

Smart miska s váhou pre domáce zvieratá XL

Manuál



Pokyny k používaniu

- Plastové časti nesmú byť ponorené do vody ani inej kvapaliny. Osušte iba pomocou utierky.
- Misku pokladajte vždy v horizontálnej polohe na rovnú a stabilnú plochu.
- Zariadenie obsahuje vysoko presnú elektronickú váhu. Zariadenie nikdy sami nerozoberajte a neskúšajte sami opraviť. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, výrobok by mohol spôsobiť silné vibrácie alebo šok.
- Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu. Udržiavajte mimo dosahu zdrojov tepla a chráňte pred vlhkosťou.
- Nikdy výrobok nezahrievajte a nekladajte do mikrovlnky.
- Pokiaľ displej ukazuje nesprávne údaje, skontrolujte, či batérie presne doliehajú k určeným kontaktným bodom. Vyberte batérie a po chvíli ich skúste vložiť znovu.
- Nepoužívajte váhu v dosahu iného magnetického poľa, môže to ovplyvniť správnosť ukazovaných informácií.

Technické parametre

- 22,5 x 27 x 8 cm
- Maximálna kapacita: 1,8 l
- Minimálna kapacita: 2 g
- Presnosť váženia: 1 g
- Prevod medzi jednotkami: g, ml, lb:oz, fl oz
- LCD displej
- Dotykový zámok
- Pracuje s batériou 1*CR2032. Batéria je súčasťou balenia.
- Ukazovateľ úrovne batérie
- Nerezová miska je vhodná do umývačky riadu

Návod na použitie

Pred použitím si pozorne prečítajte príbalové informácie.

A. Vkladanie batérií:

- Snímte kryt batérií umiestnených na dne nádoby
- Vyberte izolačný hárok
- Pred použitím vráťte na miesto kryt batérií

Varovanie:

Používajte výhradne typ batérií, ktorý je uvedený v tomto návode.

Použité batérie vždy vymeňte.

Pokiaľ nebudete produkt dlhšiu dobu používať, vždy batérie vymeňte.

B. Nastavenie merných jednotiek:

Váha dokáže merať v metrických aj imperiálnych jednotkách. Stlačte tlačidlo MODE pre výber požadovaného systému.

C. Návod na použitie:

1. Zapnite váhu – aktivujete ju stlačením jediného tlačidla: ZERO – ON/OFF. Displej zobrazí „0 g“.
2. Stlačte tlačidlo MODE pre prepnutie do režimu hmotnosť, objem vody alebo objem mlieka.
3. Krmivo nasypete na váhu, na displeji sa ukáže hmotnosť.
4. Pre vynulovanie váhy stlačte ZERO – ON/OFF.
5. Ako váhu deaktivovať:
 - Keď displej ukazuje „0 g“, stlačte ZERO – ON/OFF. Váha sa deaktivuje.
 - Pokiaľ displej stále ukazuje údaj, alebo zápornú hodnotu, opäť stlačte ZERO – ON/OFF, počkajte, kým sa na displeji objaví „0 g“ a stlačte tlačidlo znovu. Váha sa deaktivuje.
 - Váha sa deaktivuje automaticky, pokiaľ nie je po dobu 2 minút používaná.

Odporúčanie: Pre informáciu o kvalite výživy a správnej voľbe stravy sa poraďte s výrobcom alebo veterinárom.

Špecifické upozornenia:

1. Keď displej zobrazí nápis „Lo“, vložte novú batériu. Dajte pozor na správnu polaritu.
2. Displej zobrazí nápis „Err“ (error), keď je hmotnosť krmiva nad váhovým limitom.