

Mini Electric



Možné příčiny nedostatečného výkonu odsávačky nebo jejího vypínání:

1. Špatný nebo nedostatečný způsob čištění žlutého ventilu a membrány. Pokud nejsou oba díly při každém čištění odděleny, tuk obsažený v mléce vytváří tenký povlak na obou dílech, zhoršuje výkon odsávačky a při odsávání způsobuje pění mléka v lahvičce. Následně dochází k zpětnému nasátí mléka do motorku.
2. Poškození žlutého ventilku (ulomení části) nebo opotřebování membrány. Její životnost činí cca 3–4 měsíce, poté doporučujeme membránu vyměnit. Obě uvedené příčiny se mohou následně projevit stejným způsobem jako v prvním případě (pění mléka, vniknutí mléka do motorku).
3. Nadměrné plnění lahvičky mlékem při odsávání, takže žlutý ventil je částečně nebo zcela ponořený.
4. Špatné sestavení odsávací soupravy. (poloha žlutého ventilu a membrány vzhledem k prsnímu nástavci)

Správně ✓



Špatně ✗



5. Špatné našroubování motorku do prsního nástavce (přes závit)

Správný postup našroubování

Obr. č. 1



Obr. č. 2



6. K vypínání odsávačky může docházet z důvodu vniknutí mléka do motorku. Další možnou příčinou je zalomení konektoru na vstupu do motorku nebo zalomení konektoru na vstupu do zásuvky. Síťová šňůra se nesmí omotávat kolem adaptéru.

Postup čištění motorku

Vyšroubujte motorek z prsního nástavce. Prohlédněte si pozorně okraje otvoru (viz obr. č. 3). Pokud spatříte bílý prášek, jedná se o přítomnost mléka v motorku (vniknutí mléka do motorku se nemusí ve všech případech projevit přítomností bílého prášku).

Připravte si cca 0,5 dcl vlažné vody, lihu nebo alkoholu. Čištění je nutné provádět nad umyvadlem. Do motorku připojte síťový adaptér a zapojte do sítě. Odsávačku zapněte a výkon nastavte na maximum. Čištění se provádí jednoduše pomocí injekční stříkačky. Stříkačku naplňte vodou, lihem nebo alkoholem. Obsah stříkačky postupně vstříknete do otvoru motorku dle obrázku č. 4. Kapalina vystříkne z motorku otvorem označeným na obrázku č. 4. Nechte motorek běžet tak dlouho, dokud nevyteče všechna tekutina. Poté nechte motorek v chodu ještě cca 3 minuty, aby došlo k jeho vysušení.



Obr. č. 3



Obr. č. 4