

Návod na postavení přístřešku ZFISH CLASSIC SHELTER ZFP

- Vyjměte přístřešek z přepravního obalu a rozprostřete na volnou plochu, kde jej chcete postavit.
- Postupně rozprostřete ramena přístřešku do stran, abyste dosáhli tvar protáhnutého písmene U.
- Začněte skládat tyčky do sebe. Upozornění: Vždy začněte zasouvat tyčky z jedné strany a obě řady tyček současně.
- Do středového mechanismu se zasunou složené tyče - viz foto



- Když už máte takto přístřešek postavený, tak už jen zbývá nasadit přední kšilt. Ten drží na dvou trubkách, které se vsunou na levé a pravé rameno předního žebra bivaku - viz foto. Při nasazování tohoto kšiltu prosím dbejte velké opatrnosti, abyste nepoškodili látkový materiál, kterým jsou obšité kolem trubkovitých žeber bivaku.



- Po zasunutí tyčí do kšiltu je nutné „došponovat“ pomocí suchého zipu - viz foto



- Upevněte celou konstrukci přístřešku pomocí přibalených zavrtávacích kolíků. Jako první upevníte středové části, kde se spojují hlavní tyče. Následně upevníte zadní část přístřešku a nakonec přední část přístřešku.

Technické parametry:

Délka: 260 cm

Hloubka: 140 cm

Výška: 150 cm

Hmotnost: 4,40 kg

Přepravní rozměry: 120 x 20 x 17 cm

Dovozce a distributor:

Zfishing Sport Wholesale s.r.o.

Sluneční náměstí 2583/10

158 00, Praha 5

www.zfishingsport.cz