



wavemaster

# STREAMPORT

BLUETOOTH® DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Návod k obsluze





## Připojení ke zdrojům signálu pomocí kabelu

Na ovladači zvolte **LINE** - LED na ovladači se rozsvítí bíle.

V případě výstupů s vyšší napětovou úrovní (HiFi systémy, PC) využijte LINE-IN konektor na zadní straně subwooferu. Pro ostatní zdroje signálu (telefony) využijte vstup LINE-IN přímo na ovladači **STREAMPORT**.

Zapněte reproduktory otočením ovladače hlasitosti.

## Připojení reproduktorů přes Bluetooth®

Aktivujte funkci **Bluetooth® (BT)** na vašem zařízení (telefonu).

Zapněte **STREAMPORT** otočením ovladače hlasitosti. Zvolte vstup **BT** přepínačem na přední straně ovladače. Volba BT je potvrzena modře svítící LED diodou.

1. **STREAMPORT** potvrdí volbu vstupu pomalým blikáním LED diody. Systém se nejprve pokusí připojit k již dříve spárovaným zařízením a pro nové párování je do asn nedostupný!  
Pokud je dříve spárované zařízení dostupné, **STREAMPORT** se k němu automaticky znovu připojí. LED dioda začne svítit modře. Nyní můžete spustit přehrávání obsahu.
2. Nejsou-li dostupná žádná dříve spárovaná zařízení, **STREAMPORT** začne automaticky vyhledávat dostupná zařízení v okolí. Tento stav je potvrzen rychlým blikáním LED diody. Následující 2 minuty je ovladač dostupný pro zařízení v okolí.  
Na telefonu aktivujte vyhledávání dostupných Bluetooth zařízení v okolí. Ze seznamu zvolte "**wm STREAMPORT**" a potvrďte připojení. Ovladač se spáruje s telefonem a LED dioda se rozsvítí modře.

Dojde-li k přerušení signálu Bluetooth rušením nebo velkou vzdáleností od zdroje, přeruší se přehrávání a LED dioda na ovladači se rozbliká. Jakmile je Bluetooth opět v dosahu, zařízení se připojí a dioda se opět rozsvítí.

Pro vypnutí přenosu Bluetooth nastavte přepínač vstupu na ovladači do polohy **LINE**. Dojde k úplné deaktivaci funkce Bluetooth.

**Bluetooth® přehrávání z počítače:** pro úspěšné připojení musí druhé zařízení podporovat profil **A2DP**. V případě Windows je nutné ručně nainstalovat ovladač vysílače Bluetooth signálu v PC. Standardní předinstalovaný ovladač Bluetooth ve Windows totiž nepodporuje profil A2DP pro Bluetooth Audio!

**Bluetooth® přehrávání se dvěma zdroji signálu:** ovladač **STREAMPORT** umožňuje přepínání mezi dvěma připojenými Bluetooth zařízeními. K ovladači nejprve připojte obě zařízení a spusťte přehrávání na jednom z nich. Následně spusťte přehrávání na druhém zařízení a po chvíli se na něj ovladač s reproduktory sám přepojí.

## Specifikace

- Bluetooth® kabelové dálkové ovládání pro repro systémy Wavemaster 2.1
- Bluetooth® bezdrátový přijímač signálu (BT 2.1 a vyšší)
- Přepínač vstupů Line a Bluetooth®
- připojení pomocí kabelu nebo bezdrátově skrze Bluetooth® Audio
- frekvenční rozsah přes Bluetooth®: 20- 20,000Hz
- Rozměry: 80mm x 36mm
- Systémové požadavky: kompatibilní reproduktory Wavemaster 2.1, analogový zdroj signálu s linkovým / sluchátkovým výstupem, digitální zdroj s přenosem Bluetooth® Audio (A2DP)

Změny obsahu vyhrazeny.

**V případě, že je při poslechu slyšet silné rušení cizím signálem (od rádií / mobilních telefonů) doporučujeme snížit hlasitost na reproduktorech / ovladači a zvýšit hlasitost samotného zdroje.**

[www.wavemaster.eu](http://www.wavemaster.eu)

Nefunkční reproduktory ani ovladač nepatří do směsného odpadu.

Vždy se řiďte platnými předpisy pro třídění elektroodpadu.

