



SIMPLE OPERATING INSTRUCTIONS

JEDNODUCHÝ NÁVOD K OBSLUZE

EN | DE | CZ | SK | HU

CUBE

True Wireless Earbuds

Complete Instructions can be found at www.intezze.com

Vollständige Anleitungen finden Sie unter www.intezze.com

Kompletní návod naleznete na www.intezze.com

Kompletný návod nájdete na www.intezze.com

A teljes útmutatás a címen található www.intezze.com

EN

Support contact
info@intezze.com

DE

Support Kontakt
info@intezze.com

CZ

Kontakt na podporu
info@intezze.com

SK

Kontakt na podporu
info@intezze.com

HU

Kapcsolat a támogatásért
info@intezze.com

EN - SIMPLE OPERATING INSTRUCTIONS

TURNING THE EARPHONES ON/OFF

Before you begin using the earphones, remove the protective film from the charging pins. Both earphones turn on automatically after removal from the charging case. The LED lights then blink alternating blue and red. This means that you can pair the earphones with your phone. When you return them to the charging case, they turn off automatically. The earphones can also be turned on manually by pressing the multifunction button for three seconds. The LED lights will blink blue. The earphones can also be turned on manually. Just hold down the multifunction button for four seconds (the earphones must be disconnected from your phone first). The LED lights will blink red. Turning off automatically – when the earphones disconnect from a device, they turn off after five minutes on their own.

EARPHONE FUNCTIONS

Volume – Up/Down

Volume + : One short press of the right earphone

Volume - : One short press of the left earphone

Answering a call:

One short press of either earphone

Ending a call:

Double-press either earphone

Rejecting a call:

One long, 2-second press of either earphone

Play/Pause:

Double-press either earphone

Next song:

One long, 2-second press of the right earphone

Previous song:

One long, 2-second press of the left earphone

WARRANTY CONDITIONS - THE WARRANTY DOES NOT COVER THE FOLLOWING SITUATIONS:

1. Damage caused by unauthorised tampering with the device.
2. Filters clogged by earwax (may not be immediately visible) or otherwise needing cleaning. Cleaning must be done by an authorised service and a fee is charged.
3. Earbuds with their duct filters removed.
4. Physical damage to the earbuds caused by a fall or impact.
5. Damage caused by force majeure.

EN

CAUTION

1. To enable connection of the charging pins, you must first remove the protective film from the pins on the earbuds.
2. Fully charge the case together with the earbuds prior to first use.
3. If you are not using the earbuds for an extended time, keep charging the earbuds and case regularly, to avoid damaging the batteries (shortening their lifespan).
4. Keep the volume at the lowest possible level.
Listening at loud volumes for an extended time may damage your hearing irreversibly!
5. Children must be supervised by an adult when using the earbuds. Risk of swallowing small parts.
6. Clean using a slightly damp cloth only.
7. Do not use the earbuds outside their supported temperature range of -15°C to +50°C.
8. Do not charge the case or earbuds in places with a temperature below 0°C.
9. Do not expose the earbuds or case to direct sunlight for extended periods.
10. Never disassemble or otherwise try to repair the earbuds.
11. Keep the mesh on both earbuds clean to avoid sound quality degradation.
12. Using the headphones in a dusty or humid environment can damage them.

SPECIFICATIONS

Bluetooth version: 5.1
Driver diameter: 10 mm
Sensitivity: 117 ± 3 dB
Impedance: 32 Ω ± 15%
Frequency range: 20 Hz - 20 kHz
Signal range: 10 m
Earphone battery capacity: 30 mAh
Case battery capacity: 300 mAh
Protection level: IPX4
Charging connector: Type-C



Please remove the sticker on the back of the earbuds for a better visual experience

Content subject to change

Complete instructions can be found at www.intezze.com

Support contact

info@intezze.com

DE - EINFACHE BEDIENUNGSANLEITUNG

EIN-/AUSSCHALTEN KOPFHÖRER

Bevor Sie die Ohrhörer benutzen, ziehen Sie die Schutzfolien von den Ladestiften ab. Beide Ohrhörer schalten sich automatisch ein, wenn Sie sie aus dem Ladegehäuse nehmen. Die LEDs blinken dann abwechselnd blau und rot. Das bedeutet, dass Sie die Ohrhörer mit Ihrem Telefon koppeln können. Wenn Sie die Ohrhörer wieder in das Ladegehäuse legen, schalten sie sich automatisch aus. Die Ohrhörer können auch manuell eingeschaltet werden, indem die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt wird. Die LEDs blinken blau. Die Ohrhörer können manuell ausgeschaltet werden, indem Sie die Multifunktionstaste 4 Sekunden lang gedrückt halten (Sie müssen zuerst die Ohrhörer vom Mobiltelefon trennen). Die LEDs blinken rot. Automatische Abschaltung – wenn die Ohrhörer vom Gerät getrennt werden, schalten sie sich innerhalb von 5 Minuten selbst aus.

FUNKTIONEN DER OHRHÖRER

Lautstärke – erhöhen/verringern

Lautstärke + : Ein kurzer Druck auf den rechten Ohrhörer

Lautstärke - : Ein kurzer Druck auf den linken Ohrhörer

Anruf annehmen

Ein kurzer Druck auf einen beliebigen Ohrhörer

Anruf auflegen

Doppeltes Drücken auf einen beliebigen Ohrhörer

Anruf ablehnen

Ein langer Druck von 2 Sekunden auf einen beliebigen Ohrhörer

Wiedergabe/Pause

Doppeltes Drücken auf einen beliebigen Ohrhörer

Nächster Titel

Ein langer Druck von 2 Sekunden auf den rechten Ohrhörer

Vorheriger Titel

Ein langer Druck von 2 Sekunden auf den linken Ohrhörer

GARANTIEBEDINGUNGEN - DIE GARANTIE DECKT DIE FOLGENDEN SITUATIONEN NICHT AB:

1. Schäden, die durch unbefugte Eingriffe in das Gerät verursacht werden.
2. Durch Ohrschmalz verstopfte (für das Auge nicht sichtbare) oder anderweitig verschmutzte Filter. Die Reinigung sollte einem zugelassenen Dienst anvertraut werden und ist gebührenpflichtig.
3. Ohrhörer, bei denen die Filter aus den Audiokanälen entfernt wurden.
4. Physische Beschädigung der Ohrhörer durch Sturz oder Stoß.
5. Beschädigung durch höhere Gewalt.

DE

HINWEISE

1. Um die Stromanschlüsse anschließen zu können, müssen Sie zunächst die Schutzfolie von den Stiften der Ohrhörer entfernen.
2. Laden Sie das Gehäuse und die Ohrhörer vor der ersten Verwendung vollständig auf.
3. Wenn Sie die Ohrhörer längere Zeit nicht benutzen, laden Sie sie regelmäßig zusammen mit dem Gehäuse auf, um eine Beschädigung der Batterien zu vermeiden (Verkürzung ihrer Lebensdauer).
4. Die eingestellte Lautstärke so niedrig wie möglich halten. Längeres lautes Hören kann das Gehör irreversibel beschädigen!
5. Kinder dürfen die Ohrhörer nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen. Es besteht die Gefahr, dass Kleinteile verschluckt werden.
6. Zum Reinigen lediglich leicht angefeuchtetes Tuch verwenden.
7. Die Ohrhörer nicht außerhalb des zulässigen Temperaturbereichs von - 15 °C bis 50 °C verwenden.
8. Laden Sie das Gehäuse oder die Ohrhörer nicht an Orten auf, an denen die Temperatur unter 0 °C liegt.
9. Lassen Sie die Ohrhörer oder das Gehäuse nicht über längere Zeit im direkten Sonnenlicht liegen.
10. Nehmen Sie die Ohrhörer niemals selbst auseinander oder reparieren Sie sie auf andere Weise.
11. Halten Sie das Audiokanalgitter beider Ohrhörer sauber, um eine Klangverschlechterung zu vermeiden.
12. Die Verwendung des Kopfhörers in sehr staubigen oder feuchten Umgebungen kann zu einer Beschädigung des Kopfhörers führen.

PARAMETER

Bluetooth-Version: 5.1
Durchmesser des Schallwandlers: 10 mm
Schalldruck: 117 ± 3 dB
Impedanz: $32 \Omega \pm 15 \%$
Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz
Signalreichweite: 10 m
Ohrhörer-Akkukapazität: 30 mAh
Akkus-Kapazität des Ladegehäuses: 300 mAh
Schutzklasse: IPX4
Ladestecker: TYPE-C



Bitte entfernen Sie den Aufkleber auf der Rückseite der Ohrstöpsel für ein besseres visuelles Erlebnis

Inhaltliche Änderungen vorbehalten

Vollständige Anleitungen finden Sie unter www.intezze.com

Support Kontakt

info@intezze.com

CZ - JEDNODUCHÝ NÁVOD K OBSLUZE

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ SLUCHÁTEK

Než sluchátka začnete používat, odlepte ochranné fólie na nabíjecích pinech. Obě sluchátka se automaticky zapnou po vyjmutí z nabíjecího pouzdra. LED diody pak blikají střídavě modře a červeně. To znamená, že sluchátka můžete spárovat s telefonem. Když je vložíte zpět do nabíjecího pouzdra, automaticky se vypnou. Sluchátka lze zapnout i manuálně a to podržením multifunkčního tlačítka po dobu 3 sekund. LED diody zablikají modře. Sluchátka lze vypnout i manuálně, stačí multifunkční tlačítko podržet po dobu 4 sekund (předtím je potřeba sluchátka odpojit od mobilu). LED diody bliknou červeně. Automatické vypnutí - pokud se sluchátka od zařízení odpojí, do 5 minut se sama vypnou.

FUNKCE SLUCHÁTEK

Hlasitost - Zvýšení / Snížení

Zvýšení + : Jeden krátký stisk pravého sluchátka

Snížení - : Jeden krátký stisk levého sluchátka

Zvednutí hovoru

Jeden krátký stisk kteréhokoliv sluchátka

Položení hovoru

Dvojité stisk kteréhokoliv sluchátka

Odmítnutí hovoru

Jeden dlouhý stisk 2 sekundy kteréhokoliv

Přehrávání / Pozastavení

Dvojité stisk kteréhokoliv sluchátka

Další skladba

Jeden dlouhý stisk 2 sekundy
pravého sluchátka

Předchozí skladba

Jeden dlouhý stisk 2 sekundy levého
sluchátka

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY - ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA NÁSLEDUJÍCÍ SITUACE:

1. Poškození způsobené neautorizovaným zásahem do zařízení.
2. Filtry zanesené ušním mazem (nemusí být viditelné na pohled) nebo jinak znečištěné. Vyčištění je třeba svěřit autorizovanému servisu a je zpoplatněno.
3. Sluchátka s odstraněnými filtry ze zvukovodu.
4. Fyzické poškození sluchátek způsobené pádem nebo nárazem.
5. Poškození vyšíší mocí.

CZ

UPOZORNĚNÍ

1. Aby došlo k propojení napájecích pinů, je nutné nejprve odstranit ochrannou fólii z pinů na sluchátkách.
2. Před prvním použitím pouzdro spolu se sluchátky plně nabijte.
3. Pokud sluchátka delší dobu nepoužíváte, pravidelně je spolu s pouzdem nabíjejte, aby nedošlo k poškození baterií (zkrácení jejich životnosti).
4. Nastavenou hlasitost udržujte na co nejnižší úrovni. Dlouhodobý hlasitý poslech nevratně poškozuje sluch!
5. Děti mohou sluchátka používat pouze s dozorem dospělých. Hrozí spolknutí drobných částí.
6. K čištění používejte pouze lehké navlhčený hadřík.
7. Nepoužívejte sluchátka mimo povolený rozsah teplot -15 °C až +50 °C.
8. Pouzdro ani sluchátka nenabíjejte v místech s teplotou nižší než 0 °C.
9. Nenechávejte sluchátka ani pouzdro delší dobu na přímém slunci.
10. Sluchátka nikdy sami nerozebírejte ani jinak neopravujte.
11. Mřížku zvukovodu udržujte na obou sluchátkách čistou, aby nedošlo k degradaci zvuku.
12. Používání sluchátek ve výrazně prašném nebo vlhkém prostředí může vést k jejich poškození.

PARAMETRY:

Bluetooth verze: 5.1
Průměr měniče: 10 mm
Citlivost: 117 ± 3 dB
Impedance: 32 Ω ± 15 %
Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz Dosah
signálu: 10 m
Kapacita baterie sluchátek: 30 mAh
Kapacita baterie pouzdra: 300 mAh
Stupeň krytí: IPX4
Nabíjecí konektor: TYPE-C



Pro lepší vizuální zážitek,
odstraňte prosím ochrannou
fólii na zadní straně sluchátek

Změny obsahu vyhrazeny

Kompletní návod naleznete na www.intezze.com

Kontakt na podporu

info@intezze.com

SK - JEDNODUCHÝ NÁVOD NA OBSLUHU

ZAPNUTIE/VYPNUTIE SLÚCHADIEL

Pred použitím slúchadiel odlepte ochrannú fóliu na nabíjaciach pinoch. Obe slúchadlá sa po vybratí z nabíjacieho puzdra automaticky zapnú. LED diódy potom blikajú striedavo modrou a červenou farbou. To znamená, že slúchadlá môžete spárovať s telefónom. Keď ich vložíte späť do nabíjacieho puzdra, automaticky sa vypnú. Slúchadlá môžete zapnúť aj manuálne, podržaním multifunkčného tlačidla na 3 sekundy. LED diódy blikajú na modro. Slúchadlá možno vypnúť aj manuálne, podržaním multifunkčného tlačidla po dobu 4 sekúnd (predtým je potrebné slúchadlá odpojiť od mobilného telefónu). LED diódy blikajú na červeno. Automatické vypnutie - ak sú slúchadlá odpojené od zariadenia, do 5 minút sa samé vypnú.

FUNKCIE SLÚCHADIEL

Hlasitosť – Zvýšenie/ Zníženie

Volume + : jedno krátke stlačenie praveho slúchadla

Volume - : jedno krátke stlačenie ľavého slúchadla

Zdvihnutie hovoru

Jedno krátke stlačenie ktoréhokoľvek zo slúchadiel

Položenie hovoru

Dvojité stlačenie ľubovoľného slúchadla

Odmietnutie hovoru

Jedno dlhé stlačenie ľubovoľného slúchadla na 2 sekundy

Prehrávanie / Pozastavenie

Dvakrát stlačte ľubovoľné slúchadlo

Ďalšia skladba

Jedno dlhé stlačenie praveho slúchadla na 2 sekundy

Predchádzajúca skladba

Jedno dlhé stlačenie 2 sekundy ľavého slúchadla

ZÁRUČNÉ PODMIENKY - ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA NASLEDUJÚCE SITUÁCIE:

1. Poškodenie spôsobené neautorizovaným zásahom do zariadenia.
2. Filtry zanesené ušným mazom (nemusia byť viditeľné na pohľad) alebo inak znečistené.
3. Vyčistenie je potrebné zveriť autorizovanému servisu a je spoplatnené.
4. Slúchadlá s odstránenými filtermi zo zvukovodu.
5. Fyzické poškodenie slúchadiel spôsobené pádom alebo nárazom.
6. Poškodenie vyššej moci.

SK

UPOZORNENIE

1. Aby došlo k prepojeniu napájacích pinov, je dôležité najskôr odstrániť ochrannú fóliu z pinov na slúchadlách.
2. Pred prvým použitím púzdru spolu so slúchadlami nabite naplno.
3. Pokiaľ slúchadlá dlhšiu dobu nepoužívate, pravidelne ich spolu s púzdrom nabíjajte, aby nedošlo k poškodeniu batérií (skrátenie ich životnosti).
4. Nastavenú hlasitosť udržiavajte na čo najnižšej úrovni. Dlhodobé hlasné počúvanie nenávratne poškodzuje sluch!
5. Deti môžu slúchadlá používať len pod dozorom dospelých. Hrozí prehltnutie drobných častí.
6. Na čistenie používajte len navlhčenú handričku.
7. Nepoužívajte slúchadlá mimo povolený rozsah teplôt -15°C až +50°C.
8. Púzdru ani slúchadlá nenabíjajte v miestach s nižšou teplotou ako 0°C.
9. Nenechávajte slúchadlá ani púzdru dlhšiu dobu na priamom slnku.
10. Slúchadlá nikdy sami nerozoberajte ani nijak inak neopravujte.
11. Mriežku zvukovodu udržiavajte na oboch slúchadlách čistú, aby nedošlo k degradácii zvuku.
12. Používanie slúchadiel vo výrazne prašnom alebo vlhkom prostredí môže viesť k ich poškodeniu.

PARAMETRE

Verzia Bluetooth: 5.1
Priemer meniča: 10 mm
Citlivosť: 117 ± 3 dB
Impedancia: 32 Ω ± 15 %
Frekvenčný rozsah: 20 Hz - 20 kHz
Dosah signálu: 10 m
Kapacita batérie slúchadiel: 30 mAh
Kapacita batérie puzdra: 300 mAh
Stupeň ochrany: IPX4
Nabíjací konektor: TYPE-C



Pre lepší vizuálny zážitok
odstráňte nálepku na zadnej
strane slúchadiel

Zmeny obsahu vyhradené

Kompletný návod nájdete na www.intezze.com

Kontakt na podporu

info@intezze.com

HU - RÖVID HASZNÁLATI UTASÍTÁS

BE- ÉS KIKAPCSOLÁS

A fülhallgató használatbavétele előtt húzza le a védőfóliát a töltőérintkezőkről. A töltőtökből kivéve mindkét fülhallgató automatikusan bekapcsol. A LED-ek kéken és pirosan váltakozva villogni kezdenek. Ez azt jelzi, hogy fülhallgatók párosíthatók a telefonnal. A fülhallgatók a töltőtökből visszahelyezve automatikusan kikapcsolnak. A fülhallgatók manuálisan is bekapcsolhatók a többfunkciós gomb 3 másodperces lenyomásával. A LED-ek kéken felvillannak. A fülhallgatók manuálisan is kikapcsolhatók a többfunkciós gomb 4 másodperces lenyomásával (előzőleg le kell választani őket a telefonról). A LED-ek pirosan felvillannak. Automatikus kikapcsolás: az eszkről történő leválasztás után a fülhallgató 5 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

A FÜLHALLGATÓ FUNKCIÓI

Hangosítás és halkítás

Hangosítás: a jobb fülhallgató rövid megnyomásával

Halkítás: a bal fülhallgató rövid megnyomásával

Hívás fogadása

Bármelyik fülhallgató rövid megnyomásával

Hívás bontása

Bármelyik fülhallgató kétszeri megnyomásával

Hívás elutasítása

Bármelyik fülhallgató 2 másodperces megnyomásával

Lejátszás indítása és szüneteltetése

Bármelyik fülhallgató kétszeri

nyomásával

Következő szám

A jobb fülhallgató 2 másodperces megnyomásával

Előző szám

A bal fülhallgató 2 másodperces megnyomásával

A GARANCIA NEM TERJED KI A KÖVETKEZŐ ESETEKRE:

1. A berendezéssel való illetéktelen beavatkozás által okozott károk.
2. Fülzsírral eltömődött (szemmel nem látható) vagy más módon szennyezett szűrők. Atakarítást csak egy erre felhatalmazott szervizre kell bízni, és díjköteles.
3. A hangcsatornáról eltávolított hálók.
4. A fülhallgató leesés vagy ütés által okozott fizikai meghibásodásai.
5. Vis maior károsodás.

HU

ÉRTESÍTÉS

1. A töltőérintkezők csatlakoztatásához először távolítsa el a védőfóliát a fülhallgató érintkezőiről.
2. Az első használat előtt tölts fel teljesen a töltőtöket a fülhallgatókkal együtt.
3. Ha hosszabb időn át nem használja a fülhallgatót, rendszeresen tölts fel a tokkal együtt, hogyne károsodjanak az akkumulátorok (ne rövidüljön le az üzemidejük)
4. A beállított hangerőt tartsa a lehető legalacsonyabb szinten. A hosszan tartó hangos zenehallgatás tartósan károsítja a hallást!
5. Gyermek csak felnőtt felügyelete mellett használhatja a fülhallgatót. Fennáll a kis részek lenyelésének veszélye.
6. A tisztításához csak enyhén nedves rongyot használjon.
7. Ne használja a fülhallgatót az engedélyezett -15 – +50 °C közötti hőmérséklet-tartományon kívül.
8. Sem a tokot, sem a fülhallgatót ne tölts 0 °C alatti környezetben.
9. Ne tegye ki a fülhallgatót vagy a tokot hosszabb ideig közvetlen napsugárzásnak.
10. A fülhallgatót soha ne szerelje szét, és ne javítsa.
11. Mindkét fülhallgató dróthálóját tartsa tisztán, hogy ne romoljon a hangminőség.
12. A fejhallgató használata jelentősen poros vagy páras környezetben a fejhallgató károsodását eredményezheti.

PARAMÉTEREK

Bluetooth-verzió: 5.1

Meghajtó átmérője: 10 mm

Érzékenység: 117 ± 3 dB

Impedancia: 32 Ω ± 15%F

rekvenciartartomány: 20 Hz – 20 kHz

Hatótávolság: 10 m

Fülhallgató-akkumulátorok kapacitása: 30 mAh

Töltőtök akkumulátorának kapacitása: 300 mAh

Védettségi osztály: IPX4

Töltőcsatlakozó: TYPE-C



Kérjük, távolítsa el a fülhallgató hátulján lévő matricát a jobb vizuális élmény érdekében.

A tartalom változtatásának jogát fenntartjuk

A teljes útmutatás a címen található www.intezze.com

Kapcsolat a támogatásért

info@intezze.com