

Čeština (CZ)

Seznam varování o bezpečnosti televizorů vychází z požadavků nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR):

1. Riziko úrazu elektrickým proudem:

- Ujistěte se, že je televizor připojen k zásuvce s uzemněním.
- Nedotýkejte se zástrčky ani kabelu mokřima rukama.
- Před čištěním odpojte televizor od napájení.
- Nepoužívejte televizor v místech s vysokou vlhkostí.

2. Riziko požáru:

- Neumísťujte televizor do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo krby.
- Zajistěte dostatečnou ventilaci, neblokujte větrací otvory.
- Používejte pouze originální příslušenství doporučené výrobcem.
- Nenechávejte televizor zapnutý bez dozoru v blízkosti hořlavých materiálů.

3. Riziko poškození těla:

- Televizor by měl být umístěn na stabilním povrchu nebo namontován podle návodu, aby se zabránilo převrácení.
- Vyhněte se dlouhodobému sledování zblízka, abyste zabránili únavě zraku.

4. Ochrana před dětmi:

- Připevněte napájecí kabely mimo dosah dětí.
- Ujistěte se, že si děti nehrají s televizorem ani příslušenstvím.

5. Údržba a čištění:

- Používejte měkkou, mírně vlhkou utěrku k čištění obrazovky a krytu.
- Vyhněte se použití silných čisticích prostředků, které mohou poškodit povrch televizoru.

6. Likvidace:

- Opatřované elektronické zařízení vraťte do sběrných míst pro elektroodpad.

7. Dlouhodobé používání:

- Dělejte pravidelné přestávky při sledování televize, abyste předešli únavě zraku.

8. Okolní podmínky:

- Nevystavujte televizor přímému slunečnímu záření.
- Vyhněte se používání televizoru při teplotách přesahujících doporučený rozsah.

9. Baterie:

- V případě výměny baterie v dálkovém ovladači dodržujte doporučení výrobce a nevystavujte baterii vysokým teplotám.

10. Sluchátka:

- Pokud používáte sluchátka, nastavte odpovídající úroveň hlasitosti, abyste zabránili poškození sluchu.

English (EN)

The list of safety warnings for televisions is based on the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on general product safety (GPSR):

1. Risk of electric shock:

- Ensure that the television is connected to a grounded power outlet.
- Do not touch the plug or cable with wet hands.
- Disconnect the television from the power supply before cleaning.
- Do not use the television in areas with high humidity.

2. Fire risk:

- Do not place the television near heat sources such as radiators or fireplaces.
- Ensure sufficient ventilation and do not block ventilation openings.
- Use only original accessories recommended by the manufacturer.
- Do not leave the television switched on unattended near flammable materials.

3. Risk of bodily injury:

- The television should be placed on a stable surface or mounted according to the instructions to prevent tipping over.
- Avoid prolonged close viewing to prevent eye strain.

4. Child safety:

- Secure power cables out of the reach of children.
- Ensure that children do not play with the television or its accessories.

5. Maintenance and cleaning:

- Use a soft, slightly damp cloth to clean the screen and housing.
- Avoid using strong cleaning agents that may damage the surface of the television.

6. Disposal:

- Return worn-out electronic equipment to designated electronic waste collection points.

7. Long-term use:

- Take regular breaks when watching television to prevent eye strain.

8. Environmental conditions:

- Do not expose the television to direct sunlight.
- Avoid using the television at temperatures exceeding the recommended range.

9. Batteries:

- When replacing the battery in the remote control, follow the manufacturer's

recommendations and do not expose the battery to high temperatures.

10. Headphones:

- If you use headphones, set an appropriate volume level to prevent hearing damage.

Slovenčina (SK)

Zoznam bezpečnostných upozornení pre televízory vychádza z požiadaviek nariadenia (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSR):

1. Riziko úrazu elektrickým prúdom:

- Uistite sa, že je televízor pripojený k uzemnenej zásuvke.
- Nedotýkajte sa zástrčky ani kábla mokrými rukami.
- Pred čistením odpojte televízor od napájania.
- Nepoužívajte televízor v prostredí s vysokou vlhkosťou.

2. Riziko požiaru:

- Neumiestňujte televízor do blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory alebo krby.
- Zabezpečte dostatočné vetranie, neblokujte vetracie otvory.
- Používajte iba originálne príslušenstvo odporúčané výrobcom.
- Nenechávajte televízor zapnutý bez dozoru v blízkosti horľavých materiálov.

3. Riziko poranenia:

- Televízor by mal byť umiestnený na stabilnom povrchu alebo namontovaný podľa návodu, aby sa zabránilo jeho prevráteniu.
- Vyhýbajte sa dlhodobému sledovaniu zblízka, aby ste predišli únave očí.

4. Ochrana detí:

- Upevnite napájacie káble mimo dosahu detí.
- Uistite sa, že sa deti nehrajú s televízorom ani s príslušenstvom.

5. Údržba a čistenie:

- Na čistenie obrazovky a krytu používajte mäkkú, mierne navlhčenú handričku.
- Vyhnite sa používaniu silných čistiacich prostriedkov, ktoré môžu poškodiť povrch televízora.

6. Likvidácia:

- Opatrované elektronické zariadenia odovzdajte do zberných miest pre elektroodpad.

7. Dlhodobé používanie:

- Pri sledovaní televízie si robte pravidelné prestávky, aby ste predišli únave očí.

8. Okolité podmienky:

- Nevystavujte televízor priamemu slnečnému žiareniu.
- Vyhnite sa používaniu televízora pri teplotách presahujúcich odporúčaný rozsah.

9. Batérie:

- Pri výmene batérie v diaľkovom ovládači dodržiavajte odporúčania výrobcu a nevystavujte batériu vysokým teplotám.

10. Slúchadlá:

- Ak používate slúchadlá, nastavte primeranú úroveň hlasitosti, aby ste zabránili poškodeniu sluchu.

Deutsch (DE)

Die Liste der Sicherheitshinweise für Fernsehgeräte basiert auf den Anforderungen der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR):

1. Gefahr eines elektrischen Schlags:

- Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät an eine geerdete Steckdose angeschlossen ist.
- Berühren Sie den Stecker oder das Kabel nicht mit nassen Händen.
- Trennen Sie das Fernsehgerät vor der Reinigung vom Stromnetz.
- Verwenden Sie das Fernsehgerät nicht in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

2. Brandgefahr:

- Stellen Sie das Fernsehgerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Kaminen auf.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Originalzubehörteile.
- Lassen Sie das eingeschaltete Fernsehgerät nicht unbeaufsichtigt in der Nähe von brennbaren Materialien.

3. Verletzungsgefahr:

- Das Fernsehgerät sollte auf einer stabilen Oberfläche aufgestellt oder gemäß Anleitung montiert werden, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie längeres Fernsehen aus nächster Nähe, um eine Überanstrengung der Augen zu verhindern.

4. Kindersicherheit:

- Befestigen Sie die Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Fernsehgerät oder dem Zubehör spielen.

5. Wartung und Reinigung:

- Verwenden Sie ein weiches, leicht feuchtes Tuch zur Reinigung von Bildschirm und Gehäuse.
- Vermeiden Sie die Verwendung starker Reinigungsmittel, die die Oberfläche des Fernsehgeräts beschädigen können.

6. Entsorgung:

- Gebrauchte elektronische Geräte sind bei Sammelstellen für Elektroschrott abzugeben.

7. Langfristige Nutzung:

- Machen Sie beim Fernsehen regelmäßige Pausen, um eine Überanstrengung der Augen zu vermeiden.

8. Umgebungsbedingungen:

- Setzen Sie das Fernsehgerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Fernsehgeräts bei Temperaturen außerhalb des empfohlenen Bereichs.

9. Batterien:

- Beachten Sie beim Austausch der Batterie in der Fernbedienung die Empfehlungen des Herstellers und setzen Sie die Batterie keinen hohen Temperaturen aus.

10. Kopfhörer:

- Wenn Sie Kopfhörer verwenden, stellen Sie eine angemessene Lautstärke ein, um Hörschäden zu vermeiden.

Polski (PL)

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa telewizorów opiera się na wymaganiach rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym:

- Upewnij się, że telewizor jest podłączony do gniazdka z uziemieniem.
- Nie dotykaj wtyczki ani przewodu mokrymi rękami.
- Przed czyszczeniem odłącz telewizor od zasilania.
- Nie używaj telewizora w miejscach o wysokiej wilgotności.

2. Ryzyko pożaru:

- Nie umieszczaj telewizora w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub kominki.
- Zapewnij odpowiednią wentylację, nie blokuj otworów wentylacyjnych.
- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Nie pozostawiaj włączonego telewizora bez nadzoru w pobliżu materiałów łatwopalnych.

3. Ryzyko obrażeń ciała:

- Telewizor powinien być ustawiony na stabilnej powierzchni lub zamontowany zgodnie z instrukcją, aby zapobiec przewróceniu.
- Unikaj długotrwałego oglądania z bliskiej odległości, aby zapobiec zmęczeniu wzroku.

4. Ochrona dzieci:

- Zabezpiecz przewody zasilające poza zasięgiem dzieci.
- Upewnij się, że dzieci nie bawią się telewizorem ani akcesoriami.

5. Konserwacja i czyszczenie:

- Do czyszczenia ekranu i obudowy używaj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki.
- Unikaj stosowania silnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnię

televizora.

6. Utylizacja:

- Zużyty sprzęt elektroniczny oddaj do punktów zbiórki elektroodpadów.

7. Długotrwałe użytkowanie:

- Rób regularne przerwy podczas oglądania telewizji, aby zapobiec zmęczeniu wzroku.

8. Warunki otoczenia:

- Nie wystawiaj telewizora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Unikaj używania telewizora w temperaturach przekraczających zalecany zakres.

9. Baterie:

- Podczas wymiany baterii w pilocie zdalnego sterowania postępuj zgodnie z zaleceniami producenta i nie wystawiaj baterii na działanie wysokich temperatur.

10. Słuchawki:

- Jeśli używasz słuchawek, ustaw odpowiedni poziom głośności, aby zapobiec uszkodzeniu słuchu.

Magyar (HU)

A televíziókra vonatkozó biztonsági figyelmeztetések listája az (EU) 2023/988 általános termékbiztonsági rendelet (GPSR) követelményein alapul:

1. Áramütés veszélye:

- Győződjön meg arról, hogy a televízió földelt aljzathoz van csatlakoztatva.
- Ne érintse meg a csatlakozódugót vagy a kábelt nedves kézzel.
- Tisztítás előtt válassza le a televíziót az áramforrásról.
- Ne használja a televíziót magas páratartalmú helyeken.

2. Tűzveszély:

- Ne helyezze a televíziót hőforrások, például radiátorok vagy kandallók közelébe.
- Biztosítson megfelelő szellőzést, ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
- Kizárólag a gyártó által ajánlott eredeti tartozékokat használja.
- Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva a televíziót gyúlékony anyagok közelében.

3. Sérülésveszély:

- A televíziót stabil felületre kell helyezni, vagy az útmutató szerint kell felszerelni a felborulás elkerülése érdekében.
- Kerülje a hosszan tartó, közeli távolságból történő nézést a szemfáradás megelőzése érdekében.

4. Gyermekek védelme:

- Rögzítse a tápkábeleket gyermekektől elzárva.

- Győződjön meg arról, hogy a gyermekek nem játszanak a televízióval vagy annak tartozékaival.

5. Karbantartás és tisztítás:

- A képernyő és a burkolat tisztításához használjon puha, enyhén nedves kendőt.
- Kerülje az erős tisztítószeres használatát, amelyek károsíthatják a televízió felületét.

6. Hulladékkezelés:

- Az elhasználódott elektronikai berendezéseket adja le az elektronikai hulladék gyűjtőhelyein.

7. Hosszú távú használat:

- A szemfáradás megelőzése érdekében televíziózás közben tartson rendszeres szüneteket.

8. Környezeti feltételek:

- Ne tegye ki a televíziót közvetlen napfénynek.
- Kerülje a televízió használatát az ajánlott tartományt meghaladó hőmérsékleten.

9. Elemek:

- A távirányító elemének cseréjekor tartsa be a gyártó ajánlásait, és ne tegye ki az elemet magas hőmérsékletnek.

10. Fejhallgató:

- Fejhallgató használata esetén állítsa be a megfelelő hangerőt a halláskárosodás megelőzése érdekében.