

## Obsah

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Obsah balení                  | 1  |
| Technické parametry           | 1  |
| Důležité bezpečnostní pokyny  | 2  |
| Seznamte se se svým vysavačem | 5  |
| Ovládací prvky                | 5  |
| Používání vysavače            | 5  |
| Péče a údržba                 | 6  |
| Čištění                       | 8  |
| Skladování                    | 9  |
| Odstraňování problémů         | 10 |

## Obsah balení

|                                         |
|-----------------------------------------|
| 1x Tělo vysavače                        |
| 1x Dlouhá tyč                           |
| 1x Krátká tyč                           |
| 1x Hlava vysavače                       |
| 1x Štěrbínová hubice 2v1                |
| 1x Hubice na srst domácích mazlíčků 2v1 |
| 1x Nástěnný držák                       |
| 2x Šroub                                |
| 2x Nástěnná kotva                       |
| 1x Nabíječka                            |
| 1x Návod k použití                      |

## Technické parametry

|                           |                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                     | LSV-V201-WEU                                                                                               |
| Vstup baterie             | 22.2V = 2200mAh<br>Li-Ion baterie                                                                          |
| Jmenovitý výkon           | 180W*                                                                                                      |
| Vstup pro nabíjení        | 100–240V ~<br>50/60Hz 0.5A                                                                                 |
| Rozměry                   | 25.0 x 19.5 x 110.0 cm                                                                                     |
| Provozní podmínky baterie | Teplota nabíjení:<br>4°–40°C<br>Teplota pro skladování:<br>0°–25°C<br>Vlhkost pro skladování:<br>65% ± 20% |

**\*Poznámka:** Může se lišit +/- 10 %

# DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání tohoto vysavače je třeba vždy dodržovat základní opatření, včetně následujících:

## PŘED POUŽITÍM TOHOTO VYSAVAČE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

### VAROVÁNÍ – Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:

- **UPOZORNĚNÍ:** Nebezpečí zranění. Kulatý kartáč se může neočekávaně spustit. Před jeho čištěním nebo údržbou vyjměte baterii.
- Pokud je vysavač zapnutý, **neenechávejte** jej bez dozoru. Odpojte ze zásuvky, pokud vysavač nenabíjíte a nebo před jeho údržbou.
- **Nepoužívejte** venku nebo na mokřém povrchu.
- Děti si s vysavačem **nesmějí** hrát.
- **Nedovolte**, aby byl vysavač používán jako hračka. Při používání dětmi nebo v jejich blízkosti je nutná zvýšená pozornost.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícímu nebezpečí.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Používejte vysavač **pouze** tak, jak je popsáno v tomto návodu.
- Používejte **pouze** příslušenství doporučená výrobcem.
- Nepoužívejte vysavač, pokud je poškozený, nefunguje správně nebo pokud je poškozená nabíječka nebo zástrčka. Nepokoušejte se jej opravit sami. Kontaktujte zákaznickou podporu.
- **Nemanipulujte** s nabíječkou nebo vysavačem mokřima rukama.
- Do žádného otvoru **nevráťte** žádné předměty. **Nepoužívejte** vysavač se zablokovaným otvorem. Udržujte vysavač bez prachu, vláken, vlasů nebo čehokoli, co může omezit proudění vzduchu.
- Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a všechny části těla v dostatečné vzdálenosti od otvorů a pohyblivých částí vysavače.
- Při vysávání na schodech dbejte zvýšené opatrnosti.
- **Nevysávejte následující předměty** (ani vysavač nepoužívejte tam, kde mohou být):
  - Ostré předměty, jako jsou skleněné střepy, kovové hřebíky, kovové sponky na papír nebo špendlíky;
  - Ultrajemné částice, jako je vápno, cement, piliny, sádrový prášek nebo popel;
  - Nebezpečné materiály nebo chemikálie, jako jsou rozpouštědla, čističe odpadů, silné kyseliny nebo silné zásady.
- Před připojením nebo odpojením tyčí, hubic, kartáčů nebo hlav vysavače **vždy** vysavač nejprve vypněte.
- **Nevysávejte** vodu ani žádné jiné tekutiny.
- **Nevysávejte** nic, co hoří nebo kouří, jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel.
- **Nepoužívejte** vysavač bez nasazené nádoby na prach a filtrů.
- Pokud je vysavač zapnutý, **nemířte** s ním na žádnou osobu nebo zvíře.
- Uložte vysavač na malý stojan nebo jej zavěste na zeď.
- **Nepoužívejte** vysavač při teplotách nad 40°C nebo pod 4°C.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY (POKRAČOVÁNÍ)

### Baterie a nabíjení

**VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechna varování a bezpečnostní pokyny. Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.**

- **Netahejte** ani **nepřenášejte** vysavač za nabíjecí kabel, **nepoužívejte** kabel jako rukojeť, **nezavírejte** kabel do dveří ani **netahujte** kabel kolem ostrých hran nebo rohů. Na kabel **nepokládejte** žádný nábytek, zařízení ani jiné předměty.
- Zabraňte neúmyslnému zapnutí vysavače. Před připojením baterie, zvednutím nebo přenášením vysavače se ujistěte, že je vysavač vypnutý. Přenášení zapnutého vysavače může způsobit nehodu.
- Před prováděním jakýchkoli úprav, výměnou příslušenství nebo uskladněním vysavače **vždy** odpojte baterii. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného zapnutí vysavače.
- **Neodpojujte** vysavač ze zásuvky tahem za kabel. Při odpojování uchopte zástrčku, nikoli kabel. Před odpojením vypněte všechny ovládací prvky.
- **Nikdy** neumísťujte nabíječku ani její kabel do blízkosti zdrojů tepla.
- Udržujte nabíjecí kabel mimo místa, kde lidé často chodí. Kabel umístěte tak, aby o něj nikdo nezakopl.
- **Nepoužívejte** nabíječku k nabíjení jiných spotřebičů. Používejte ji jen k nabíjení tohoto vysavače.
- Dobíjejte vysavač **pouze** nabíječkou specifikovanou společností Arovas Corporation. Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ zařízení, může při použití s jinou baterií způsobit nebezpečí požáru. Pro více informací kontaktujte zákaznickou podporu.
- **Pouze** pro použití s adaptérem SAW15A-260-0500GD vyrobeným společností Shenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co., Ltd.
- Používejte **pouze** baterii speciálně navrženou pro tento vysavač. Použití jiných baterií může způsobit zranění nebo požár. Pro více informací kontaktujte zákaznickou podporu.
- Pro použití **pouze** s baterií LSV-V201B-WUS vyrobenou společností Suzhou Lishen Energy Science & Technology Co., Ltd.
- Pokud baterii nepoužíváte, uchovávejte ji mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které mohou způsobit spojení mezi kontakty. Zkratování svorek baterie může způsobit popáleniny nebo požár.
- Za nevhodných podmínek může z baterie unikat kapalina. Vyhněte se kontaktu, pokud baterie vytéká. Pokud dojde ke kontaktu, opláchněte dané místo vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, okamžitě je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vytékající z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
- Nepoužívejte baterii nebo vysavač, pokud jsou poškozené nebo upravené. Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné chování vedoucí k požáru, výbuchu nebo riziku zranění.
- Servis nechejte provádět **pouze** kvalifikovanou osobou provádějící opravu s použitím identických náhradních dílů. Tím zajistíte zachování bezpečnosti vakuu.
- **Neupravujte** ani se **nepokoušejte** opravit vysavač nebo baterii jinak, než je uvedeno v návodu.

- **Nevystavujte** baterii ani vysavač ohni nebo nadměrným teplotám. Baterie použitá v tomto zařízení může při nesprávném zacházení představovat riziko požáru nebo chemického popálení. Nerozebírejte a nezkratujte kontakty, nezahřívejte nad 60°C ani nezapalujte. Vystavení ohni nebo teplotám nad 130°C může způsobit výbuch.
- Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a **nenabíjejte** baterii ani **nevysávejte** mimo teplotní rozsah uvedený v pokynech. Nesprávné nabíjení nebo vysávání při teplotách mimo specifikovaný rozsah může poškodit baterii a zvýšit riziko požáru.
- **VAROVÁNÍ: Nepoužívejte** vysavač s nedobíjecími bateriemi.
- **VAROVÁNÍ:** Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodávanou s tímto vysavačem.

# USCHOVEJTE TYTO POKYNY

## VYSAVAČ NENÍ URČEN PRO KOMERNÍ POUŽITÍ. JEN PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI.



**Tento produkt je v souladu s RoHS.**

Tento výrobek je v souladu se směrnicí 2011/65/EU a jejími dodatky o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být likvidován jako domovní odpad a měl by být předán do příslušného sběrného místa k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí.

Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto produktu získáte od místního úřadu, služby pro likvidaci odpadu nebo v obchodě, kde jste tento produkt zakoupili.

## Pokyny pro uživatele k vyjmutí, recyklaci a likvidaci použitých baterií

Chcete-li vyjmout baterie z vašeho zařízení nebo dálkového ovladače, postupujte podle pokynů v uživatelské příručce pro vkládání baterií v opačném pořadí. U produktů s vestavěnou baterií, která vydrží po celou dobu životnosti produktu, nemusí být odstranění pro uživatele možné. V tomto případě se o demontáž produktu a vyjmutí baterie zajímají recyklační střediska. Pokud bude z jakéhokoli důvodu nutné takovou baterii vyměnit, musí tento postup provést autorizované servisní středisko. V Evropské unii a na dalších místech je nezákonné vyhazovat jakoukoli baterii do domovního odpadu. Všechny baterie musí být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. Informace týkající se ekologického sběru, recyklace a likvidace použitých baterií získáte od místních úředníků pro nakládání s odpady.

**VAROVÁNÍ:** Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Abyste snížili riziko požáru, výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny/plynu, nerozebírejte, nepropichujte, nezkratujte vnější kontakty, nevystavujte teplotám nad 60°C, slunečnímu záření apod., nevystavujte extrémně nízkému tlaku vzduchu nebo nevhazujte do ohně nebo vody. Vyměňujte pouze za specifikované baterie. Symbolem označujícím „tříděný sběr“ pro všechny baterie a akumulátory je přeškrtnutá popelnice na kolečkách zobrazená níže:



# SEZNAMTE SE SE SVÝM VYSAVAČEM

**Poznámka:** Viz vnitřní víko. **[Obrázek 1]**

- |                                                 |                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>A.</b> Vypínač                               | <b>O.</b> Hubice na srst domácích mazlíčků 2v1   |
| <b>B.</b> Tlačítko režimů Eco/Turbo             | <b>P.</b> Krátká tyč                             |
| <b>C.</b> Tělo vysavače                         | <b>Q.</b> Dlouhá tyč                             |
| <b>D.</b> Předmotorové filtry                   | <b>R.</b> Tlačítko pro uvolnění hlavy vysavače   |
| <b>E.</b> Indikátory baterie                    | <b>S.</b> Hlava vysavače                         |
| <b>F.</b> Baterie                               | <b>T.</b> LED světla                             |
| <b>G.</b> Tlačítko pro uvolnění baterie         | <b>U.</b> Kulatý kartáč                          |
| <b>H.</b> Kovový filtr                          | <b>V.</b> Tlačítko pro uvolnění kulatého kartáče |
| <b>I.</b> Nádobka na prach                      | <b>W.</b> Rukojeť vysavače                       |
| <b>J.</b> Tlačítko pro uvolnění víka            | <b>X.</b> Nabíjecí port (na baterii)             |
| <b>K.</b> Tlačítko pro uvolnění nádoby na prach | <b>Y.</b> Motorový filtr                         |
| <b>L.</b> Tlačítko pro uvolnění těla vysavače   | <b>Z.</b> Šrouby                                 |
| <b>M.</b> Nabíječka                             | <b>AA.</b> Nástěnné kotvy                        |
| <b>N.</b> Štěrbínová hubice 2v1                 | <b>BB.</b> Nástěnný držák                        |

## OVLÁDACÍ PRVKY

### Vypínač

- Zapíná/vypíná vysavač.

### Tlačítko režimů Eco/Turbo

- Cyklicky prochází mezi režimy Eco a Turbo.
- Ve výchozím nastavení je vysavač v režimu Eco. Jedním stisknutím aktivujete režim Turbo. Dalším stisknutím přepnete zpět do režimu Eco.
- Režim Eco je vhodný pro každodenní čištění.
- Režim Turbo je vhodný pro hloubkové čištění.

### Indikátory baterie

- Při používání vysavače znázorňují úroveň nabití baterie.

### Tabulka indikátorů baterie (během používání)

| Úroveň nabití baterie | Indikátory baterie                                                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 70–100%               |  |
| 35–70%                |  |
| 10–35%                |  |
| 0–10%                 |  |

## POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE

1. Sestavte tyčový vysavač tak, že zarovnáte tečky na dlouhé tyči a krátké tyči a poté je zatlačíte k sobě, dokud nezapadnou na místo. **[Obrázek 2]**
2. Připevněte hlavu vysavače nebo hubici ke spodní části násady a poté připevněte tělo vysavače k horní části násady. **[Obrázek 3]**  
**Poznámka:** Když jsou díly správně spojeny, ozve se cvaknutí.
3. Nabijte vysavač (viz strana 6).  
**Poznámka:** Před prvním použitím baterii plně nabijte.
4. Stisknutím vypínače zapněte vysavač. Ve výchozím nastavení je vysavač nastavený v režimu Eco.
5. Stisknutím tlačítka režimů Eco/Turbo měníte sací výkon mezi režimem Eco a Turbo.
6. Stisknutím vypínače vypněte vysavač.

## Hubice vysavače

Váš vysavač je dodáván s hubicemi, které vám pomohou zvládnout každodenní nebo týdenní úklid.

### Štěrbínová hubice 2v1

- Stisknutím tlačítka posunete štětiny nahoru/dolů a přepnete mezi štěrbinovou hubicí a prachovým kartáčem. **[Obrázek 4]**
- Použijte štěrbinovou hubici k čištění těžko dostupných míst, jako jsou štěrby v nábytku a rohy místností nebo auta.
- K čištění prachu a tvrdých povrchů, jako jsou římsy nebo podlahové lišty, použijte prachový kartáč.

### Hubice na srst domácích mazlíčků 2v1

- Pomocí hlavy kartáče očistíte srst z měkkého čalounění.
- Odstraňte hlavu kartáče, abyste mohli použít hubici na srst domácích mazlíčků, která uvolňuje chlupy na látkách a koberci. **[Obrázek 5]**

### Použití hubic vysavače:

1. Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění těla vysavače a jemně ho vytáhněte z tyče.
2. Nasuňte hubici na tělo vysavače. **[Obrázek 6]**
3. Volitelně ponechte tyč připojenou k tělu vysavače a stisknutím tlačítka pro uvolnění hlavy vysavače hlavu sejměte. Poté připojte hubici na konec tyče. **[Obrázek 7]**

**Poznámka:** Tělo vysavače můžete také připevnit přímo na hlavu vysavače. **[Obrázek 8]**

## PÉČE A ÚDRŽBA

### Instalace baterie

1. Vypněte vysavač. Stiskněte tlačítko pro uvolnění baterie a vyjměte baterii.
2. Chcete-li znovu nainstalovat baterii, zasuňte baterii do slotu v těle vysavače. **[Obrázek 9]** Když je baterie správně nainstalována, ozve se cvaknutí.

#### **Poznámka:**

- Chcete-li zachovat životnost baterie, skladujte vysavač na chladném a suchém místě.
- Skladujte baterii v polonabitém stavu (alespoň 2 indikátory baterie) a udržujte ji nabíjením každé 3 měsíce.

### Nabíjení vysavače

Váš vysavač používá Li-ion baterii s kapacitou 2 200 mAh. K nabíjení vysavače dodávanou příloženou nabíječkou.

**Poznámka:** Před nabíjením se ujistěte, že je vysavač vypnutý.

1. Nainstalujte nástěnný držák zašroubováním do stěny poblíž elektrické zásuvky.

#### **[Obrázek 10]**

#### **Poznámka:**

- Nástěnný držák musí být na stěně dostatečně vysoko, aby se vysavač mohl postavit.
- Ujistěte se, že ve zdi nejsou plynová potrubí, vodovodní potrubí, elektrické kabely a dráty.

2. Zavěste vysavač na nástěnný držák. **[Obrázek 11]**
3. Vložte nabíječku do nabíjecího portu na baterii. **[Obrázek 11]**
4. Zapojte nabíječku do zásuvky. Během nabíjení budou indikátory baterie blikat. **[Obrázek 11]**
5. Když je vysavač plně nabitý, rozsvítí se 3 indikátory baterie na 5 minut a poté zhasnou.

## PÉČE A ÚDRŽBA (POKRAČOVÁNÍ)

Případně lze baterii nabíjet odděleně od těla vysavače.

1. Stisknutím tlačítka pro uvolnění baterie vyjměte baterii.
2. Vložte nabíječku do nabíjecího portu na baterii. **[Obrázek 12]**
3. Zapojte nabíječku do zásuvky. Během nabíjení budou indikátory baterie blikat.
4. Když je vysavač plně nabitý, rozsvítí se 3 indikátory baterie na 5 minut a poté zhasnou.

### Tabulka indikátorů baterie (během nabíjení)

| Úroveň nabití baterie | Indikátory baterie                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 0–35%                 |  |
| 35–70%                |  |
| 70–100%               |  |
| 100%                  |  |

#### Varování:

- Baterii nabíjejte **pouze** nabíječkou specifikovanou společností Levoit.
- Pokud baterii delší dobu nepoužíváte, uložte ji na chladném a suchém místě.
- Baterii skladujte v polonabitém stavu (alespoň 2 indikátory baterie) a udržujte ji nabíjením baterie každé 3 měsíce.
- Pro více informací kontaktujte **zákaznickou podporu**.

## Vyprázdnění nádoby na prach

Když prach v nádobě na prach dosáhne rysky MAX, vyprázdněte nádobu na prach.

**Varování:** *Nepřeplňujte nádobu na prach. Pokud je nádoba na prach příliš plná, může to ovlivnit výkon vysavače.*

1. Vypněte vysavač. Vyjměte nádobu na prach stisknutím tlačítka uvolnění nádoby na prach.
2. Podržte nádobu na prach nad odpadkovým košem a stiskněte tlačítko pro uvolnění víka. **[Obrázek 13]**  
Buďte opatrní, protože po stisknutí uvolňovací tlačítka se víko otevře.

**Poznámka:** *Držením nádoby na prach uvnitř odpadkového koše zabráníte vysypání prachu.*

3. Vyprázdněte nečistoty a poté zavřete víko.

Případně můžete vyjmout tělo vysavače a vyprázdnit nádobu na prach.

1. Vyjměte tělo vysavače stisknutím tlačítka pro uvolnění těla vysavače.
2. Podržte nádobu na prach nad odpadkovým košem a stiskněte tlačítko pro uvolnění víka.  
**[Obrázek 13]**

# ČIŠTĚNÍ

## Čištění těla vysavače

1. Vypněte vysavač.
2. Otřete vnější část vysavače vlhkým hadříkem.
3. Před použitím nechte vysavač úplně vyschnout.

**Varování:** *Nedovolte, aby se voda dostala do vnitřních částí nebo motoru vysavače.*

## Čištění nádoby na prach a kovového filtru

1. Před čištěním se ujistěte, že je vysavač vypnutý a nádoba na prach je zcela prázdná (viz sekce **Vyprázdnění nádoby na prach**, strana 7).
  2. Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádoby na prach a zatažením za nádobu ji vyjměte. **[Obrázek 14]** Vyprázdňte veškerý zbývající prach a nečistoty a odstraňte všechny vlasy zamotané kolem kovového filtru.
  3. Vyjměte předmotorové filtry z horní části nádoby na prach. Odložte nebo umyjte filtry (viz sekce Čištění předmotorových a motorových filtrů, strana 8).
  4. Kovový filtr vyjměte otočením proti směru hodinových ručiček. **[Obrázek 15]**
  5. Vypláchněte nádobu na prach a kovový filtr vodou a nechte je uschnout. Před použitím se ujistěte, že jsou díly zcela suché.
  6. Znovu nasadte kovový filtr a vyměňte předmotorové filtry. Připevňte nádobu na prach k tělu vysavače.
- Varování:** *Nedovolte, aby se voda dostala do vnitřních částí nebo motoru vysavače.*

## Čištění předmotorových a motorových filtrů

Chcete-li zachovat výkon vašich filtrů, měly by se pravidelně mýt a vyměňovat.

- Pokud zaznamenáte snížený sací výkon nebo je filtr viditelně znečištěný, ihned jej vyčistěte.
- Předmotorové filtry (houba a bavlněný úplet) by se měly čistit alespoň jednou měsíčně a vyměňovat každé 3 měsíce.

- Motorový filtr by se měl umýt alespoň jednou ročně.
- **Nevkládejte** filtry do myčky na nádobí, pračky, sušičky, trouby nebo mikrovlnné trouby ani je neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně.
- **Nikdy** nepoužívejte vysavač bez správně nainstalované nádoby na prach nebo filtrů.
- Časté používání může vyžadovat častější čištění filtrů. Pravidelné čištění filtrů pomáhá udržovat výkon vašeho vysavače.
- V závislosti na použití a prostředí může být nutné filtry měnit častěji.
- Pokud je okolní vlhkost vysoká, nechte filtry před opětovnou instalací zpět do vysavače delší dobu vyschnout na vzduchu.

### Výměna filtrů:

- Chcete-li zachovat výkon vašeho vysavače, používejte pouze oficiální filtry Levoit. Pro více informací kontaktujte **zákaznickou podporu**.

## Předmotorové filtry

Chcete-li zachovat výkon vašich filtrů, měly by se pravidelně mýt a vyměňovat.

1. Stisknutím tlačítka pro uvolnění nádoby na prach vyjměte nádobu na prach. **[Obrázek 14]**
2. Vyjměte dva předmotorové filtry (houba a bavlněný úplet). **[Obrázek 16]**
3. Vyčistěte předmotorové filtry vodou. Před opětovnou instalací nechte filtry zcela vyschnout na vzduchu na slunci nebo na suchém, větraném místě.
4. Vyměňte houbový předmotorový filtr a následně bavlněný předmotorový filtr.

**Poznámka:** *Ujistěte se, že bavlněný předmotorový filtr má při vkládání filtru stranu s páskou směřující ven.*

5. Umístěte nádobu na prach zpět na tělo vysavače.

## ČIŠTĚNÍ (POKRAČOVÁNÍ)

### Motorový filtr

1. Stisknutím tlačítka pro uvolnění nádoby na prach vyjměte nádobu na prach.  
**[Obrázek 14]**
2. Vytáhněte motorový filtr (vysoce účinný papír) z těla vysavače. **[Obrázek 17]**
3. Je-li to nutné, spusťte motorový filtr za pod tekoucí vodou, abyste jej omyli.  
**[Obrázek 18]** Před opětovnou instalací nechte filtr zcela vyschnout na vzduchu na slunci nebo na suchém, větraném místě.
4. Zatlačte motorový filtr zpět do těla vysavače, dokud neuslyšíte cvaknutí. Potom vraťte nádobu na prach zpět.

### Čištění kulatého kartáče

Pravidelně kontrolujte kulatý kartáč, zda na něm nejsou vlasy nebo nečistoty. Kulatý kartáč se automaticky vypne, pokud je zablokovaný nebo zaseknutý.

1. Vypněte vysavač. Odpojte hlavu vysavače od tyče stisknutím tlačítka pro uvolnění hlavy vysavače.
2. Stiskněte tlačítko pro uvolnění kulatého kartáče, posunutím bočního panelu nahoru jej otevřete a poté kulatý kartáč vytáhněte. **[Obrázek 19]**
3. Pokud je kulatý kartáč zaseknutý, opatrně použijte nůžky nebo ostrý nůž k odstranění všech vlasů nebo nečistot zamotaných kolem kulatého kartáče.
4. Vložte kulatý kartáč zpět do hlavy vysavače. Posuňte boční panel dolů, abyste jej zajistili na místě.

## SKLADOVÁNÍ

Když vysavač nepoužíváte, uložte jej na nástěnný držák:

1. Našroubujte nástěnný držák na stěnu poblíž elektrické zásuvky (viz sekce Nabíjení vysavače, strana 6).
2. Zavěste vysavač na nástěnný držák.

#### Poznámka:

- Vysavač **vždy** skladujte na nástěnném držáku.
- Při dlouhodobém skladování baterii pravidelně nabíjejte, abyste prodloužili její životnost.

### Likvidace baterie

- Baterie obsahuje materiály, které jsou škodlivé pro životní prostředí a před likvidací je nutné je z vysavače vyjmout.
- Při vyjímání baterie musí být vysavač vypnutý.
- S vyřazenými bateriemi je třeba zacházet správně. **Nevhazujte** baterie do ohně, vody nebo půdy.
- Pokud baterie vytéká a tekutina se dotkne pokožky nebo oděvu, okamžitě ji opláchněte vodou, abyste předešli poranění kůže. Poté vyhledejte lékařskou pomoc.

# ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

| Problém                                            | Možné řešení                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vysavač se nezapne.                                | Baterie není správně nainstalována (viz sekce <b>Instalace baterie</b> , strana 6).                                                                                                                                                                                     |
|                                                    | Znovu nabijte vysavač (viz sekce <b>Nabíjení vysavače</b> , strana 6).                                                                                                                                                                                                  |
|                                                    | Motor vysavače se přehřál. Vyprázdněte nádobu na prach a zkontrolujte, zda není ucpaná uvnitř hlavy vysavače a tyče. Odstraňte veškeré nečistoty a vyčistěte filtry (viz sekce <b>Čištění</b> , strana 8). Před opětovným zapnutím nechte vysavač 1 hodinu vychladnout. |
| Vysavač se nenabíjí.                               | Nabíječka není správně zapojena nebo používáte nesprávnou nabíječku. Používejte pouze dodanou nabíječku značky Levoit (viz sekce <b>Nabíjení vysavače</b> , strana 6).                                                                                                  |
| Kulatý kartáč se neotáčí (LED indikátory blikají). | Vyčistěte kulatý kartáč a odstraňte veškeré nečistoty, které blokuji kartáč (viz sekce <b>Čištění kulatého kartáče</b> , strana 9).                                                                                                                                     |
| Vysavač vydává abnormální hluk.                    | Vyčistěte kulatý kartáč a odstraňte veškeré nečistoty, které blokuji kartáč (viz sekce <b>Čištění kulatého kartáče</b> , strana 9).                                                                                                                                     |
|                                                    | Zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání uvnitř těla vysavače, hlavy vysavače a hubice. Odstraňte veškeré nečistoty (viz sekce <b>Čištění</b> , strana 8).                                                                                                                    |
| Vysavač má nízký sací výkon.                       | Baterie může být vybitá. Nabijte baterii do úplného nabití (viz sekce <b>Nabíjení vysavače</b> , strana 6).                                                                                                                                                             |
|                                                    | Vyčistěte kulatý kartáč a odstraňte veškeré nečistoty, které blokuji kartáč (viz sekce <b>Čištění kulatého kartáče</b> , strana 9).                                                                                                                                     |
|                                                    | Nádoba na prach a filtry mohou být plné. Vyprázdněte nádobu na prach a vyčistěte filtry (viz sekce <b>Čištění</b> , strana 8).                                                                                                                                          |
|                                                    | Zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání uvnitř těla vysavače, hlavy vysavače a hubice. Odstraňte veškeré nečistoty (viz sekce <b>Čištění</b> , strana 8).                                                                                                                    |
| LED indikátory a indikátory baterie blikají.       | Nádoba na prach a filtry mohou být plné. Vyprázdněte nádobu na prach a vyčistěte filtry (viz sekce <b>Čištění</b> , strana 8).                                                                                                                                          |
|                                                    | Zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání uvnitř těla vysavače, hlavy vysavače a hubice. Odstraňte veškeré nečistoty (viz sekce <b>Čištění</b> , strana 8).                                                                                                                    |
| Indikátory baterie blikají červeně.                | Baterie se může přehřívat. Vyměňte baterii a umístěte ji do prostředí s pokojovou teplotou, aby se ochladila. Pokud indikátor stále bliká červeně, kontaktujte <b>zákaznickou podporu</b> .                                                                             |
| Vysavač uvolňuje nepříjemný nebo neobvyklý zápach. | Relativní vlhkost prostředí může být vysoká nebo vysavač mohl absorbovat vodu a způsobit plíseň filtru. Vyměňte filtry (kontaktujte zákaznickou podporu).                                                                                                               |
|                                                    | Filtry mohou být znečištěné. Vyčistěte filtry (viz sekce <b>Čištění</b> , strana 8).                                                                                                                                                                                    |
|                                                    | Nádoba na prach může být špinavá. Vyprázdněte a vyčistěte nádobu na prach (viz sekce <b>Čištění</b> , strana 8).                                                                                                                                                        |

**Pokud váš problém není uveden výše, kontaktujte zákaznickou podporu.**