

# Pro 550

## Benutzerhandbuch

---

### Seite 2

Wir fangen an

Anbringen des Geräts am Halsband

Einschalten des Pro 550-Systems

1. Befestigen Sie das Bandende 1. nach außen  
das Ende des Kragens durch Loch 2. am Gerät.

Bevor Sie das Pro 550-System verwenden,

Sie müssen das Gerät einrichten

1. Befestigen Sie das Gerät am Halsbandclip.
2. Laden Sie das Steuergerät auf.
3. Laden Sie das Gerät am Halsband auf.
4. Wenn nötig, koppeln Sie das Halsbandgerät mit Steuergerät.

### Geräteübersicht

#### Für 550 Steuergeräte

2. Fädeln Sie den größten Teil des Kragens durch die beiden Löcher 3. auf dem Gerät.
3. Stecken Sie das Ende des Kragens in das Loch 4. auf der gegenüberliegenden Seite Seite des Geräts.
4. Ziehen Sie das Halsband heraus, bis es gesichert ist über die Vorderseite des Geräts.

#### Laden des Steuergeräts

Sie sollten das Gerät vollständig verwenden, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden  
Laden und laden Sie es jedes Mal auf, wenn es ist  
Akku fast leer. Es ist normal für die Batterie, wenn  
Entlassungen zwischen 7 und 10 Wochen, wenn  
das Gerät wird nicht verwendet. Zeit bis voll  
Das Gerät wird ca. 2 Stunden aufgeladen.

**Hinweis :** Das Gerät wird nicht aufgeladen, wenn es ist  
Außentemperatur außen 0 ° C - 40 ° C

1. Öffnen Sie den Wetterschutz 1.

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Intensitäts- und Trainingsmodussteuerung |
| 2 | Batterieladeanzeige                      |
| 3 | Tontaste                                 |
| 4 | Zwischen Geräten am Halsband wechseln    |
| 5 | Modusschalter                            |
| 6 | Trainingstaste                           |

#### Für 550 Halsbandgeräte

2. Stecken Sie das kleine Ende des Ladekabels in  
Mini-USB-Anschluss 2. am Gerät
3. Stecken Sie das andere Ende des Ladekabels in  
die entsprechende Energiequelle. LED-Farbe  
Status beim Laden des Geräts ist rot.
4. Nachdem die Farbe der Status-LED zu wechselt  
grün, das Gerät ist geladen.

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1 | Netzschalter      |
| 2 | LED-Statusanzeige |
| 3 | Lichter           |
| 4 | Kontakte          |
| 5 | Ladekontakte      |

### Seite 3

#### Aufladen des Halsbandes

#### Halsbandgerät

##### Beachten

Sie können bis zu 3 verschiedene Geräte gleichzeitig verwenden  
zu einem Steuergerät.

Um Korrosion sehr gründlich zu verhindern  
trocken, die Kontakte am Halsband und deren Umgebung  
bevor Sie das Ladegerät anschließen.

Jedes Gerät am Halsband muss gekoppelt werden  
mit dem Steuergerät vor Gebrauch. Während

Laden Sie den Akku vor dem ersten Laden vollständig auf. Für die Batterie ist  
normal bei Entlassung zwischen 7 und 10 Wochen

Beim Pairing wird jedem Gerät eine andere Farbe zugewiesen  
am Steuergerät.

wenn das Gerät nicht verwendet wird. Zeit bis voll  
Das Gerät wird ca. 2 Stunden aufgeladen.

#### Koppeln des Geräts am Halsband mit dem Steuergerät

**Hinweis :** Das Gerät wird nicht aufgeladen, wenn es sich im Freien befindet  
Temperatur außen 0 ° C - 40 ° C

**Hinweis:** Wenn das Steuergerät und das Gerät eingeschaltet waren  
Kragen im gleichen Paket sind bereits werkseitig gepaart.

1. Verbinden Sie den Ladeclip 1. mit dem Gerät 2 .
2. Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Netzteil. EIS  
Status ist beim Laden rot
3. Wenn das Gerät geladen ist, wechselt die Status-LED zu

1. Umschalter am Steuergerät bewegen  
Wählen Sie die Schaltfläche aus, um eine Farbe auszuwählen  
zu einem individuellen Halsband
2. Passen Sie die Intensität entsprechend den Optionen des Halsbandes an
3. Halten Sie die Power-Taste am Steuergerät gedrückt  
bei 5sek. bis der LED-Status auf . wechselt  
gelbe Farbe
4. Wählen Sie die Trainingstaste

Grün.

### Schalten Sie das Gerät am Halsband ein

- Halten Sie die Power-Taste am Gerät gedrückt, bis die LED-Anzeige leuchtet grün und das Halsband piept beim Umschalten auf Trainingsmodus.
  - Halten Sie die Power-Taste am Gerät gedrückt bis die LED-Anzeige leuchtet blau - zu BarkLimiter™ wechseln
  - Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis mit leuchtet nicht gelb, um die Kopplung zu aktivieren Mode
- Schalten Sie das Gerät aus**
1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis leuchtet nicht rot
  2. Lassen Sie die Taste los
- Das Gerät bestätigt das Herunterfahren  
Piep

Gerät am Halsband bei korrekter Kopplung mit Kontrolle. Wenn das Gerät keinen Signalton ausgibt, koppeln war nicht erfolgreich.

**Tipp:** Wenn das Gerät nicht richtig gekoppelt wird, Überprüfen Sie die Batterien in beiden Geräten und wählen Sie die Intensität des Halsbandes zum angebotenen Wert.

### Wahl des Gerätes am Halsband

Bevor Sie auswählen und können, steuern Sie das Gerät an Halsband müssen Sie beide Geräte koppeln.

Wählen Sie die passende Farbe für die gekoppelten Geräte das Steuergerät einschalten.

Die Trainingstasten sind mit der entsprechend ausgewählten verknüpft Farbe.

**Hinweis:** Wenn das Gerät in BarkLimiter™ ausgeschaltet ist Modus LED-Anzeige blinkt die Anzahl der korrigierenden Bellen vor dem Ausschalten.

## Seite 4

### Hundetraining

Sie sollten zuerst nach Trainingsmethoden suchen, die es steht Ihnen und Ihrem Hund am besten.

Wenn der Pro 550 richtig verwendet wird, wird er eine effektive Trainingshilfe, um Ihren Hund zu trainieren und sein volles Potenzial erreichen. Nutzung des Trainings Das Halsband sollte Teil des Gesamttrainings sein Programm.

Halsbandtest an Ihrem Hund.

#### Beachten

Um Reizungen durch die Kontakte am Halsband zu vermeiden Entfernen Sie das Halsband alle 24 Stunden für mindestens 8 Stunden Std.

Dieses Gerät ist nicht für den menschlichen Gebrauch bestimmt. Probieren niemanden an.

Für ein gutes Training muss das Halsband angelegt sein passt perfekt zum Hund. Wenn der Kragen zu locker ist oder falsch eingefädelt Korrekturen können funktionieren uneinheitlich. Dies kann zur Folge haben Trainingsverlängerung oder falsches Training.

1. Legen Sie ein Halsband um den Hals des Hundes.
2. Platzieren Sie das Gerät am Halsband vorne am Hals, mit LED-Statusanzeige auf das Kinn des Hundes und Kontakten auf den Hals zeigend.
3. Ziehen Sie das Halsband so fest, dass es sehr eng ist um den Hals des Hundes und befestigen Sie den Gurt.

**Hinweis:** Das Halsband sollte dem Hund fest anliegen und es sollte sich nicht am Hals des Hundes bewegen rutschen. Der Hund muss Futter schlucken können und normal wässern. Beobachte das Verhalten

4. Schütteln Sie das Gerät für einen ordnungsgemäßen Betrieb Kontakte durch das Fell des Hundes.

**Hinweis:** Die Kontakte müssen das Fell berühren Hund effizient arbeiten.

5. Wenn die Schnalle zu lang ist, einfach den überstehenden Teil abschneiden, anlassen Ende mindestens 8cm.
6. Markieren Sie das Loch zum Anziehen Halsband für die zukünftige Verwendung.

### Auswahl und Verwendung von Kontakten

Für beste Ergebnisse wählen Sie Kontakte basierend auf das Fell Ihres Hundes.

1. Wählen Sie die richtige Kontaktlänge je nach Typ Fell Ihres Hundes:
  - a. Für Hunde mit einem dickeren Fell wir empfehlen längere Kontakte
  - b) Verwendung für Hunde mit kürzerem Fell kürzere Kontakte
2. Verwenden Sie ggf. einen Entnahmeschlüssel Kontakte
3. Drehen Sie die Kontakte in das Halsband
4. Mit beiliegendem Schraubenschlüssel festziehen, aber nicht festziehen zu eng. Unbedingt das Halsband anlegen dass die Kontakte eng um den Hals des Hundes sind.

### Training der Hauptfunktionen

Der Pro 550 bietet mehrere Trainingsfunktionen welche, verschiedene Stromkombinationen zuordnen Stimulation, lang anhaltende Stimulation und Sound beachten. Drei vertikale Buchstaben neben einer Schaltfläche zum Umschalten des Modus entsprechen den Tasten Trainingsfunktionen oben angeordnet.

Ihr Hund, um nach einem Halsband zu suchen  
zu fest um seinen Hals geschlungen.

## Pro 550

Taste	Strom	Zubehör	Laufend
Klang	Klang	Zubehör	Klang
Tasten		(Piepsen)	
Oberer, höher Taste	Strom Stimulation (Mittel)	Licht an	Laufend Stimulation (Mittel)
Niedriger Taste	Strom Stimulation (niedrig)	Licht aus	Laufend Stimulation (niedrig)
Beide Tasten	Strom Stimulation (hoch)	Nicht angewandt	Laufende Stimulation (hoch)

## Seite 5

### Training von Intensitäten und Trainingsmethoden

Sie können verschiedene Methoden verwenden, um Ihre zu trainieren Hund. Für 550 bietet es 7 Stimulationsstufen die von 1 auf 7 erhöht werden kann.

#### Sofortige Stimulation:

Gilt schnell Stimulation beim Drücken der Trainingstaste ohne egal wie lange die Taste gedrückt wird.

**Fortlaufendes Pacing:** Wendet ein Pacing an, das dauert so lange, wie die Taste gedrückt wird.

Die Stimulation sollte normalerweise weniger als 8 Sekunden dauern.

**Ton:** Aktiviert stattdessen einen akustischen Alarm Stimulation. Der Ton kann als positiv verwendet werden oder eine negative Warnung.

**Vibration:** Wendet Vibrationen statt Stimulation auf den Hund an solange die Taste gedrückt wird. Schwingungseffizienz kann je nach Temperament stark variieren und Hundeerfahrung.

### Auswahl der Korrekturintensität

1. Stellen Sie die Intensität auf den niedrigsten Wert ein

2. Wählen Sie die Trainingstaste

3. Beobachten Sie die Reaktion des Hundes, z. B. Kopfschütteln,

Bewegung des Halses oder einfach nur eine Veränderung des

4. Wenn keine Reaktion erfolgt, erhöhen

Intensität der Korrektur. Wenn der Hund auftaucht, verbal mehr als einmal die Intensität ist zu hoch eingestellt.

Die Intensität der Korrekturstufe, die wenig hervorruft, aber eine erkennbare Antwort sollte einfach sein

Levels, um Ihren Hund zu trainieren. Du musst nicht und sie solltest die Intensität vorher nochmal testen

geprüft.

Nachdem Sie mit dem Training begonnen haben, kontrollieren die

Auswahl der Korrekturintensität. Wenn der Hund fortschreitet,

Training, Sie können das verwendete Niveau ändern

Korrektur je nach Trainingssituation.

### Änderung der Intensitätsstufe

Verschiedene Ebenen können unabhängig voneinander geändert werden jedes Gerät am Halsband.

1. Wählen Sie das Gerät am Halsband
2. Passen Sie die Intensität durch Erhöhen oder Verringern an.

### BarkLimiter

Wenn das Gerät am Halsband aktiv ist und richtig sitzt

Der Hals des Hundes erkennt und korrigiert das Verhalten des Hundes automatisch. Das Gerät startet die Korrektur auf die niedrigste

Level und automatisch erhöht sich das Level, bis der Hund er hört nicht auf zu bellen. Wenn der Hund nicht bellt, wird die Intensität wird mit der Zeit abnehmen. Die Status-LED blinkt, wenn das Gerät erfasst Bewegungen oder sendet eine Korrektur nach dem Bellen.

Grün, gelb oder rot - blinkend Bewegung erkannt - wurde nicht angewendet Korrektur.

Blau - blinkt Bellen erkannt, Korrektur wurde angewendet

**Hinweis:** Auch grün, gelb oder rot blinkend zeigt den Batterieladewert von den meisten bis am wenigsten.

### Aktivieren Sie den BarkLimiter-Modus

**Hinweis:** Am Gerät den Netzschalter gedrückt, bis die LED Status blinkt nicht blau.

### Bellen Kilometerzähler™

Wenn Sie das Gerät ausschalten, blinkt die Status-LED rot und grün, um die Anzahl der erkannten Bellen von report zu melden die Uhrzeit, zu der das Gerät eingeschaltet wurde. Das kann helfen

du solltest die Intensität vorher nochmal testen

geprüft.

Roten Blitz 10 Rinden  
Grün blinkend 1 Rinde

Zum Beispiel folgte ein roter Blitz vier grünes Blinken bedeutet 14 erkanntes Bellen. Kein Blinken bedeutet 0 erkanntes Bellen.

## Seite 6

### Überprüfung des bellenden Kilometerzählers.

1. Entfernen Sie das Gerät vom Hals des Hundes
2. Greifen Sie das Gerät, damit Sie den LED-Status sehen können
3. Halten Sie die Power-Taste gedrückt, bis die Status-LED

### Für 550 Halsbandspezifikationen

Batterietyp Wiederaufladbar, austauschbar  
Lithium

- nicht rot werden und loslassen.  
4. Zählen Sie das rote und grüne Blinken.

### Verwendung von Licht

Sie können dies mit einem Licht auf Ihrem Gerät überprüfen Koppeln, finden Sie Ihren Hund und sorgen Sie für Sicherheit zu Ihrem Hund in der Nacht.

1. Wählen Sie das Gerät am Halsband
2. Wechseln Sie mit der Taste A zur Modusauswahl A
3. Drücken Sie die obere Trainingstaste für  
mach das Licht an
4. Drücken Sie die untere Trainingstaste für  
mach das Licht aus

### Beeper-Ausrüstung

Der Pro 550 funktioniert mit diversem Zubehör, einschließlich Beeper-Ausrüstung. Piepser produziert laut Töne, um Informationen und Position anzugeben, in der Ihr Hund befindet sich. Beeper kann dank Pro . aus der Ferne verwendet werden 550-System.

### Geräteinformation

#### Spezifikationen für 550 Fahrer

Batterietyp	Wiederaufladbares, austauschbares Lithium
Lebensdauer der Batterie	60 typische Anwendungen
Anwendungstemperaturbereich	Von -20 ° bis 60°C
Temperaturbereich beim Laden	Von 0 ° bis 40°C
Lagertemperatur weniger als 1 Monat	Von -20 ° bis 50 ° C weniger als
Lagertemperatur weniger als 3 Monate	Von -20 ° bis 40°C
Lagertemperatur weniger als 1 Jahr	Von -20 ° bis 20 ° C
Bewertung der Wasserdichtheit	IEC 60529 IPX7 *
Reichweite	1,6 km

- Das Gerät kann einmalig standhalten  
Wassereinwirkung bis zu 1 Meter innerhalb von 30 Minuten.

### Pro 550

Lebensdauer der Batterie	60 Stunden typisch Verwendung
Temperaturbereich bei Verwendung	Von -20 ° bis 60°C
Temperaturbereich bei Aufladen	Von 0 ° bis 40°C
Lagertemperatur	Von -20 ° bis 35 ° C

\* Das Gerät kann einem Druck in der Tiefe widerstehen  
bis 10 Meter.

### Batterieladung prüfen

Schalten Sie das Gerät am Halsband ein. EIS

Der Status blinkt jede Sekunde, wenn er ist Gerät eingeschaltet. Statusfarbe zeigt Akkuladung an.

Grün	Der Akku ist geladen
Gelb	Die Batterie ist schwach
rot	Der Akku ist sehr entlassen
Rot blinkend	Die Batterie ist leer

### Batterieersatz

#### WARNUNG

Dieses Produkt enthält eine Lithiumbatterie. Um die Möglichkeit von Verletzungen oder Schäden zu vermeiden Setzen Sie den Akku nicht direktem Sonnenlicht aus Strahlung. Keine scharfen Gegenstände verwenden um die Batterien zu entfernen.

#### Beachten

Wenden Sie sich an Ihre lokale Rohstoffsammlung, um die richtige zu erhalten Batterierecycling.

### Seite 7

#### Für 550 Steuergeräte

8. Installieren Sie die neue Batterie auf der Rückplatte mit dem Etikett nach oben, verwenden Sie dasselbe Standort wie bei einer alten Batterie.
9. Setzen Sie die Batterie wieder in ihre ursprüngliche Position ein.
10. Setzen Sie die Schrauben wieder ein und ziehen Sie sie fest
11. Verbinden Sie den neuen Batteriestecker mit dem Gerät
12. Verbinden Sie den Schwenkstecker wieder mit dem Gerät.  
Wenn Sie richtig angeschlossen sind, hören Sie ein Klicken.
13. Stellen Sie sicher, dass die Dichtung nicht beschädigt ist und richtig an seinen Platz gesetzt.
14. Halten Sie die Rückplatte fest und während Sie den Akku anschließen Gerät fest zusammen und ersetzen Sie alle 8 Sicherheitsschrauben ohne Anziehen.
15. Stellen Sie sicher, dass die Rückplatte und die Geräte richtig positioniert
16. Ziehen Sie die Sicherheitsschrauben fest
17. Achten Sie darauf, dass die Dichtung nicht aus dem Gerät herausragt.

- 1 Sicherheitsschrauben
- 2 Zurück
- 3 Schrauben, die den Akku halten
- 4 Siegel
- 5 Batterieplatine
- 6 Batterien

#### Batterie vom Steuergerät wechseln

#### Pro 550

#### Für 550 Geräte am Halsband

Bevor Sie mit dem Austausch beginnen  
 Batterien, Schmutz entfernen,  
 Wasser und Schmutz aus dem Gerät. Du wirst  
 brauche einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher und  
 Sicherheitsschraubendreher zusammen mit  
 Batteriewechsel-Kit.

1. Lösen Sie die 8 Sicherungsschrauben von der Rückseite

Geräteseite

2. Heben Sie die Rückplatte an.

3. Halten Sie die Drähte des Batteriesteckers fest

Stecker und ziehen Sie den Stecker vertikal  
 zur Systemplatine und trennen Sie den Akkuanschluss  
 vom Gerät.

4. Halten Sie die Drähte des Drehschalters geschlossen

Stecker und ziehen Sie senkrecht zur Basis  
 einlegen und vom Gerät lösen.

5. Lösen Sie die 2 Schrauben an der Batterieplatine

6. Heben Sie die Batterieplatine an

7. Entfernen Sie die alte Batterie

- 1 Sicherheitsschrauben
- 2 Deckplatte
- 3 Schrauben der Batterieplatine
- 4 Batterieplatine
- 5 Batterie
- 6 Siegel
- 7 Frontabdeckung

Der Akku sitzt fest. Verwendung kann erforderlich sein

Gegenstand, um den Akku aus dem Gerät zu hebeln.

## Seite 8

### Batteriewechsel im Pro 550 Gerät am Halsband

Entfernen Sie vor dem Austauschen der Batterie  
 allen Schmutz, Wasser und Schmutz von der Ausrüstung. Du wirst  
 brauchen einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher und Sicherheit und  
 Schraubendreher mit Batteriewechselsatz.

1. Entfernen Sie die sechs Schrauben von der oberen Platte a  
 heben Sie die obere Platte an.

2. Entfernen Sie die beiden Schrauben von der Batterieplatine a  
 Entfernen Sie die Batterieplatine.

3. Greifen Sie die Drähte des Batteriesteckers a  
 ziehen Sie es parallel zur Systemplatine  
 um den Akku vom Gerät zu trennen.

4. Entfernen Sie den Akku

5. Setzen Sie eine neue Batterie in die Frontabdeckung ein  
 mit dem Etikett nach oben wie es war  
 alte Batterie eingelegt.

6. Batterieplatine und Schrauben wieder einsetzen, festziehen  
 Schrauben.

- 7. Stellen Sie sicher, dass die Dichtung a nicht beschädigt ist  
 sitzt richtig.
- 8. Verbinden Sie bei einer neuen Batterie den Batteriestecker mit  
 Gerät. Bei richtiger Verbindung hören Sie  
 klicken.
- 9. Bringen Sie die Frontplatte und die sechs Schrauben wieder an, die  
 die Platine festziehen und sichern.
- 10. Stellen Sie sicher, dass die Dichtung nicht aus  
 Gerät.

### Mehr Informationen

Weitere Informationen zu diesem Produkt  
 findet ihr auf der Website  
 Garmin.

- Gehen Sie zu [Garmin.cz](http://Garmin.cz)
- Gehen Sie zu [Garmin.com/products](http://Garmin.com/products)

### Registrieren Sie Ihr Gerät

- Rufen Sie [software.garmin.com/cs-CZ/express.html](http://software.garmin.com/cs-CZ/express.html) zur Registrierung Ihres  
 Gerät