



st die Höhe von 100-

68 x

).

ilz.

Wichtiger Hinweis

die Installation der Metall –

Abb. 8

Die Tür wird nicht funktionieren, wenn Sie installiert sind, in die material der Metall (problem mit dem Magneten auf der obojoku). Die Tür muss daher isolieren, die dřevěnného frame.

www.petpark.sk

16

3. Mit der horizontalen Linie, schneiden Sie ein Loch 306 x 306 mm

(Abb 8).

4. Gewindeeinsatz in die Bohrung frame aus Holz mit den Abmessungen 168mm x 175 mm (Abb 9).

Hinweis: die Tür kann installiert werden zu jeder Dicke der Tür,

die Wände und unter die. Es ist nur erforderlich, um installieren Sie die tunnel, die ist geklebt, um die vorhandene Struktur (Abb. 10).

Abb. 10

Hinweis: Ein tunnel Breite 47mm ist im basic-Paket der Tür.

Extra tunnel nicht. 310,330 oder 350 sa kann bei Ihrem Händler erworben werden.

Die Einrichtung der Tür in das Loch:

Ihre Türen sind ausgestattet mit Verriegelung 4-master-system aus dem inneren Seiten.

1. Erstellen Sie die Tür von außen, daneben ein Bleistift die Löcher auf der Schrauben (Abb. 11).

Abb. 9

www.petpark.sk

17

2. Legen Sie Ihre Bleistift und bohren Sie die Löcher für die Schrauben mit  $\varnothing 4,5$  mm drill bit (fig. 12).

Abb. 11 Abb. 12

3. Befestigen Sie die Tür Schrauben (je nach den Bedürfnissen der Schrauben seřřizněte).

4. In die Löcher, stecken Sie den mitgelieferten Stecker.

5. Setzen Sie den roten Griff sperren.

Abb. 13

Wichtiger

Hinweis

Magnetischer Tür –

Der innere tunnel darf nicht beschädigt sein, denn

es ist ein wichtiger Teil der Tür. Bei Verletzung der tunnel Tür verlieren Ihre

Fähigkeit, auf die der magnet befindet sich in der obojoku.

www.petpark.sk

18

Testen magnetische Tür:

1. Legen Sie den Magneten auf der Unterseite der Tür (Abbildung 15).
2. Tun nicht versuchen zu schieben auf die Tür mit einem Magneten in die hand (Abb. 16).
3. Eine Katze Kragen (Abb. 17).

Abb. 15 Abb. 16 Abb. 17

Prüfung 4-Kanal sperren:

Abb. 18/ Nur

in

Abb. 19/ out

Abb. 18 Abb. 19

Abb. 20/ In oder aus

Abb. 21/ Gesperrt

Aktivierung der Infrarot-Türen:

Abb. 20 Abb. 21

www.petpark.sk

19

4. Drücken Sie die Pfeile dargestellt (Abb. 22)

5. Einfügen

4xAA

1,5-V -

alkaline-Batterien in

das Loch (Abb. 23).

Die Batterien sollten gewechselt werden jeden 3-6 Monate. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren

Batterien.

6. Nach der Gründung des Batterie-Tür wird die Ausgabe eine niedrige Tonsignal und blinkt rot Licht. Jetzt ist die Tür bereit für die Programmierung (Abbildung 23).

Aktivierung der Infrarot-Schlüssel:

1. Öffnen Sie die-Taste.
2. Entfernen Sie die Halterung der Batterien.
3. Legen Sie die Schlüssel 2x SR44, LR44 oder D357-Batterien. Nach einlegen der Batterien die Taste blinkt rot 3-mal.

Abb. 22 Abb. 23

Abb. 24

www.petpark.sk

20

4. Schließen Sie die-Taste. Nach der korrekten Einrichtung der Batterien ist der Schlüssel zu blinken 2-min. Abständen.

Die Batterien sollten gewechselt werden jeden 3-6 Monate, oder wenn die Licht

- Anzeige hört auf zu blinken.

Programmierung der Tür:

Nach der Aktivierung der Tür und die Tasten, die kommen mit einem Schlüssel

die Tür auf. Das rote Licht an der Tür

hört auf zu blinken und die Tür stellt einen hörbaren Ton.

Ihre Tür ist programmiert (Abbildung 25).

Die Tür ist neuzamknou wenn die Taste

in bízkesti.

Wenn Sie mehrere Katzen/ Hunde, Sie

haben zu kaufen mehr Tasten in der gleichen Farbe.

Wenn die Katze hat am meisten zu verlieren ein Schlüssel, wird es notwendig sein, ersetzen Sie es mit einem neuen Schlüssel in der gleichen

Farbe. Wenn Sie kaufen einen Schlüssel andere Farben, Sie müssen proprogramovat

der Tür. Die neue Programmierung die Tür, die Sie benötigen, aus der Tür zum herausnehmen der Batterien

für etwa 3 Minuten. Nach dieser Zeit, Folgen Sie den oben

genannten

Verfahren.

Abb. 25

Abb. 26

www.petpark.sk

**Befestigen Sie die Schlüssel an den Kragen:**

Der Schlüssel muss montiert werden auf die Kragen nach außen (Abb. 26).

**Die Verwendung eines manuellen Systems:**

Hinweis: das manuelle system, Sie können es verwenden, nur wenn Sie vollständig programmiert die Tür. Das manuelle system ist verwendet, wenn Sie nicht verwenden die infra-elektronischen system.

3. Entfernen Sie die Abdeckung.

4. Push button, manual control 1x (Abb. 27). Tür

öffnen, und die rote Anzeige Licht wird flash. Derzeit haben Sie die manuell-system.

Wenn Sie ändern möchten, auf manuelle Steuerung auf den fernbedienungssensor, drücken Sie Taste , manuelle Steuerung. Die Tür ist verschlossen und wird flash-rot

Licht. Derzeit müssen Sie legen Sie das Infrarot-system.

Abb. 27

[www.petpark.sk](http://www.petpark.sk)

**Programmierung ein Intervall von Schloss:**

Hinweis: das manuelle system, Sie können es verwenden, wenn Sie voll sind noch nicht programmiert worden mit der Tür.

Die Tür ist programmiert, Sie zu verriegeln nach 2 Sekunden, wenn es aus der Reichweite des gelöschten Schlüssel. Dieses Intervall kann geändert werden (from 2 zu 20 Sekunden).

1. Entfernen Sie die Abdeckung.

2. Push button, manual control 1x (Abb. 28). Tür

öffnen, und die rote Anzeige Licht wird flash. Derzeit haben Sie die manuell-system.

3. Innerhalb von 2 Sekunden drücken Sie die timer-Taste (Abb. 29).

4. Aus jeder wiederholte drücken der Taste des Timers erhöhen

Zeit sperren von über 1 zweite, und die Tür stellt einen hörbaren Ton. Nach erreichen von 20 Sek. das Intervall wird der timer wieder auf das Niveau von 2 Sekunden.

Abb. 28

Abb. 29