

# Használati útmutató

## Petrainer PET 618



## Funkciók

- Újratölthető adó és vevő.
- Vízálló adó és vevő.
- 8 szintű rezgés korrekció.
- 8 szintű impulzus korrekció.
- Egyszerű kezelés.
- Egyszerű, ergonomikus kialakítás.
- Övre csatolható szalagkapocs.
- Gyors és egyszerű párosítás.
- Akár 600 méteres hatótávolság.
- Egyszerre 3 kutya kiképzésének lehetősége (további vevők beszerzése szükséges).
- Állítható nyakörv bármilyen kutyamérethez.
- Automatikus kikapcsolás.
- A vevő távoli kikapcsolása.
- 3 üzemmód: hangjelzés, rezgés és statikus impulzus.



## Adókészülék

- **Antenna:** Továbbítja a jelet az adóból a vevőbe.
- **Jelző LED dióda:** Az ingerlő gomb megnyomásakor a jelzőfény zölden villog. Ha az akkumulátor lemerült, folyamatosan pirosan világít.
- **Erősségállító tekerőgomb:** Forgassa el a gombot, hogy az ingerlési szintet 0 - 8 értékre állítsa.
- **Vevőkészüléket kiválasztó tekerőgomb:** Forgassa el a gombot a vevő kiválasztásához. Legfeljebb három vevőt párosíthat az adóval.
- **Rezgés gomb:** Vibrációs stimulációt továbbít a kiválasztott vevőnek.
- **Impulzus gomb:** Statikus stimulációt továbbít a kiválasztott vevőnek.
- **Hangjelzés gomb:** Hangjelzést továbbít a kiválasztott vevőnek..
- **Töltő konnektor:** Tölti az adókészülék akkumulátorát.
- **Övcsat:** Edzés lehetősége kéz használata nélkül.
- **Párosítás szimbólum:** Vevőkészülékek párosítása az adóval.
- **Gumisapka:** Védi az adó belső elemeit a víztől és a portól. Töltés után ne felejtse el jól lezárni a fedelet.

## Vevőkészülék

### Přijímač



1. **Érintkezési pontok:** Az érintkezési pontok acélcsavarokból készülnek, amelyeken keresztül a statikus stimuláció átkerül.
2. **Töltőkonnektor:** Tölti a vevőkészülék akkumulátorát.
3. **Vevő párosítása:** Vevőkészülékek párosítása az adóval.
4. **Gumisapka:** Védi a vevő belső elemeit a víztől és a portól. Töltés után ne felejtse el jól lezárni a fedelet.

#### 5. Jelző Led dióda:



- A. Töltés közben a jelzőfény folyamatosan piros; ha zöldre vált, teljesen fel lett töltve.
- B. Készenléti állapotban a jelzőfény rendszeresen zölden villog.
- C. Az adón megnyomott ingerlő gombok hatására a jelző zölden világít.
- D. A vevő és adó párosításának megkezdése a jelző zölden világít.
- E. A vevő kikapcsolása - piros villogás.

## Használati utasítás

### 1. lépés – Adókészülék beállítása

#### Adó feltöltése

1. Húzza ki az adó töltőcsatlakozójának fedelét.
2. Helyezze a töltőcsatlakozót az adóba.
3. Csatlakoztassa a töltőt egy szabványos elektromos aljzathoz.
4. Az adón piros fény jelenik meg.
5. Teljes feltöltéskor a zöld jelző világít piros helyett.
6. Helyezze vissza a csatlakozó gumi fedelét.

**Megjegyzés:** Az első használat előtt teljesen töltse fel a készüléket.



## Az adó be/kikapcsolása

Az adó bekapcsolásához fordítsa el az intenzitás gombját úgy, hogy az "kikapcsolt" helyzetben legyen. Ha ezt megfelelően tette, a jelző zölden világít.

Az adó kikapcsolásához forgassa el az intenzitás beállító gombot úgy, hogy az "ki" helyzetben legyen. A jelzőfény kialszik.



## 2. lépés – Vevőkészülék beállítása

### Vevő feltöltése

1. Húzza ki a vevőegység töltőcsatlakozójának fedelét.
2. Helyezze a töltőcsatlakozót az adóba.
3. Csatlakoztassa a töltőt egy szabványos elektromos aljzathoz.

4. A vevőn pirosan világít a LED.
5. Teljes feltöltéskor a zöld jelző világít piros helyett.
6. Helyezze vissza a csatlakozó gumi fedelét.

### **A vevőkészülék be/kikapcsolása**

Helyezze az adó párosítási szimbólumát a vevő megfelelő párosítási szimbólumához, amint a vevőn lévő jelző zöldre vált, válassza el egymástól ezeket a szimbólumokat. A vevő be van kapcsolva.

Helyezze az adó párosítási szimbólumát a vevő megfelelő párosítási szimbólumához, amint a vevőn lévő jelző piros lesz, válassza el egymástól ezeket a szimbólumokat. A vevő ki van kapcsolva.

A vevő automatikusan készenléti üzemmódba is lép, ha egy óránál tovább nem érkezik semmilyen jelet az adótól. A vevő automatikusan kikapcsol az akkumulátor energiatakarékossága érdekében. Ezután be kell kapcsolnia a vevőt a fent említett módon.

## **3. lépés – A vevő és adó párosítása**

1. Forgassa az intenzitás gombját úgy, hogy az ne "off" helyzetben legyen. Az adó bekapcsol.
2. Forgassa a vevőválasztó gombot 1-re, ismerje fel az első vevőt a párosításhoz.
3. Ellenőrizze, hogy a vevő ki van-e kapcsolva.
4. Helyezze az adó párosítási szimbólumát a vevő megfelelő párosítási szimbólumához, tartsa ott, amíg a vevő jelzője zölden nem világít, amint zölden villogni kezd, nyomja meg bármelyik korrekciós gombot. A párosítás befejeződött.
5. Ha párosítania kell a második vagy harmadik vevőt, ismétlje meg a lépéseket, de fordítsa a vevőválasztó gombot 2 vagy 3 állásba, attól függően, hogy melyik vevőt szeretné párosítani.

## **4. lépés – A rendszer funkcionalitásának tesztelése**

A tesztelés segít meghatározni, hogy az oktatási rendszer megfelelően működik-e. Mielőtt megpróbálná tesztelni a funkcionalitást, ellenőrizze, hogy a párosítási folyamat befejeződött-e.



**Az eszköz funkcionalitásának tesztelése előtt ellenőrizze, hogy a párosítási folyamat befejeződött-e.**

### **Az elektrosztatikus korrekciók tesztelése**

A teszteléshez használja a csomagban található tesztlámpát.

- Helyezze a tesztlámpát a vevő érintkező pontjaira.
- Ellenőrizze, hogy a kapcsoló (csatornaválasztás) a tesztelt vevő számára megfelelő helyzetben van-e.
- Állítsa be az intenzitást az adó tekerőgombjával.
- Nyomja meg az impulzus gombot.
- A tesztlámpa narancssárgán villog.

### **Rezgések tesztelése**

- Ellenőrizze, hogy a kapcsoló (csatornaválasztás) a tesztelt vevő számára megfelelő helyzetben van-e.
- Állítsa be az intenzitást az adó tekerőgombjával.
- Nyomja meg a rezgés gombot.
- A vevő rezeg.

### **Hangjelzések tesztelése**

- Ellenőrizze, hogy a kapcsoló (csatornaválasztás) a tesztelt vevő számára megfelelő helyzetben van-e.
- Nyomja meg a hangjelzés gombot.
- A vevő hangot bocsát ki.

### **Használati tippek**

- 6 hónapos kortól korábban elektromos nyakörvek használata nem ajánlott.
- Az egyes korrekciókat mindig parancsszó előzze meg.
- A hangjelzés korrekciót használja figyelmeztető korrekcióként. A kutya összefüggésbe hozza az egyes korrekciókat és tudni fogja, hogy ha a

hangjelzésre nem engedelmeskedik a következő korrekció rezgés vagy impulzus formájában érkezik.

- A készüléket nem javasolt agresszív kutyáknál használni – hasonló esetben egyeztessen állatorvosával vagy kutyakiképzővel.
- Biztonság
- A megfelelő és biztonságos használat érdekében fontos, hogy a nyakörv megfelelően legyen felhelyezve.
- Az elektródáknak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, azonban ügyeljen, hogy ne legyen túl szorosra állítva.
- Ha a nyakörv túlságosan lazán lett felhelyezve, előfordulhat, hogy a kutya nem fog reagálni a korrekciókra. Ellenőrizze a nyakörv szorosságát.
- A túlságosan lazán felhelyezett nyakörv futás közben sérüléseket okozhat a kutya nyakán. Ellenőrizze a nyakörvet és szükség esetén állítsa szorosabbra.
- A vevőkészüléket a kutya nyakának alsó részére kell felhelyezni, középre.
- Használat közben rendszeresen ellenőrizze a kutya nyakát, nem keletkezett e sérülés vagy allergiás reakció.

**FIGYELEM: A maximális hatékonyság és biztonság érdekében rendszeresen ellenőrizze a nyakörvet a kutya nyakán. A vevőkészülék elektródáinak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, emellett ne húzza túl szorosra a nyakörvet. Folyamatosan ellenőrizze a kutya nyakának bőrét (az elektródák helyén), nem keletkeztek e kiütések, sérülések vagy allergiás reakció – ebben az esetben a nyakörvet ne használja, esetlegesen forduljon állatorvosához. Elektromos nyakörveket nem javasolt napi 12 óránál hosszabb ideig használni (Általános javaslat az összes elektromos nyakörvre).**

## **PROBLÉMAELHÁRÍTÁS**

### **Amennyiben hibásan működik a készülék**

- ellenőrizze az adó- és vevőkészülék energiaszintjét,
- a leírás szerint végezze el a készülék párosítását,
- győződjön meg arról, hogy a korrekciók ereje nincs a „0”-ás szinten,
- ellenőrizze, hogy a megfelelő kutya lett aktiválva az adókészüléken (1 vagy 2),
- párosítsa a készüléket, állítsa be a korrekciók erejét és ismét tesztelje

### **Az adó- vagy vevőkészülék nem töltődik**

- ellenőrizze, hogy helyesen lett e csatlakoztatva a töltőkészülék az elektromos hálózathoz,
- tesztelje mindkét készüléket, hogy megbizonyosodjon a hibáról (töltőkészülék vagy hálózat).



### **A kutyám nem reagál a korrekciókra**

- tesztelje le a vevőkészüléket a fent leírtak alapján,
- ellenőrizze, hogy az elektródák érintkeznek-e a kutya nyakának bőrével,
- növelje a korrekciók intenzitását

### **JÓTÁLLÁS**

A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkezik. Minden szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó honlapján. A technikai paraméterek és tulajdonságok változtatásának jogát fenntartjuk, nyomtatási és egyéb hibákért felelősséget nem vállalunk.

### **A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja:**

**Reedog, s.r.o.**  
**Sedmidomky 459/8**  
**101 00 Praha 10**  
**Tel: +36 30 337 5905**  
**Email: [info@elektro-nyakorvek.hu](mailto:info@elektro-nyakorvek.hu)**