

Benutzerhandbuch  
Benutzerhandbuch

**AKTUELL-S-BR-EU-19**  
**AKTUELL-M-BR-EU-19**  
**AKTUELL-L-BR-EU-19**

Jet-Brunnen für Tiere

Jet-Brunnen für Tiere

Bitte lesen Sie das gesamte Handbuch, bevor Sie beginnen  
Bitte lesen Sie das gesamte Handbuch, bevor Sie beginnen

**Seite 2** Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems

SK Australien Pty Ltd. Und jede andere Tochtergesellschaft oder Marke der Radio Systems Corporation werden im Folgenden zusammenfassend als „wir.“

CZ **WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE**

## Erklärung von Warnwörtern und Symbolen in dieser Anleitung

NL Symbol "Sicherheitshinweis". Weist auf eine potenzielle Gefahr hin Personenschaden. Befolgen Sie alle Sicherheitsregeln, die diesem Symbol folgen, um Sie haben Verletzungen oder Tod vermieden.

ES **WARNUNG** Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zur Folge haben kann Tod oder Verletzungen verursachen.

ES **VORSICHT** Wird ohne Sicherheitswarnsymbol verwendet, bedeutet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Verletzungen führen kann dein Haustier.

ES **WARNUNG** Dieses Symbol weist auf sichere Anwendungspraktiken hin, nicht im Zusammenhang mit Personenschäden.

DE

Bei der Verwendung elektronischer Geräte sollten Sie immer befolgen

Vorsichtsmaßnahmen. Dies verringert das Risiko von Feuer, Stromschlag und / oder Personenschaden:

- Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist es notwendig, auf Kinder aufzupassen, wenn sie in der Nähe sind Ausrüstung, wenn es verwendet wird oder wenn es verwendet wird.
- Um einen Stromschlag zu vermeiden, legen Sie den Stecker oder das Kabel nicht in Wasser oder andere Gegenstände Flüssigkeiten.
- Nicht im Freien verwenden. Nicht im Leerlauf laufen. Nur für den Innengebrauch.
- Trennen Sie das Gerät nicht, indem Sie am Kabel ziehen. Fassen Sie zum Trennen den Stecker, nicht das Kabel.
- Verwenden Sie kein Gerät mit beschädigtem Kabel oder Stecker oder wenn nicht richtig funktioniert oder beschädigt ist. Rufen Sie sofort das Kundencenter an für weitere Anweisungen.
- Um einen Stromschlag zu vermeiden, legen oder lagern Sie den Stecker oder das Kabel nicht wo sie in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen könnten.
- Trennen Sie das Gerät bei Nichtgebrauch immer vom Netz, bevor Sie es verwenden oder durch Entfernen einiger Teile und vor der Reinigung.
- Verwenden Sie das Gerät nur für die Zwecke, für die es hergestellt wurde.
- Wenn der Gerätestecker mit Wasser in Berührung kommt und nass ist, schalten Sie die Stromversorgung aus Strom an die Wand, an der das Gerät angeschlossen ist. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu trennen.
- Überprüfen Sie das Gerät nach der Installation. Nicht einstecken, wenn es an einem Kabel oder Stecker liegt Wasser.
- Trennen Sie das Gerät bei Nichtgebrauch immer vom Netz, bevor Sie es verwenden oder durch Entfernen einiger Teile und vor der Reinigung. Zum Trennen niemals am Kabel ziehen Geräte vom Stecker.

**Seite 3**

SK

- Lassen Sie keine Teile des Geräts von Tieren kauen oder verschlucken. Wenn du dir Sorgen machst für das Elektrokabel können Sie ein Installationsrohr (Schutzrohr von

Hartplastik) in jeglicher Hardware oder Haushaltsbedarf und schützt so Kabel.

CZ

• Die Kunststoffteile des Brunnens enthalten kein BPA (BPA-FREE). Einige Tiere können jedoch sein hässlich auf Plastikschüsseln für Essen und Wasser. Wenn Ihr Haustier Anzeichen einer Allergie zeigt Reaktionen auf Plastik, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und suchen Sie einen Tierarzt auf.

NL

• Das Gerät ist für den Dauerbetrieb ausgelegt (immer an Strom angeschlossen), aber Sie müssen den Wasserstand halten und das Gerät regelmäßig reinigen. Kontrolliere regelmäßig Brunnen, um Schäden an der Pumpe zu vermeiden, da Wasser auslaufen kann oder verdunsten und die Pumpe würde trocken laufen. Schließen Sie den Brunnen niemals an, es sei denn, es ist mit ausreichend Wasser gefüllt.

ES

ES

• Versuchen Sie nicht, den Pumpenmotor selbst zu reparieren.

• Um Situationen zu vermeiden, in denen das Kabel oder der Stecker nass wird, sollte die Steckdose er sollte immer höher als der Brunnen sein.

• Wenn Sie ein Verlängerungskabel benötigen, sollten Sie ein entsprechendes Verlängerungskabel verwenden technische Parameter.

DE

• Der Stromverbrauch dieses Geräts beträgt 2,0 Watt.

• Verwendung von Anschlüssen oder Zubehör, die nicht empfohlen oder verkauft werden Hersteller kann gefährlich sein. Verändern Sie das Gerät nicht.

• Installieren oder lagern Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem es der Witterung ausgesetzt ist oder Temperaturen unter 4,5 °C.

• Lesen Sie alle wichtigen Hinweise auf dem Gerät und der Verpackung.

• Der Brunnen muss regelmäßig gereinigt werden, damit er richtig funktioniert.

• Waschen Sie die Filter niemals mit Seifenlauge, da Seifenpartikel in die Filter sickern und es wäre nicht möglich, sie auszuwählen. Spülen Sie die Filter nur mit Wasser aus.

• Verwenden Sie nur autorisierte PetSafe®-Ersatzfilter. Wenn du benutzt nicht autorisierte Filter, können Sie die Garantie erlöschen lassen.

## ANLEITUNG AUFBEWAHREN

**Seite 4** Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke PetSafe® entschieden haben. Sie und Ihr Haustier haben es sich verdient

**SK** Zugehörigkeit, die unvergessliche Momente und gegenseitiges Verständnis beinhaltet. Unsere Produkte und Trainingshilfen unterstützen die Beziehung zwischen Haustieren und ihren Haustieren Eigentümer. Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten oder der Ausbildung Ihres Hundes haben, Bitte besuchen Sie unsere Website [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net) oder kontaktieren Sie das Zentrum

**CZ** Kundendienst. Eine Liste mit Telefonnummern finden Sie unter [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net).

Um Ihre Garantie so gut wie möglich zu schützen, registrieren Sie Ihr Produkt bitte innerhalb von 30 Tagen bei [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net). Durch die Registrierung und Aufbewahrung des Kassenbons genießen Sie die volle Produktgarantie und

**NL** Wenn Sie jemals den Kundenservice anrufen müssen, können wir Ihnen helfen Schneller. Am wichtigsten ist, dass PetSafe® niemals Ihre persönlichen Daten aushändigt oder verkauft Information. Vollständige Garantieinformationen sind online unter [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net) verfügbar.

ES

## ES Gebrauchsanweisung

1. Entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie Ihren Finger einführen unter der Klappe auf der Rückseite abdecken und anheben. (Abb. 1) Riese. 1
2. Drehen Sie die Schüssel auf den Kopf und Entfernen Sie das Pumpenkabel aus der Kerbe und Kerbe. Es sollte jetzt kostenlos sein und leicht abnehmbar. (Abb. 2) Riese. 2
3. Entfernen Sie die Pumpe und ihre Platte Heben. (Abb. 3) Einkerbung  
Kabel
4. Ziehen Sie dann am Pumpenkabel durch das Loch, bis eine Pumpe ist komplett aus der Schüssel genommen. Entfernen Pumpenplatte indem man es macht du ziehst einfach weg von Pumps. (Abb. 4) Riese. 3
5. Daumen und Zeigefinger sanft Drücken Sie auf jede Seite der Frontplatte Pumpe herausziehen. Möglicherweise müssen Sie Ihren Nagel oder einen anderen dünnen Gegenstand einführen bis zum Rand der Frontplatte. (Abb. 5) Riese. 4
6. Ziehen Sie dann die Leistungsplatte heraus, indem Sie Ihren Finger unter die kleine Lasche legen, und ziehen Sie dann weg von der Pumpe. (Abb. 6)

F Abb. 5

Riese. 6

4

www.petsafe.net

## Seite 5

- Entfernen Sie beim Entfernen der Leistungsplatte den Treiber (weiß, 3-Blatt-Antrieb). Der Antrieb hält fest dank des magneten. Bringen Sie Ihre Nägel unter die Klinge und Sie abholen. (Abb. 7) SK
8. Spülen Sie alle Teile des Brunnens, einschließlich der Pumpe, warm Wasser, bevor Sie es starten. Dadurch wird der gesamte Staub entfernt oder Verunreinigungen in den Geräten nach dem Produktionsprozess. Dann Pumpe und Brunnen wieder zusammenbauen, aber nicht darauf stellen Startseite. CZ
9. Kohlefilter gründlich mit kaltem Wasser ausspülen bevor Sie es in den Brunnen legen. Dadurch wird alles entfernt freigesetzter Kohlenstoffstaub, der ungefährlich ist. Während der Lebensdauer des Filters kann eine kleine Menge Kohlenstoff freigesetzt werden Staub. Es ist normal und für Ihr Haustier ungefährlich. Riese. 7
10. Setzen Sie den Kohlefilter ein. Der Filter passt zwischen zwei Dreiecke Aussparungen auf der der Pumpenplatte gegenüberliegenden Seite der Pumpe. Stellen Sie sicher, dass es ganz nach unten gedrückt ist und dass die schwarze Seite des Filters gegenüber der Pumpe. (Fig. 8) Riese. 8
- Ersetzen Sie den Kohlefilter alle 2 bis 4 Wochen. ES
11. Bringen Sie die Abdeckung an, indem Sie sie drücken, bis sie einrastet DE

zum Platz.

Riese. 9

12. Platzieren Sie den Brunnen an einem Ort Ihrer Wahl. Fülle den Brunnen Gießen Sie Wasser direkt in die Schüssel, um die Pumpe zu starten. Lassen Sie mindestens 6 mm zwischen der Wasseroberfläche und dem Rand Schüsseln.
13. Bevor Sie den Brunnen anschließen, vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel, Adapter und Ihre Hände sind trocken. Stecken Sie ein und stellen Sie sicher das nichts Silbernes herausragt, dann stecken Sie den Adapter in eine Steckdose Stecker. (Abb. 9)
14. Lassen Sie niemals der Fall Wasserstand unter 5 cm vom Boden der Schüssel, sonst können Sie Pumpenausfall riskieren. Nach Bedarf Wasser in die Schüssel geben.
15. Reinigen Sie den Brunnen jede Woche. Waschen Sie die Plastikteile des Brunnens von Hand mit warmem Wasser und Seife. Dieser Brunnen kann auch mit verdünntem Essig (20% Essig, 80% Wasser).  
Wichtig: Achten Sie darauf, alle Teile gründlich mit klarem Wasser zu spülen.  
Sie können den Brunnen auch auf das oberste Regal der Spülmaschine stellen. Entfernen Sie die Pumpe bevor Sie den Brunnen in die Spülmaschine stellen. Spülen Sie den Filter nur mit Wasser aus.

www.petsafe.net

5

## Seite 6 Garantie

**SK** Zweijährige nicht übertragbare eingeschränkte Garantie

Dieses Produkt hat den Vorteil einer eingeschränkten Herstellergarantie. Sie können die Informationen vervollständigen finden Sie unter: [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net) oder wenden Sie sich an Ihren lokalen Kundendienst.

**CZ**

Europa - Radio System PetSafe Europe Ltd., 2. Stock, Elgee Gebäude, Markt Platz, Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Irland

**NL** Kanada - Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA

Australien / Neuseeland - Gemäß australischem Verbraucherrecht Garantien gegen

Ab dem 01.01.2012 gültige Mängel sind die folgenden Garantiedetails für dieses Produkt: Radio Systems Australia Pty Ltd. (nachfolgend „Funksysteme“ genannt)

**ES** der Großhandelskäufer oder andere Käufer oder Eigentümer des Produkts, das bei Verwendung für den Hausgebrauch und Verwendung gemäß der Norm ist es ausgenommen auf Material- oder Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab Kaufdatum. "Original "Käufer" ist die Person, die das Produkt ursprünglich gekauft hat oder der Empfänger des Geschenks ist

**ES** unser unverpacktes Produkt. Radio Systems übernimmt Arbeitskosten und Teile für zwei Jahre im Einsatz. Nach dieser Zeit wird der Preis gemäß Bedingungen des Unternehmens.

**DE** Die eingeschränkte Garantie ist nicht übertragbar und erlischt automatisch, wenn der ursprüngliche Käufer verkauft das Funksystemprodukt das Land, auf dem sich das Funksystem befindet, weitergibt oder überträgt Produkt installiert. Diese eingeschränkte Garantie deckt keine durch Kauen verursachten Schäden ab Tier, Sturm, Verantwortungslosigkeit, Modifikation oder Missbrauch.

Käufer, die das Produkt außerhalb von Australien, Neuseeland erhalten oder von nicht autorisierten Verkäufern, müssen sie das Produkt an den Ort zurückgeben, an dem sie erworben wurden, falls sie einen haben Gewährleistungsprobleme.

Bitte beachten Sie, dass Radio Systems keine finanziellen Entschädigungen, Sachleistungen oder Änderung des Produkts aufgrund einer Meinungsänderung oder aus anderen Gründen nicht erwähnt in Garantie.

Alle Beschwerden sind an das Kundencenter zu richten  
www.petsafe.net oder an den Markenverteiler für die Region:  
SR / CR  
blaugrau, sro  
Oreburská 2320/13  
9797404 Banská Bystrica  
SLOWAKEI  
Internet: www.petsafe.sk  
Tel: +421 483810311

Eingang von Reklamationen bei:  
blaugrau, sro  
Kremnicka 47 / A  
97405 Banská Bystrica  
Slowakei  
Tel: +421 483810311

6

www.petsafe.net

## Seite 7

Wenn die oben genannten Bedingungen nicht erfüllt sind, wird Radio Systems nicht reparieren oder ersetzen beschädigte Komponenten. Radio Systems bittet den Verbraucher, den Kunden zu kontaktieren Service, um eine Garantienummer zu erhalten. Andernfalls kann es zu einer Verzögerung von 30 Tagen kommen im Umgang mit Beschwerden.

SK

Wenn das Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf beschädigt wird, liefert Radio Systems einen Ersatz Produkt, im Voraus gesendet, bevor das defekte Produkt geliefert wird. Die Verpackung wird in der Rücksendung des Produkts anstelle des beschädigten Stücks enthalten. Das Produkt muss zurückgesendet werden

CZ

7 Tage nach Erhalt der Rückerstattung. Wenn das Produkt nach 30 Tagen nach dem Kauf beschädigt ist, der Verbraucher muss es auf eigene Kosten zurücksenden. Radio Systems testet das Produkt und ersetzt es

NL

beschädigtes Gerät und senden Sie das Produkt kostenlos mit einer Garantie zurück, dass das Produkt noch im selben Zustand ist Garantiezeit. Diese Garantie gilt zusätzlich zu den anderen Rechten und Rechtsmitteln, die Sie gesetzlich. Radio Systems Produkte haben Garantien, die aus werden nicht ausgelassen Australisches Verbraucherrecht. Sie sind verpflichtet, einen schwerwiegenden Fehler zu ersetzen oder zu erstatten und alle anderen vorhersehbaren Verluste oder Schäden zu ersetzen. Sie sind auch dazu verpflichtet die Ware reparieren oder ersetzen lassen, wenn sie von nicht akzeptabler Qualität und Beschädigung ist trägt nicht zu einem schwerwiegenden Fehler bei.

ES

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Zentrum Kundenservice unter 1800 786 608 (Australien) oder 0800 543 054 (Neu .) Seeland).

ES

DE

## Wichtige Hinweise zum Recycling

Bitte respektieren Sie die Elektroschrott-Bestimmungen in Ihrem Land. Dies das Gerät muss recycelt werden. Wenn Sie dieses Gerät nicht mehr benötigen, werfen Sie es nicht weg in den Siedlungsabfall. Bitte geben Sie es an den Ort zurück, an dem es gekauft wurde in unser Recyclingsystem aufgenommen werden könnten. Sollte dies nicht möglich sein, bitte bestellen Sie haben den Kundendienst für weitere Informationen kontaktiert. Für eine Liste mit Telefonnummern Kundendienstzentren besuchen unsere Website www.petsafe.net.

## Einhaltung

Das Gerät entspricht den EMV- und Niederspannungsvorschriften. Unerlaubte Änderungen oder Änderungen an der Ausrüstung, die nicht von der Radio Systems Corporation genehmigt wurden, stellen einen Verstoß dar

EU-Richtlinien, können die Nutzungsrechte des Benutzers verletzen und die Garantie erlöschen lassen.

Die Konformitätserklärung finden Sie unter:

[http://www.petsafe.net/customer-care/eu\\_docs.php](http://www.petsafe.net/customer-care/eu_docs.php).

### ACMA

Das Gerät entspricht den EMV-Anforderungen der ACMA (Australian Kommunikations- und Medienbehörde).

## Seite 8 Nutzungsbedingungen und beschränkte Haftung

SK

### 1. Nutzungsbedingungen

Die Verwendung dieses Produkts unterliegt Ihrer Zustimmung ohne Änderung hierin enthaltenen Bedingungen und Hinweise. Durch die Verwendung dieses Produkts geben Sie Zustimmung zu den oben genannten Bedingungen. Wenn Sie sie nicht akzeptieren möchten, bitte Produkt unbenutzt und in Originalverpackung zurücksenden, Porto bezahlen und mit Nachweis und Kauf an das zuständige Kundendienstzentrum wenden, um eine volle Rückerstattung zu erhalten.

CZ

NL

### 2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob dieses Produkt für Ihr Haustier geeignet ist, bitte konsultieren Sie Ihren Tierarzt oder zertifizierten Trainer vor seinem benutzen. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört ohne Einschränkung das Lesen des gesamten Handbuchs und alle spezifischen Sicherheitshinweise.

ES

ES

### 3. Keine illegale oder verbotene Verwendung

Dieses Produkt ist für die Verwendung mit Haustieren bestimmt. Benutze das Produkt in der Weise, für die es nicht bestimmt ist, kann zu einer Verletzung führen Bundes-, Landes- oder Regionalgesetze.

DE

### 4. Beschränkte Haftung für Schäden

Radio Systems Corporation oder einer ihrer Partner Unternehmen haften in keinem Fall für (i) indirekte, strafrechtliche, zufällige, besondere oder Folgeschäden und / oder (ii) keine Verluste oder Schäden, die im Zusammenhang mit dem Missbrauch des Produkts entstanden sind. Käufer trägt die volle Verantwortung für alle Risiken, die mit der Verwendung dieses Produkts verbunden sind gesetzlich erlaubt.

### 5. Änderung der Bedingungen

Radio Systems Corporation behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen angegebenen Nutzungsbedingungen des Produkts. Wenn Sie solche Änderungen erhalten haben Vor der Verwendung des Produkts sind sie für Sie und Ihr Produkt gültig.

**Seite 9** Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems  
 SK Australien Pty Ltd. und alle anderen verbundenen Unternehmen oder Marken der Radio Systems Corporation  
 werden im Folgenden zusammenfassend als „wir“ bezeichnet.

## CZ Wichtige Sicherheitshinweise

### Erklärung von Warnwörtern und Symbolen in dieser Anleitung

NL Symbol "Sicherheitshinweis". Weist auf eine potenzielle Verletzungsgefahr hin.  
 Befolgen Sie alle Sicherheitsregeln, die diesem Symbol folgen, um Verletzungen zu vermeiden  
 oder Tod.

ES WARNUNG Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zur Folge haben kann  
 Tod oder Verletzungen verursachen.

ES VORSICHT Wird ohne Sicherheitswarnsymbol verwendet, bedeutet  
 eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Verletzungen führen kann  
 dein Haustier.

ES VORSICHT Dieses Symbol weist auf sichere Anwendungspraktiken hin,  
 nicht im Zusammenhang mit Personenschäden.

DE

Bei der Verwendung elektronischer Geräte sollten Sie immer befolgen  
 Vorsichtsmaßnahmen. Dadurch wird das Risiko von Bränden, Stromschlägen und / oder Verletzungen verringert  
 Personen:

- Um das Verletzungsrisiko zu verringern, sollten Kinder beaufsichtigt werden, wenn sie sich in der Nähe der Einrichtung aufhalten  
 verwendet wird oder wann sie verwendet werden.
- Um einen Stromschlag zu vermeiden, legen Sie den Stecker oder das Kabel nicht in Wasser oder andere  
 Flüssigkeit.
- Nicht im Freien verwenden. Nicht im Leerlauf laufen. Nur für den Innengebrauch.
- Trennen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Kabel. Fassen Sie zum Trennen den Stecker, nicht das Kabel.
- Verwenden Sie kein Gerät mit beschädigtem Kabel oder Stecker oder wenn  
 nicht richtig funktioniert oder beschädigt ist. Rufen Sie den Kunden sofort an  
 Zentrum für weitere Anweisungen.
- Um einen Stromschlag zu vermeiden, legen oder lagern Sie den Stecker oder das Kabel nicht  
 wo sie in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen könnten.
- Trennen Sie das Gerät bei Nichtgebrauch immer vom Netz, bevor Sie es verwenden oder entfernen  
 einige Teile und vor der Reinigung.
- Verwenden Sie das Gerät nur für die Zwecke, für die es hergestellt wurde.
- Wenn der Gerätestecker mit Wasser in Berührung kommt und nass ist, schalten Sie die Stromversorgung aus  
 Strom an die Wand, an der das Gerät angeschlossen ist. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu trennen.
- Überprüfen Sie das Gerät nach der Installation. Nicht einstecken, wenn es an einem Kabel oder Stecker liegt  
 Wasser.
- Trennen Sie das Gerät bei Nichtgebrauch immer vom Netz, bevor Sie es verwenden oder entfernen  
 einige Teile und vor der Reinigung. Ziehen Sie niemals am Kabel, um das Gerät vom  
 Stecker.



---

**Seite 10**

SK

• Lassen Sie keine Teile des Geräts von Tieren kauen oder verschlucken. Wenn du dir Sorgen machst für das Elektrokabel können Sie ein Installationsrohr (Schutzrohr von Hartplastik) in jedem Baumarkt oder Haushaltsgegenstand und schützt so Kabel.

CZ

• Die Kunststoffteile des Brunnens enthalten kein BPA (BPA-FREE). Einige Tiere können jedoch Seien Sie empfindlich auf Plastikschüsseln für Nahrung und Wasser. Wenn Ihr Haustier Anzeichen zeigt allergische Reaktionen auf Plastik, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und suchen Sie einen Tierarzt auf.

NL

• Das Gerät ist für den Dauerbetrieb ausgelegt (immer eingesteckt), aber Sie müssen den Wasserstand halten und das Gerät regelmäßig reinigen. Kontrolliere regelmäßig Brunnen, um Schäden an der Pumpe zu vermeiden, da Wasser verloren gehen kann oder verdunsten und die Pumpe würde trocken laufen. Schließen Sie den Brunnen niemals an das Stromnetz an, es sei denn, es ist mit ausreichend Wasser gefüllt.

ES

ES

• Versuchen Sie nicht, den Pumpenmotor selbst zu reparieren.  
• Um Situationen zu vermeiden, in denen das Kabel oder der Stecker mit Wasser in Kontakt kommt,

Die Wandsteckdose sollte immer höher als der Brunnen sein.

• Wenn Sie ein Verlängerungskabel benötigen, sollten Sie ein Verlängerungskabel mit entsprechende technische Parameter.

DE

• Der Stromverbrauch dieses Geräts beträgt 2,0 Watt.

• Verwendung von Anschlüssen oder Zubehör, die nicht empfohlen oder verkauft werden Hersteller kann gefährlich sein. Verändern Sie das Gerät nicht.

• Installieren oder lagern Sie das Gerät nicht an Orten, die Witterung oder Temperaturen unter 4,5 °C.

• Lesen Sie alle wichtigen Hinweise auf dem Gerät und der Verpackung.

• Der Brunnen muss regelmäßig gereinigt werden, damit er richtig funktioniert.

• Waschen Sie die Filter niemals mit Seifenlauge, da sonst Seifenmengen in die Filter sickern und nicht sie können entfernt werden. Spülen Sie die Filter nur mit Wasser aus.

• Verwenden Sie nur autorisierte PetSafe®-Ersatzfilter. Wenn du benutzt nicht autorisierte Filter, können Sie die Garantie erlöschen lassen.

## ANLEITUNG AUFBEWAHREN

---

**Seite 11**

SK

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke PetSafe® entschieden haben. Sie und Ihr Haustier haben es sich verdient eine Beziehung, die unvergessliche Momente und gemeinsames Verständnis beinhaltet. Unsere Produkte und Trainingshilfen fördern einen Lebensstil voller Schutz, Lernen und Liebe – eine Notwendigkeit, die prägen unvergessliche Erinnerungen. Bei Fragen zu unseren Produkten oder

Um Ihr Haustier zu trainieren, besuchen Sie [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net) oder kontaktieren Sie das Zentrum

**CZ** Kundendienst. Eine Liste mit Telefonnummern in Ihrer Nähe finden Sie unter:  
[www.petsafe.net](http://www.petsafe.net).

**NL** Um den besten Schutz durch Ihre Garantie zu erhalten, registrieren Sie Ihr Produkt bitte innerhalb von 30 Tagen nach unter [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net) kaufen. Wenn Sie sich registrieren und den Kaufbeleg aufbewahren, werden Sie es genießen volle Garantie und wenn Sie jemals das Kundencenter kontaktieren müssen Service, wir können Ihnen schneller helfen. Am wichtigsten ist Ihr wertvolles Personal

**ES** Die Informationen werden niemals verkauft oder an Dritte weitergegeben. Vollständige Garantieinformationen finden Sie unter [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net).

## **ES** Gebrauchsanweisung

1. Entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie Ihren Finger einführen unter der Klappe auf der Rückseite

Riese. 1

Riese. 2

**DE** abdecken und anheben. (Abb. 1)

Kerbe für Kabel

2. Drehen Sie die Schüssel auf den Kopf und Entfernen Sie das Pumpenkabel aus der Kerbe und Jakobsmuschel. Er sollte jetzt frei sein und leicht zu entfernen. (Abb. 2)

3. Entfernen Sie die Pumpe und ihre Platte Heben. (Abb. 3)

Einkerbung  
Kabel

4. Verlegen Sie dann das Pumpenkabel durch das Loch, bis eine Pumpe ist komplett aus der Schüssel ausgewählt. Entfernen Pumpenplatte, damit es du ziehst einfach weg von Pumps. (Abb. 4)

Riese. 3

Riese. 4

5. Daumen und Zeigefinger sanft

Drücken Sie auf jede Seite der Frontplatte

Pumpe herausziehen. Möglicherweise müssen Sie Ihren Fingernagel oder einen anderen dünnen Gegenstand einführen bis zum Rand der Frontplatte. (Abb. 5)

6. Ziehen Sie dann die Leistungsplatine heraus, indem Sie Ihren Finger unter die kleine Lasche legen, und ziehen Sie weg von der Pumpe. (Abb. 6)

F Abb. 5

Riese. 6

11

[www.petsafe.net](http://www.petsafe.net)

**Seite 12**

Wählen Sie bei der Auswahl der Leistungsplatine den Treiber (weiß, 3-Blatt-Antrieb). Der Antrieb bleibt dank des Magneten an Ort und Stelle. Bringen Sie Ihren Fingernagel unter die Klinge und heben Sie sie an. (Abb. 7)

SK

8. Spülen Sie alle Teile des Brunnens, einschließlich der Pumpe heißes Wasser, bevor Sie es starten. Dadurch werden sie alle entfernt Staub oder Schmutz in den Geräten nach dem Produktionsprozess. Dann Pumpe und Brunnen wieder zusammenbauen, aber nicht auf ihrem Deckblatt.

CZ

9. Spülen Sie den Kohlefilter gründlich mit kaltem Wasser aus Bevor Sie es in den Brunnen legen. Dadurch wird alles entfernt freigesetzter Kohlenstoffstaub, der ungefährlich ist.

NL

Riese. 7

Während der Lebensdauer des Filters kann eine kleine Menge Kohlenstoff freigesetzt werden

Riese. 8

Staub. Es ist normal und für Ihr Haustier ungefährlich.

ES

10. Setzen Sie den Kohlefilter ein. Der Filter passt zwischen zwei Dreiecke

Aussparungen auf der gegenüberliegenden Seite der Pumpe von der Pumpenplatte.

Stellen Sie sicher, dass es ganz nach unten gedrückt ist und dass die schwarze Seite des Filters gegenüber der Pumpe. (Abb. 8)

Ersetzen Sie den Kohlefilter alle 2 bis 4 Wochen.

ES

11. Bringen Sie die Abdeckung an, indem Sie sie drücken, bis sie hörbar einrastet zum Platz.

Riese. 9

DE

12. Platzieren Sie den Brunnen an einem Ort Ihrer Wahl. Fülle den Brunnen

indem Sie Wasser direkt in die Schüssel gießen, wird die Pumpe gestartet.

Lassen Sie mindestens 6 mm zwischen Wasseroberfläche und Rand Schüsseln.

13. Bevor Sie den Brunnen anschließen, vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel,

Adapter und Ihre Hände sind trocken. Stecken Sie die Verbindung ein und stellen Sie sicher dass es nicht an Silber haftet, dann stecken Sie den Adapter in eine Steckdose Stecker. (Abb. 9)

14. Lassen Sie den Wasserstand niemals unter 5 cm vom Boden der Schüssel sinken, sonst können Sie Pumpenausfall riskieren. Nach Bedarf Wasser in die Schüssel geben.

15. Reinigen Sie den Brunnen jede Woche. Waschen Sie die Plastikteile des Brunnens von Hand mit warmem Wasser und Seife. Dieser Brunnen kann auch mit verdünntem Essig (20% Essig, 80% Wasser).

Wichtig: Achten Sie darauf, alle Teile gründlich mit klarem Wasser zu spülen.

Sie können den Brunnen auch auf das oberste Regal der Spülmaschine stellen. Entfernen Sie die Pumpe bevor Sie den Brunnen in die Spülmaschine stellen. Spülen Sie den Filter nur mit Wasser aus.

## Seite 13 Garantie

SK

Zweijährige nicht übertragbare eingeschränkte Garantie

Dieses Produkt hat den Vorteil einer eingeschränkten Herstellergarantie. Sie können die Informationen vervollständigen finden Sie unter: [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net) oder wenden Sie sich an Ihren lokalen Kundendienst.

CZ

Europa - Funksysteme PetSafe Europe Ltd., 2. Stock, Elgee Building, Marktplatz, Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Irland

NL

Kanada - Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA

Australien / Neuseeland - Gemäß australischem Verbraucherrecht Garantien gegen

Ab dem 01.01.2012 gültige Mängel sind die folgenden Garantiedetails für dieses Produkt: Radio Systems Australia Pty Ltd. (nachfolgend „Funksysteme“ genannt) haftet

ES

Großhandelskäufer oder anderer Käufer oder Eigentümer des Produkts, das, wenn es ist für den Hausgebrauch verwendet und gemäß der Norm verwendet werden, sind fehlerfrei

Material oder Herstellung für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab Kaufdatum. "Ursprünglicher Käufer" ist

ES

die Person, die das Produkt ursprünglich gekauft hat oder ein Geschenk von uns erhält

unverpacktes Produkt. Radio Systems übernimmt zwei Jahre lang Lohn- und Teilkosten

Verwendungszweck. Nach dieser Zeit wird der Preis gemäß

Bedingungen des Unternehmens.

**DE** Die eingeschränkte Garantie ist nicht übertragbar und erlischt automatisch, wenn der ursprüngliche Käufer verkauft das Funksystemprodukt wird das Land, auf dem sich das Funksystem befindet, weitergeben oder übergeben Produkt installiert. Diese beschränkte Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Kaufen Tier, Sturm, Verantwortungslosigkeit, Modifikation oder Missbrauch. Käufer, die das Produkt außerhalb von Australien, Neuseeland oder von einer nicht autorisierten Person beziehen Der Verkäufer muss das Produkt bei Problemen an den Ort zurückgeben, an dem es erworben wurde Garantie.

Bitte beachten Sie, dass Radio Systems keine finanzielle Entschädigung leistet, auch keine Sachleistung Änderung des Produkts aufgrund einer Meinungsänderung oder aus anderen Gründen, die nicht in der Garantie aufgeführt sind.

Alle Beschwerden sind an das Kundencenter zu richten  
unter [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net) oder an den Markenverteiler für die Region:  
SR / CR  
blaugrau, sro  
Oremburská 2320/13  
9797404 Banská Bystrica  
SLOWAKEI  
Internet: [www.petsafe.sk](http://www.petsafe.sk)  
Tel: +421 483810311

Eingang von Reklamationen bei:  
blaugrau, sro  
Kremnicka 47 / A  
97405 Banská Bystrica  
Slowakei  
Tel: +421 483810311

## Seite 14

Wenn die oben genannten Bedingungen nicht erfüllt sind, wird Radio Systems nicht reparieren oder ersetzen beschädigte Komponenten. Radio Systems bittet Verbraucher, den Kunden zu kontaktieren Service, um eine Garantienummer zu erhalten. Andernfalls kann es zu einer Verzögerung von 30 Tagen kommen im Umgang mit Beschwerden.

SK

Wenn das Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf beschädigt wird, liefert Radio Systems einen Ersatz Produkt, im Voraus gesendet, bevor das verdorbene Produkt geliefert wird. Die Verpackung wird in der Rücksendung des Produkts anstelle des beschädigten Stücks enthalten. Das Produkt muss bis 7 . zurückgegeben werden Tage nach Erhalt der Rückerstattung. Wenn das Produkt 30 Tage nach dem Kauf beschädigt ist,

CZ

der Verbraucher muss es auf eigene Kosten zurücksenden. Radio System wird das Produkt testen und ersetzen beschädigtes Gerät und senden Sie das Produkt kostenlos mit einer Garantie zurück, dass das Produkt noch zur gleichen Zeit ist Garantie. Diese Garantie gilt zusätzlich zu den anderen Rechten und Rechtsmitteln, die Ihnen von des Gesetzes. Produkte von Radio Systems haben Garantien, auf die nicht verzichtet werden kann Australisches Verbraucherrecht. Sie sind verpflichtet, einen schwerwiegenden Fehler zu ersetzen oder zu erstatten und alle anderen vorhersehbaren Verluste oder Schäden zu ersetzen. Sie müssen auch die Ware reparieren oder ersetzen lassen, wenn sie keine akzeptable Qualität und Beschädigung aufweist trägt nicht zu einem schwerwiegenden Fehler bei.

NL

ES

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Zentrum Kundenservice unter 1800 786 608 (Australien) oder 0800 543 054 (Neu .) Seeland).

ES

DE

## Wichtige Tipps zum Recycling

Bitte beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften für Elektroschrott. Dieses Gerät muss recycelt werden. Wenn Sie dieses Gerät nicht mehr benötigen, werfen Sie es nicht ein Siedlungsabfälle. Bitte geben Sie es an den Ort zurück, an dem es gekauft wurde, damit es kann in unser Recyclingsystem aufgenommen werden. Sollte dies nicht möglich sein, bitte Kontaktieren Sie den Kundenservice für weitere Informationen. Für eine Liste der Telefonnummern des Zentrums Kundenservice besuchen Sie unsere Website [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net).

# Harmonie

Das Gerät entspricht den EMV- und Niederspannungsvorschriften. Unerlaubte Änderungen oder Änderungen an Geräten, die nicht von der Radio Systems Corporation genehmigt wurden, können EU-Bestimmungen verletzen, die Nutzungsrechte des Benutzers am Gerät verletzen und die Garantie erlöschen lässt.

Die Konformitätserklärung finden Sie unter:  
[http://www.petsafe.net/customercare/eu\\_docs.php](http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php).

## ACMA

Das Gerät entspricht den geltenden EMV-Anforderungen der ACMA (Australian Communications und Medienbehörden).

[www.petsafe.net](http://www.petsafe.net)

14

---

## Seite 15 Nutzungsbedingungen und beschränkte Haftung

SK

### 1. Nutzungsbedingungen

Die Verwendung dieses Produkts unterliegt Ihrer Zustimmung ohne Änderung Bedingungen herein enthaltenen. Durch die Verwendung dieses Produkts geben Sie

CZ

Zustimmung zu den oben genannten Bedingungen. Wenn Sie sie nicht akzeptieren möchten, bitte Produkt unbenutzt und in Originalverpackung zurücksenden, Porto bezahlen und mit Nachweis und Kauf an das zuständige Kundendienstzentrum wenden, um eine volle Rückerstattung zu erhalten.

NL

### 2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob dieses Gerät für Ihren Hund geeignet ist, bitte

ES

konsultieren Sie vorher Ihren Tierarzt oder zertifizierten Trainer das Gerät verwenden. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört unter anderem die Überprüfung des gesamten Bedienungsanleitung und alle spezifischen Warnhinweise.

ES

### 3. Keine illegale oder verbotene Verwendung

Dieses Produkt ist für die Verwendung mit Haustieren bestimmt. Dieses Produkt ist nicht entwickelt, um Schmerzen, Verletzungen oder Provokationen zu verursachen. Wenn gegeben Zwecken kann es ein Verstoß gegen bundesstaatliche oder staatliche die Gesetze des Landes.

DE

### 4. Beschränkte Haftung für Schäden

Radio Systems Corporation oder einer ihrer Partner

Unternehmen haften in keinem Fall für (i) indirekte, strafrechtliche, zufällige, besondere oder Folgeschäden und / oder (ii) keine Verluste oder Schäden, die im Zusammenhang mit dem Missbrauch des Produkts entstanden sind. Der Käufer ist verantwortlich für alle mit der verwendung dieses produkts verbundenen risiken sind uneingeschränkt zulässig per Gesetz.

### 5. Änderung der Bedingungen

Radio Systems Corporation behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen angegebenen Nutzungsbedingungen des Produkts. Wenn Ihnen solche Änderungen mitgeteilt wurden Vor der Verwendung des Produkts sind sie für Sie und Ihr Produkt gültig.

fünfzehn

[www.petsafe.net](http://www.petsafe.net)

---

## Seite 16

PetSafe®-Produkte wurden entwickelt, um die Beziehung zwischen Ihnen und Ihren zu verbessern Haustier. Wenn Sie mehr über unsere breite Produktpalette erfahren möchten, Dazu gehören Rückhaltesysteme, Trainingssysteme, Bellkontrolle, Türen für Tiere, Gesundheit & Wellness, Abfallsysteme und Spiel & Herausforderung Produkte finden Sie unter [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net).

PetSafe®-Produkte wurden entwickelt, um die Beziehung zwischen Ihnen und Ihren zu verbessern Haustier. Weitere Informationen zu unserer großen Produktpalette, die umfasst Rückhaltesysteme, Trainingssysteme, Bellkontrolle, Hundetüren, Gesundheit & Wellness, Abfallwirtschaft und Produkte Gaming & Herausforderungen, bitte Besuchen Sie [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net).

9. 8. 2021

AKTUELL-S-BR-EU-19 AKTUELL-M-BR-EU-19 AKTUELL-L-BR-EU-19

10427 Haustiersicherer Weg  
Knoxville, TN 37932  
+1 (865) 777-5404

2. Etage, Elgee-Gebäude, Marktplatz  
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Irland  
+353 (0) 76 892 0427

[www.petsafe.net](http://www.petsafe.net)

RE400-2126-19 / 1

© 2017 Radio Systems Corporation