

Chytrá miska s váhou pro domácí mazlíčky XL

Manuál



Pokyny k užívání

- Plastové části nesmí být ponořeny do vody či jiné tekutiny. Osušte pouze pomocí hadříku.
- Misku pokládejte vždy v horizontální poloze na rovnou a stabilní plochu.
- Zařízení obsahuje vysoce přesnou elektronickou váhu. Zařízení nikdy sami nerozebírejte a nezkoušejte sami opravit. Dbejte zvýšené opatrnosti, výrobek by mohl způsobit silné vibrace nebo šok.
- Nevystavujte zařízení přímo slunečnímu záření. Udržujte z dosahu tepelného zdroje a chraňte před vlhkostí.
- Nikdy výrobek nezahřívejte a nekládejte do mikrovlnky.
- Pokud displej ukazuje nesprávné údaje, zkontrolujte, zda baterie přesně doléhají k určeným kontaktním bodům. Vyjměte baterie a po chvíli zkuste baterie vložit znovu.
- Nepoužívejte váhu v dosahu jiného magnetického pole, může to ovlivnit správnost ukazovaných informací.

Technické parametry

- 22,5 x 27 x 8 cm
- Maximální kapacita: 1,8 litrů
- Minimální kapacita: 2 g
- Přesnost vážení: 1 kg
- Převod na 4 hmotnostní jednotky: gr, ml, lb, oz, fl'oz

- LCD displej
- Dotykový zámek
- Pracuje s baterií 1*CR2032. Baterie součástí balení
- Ukazatel úrovně baterie
- Nerezová miska je omyvatelná v myčce

Návod k použití

Před použitím čtěte pozorně příbalové informace.

A. Vkládání baterií:

- Vyjměte krytku baterií umístěných na dně nádoby
- Vyjměte instalační listopad
- Před použitím opět vložte krytku baterií

Varování:

Používejte výhradně typ baterií, který je uveden v tomto návodu.

Použité baterie vždy vyměňte.

Pokud nebudete produkt delší dobu používat, vždy vyjměte baterie.

B. Nastavení měrných jednotek:

Váha využívá dvou jednotkový metrický systém: Metrický a Císařský. Stiskněte tlačítko „MODE“ pro výběr požadovaného systému, jakmile se na displeji objeví informace „18888“

C. Návod k použití:

1. Zapněte váhu – aktivujete ji stiskem jediného tlačítka „ZERO – ON/OFF“. Displej zobrazí „0 g“
2. Stiskněte tlačítko „MODE“ pro přepnutí do režimu váha, objem vody nebo objem mléka.
3. Krmivo nasypte na váhu, na displeji se ukáže výsledek.
4. Pro uvedení vynulování váhy stiskněte kdykoliv „ZERO – ON/OFF“
5. Jak váhu deaktivovat:
 - Když displej ukazuje „0 g“, stiskněte „ZERO – ON/OFF“. Váha se deaktivuje.
 - Pokud displej stále ukazuje údaj, nebo negativní hodnotu, opět stiskněte „ZERO – ON/OFF“, sečkejte, až se na displeji objeví „0 g“ a stiskněte tlačítko znovu. Váha se deaktivuje.
 - Váha se deaktivuje automaticky, pokud není po dobu 2 minut používána.

Doporučení: Pro informaci o kvalitě výživy a správné volbě stravy se poraďte s výrobcem nebo veterinářem.

1. Specifická upozornění: Jakmile displej zobrazí „Lo“, vyměňte baterie za nové. Zkontrolujte vzhledem ke správné polaritě.
2. Displej ukazuje „Err“ (Error) pokud je hmotnost vážené stravy příliš vysoká.