

PF5-11
5 MEAL FEEDER
Automatické krmítko pre zvieratá

Návod na použitie


Inštalácia bateriek

1. Otvorte dvierka na baterky. Vložte do otvoru 4 baterky typu D. Baterky nie sú súčasťou balenia.



Nastavte čas

2. Zatlačte tlačidlo Clock, potom tlačidlo Set. Hodiny na displeji začnú blikať.
3. Zatlačte tlačidlo Increase alebo Decrease (šípky) na nastavenie hodiny (AM alebo PM na popoludnie).
4. Zatlačte tlačidlo Set. Na displeji začnú blikať minúty.
5. Opakujte postup pri nastavení minút.
6. Zatlačte tlačidlo Clock. Teraz je čas správne nastavený.

Nastavte čas prvého denného krmenia

7. Zatlačte tlačidlo Clock, potom tlačidlo Increase pokiaľ na displeji nevidíte indikátor  1.
8. Stlačte tlačidlo Set.
9. Zatlačte tlačidlo Increase alebo Decrease (šípky) na nastavenie hodiny (AM alebo PM na popoludnie).
10. Zatlačte tlačidlo Set. Na displeji začnú blikať minúty.
11. Opakujte postup pri nastavení minút.
12. Zatlačte tlačidlo Clock. Teraz je čas správne nastavený.
13. Naplňte zásobník krmivom. NEPRIDÁVAJTE PRIVEĽA KRMIVA – môžete to spôsobiť nefunkčnosť zariadenia.
14. Uzatvorte misky so zásobníkmi na krmivo vrchnou časťou krmítka.
15. Zatlačte Manual Advance na posunutie misky do správnej pozície.
16. Uzatvorte krmítko vrchnákom.
17. Umiestnite krmítko na požadované miesto.

Nastavte čas pre ďalšie krmenia (ak podávate potravu viac krát do dňa)

18. Zatlačte tlačidlo Clock, potom tlačidlo Increase pokiaľ na displeji nevidíte indikátor  2,  3 ...
19. Opakujte postup z bodu 8 po bod 12 na nastavenie ďalších krmení.

Zrušenie nastaveného času na krmenie

20. Zatlačte tlačidlo Clock, potom tlačidlo Increase pokiaľ na displeji nevidíte čas krmenia ktorý si prajete zrušiť.
21. Zatlačte tlačidlo Suspend Feeding.
22. Zatlačte tlačidlo Clock.

Zrušenie nastaveného času na krmenie – pričom sa zachová program krmenia

23. Zatlačte Suspend Feeding na 7 sekúnd – potom tlačidlo uvoľnite. Ikona Suspend Feeding sa zobrazí na displeji.
POZNÁMKA: symbol “ ” medzi minútami a hodinami blinká každú sekundu.

Pokračovať v naprogramovanom krmení (v naprogramovaných intervaloch)

24. Zatlačte Clock. Ikona Suspend Feeding by mala z displeja zmiznúť.

Vypnutie krmítka

Vyberte baterky