

PATPET 310

BENUTZERHANDBUCH



Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

VERPACKUNGSGEHALT

- Sender
- Empfänger
- Nylon-Riemen
- Ladegerät
- Kontaktelektroden
- Test Diode
- Handgelenkgriff
- DE Handbuch

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN

- Reichweite 300 m
- 3 Arten der Korrektur (Impuls, Vibration und akustische Warnung)
- Puls kann in 16 Stufen eingestellt werden
- Vibration kann in 8 Stufen eingestellt werden
- Vollständig wasserdichter Empfänger
- Schnelles Aufladen - 2 Stunden bis zur vollen Akkuladung
- Ausbaufähig für 2 Hunde
- Beleuchtetes LCD-Display bietet einen Überblick über den Batteriestatus und den aktuellen Ladezustand

EIN/AUS

Einschalten des Senders

1. eine beliebige Taste drücken. Das Display leuchtet auf.
2. Das Display leuchtet 30 Sekunden lang.
3. Wenn keine Maßnahmen ergriffen werden, schaltet sich das Display nach etwa 5 Minuten ab.

Einschalten des Empfängers

Drücken Sie die Taste ON/OFF. Die Kontrollleuchte wird grün und blinkt alle 5 Sekunden.

Ausschalten des Empfängers

1. die Taste ON/OFF drücken und gedrückt halten, bis die Kontrollleuchte rot leuchtet die Ampel wird rot. Dies dauert etwa 3 Sekunden.
2. Lassen Sie die Taste los.

TASTEN AM SENDER



- 1 Wenn Sie die Vibrationstaste drücken, gibt der Empfänger eine Vibration ab.
2. Wenn Sie die Impulstaste drücken, sendet der Empfänger einen Impuls aus.
3. Wenn Sie die Taste für den akustischen Alarm drücken, gibt der Empfänger einen Ton ab.
- 4 Halten Sie die Tasten Puls und Vibration gleichzeitig gedrückt. Der Empfänger sendet ein kontinuierliches Vibration/Impuls und schaltet sich nach 10 Sekunden ab.

Es wird nicht empfohlen, beide Tasten gleichzeitig über einen längeren Zeitraum zu drücken. Dies kann zu psychischen oder Körperverletzung des Tieres.

Taste zur Kanalwahl (Umschalten zwischen 2 Hunden)

Um zwischen den Hunden zu wechseln, drücken Sie diese Taste.

Einstellen der Korrekturintensität

1. die Kanalwahl Taste drücken und gedrückt halten, bis die Nummer auf dem Display zu blinken beginnt (oben

Ziffer - Vibration, untere Ziffer - Puls). Lassen Sie die Taste los.

2 Drücken Sie "+" und "-", um die Intensität einzustellen.

KORREKTER SITZ DES HALSBANDES

Das Halsband muss korrekt angebracht werden, um eine sichere und korrekte Funktion zu gewährleisten.

Jedes elektronische Halsband muss eng an der Haut anliegen. Die Elektroden müssen vollständig an der Haut anliegen

das Fell, darf aber nicht kneifen.

Wenn das Halsband zu locker sitzt, funktioniert die Stimulation nicht richtig, da es keine den richtigen Kontakt zwischen den Elektroden und der Haut des Tieres. Wenn der Hund nicht auf die Stimulation reagiert, sollten Sie immer

Prüfen Sie, ob die Elektroden fest auf der Haut sitzen.

Beim Training oder Laufen kann ein zu lockeres Halsband zu Hautreizungen am Hals führen.

den Hals des Tieres. Ein gut sitzendes Halsband hilft, Irritationen vorzubeugen.

Der richtige Sitz des Halsbandes ist wichtig. Er muss so angebracht sein, dass er den Hund nicht stranguliert und dass er

normal atmen. Das Halsband darf niemals die Atmung des Tieres behindern.

Das Empfängerhalsband muss korrekt in der Mitte des Halses des Tieres platziert werden.

Um die maximale Wirkung und Sicherheit Ihres Hundes zu gewährleisten, überprüfen Sie die Platzierung des Halsbandes, seine

ausreichendes Festziehen und korrektes Anbringen der Elektroden. Überprüfen Sie auch die Haut an den Stellen, an denen die Elektroden anliegen, um sicherzustellen, dass bei Hautausschlag oder Reizungen. Wenn dies der Fall ist, legen Sie das Halsband für kürzere Zeit an.

Für kürzere Zeiträume, oder fragen Sie Ihren Tierarzt. Das Halsband sollte nicht ununterbrochen getragen werden für mehr als

12 Stunden (dies ist eine Empfehlung für alle Halsbänder, auch für nicht-elektrische Halsbänder).

KORREKTE KORREKTURINTENSITÄT

Verwenden Sie die Tasten "+" und "-" (an der Seite des Senders), um die Korrekturstufe einzustellen.

Die niedrigste Intensität - Stufe 1.

Höchste Intensität - Stufe 8 (Vibration), 16 (Puls).

Beginnen Sie immer mit der niedrigsten Korrekturstufe (Stufe 1) und steigern Sie je nach Reaktion Ihres Hundes langsam

Erhöhen Sie die Stufe, wenn Ihre Reaktion zunimmt.

Der Grad der Korrektur hängt vom Temperament Ihres Hundes und auch von der Trainingssituation ab. Wenn Ihr Hund sehr abgelenkt ist, sollte das Korrekturniveau höher sein.

MAXIMIERUNG DER REICHWEITE

Mit dem Patpet 310 Halsband haben Sie die Kontrolle über Ihren Hund bis zu einer Entfernung von 300 m. Der Umfang der Funktionen variiert

je nach der Art, wie der Sender gehalten wird. Um eine maximale Reichweite zu erzielen, halten Sie den Sender so weit wie möglich von der Maschine entfernt.

den Körper. Sie können die maximale Reichweite auch dadurch sicherstellen, dass Sie den Sender immer voll aufladen.



LADUNG

Der Betrieb erfolgt über 2 Li-Ionen-Batterien, die in der Verpackung enthalten sind.

Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf.

Laden Sie das Gerät auf, wenn:

- Die Kontrollleuchte am Empfänger blinkt rot.
- Die Batteriestandsanzeige auf dem LCD-Display zeigt nur eine Zeile an
- Die Kontrollleuchte am Sender oder Empfänger leuchtet nicht

Hinweis: Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung 4 Stunden lang auf. Danach ist die Batterie wieder voll verfügbar.

nach einer Ladezeit von 2-3 Stunden zur Verfügung.

Laden Sie den Sender und den Empfänger mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf.

Der Sender und der Empfänger sollten während des Ladevorgangs mit dem mitgelieferten Kabel verbunden sein.

- Empfänger: die Leuchtanzeige leuchtet rot
 - Sender: Leuchtanzeige leuchtet rot
- Volle Ladung
- Empfänger: Leuchtanzeige leuchtet grün
 - Sender: Leuchtanzeige blinkt rot

GERÄTEKOMPLIERUNG

1. schalten Sie den Empfänger ein. Halten Sie die ON/OFF-Taste gedrückt, bis das Licht auf dem

Licht am Empfänger blinkt schnell grün.

2. Drücken und halten Sie eine beliebige Funktion des Senders, bis das Licht auf der Empfänger blinkt 5 Mal rot. Das Pairing ist abgeschlossen.

3 Überprüfen Sie die korrekte Kopplung, indem Sie jede Funktion testen.

Durch Hinzufügen eines zusätzlichen Halsbandes kann das Patpet 310 Trainingshalsband erweitert werden, um 2 Hunde zu trainieren.

1. drücken Sie die Kanalwahltaste, um zwischen den 2 Hunden zu wechseln.

2. Schalten Sie das Halsband ein, um 2 Hunde zu trainieren und drücken Sie eine beliebige Taste, um die Funktion zu überprüfen.

3. Der Empfänger von Hund 2 antwortet nicht. Sie müssen das Gerät koppeln. Wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang.

PRÜFUNG DES GERÄTS

1. schalten Sie den Empfänger ein.

2. Befestigen Sie die Testdiode an den Elektroden.

3. drücken Sie die Impulstaste.

4. Die Testdiode blinkt.

Hinweis: Bei höheren Impulsstärken leuchtet die Testdiode heller.

5. Schalten Sie den Empfänger aus.

GARANTIE

Konformitätserklärung, Garantie und Kundendienst

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alles Notwendige

Die Dokumentation ist auf der Website des Importeurs, auf Anfrage beim Importeur und im Geschäft erhältlich
den Importeur.

Die Adresse, unter der Sie die Konformitätserklärung und die aktuellen Anweisungen finden können:

<https://www.elektro-objky.cz/vyckovke-objky/patpet-310>

Änderungen der technischen Parameter und Merkmale sowie Druckfehler sind vorbehalten.

Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden vom Importeur durchgeführt:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00, Prag 10

Tel: +420 216 216 106

E-Mail: info@elektro-objky.cz