

EYENIMAL

A LIVING ADVENTURE

HŘEBEN PROTI BLECHÁM



Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.



- 1 - Vypínač
- 2 - Přihrádka na baterie
- 3 - Posuvné tlačítko pro vysunutí / zasunutí hřebenových zubů
- 4 - Zuby hřebenu

Hřeben na blechy účinně likviduje blechy a parazity, aniž byste museli používat chemické přípravky. Vydává přes zuby hřebenu elektrický náboj, který blechy a jejich vajíčka při kontaktu okamžitě zabíjí. Elektrický impuls je tak jemný, že je sotva znatelný a pro vašeho domácího mazlíčka naprosto neškodný. Hřeben je vhodný pro domácí zvířata, jako jsou psi a kočky.

Výměna baterie

Odsuňte kryt prostoru pro baterie. Vložte baterie (AA LR6 x 2) a dodržte správné umístění polaritu (+/-), jak je uvedeno na bateriích. Zasuňte kryt přihrádky na baterie zpět a zatlačte na něj, dokud se nezaklapne na místo.

Jak používat

- 1 - Hřeben proti blechám se používá pouze na suchou srst domácího mazlíčka. V případě potřeby před použitím srst zvířete rozčešte hřebenem.
- 2 - Chcete-li přístroj zapnout, posuňte spínač ON/OFF směrem nahoru. Ozve se vysoký bzučivý zvuk, který signalizuje, že hřeben v provozu.
- 3 - Umístěte hřeben pod úhlem 45-90° a pomalu jeďte po srsti zvířete.
- 4 - Zuby hřebenu mohou při česání zvířete vytvářet elektrické jiskry. Je to bezbolestné a pro vaše zvíře neškodné.
- 5 - Po použití nezapomeňte přístroj vždy vypnout a důkladně jej vyčistit. Přístroj vždy uchovávejte zuby hřebenu zasunuté, pokud jej nepoužíváte.
- 6 - Vzhledem k tomu, že hřeben proti blechám je účinný především na dospělé blechy, pokračujte v používání hřebenu každý den po dobu asi 2 týdny, abyste zajistili odstranění všech blech a parazitů.
- 7 - Abyste předešli budoucímu zamoření, doporučujeme používat hřeben na blechy a parazity jednou týdně, a to jako preventivní opatření.

Čištění a údržba

- Pravidelné čištění a dobrá údržba zajišťují optimální výsledky a prodlužují životnost jednotky.
- Po každém použití hřeben důkladně vyčistěte, zejména pokud jej používáte na více než jedno domácí zvíře, abyste zabránili přenosu blech z jednoho zvířete na druhé.
- K čištění plastového krytu použijte měkký hadřík. K čištění zubů hřebenu použijte čisticí kartáček.
- Nepoužívejte žádné silné čisticí prostředky, protože by mohly poškodit povrch přístroje.
- Jednotku nikdy neponořujte do vody a dbejte na to, aby se do ní nedostala žádná tekutina.

Technické specifikace

Napájení : 2 x 1,5 V baterie LR06 (nejsou součástí dodávky)

Rozměry (d x š x v) : cca 170 x 80 x 30 mm

Hmotnost : přibližně 67 g (s bateriemi)