

EYENIMAL

A LIVING ADVENTURE

RIBBON TEASER

Zabawka-wędka na baterie dla kota



PL – Instrukcja obsługi

NUM'axes

Deklaracja zgodności
EYENIMAL Ribbon Teaser NGCATT0Y006

Oświadczenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie otrzymane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.



Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia niezatwierdzone wyraźnie przez NUM'AXES mogą powodować szkodliwe zakłócenia i unieważnić zezwolenie FCC na eksploatację tego urządzenia.

Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmienić kierunek lub lokalizację anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.


PL – Instrukcja obsługi

Wkładanie i wyjmowanie baterii

Odkręcić pokrywę baterii na uchwycie za pomocą śrubokręta. Włóż baterie (AAA 1,5V LR3 x 2), przestrzegając właściwej polaryzacji (+/-). Wsuń z powrotem pokrywę baterii i przykręć ją na miejsce.

Jak używać

Bateryjna wędka dla kotów. Nić nawija się i odwija wzdłuż wędki dzięki systemowi silnikowemu, który sprawia, że nasadka na wstążkę obraca się w górę i w dół.

Włóż wędkę do uchwytu aż usłyszysz kliknięcie, następnie naciśnij przycisk  na uchwycie

Zamontuj zabawkę na wybranym przez siebie sprzęcie (drapak, stół itp.) za pomocą klipsa lub paska z rzepem

Uchwyt jest odłączany, dzięki czemu można obsługiwać zabawkę ręcznie i wchodzić w interakcję z kotem.



Środki ostrożności dotyczące stosowania

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zwierzęta domowe powinny być zawsze nadzorowane podczas zabawy tą zabawką.

Używaj tylko baterii alkalicznych. Nie należy używać baterii wielokrotnego użytku. Zużyte baterie należy usunąć z zabawki.