

  
**EYENIMAL**  
A LIVING ADVENTURE



# SMART TINY PET FEEDER

DOZOWNIK KARMY ZE ZINTEGROWANĄ KAMERA

**NUM'axes**

# PL – Szybki start

Dziękujemy za wybór produktu firmy EYENIMAL. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem i zachowanie jej na przyszłość..

## Specyfikacja techniczna

- - Działa tylko z małą suchą karmą. NIE używaj puszkowanej, mokrej lub wilgotnej karmy dla psów / kotów.
- - Łatwe i szybkie programowanie za pomocą aplikacji "Eyenimal Smart Feeder"
- - Do 12 posiłków dziennie
- - 10 g do 100 g suchej karmy na posiłek (w zależności od wielkości i gęstości użytej karmy)
- - Ręczne karmienie bezpośrednio z aplikacji
- - Pojemność: 4,5 l/2,5 kg suchej karmy
- - Ostrzegawczy dźwięk bip
- - Dwukierunkowy system audio (słuchaj swojego pupila / mów do swojego pupila)
- - Nagrywanie zdjęć i filmów z poziomu aplikacji
- - Alarm pustego zbiornika
- - Podłączenie do sieci iPhone with iOS 9 or later / Android smartphone 6.0 or later

## Wymagania systemowe

- 2.4 GHz (802.11 b/g/n) router bezprzewodowy

## Włączanie dozownika karmy

1. Podłącz zasilacz.

2. Pobierz aplikację "Eyenimal Smart Feeder" ze sklepu z aplikacjami w Twoim telefonie. Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby połączyć się z dozownikiem. Będziesz potrzebował ważnego adresu e-mail i hasła do domowego Wi-Fi. UWAGA: hasło do sieci Wi-Fi musi mieć długość od 6 do 16 znaków. Zakończ wszystkie instrukcje i konfigurację aplikacji przed napełnieniem dozownika karmą.

Twój dozownik jest teraz gotowy do użycia! Użyj aplikacji "Eyenimal Smart Feeder", aby zaplanować posiłki i ustawić powiadomienia. Oryginalne instrukcje są dostępne <https://www.numaxes.com/en/content/9-user-s-guides>.

## Rozwiązywanie problemów z konfiguracją

Jeśli przeszedłeś przez proces konfiguracji i nie byłeś w stanie podłączyć swojego dozownika, najpierw wypróbuj wskazówki w aplikacji. Jeśli nadal występują problemy, spróbuj wykonać następujące czynności:

1. Upewnij się, że Twoja domowa sieć Wi-Fi działa prawidłowo i że Twój telefon jest z nią połączony.
2. Upewnij się, że hasło do sieci Wi-Fi jest prawidłowe.
3. Umieść swój dozownik w pobliżu routera podczas wstępnej konfiguracji.
4. Umieść swój smartfon w pobliżu dozownika podczas wstępnej konfiguracji..

## Czyszczenie i utrzymanie

Urządzenie można rozłożyć w celu łatwego czyszczenia. Misa, pokrywa zbiornika i zbiornik nadają się do mycia w zmywarce. Części nadające się do mycia można również czyścić ręcznie, używając chłodnej lub ciepłej wody z mydłem. Przed ponownym montażem należy wypłukać i pozostawić wszystkie części do całkowitego wyschnięcia na powietrzu.

**UWAGA: NIE należy zanurzać panelu sterowania w wodzie. Jednostka bazowa NIGDY nie powinna być zanurzana w wodzie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych.**

## Środki ostrożności dotyczące stosowania

Wszystkie materiały opakowaniowe należy zutilizować w odpowiedni sposób. Niektóre elementy mogą być zapakowane w torby polietylenowe, które mogą spowodować uduszenie; trzymać z dala od dzieci i zwierząt domowych.

NIE pozwalaj małym dzieciom na zabawę z, w lub wokół podajnika dla zwierząt domowych.

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu. Przeznaczone wyłącznie do użytku z psami lub kotami.

NIE używać na zewnątrz. TYLKO DO UŻYTKU W POMIESZCZENIACH DOMOWYCH. Należy często sprawdzać działanie urządzenia, aby upewnić się, że karmnik jest prawidłowo dozowany.

Wyłącznie do stosowania suchej i większości półwilgotnej karmy. NIE używaj mokrej, puszkowanej lub wilgotnej karmy. Urządzenie powinno być umieszczone na płaskiej powierzchni.

NIE umieszczaj żadnych obcych przedmiotów w podajniku dla zwierząt.

NIE demontuj urządzenia inaczej niż zgodnie z instrukcją zawartą w niniejszym podręczniku użytkownika.

Używaj tylko przystawek zalecanych lub sprzedawanych przez producenta.

Nie należy odłączać zasilania ciągnąc za przewód zasilający. Aby odłączyć urządzenie, należy chwycić za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.

Nie należy obsługiwać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli produkt działa nieprawidłowo lub został uszkodzony. Natychmiast skontaktować się z NUM'AXES w celu uzyskania dalszych instrukcji.

Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane, przed montażem lub demontażem oraz przed czyszczeniem. Nigdy nie ciągnąć za przewód zasilający, aby wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Nie używaj urządzenia do niczego innego niż jego przeznaczenie.

W przypadku zamoczenia wtyczki należy natychmiast wyłączyć zasilanie na panelu wyłącznika. Nie należy próbować odłączać wtyczki.

Aby uniknąć potknięcia się, zawsze umieszczaj przewód zasilający poza zasięgiem ruchu pieszego.

Nie pozwalaj zwierzętom domowym na gryzienie lub połykanie jakichkolwiek części. Jeśli obawiasz się o przewód zasilający, możesz kupić w każdym sklepie z narzędziami osłonę kabla, aby zabezpieczyć przewód zasilający.

Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie.

Nie instaluj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym będzie narażone na działanie warunków atmosferycznych lub temperatury poniżej 4° C.C.

Nie podnoś podajnika dla zwierząt chwytając za pokrywę, zbiornik lub miskę. Podnoś i przenoś podajnik używając obu rąk do przytrzymania podstawy, utrzymując urządzenie w pozycji pionowej.

Przeczytaj i przestrzegaj wszystkich ważnych ostrzeżeń wymienionych na podajniku i na opakowaniu

## - zaniedbania lub winy ze strony użytkownika (np.: nadgryzienia, złamania, pęknięcia) **Rozwiązywanie problemów**

Jeśli produkt przestanie działać lub wystąpi usterka, należy przeczytać niniejszą instrukcję i upewnić się, że usterka nie jest spowodowana błędem użytkownika.

Jeśli problem nadal występuje, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub sprawdzić sekcję FAQ na stronie [www.numaxes.com](http://www.numaxes.com). Można również skontaktować się z NUM'AXES pod numerem +33.2.38.69.96.27 lub pocztą elektroniczną pod adresem [export@numaxes.com](mailto:export@numaxes.com).

W zależności od zakresu usterki może być konieczne oddanie produktu do serwisu i naprawy.

W przypadku naprawy należy zwrócić kompletny produkt oraz dowód zakupu (faktura lub paragon sprzedaży).

## Gwarancja

NUM'AXES udziela gwarancji na wszystkie wady produkcyjne na okres dwóch lat od daty zakupu. Wszelkie opłaty za wysyłkę i pakowanie ponosi wyłącznie nabywca.

## Warunki gwarancji

1. Gwarancja obowiązuje tylko po przedstawieniu ważnego dowodu zakupu (faktura lub rachunek sprzedaży). Gwarancja przysługuje wyłącznie pierwotnemu nabywcy.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:


- bezpośredniego lub pośredniego ryzyka transportowego związanego ze zwrotem produktu do NUM'AXES,
- uszkodzeń produktu wynikających z:

3. - użytkowania niezgodnie z instrukcją lub niezgodnie z przeznaczeniem,
4. - napraw prowadzonych przez nieautoryzowanych techników.
5. - utraty lub kradzieży.
6. W przypadku stwierdzenia wadliwości produktu, NUM'AXES dokona jego naprawy lub wymiany, według uznania NUM'AXES.
7. NUM'AXES nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub awarii produktu.
8. NUM'AXES zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich produktów w celu wprowadzenia ulepszeń technicznych lub dostosowania się do nowych przepisów.
9. Informacje zawarte w niniejszym przewodniku mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
10. Zdjęcia i rysunki nie są umowne.

## **Recykling**

---



Piktogram  umieszczony na produkcie oznacza, że nie można go wyrzucać razem z odpadami domowymi.

Należy dostarczyć urządzenie do punktu zbiórki w celu przetworzenia, odzysku, recyklingu i eliminacji odpadów elektronicznych lub zwrócić je sprzedawcy.

Bezpieczne usuwanie odpadów elektronicznych jest przyjaznym dla środowiska sposobem wspierania zachowania zasobów naturalnych i ochrony zdrowia ludzkiego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, można skontaktować się z lokalnymi władzami/służbami zarządzającymi odpadami lub zwrócić produkt do NUM'AXESNUM'AXES.