

Ugatásgátló nyakörv Patpet B68



1. "S" gomb: (Kikapcsolt állapotban nyomja meg az "S" gombot a nyakörv bekapcsolásához, hosszan nyomja meg a nyakörv kikapcsolásához; bekapcsolt állapotban nyomja meg az "S" gombot az érzékenység beállításához)
2. USB töltő
3. Jelzőlámpa

Termékleírás

Ez az ugatásgátló nyakörv hangjelzés és vibráció alapján működik, az alapvető kutyakiképzéshez. Kis és közepes kutyafajták számára alkalmas. A termék újratölthető, teljesen feltöltve akár 30 napig is működik.

Utasítás

1, Be-/kikapcsolás: Nyomja meg az "S" gombot 1 másodpercig a nyakörv bekapcsolásához, és tartsa lenyomva az "S" gombot 2 másodpercig a nyakörv kikapcsolásához.

2. Érzékenység beállítása: Az érzékenységet az „S” gomb megnyomásával állíthatja be bekapcsolt állapotban. Nyomja meg egyszer az "S" gombot és egy "beep" 1. szintű (legalacsonyabb érzékenység) hallható. Nyomja meg újra az "S" gombot és "Beep" 2 szintet fog hallani. Nyomja meg újra az „S” gombot és három 3 fokozatú „sípolást” fog hallani. Nyomja meg újra az "S" gombot és négy 4 fokozatú "sípolást" fog hallani. Nyomja meg ismét az "S" gombot és tartsa lenyomva 5 "Bip" szintig (legmagasabb érzékenység).

Jelző lámpa

Amikor a nyakörv be van kapcsolva, a visszajelző zölden világít. Ha a nyakörv elemének energiaszintje alacsony, a jelzőfény pirosra vált.

Töltés

Fel kell töltenie a nyakörvet, ha az akkumulátor állapotjelzője piros. Ha a zöld lámpa kivilágít, a nyakörv ismét teljesen használatra kész.

A készülék működése

Helyezze a nyakörvet a kutya nyakába, amikor a kutya ugat. A nyakörv a következőképpen fog működni:

1. ugatás - csak rezgés 1,5s
2. ugatás - rezgés 1,5s + hang 1,5s
3. ugatás - rezgés 1,5s + hang 2,5s
4. ugatás - rezgés 1,5s + hang 3,5s
5. ugatás - rezgés 1,5s + hang 4,5s

Megjegyzés: Ha a nyakörv 20 másodpercen belül nem aktiválódik, akkor visszatér az első üzemmódba.