


EYENIMAL
A LIVING ADVENTURE

Szőrnyíró gép
házi kedvenceknek



NUM'axes

A csomag tartalma

- EYENIMAL nyírógép
- Tartalék penge
- 4x vágófej
- Üres flakon
- Tisztító kefe
- Utasítás

Technikai paraméterek

- Méretek: 19,3 x 4,9 cm
- Súly: 580g
- Elektromos teljesítmény: 55W
- 2 fokozatú forgási sebesség: 2000 RPM és 3200 RPM

Használati utasítások

1. Csatlakoztassa az AC adaptert egy elektromos aljzathoz.
2. Kapcsolja be a készüléket a főkapcsolóval.
3. A készülék használata után kapcsolja ki és húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból.

2 sebesség funkció

A gép két különböző sebességbeállítással rendelkezik. A sebesség a kapcsolóval választható ki:

- beállítás = alacsony sebesség
- beállítás = nagy sebesség

Használja az alacsony sebességet a szőrníráshoz. Használja a nagy sebességet, hogy átvágja a vastagabb szőrcomókat.

Szőrnírási vágófejjel

A kisállat szőrníró gép a mellékelt vágófejjel is használható. A vágófej illeszkedését helyezze a penge alsó szélére és tolja át az alsó penge vágóélén, amíg a helyére nem pattan. A vágófej eltávolításához tolja azt az alsó penge vágóéle felé.

Pengecsere

1. Kapcsolja ki a gépet.
2. Nyomja a kioldó gombot a penge felé (1. ábra).
3. Miközben lenyomva tartja a pengekioldó mechanizmust, nyomja le a pengét, majd óvatosan húzza előre, hogy eltávolítsa a penge pántjából (2. ábra).
4. Győződjön meg arról, hogy a penge zsanérja ki van hajtva. Ha nem, akkor óvatosan feszítse ki a penge zsanérját egy laposfejű csavarhúzóval (3. ábra).
5. Helyezze az új pengekészletet a penge-akasztóra (4. ábra).
6. Kapcsolja be a gépet, majd a rögzítéshez tolja a pengét a gép irányába, amíg hallhatóan kattan.

Diagram 1



Diagram 2



Diagram 3



Diagram 4



Tisztítás minden használat után

Minden használat után távolítsa el a fennmaradó szőrszálakat vagy szennyeződést a nyírógépről. Tisztítsa meg a késeket és a fésűket fújással, vagy használja a mellékelt tisztítókefét.

Karbantartás

Rendszeresen tisztítsa meg az Eynimal nyírógépet enyhén nedves puha ruhával. A késkészlet megtisztítása után cseppentsen a választott kenőolajból az 5 legfontosabb pontra (5. kép) és kapcsolja be a készüléket néhány másodpercre (kb. 10 másodpercre), hogy egyenletesen eloszlassa az olajat.



Diagram 5

Hogyan gondoskodjon kedvencéről

A kedvence bundájába tapadt szennyeződés és homok károsíthatja a pengéket. Ezért azt javasoljuk, hogy vágás előtt gondosan fürdesse meg és szárítsa meg négy lábú kedvencét. Fésülje ki kedvence bundáját, ha szükséges. Akklimatizálja kedvencét a gép hangjához úgy, hogy fokozatosan közelebb helyezi hozzá a gépet és lágy, megnyugtató hangon beszél, simogatja és vigasztalja. Kezdje az arc és a nyak vágásával, majd mozgassa a nyírógépet a nyak és a váll területére. Haladjon tovább a hátára, a fenekére, a csípőjére és a hasára. Haladjon fel a mellkasáig, majd fejezze be a lábával (könnyebb rögzíteni a lábát, ha egyenesen tartja).

Tartsa a pengét biztonságosan kedvence testéhez a szőrnövekedés irányába és kapcsolja be, ügyelve arra, hogy a penge párhuzamosan legyen a bőrrel. Nyírja a szőrzetet egymást követő sávokban és ügyeljen arra, hogy elkerülje az egyes sávok többszörös nyírását. Az arc és a torok területét a szőrnövekedés irányával ellentétes irányban kell levágni. A mancsok levágásához helyezze a pengét a körömágyra, és lassan húzza végig a nyírógépet minden lábujj mentén, a szőrnövekedés irányával ellentétes irányban. Ügyeljen arra, hogy kedvence bőrét a lábujjak között ne sértse meg.

Fontos biztonsági utasítások

- Ne szerelje szét a nyírógépet.
- Ne tisztítsa a gépet vízzel és tartsa távol nedvességtől.
- Ne használjon maró hatású szereket, például alkoholt vagy benzint a gép tisztításához.
- Tartsa távol a gépet minden hőforrástól. Hűvös és száraz helyen kell tárolni.

Figyelem

A gépet nem használhatják gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek, kivéve, ha szoros felügyelet alatt állnak. Ne nyúljon vízbe esett nyírógéphez. Azonnal húzza ki a konnektorból. Használat után mindig azonnal húzza ki a gépet a konnektorból, valamint az alkatrészek tisztítása, felszerelése vagy eltávolítása előtt. Ne használja a gépet a rendeltetésétől eltérő célra. Soha ne használja a gépet, ha az sérült.

Problémamegoldás

Ha a készülék leáll vagy meghibásodik, kérjük, először olvassa el ezt a használati útmutatót. Ezenkívül győződjön meg arról, hogy a terméket megfelelően használja.

Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a forgalmazóhoz, vagy tekintse meg a GYIK részt a www.numaxes.com oldalon.

Felveheti a kapcsolatot a NUM'AXES-el is a +33.2.38.69.96.27 telefonszámon vagy e-mailben az export@numaxes.com címen.

A hiba mértékétől függően szükség lehet a termék visszaküldésére javításra, szervizelésére. Javítás esetén mutassa be a teljes terméket és a vásárlást igazoló bizonylatot (számla vagy eladási bizonylat).

Garancia

A NUM'AXES a vásárlás dátumától számított két év garanciát vállal a termék összes gyártási hibájára. Minden szállítási és kezelési költség kizárólag a vevőt terheli.