



EYENIMAL

A LIVING ADVENTURE

PROFESSIONAL PET CLIPPER

MASZYŃKA DO STRYŻENIA ZWIERZĄT DOMOWYCH



PL- Instrukcja obsługi

NUM'axes

PL – Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania

Profesjonalna maszynka 1 dodatkowym ostrzem, 4 nasadkami grzebieniowymi, 1 pustą butelką, 1 szczotką do czyszczenia.

Informacja techniczna

Wymiary:	19.3 x 4.9 cm
Waga:	580 g
Moc:	55W
2 poziomy szybkości:	2000RPM oraz 3200RPM

Opis użytkowania

1. Podłącz zasilacz AC do gniazdka elektrycznego.
2. Włącz urządzenie za pomocą włącznika/wyłącznika.
3. Po użyciu wyłącz urządzenie i odłącz zasilacz AC od gniazdka elektrycznego.

2-Prędkości

Urządzenie posiada dwa różne ustawienia prędkości. Prędkość można wybrać za pomocą przełącznika on/off.

Ustawienie I = niska prędkość Ustawienie II = wysoka prędkość

Użyj niskiej prędkości do większości potrzeb związanych z cięciem. Ustawienie wysokiej prędkości służy do cięcia cięższej sierści.

Cięcie za pomocą nasadek grzebieniowych

Profesjonalna maszynka do strzyżenia zwierząt może być również używana z dołączonymi nasadkami grzebieniowymi. Nasadki grzebieniowe zwiększają zakres długości strzyżenia. Aby założyć nasadkę grzebieniową, umieść ją na dolnej krawędzi zestawu ostrzy i przesunij nad krawędzią tnącą dolnego ostrza, aż zostanie zablokowana. Aby zdjąć nasadkę grzebieniową, należy przesunąć ją w kierunku krawędzi tnącej dolnego ostrza i zdjąć z zestawu ostrzy.

Zmiana zestawu ostrzy

1. Wyłączyć urządzenie.
2. Nacisnąć przycisk zwalniający w kierunku zestawu ostrzy (Obrazek 1).
3. Przytrzymując mechanizm zwalniający ostrze, nacisnąć w dół na ostrze, a następnie delikatnie pociągnąć ostrze do przodu i zsunąć je z zawiasu ostrza (Obrazek 2)
4. Upewnij się, że zawias ostrza jest rozłożony. Jeśli tak nie jest, można ostrożnie rozłożyć zawias ostrza za pomocą płaskiego śrubokręta (Obrazek 3).

5. Zamocuj nowy zestaw ostrzy na zawiasie ostrza (Obrazek 4).
6. Włącz Clippera, a następnie popchnij zestaw ostrzy w kierunku Clippera, aby zablokować go we właściwym położeniu, aż do słyszalnego kliknięcia.



Obrazek 1



Obrazek 2



Obrazek 3



Obrazek 4

Czyszczenie po każdym użyciu

Po każdym użyciu usuń z urządzenia wszelkie zabłąkane włosy lub zanieczyszczenia. Wyczyść ostrza i grzebień dmuchając na nie lub użyj dołączonej szczotki do czyszczenia.

Utrzymanie

Czyść regularnie swoją profesjonalną maszynkę do strzyżenia zwierząt domowych za pomocą lekko wilgotnej, miękkiej szmatki.

Po wyczyszczeniu zestawu ostrzy, dozuj małą kroplę wybranego przez siebie oleju smarującego na 5 najważniejszych punktów (Obrazek 5) i włącz urządzenie na kilka sekund (ok. 10 sekund), aby olej został równomiernie rozprowadzony.



Obrazek 5

Jak pielęgnować swojego pupila

Brud i piasek wplątany w sierść Twojego pupila może uszkodzić ostrza. Dlatego przed przystąpieniem do pielęgnacji zalecamy dokładne wykąpanie i osuszenie zwierzęcia. W razie potrzeby rozplącz sierść zwierzęcia.

Zaaklimatyzuj zwierzę do dźwięku maszynki do strzyżenia, stopniowo zbliżając maszynkę do strzyżenia, mówiąc przy tym łagodnym, kojącym głosem, głaszcząc je i dodając mu otuchy.

Zacznij od przycinania twarzy i gardła, następnie przesunij maszynkę na szyję i okolice ramion. Przejdź do tyłu, zadu, boków i brzucha. Przejdź do klatki piersiowej, a następnie zakończ na nogach (łatwiej jest przycinać nogi, gdy trzyma się je w pozycji wyprostowanej).

Trzymając ostrze bezpiecznie przy ciele zwierzęcia, strzyż powoli zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów, pamiętając o tym, aby trzymać ostrze równoległe do skóry. Wykonuj kolejne linie, starając się w miarę możliwości zakończyć każdą linię, aby uniknąć wielokrotnego strzyżenia tego samego miejsca.

Twarz i gardło powinny być strzyżone w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów.

Aby przyciąć łapy, umieść ostrze przy łożysku paznokcia i powoli przesuwaj obcinaczkę wzdłuż każdego palca, w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów. Uważaj, aby nie przeciąć skóry zwierzęcia między palcami.

Ważne wskazówki bezpieczeństwa

1. Nie należy samodzielnie demontować urządzenia.
2. Nie czyść urządzenia wodą z kranu i trzymaj Clipper z dala od wilgoci.
3. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać produktów żrących, takich jak alkohol lub benzyna.
4. Urządzenie należy trzymać z dala od wszelkich źródeł ciepła. Należy je przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

Ostrzeżenie

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że są one ściśle nadzorowane.

Nie sięgaj po urządzenie, które wpadło do wody. Natychmiast odłączaj urządzenie od zasilania.

Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania natychmiast po użyciu, jak również przed czyszczeniem, dołączaniem lub usuwaniem jakichkolwiek części.

Nie używaj urządzenia do celów innych niż zamierzone.

Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone.