



CANICOM

5.201

CANICOM

5.202

CANICOM

5.500

CANICOM

5.800

CANICOM

5.1500

Használati útmutató

Hu - 18

**NUM'axes**  
Nature & Technologies

« CE » MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT  
R&TTE 1999/5/CE RENDELET

**NUM'AXES**  
KINYILVÁNÍTJA, HOGY

a következő megnevezésű idomító nyakörv  
**CANICOM 5.201 / CANICOM 5.202 / CANICOM 5.500 / CANICOM 5.800 / CANICOM  
5.1500**

eleget tesz az Európa Tanács 1999/5/EC R&TTE rendeletében foglalt összes előírásnak,  
valamint megfelel a következő szabványoknak:

ETSI EN 300 220-1 (V2.3.1-2010/02) / ETSI EN 300 220-2 (V2.3.1-2010/02) / EN 62311 (2008)

**CE**  
**NUM'AXES**

Z.A.C. des Aulnaies - 745 rue de la Bergeresse - BP 30157  
45161 OLIVET CEDEX - FRANCIAORSZÁG  
Tel. + 33 (0)2 38 63 64 40 / Fax + 33 (0)2 38 63 31 00

2014 június - M. Pascal GOUACHE - Président du Directoire





### FIGYELMEZTETÉS!

Szívműködést támogató eszközt (például pacemaker, defibrillátor) viselő személyeknek a CANICOM 5 családba tartozó eszközök használatakor megfelelő elővigyázatosságot kell tanúsítaniuk.

Ezek az eszközök bizonyos mértékű statikus mágneses mezőt bocsátanak ki (a mágnes a távirányítóban, valamint a mindent egyben tartalmazó egységben található).

Frekvencia = 869,525 MHz

Típusos kibocsátási teljesítmény = 3 mW a CANICOM 5.201 és 5.202 esetében

Típusos kibocsátási teljesítmény = 10 mW a CANICOM 5.500 esetében

Típusos kibocsátási teljesítmény = 125 mW a CANICOM 5.800 esetében

Típusos kibocsátási teljesítmény = 500 mW a CANICOM 5.1500 esetében

Köszönjük, hogy NUM'AXES terméket vásárolt.

A termék használatba vétele előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az ebben az útmutatóban található előírásokat, és őrizze meg későbbi áttekintésre is.

### Fontos biztonsági- és termék információk

- Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb személyek használhatják, illetve fogyatékkal élők, szellemi és érzékszervi fogyatékkal rendelkezők, vagy olyan személyek, akik nem rendelkeznek kellő tudással, vagy gyakorlattal csak abban az esetben használhatják, ha szigorú felügyeletük biztosított, vagy akik megkapták a készülék biztonságos használatára vonatkozó szükséges utasításokat, és kiértékelésre kerültek a lehetséges kockázati helyzetek. Gyermekeknek nem szabad játszani az eszközzel. A felhasználó által végezhető tisztítást, illetve karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- A nyakörv használatának megkezdése előtt hangsúlyozottan ajánljuk, hogy nézesse meg kutyáját egy állatorvossal, aki megmondja, kutyája alkalmas-e a nyakörv viselésére.
- Tilos a nyakörvet olyan kutyán használni, amelyiknek a fizikai állapota nem kielégítő (pl. szívproblémával rendelkezik, vagy epilepsziában szenved), illetve viselkedési zavarai vannak (pl. kutya agresszív...).
- Rendszeresen ellenőrizze kutyája nyakát, mivel az érintkezési ponton fellépő ismételt dörzsölés az állat bőrének irritációját okozhatja. Ha ez előfordul, vegye le a nyakörvet és ne tegye fel addig, amíg az irritáció minden jele el nem tűnik. Ne hagyja a nyakörvet napi 8 óránál hosszabb ideig a kutyáján.
- A nyakörv használatát olyan kölyökkutyákon kezdheti meg, melyek elmúltak 6 hónaposak, és már részesültek valamilyen alapkipépzésben: pl. "marad", "ül" vagy legalább ezt megértik: "nem".
- Mindig a legkisebb fokozatú stimulációval kezdje, és fokozatosan növelje azt, állapítsa meg melyik szinttől kezdve mutat reakciót a kutya.
- Bármely további tanácsért ne habozzon szakosított kisképzőhöz fordulni.


## • A csomag tartalma

- 1 vevőnyakörv, rövid érintkező pontokkal és szíjjal ellátva
- 1 darab 3-V CR2 lítium elem a nyakörvhöz
- 1 CANICOM 5.201 távirányító, 1 darab lítium 3-V CR2450 elemmel
- VAGY** 1 CANICOM 5.202 távirányító, 1 darab lítium 3-V CR2450 elemmel
- VAGY** 1 CANICOM 5.500 távirányító, 1 darab lítium 3-V CR2 elemmel
- VAGY** 1 CANICOM 5.800 távirányító, 1 darab lítium 3-V CR2 elemmel
- VAGY** 1 CANICOM 5.1500 távirányító, 2 darab alkáli LR06 elemmel
- 1 mindent egyben tartalmazó tartozék: kulcs a nyakörv elemfedél kicsavarozásához + mágneses kulcs + teszt lámpa
- 1 pár hosszú érintkezési pont
- 1 hordozó szíj
- 1 DVD
- Ez a használati utasítás

• A termék ismertetése



1. ábra  
Vevőnyakörv

 szimbólum:  
itt található a kapcsoló mágnes.  
Ez a mágnes teszi lehetővé,  
hogy ki- vagy bekapcsolja a  
nyakörvet és vezérelje azt.  
a távirányító segítségével.

Jelzőfény:  
R Be/Ki jelzés  
+  
Rádió vétel kijelzője  
+  
Elem szint jelző











Itt található a kapcsoló mágnes:  
Ez a mágnes teszi  
lehetővé, hogy ki- vagy  
bekapcsolja a nyakörvet.








2. ábra  
Mindent egyben  
tartalmazó tartozék

3. ábra  
Távírányítók



## Hu - 22

 gomb	csippanó hang gomb
 gomb	rezgés gomb (hívó)
 gomb	statikus stimulálás gomb
 gomb	be / ki gomb + LCD kijelző háttérvilágítás
 gomb	kutya kiválasztó gomb
 gomb	statikus stimulálás szintvezérlő gombok
 gomb	programozható erősítő gomb vészhelyzet esetére
	Mágnes helyének a jele: ez a mágnes teszi lehetővé a nyakövről ki- vagy bekapcsolását és annak bekódolását a távirányítóval.

ikon az LCD kijelzőn	jelentés
	az elem töltöttségi szintjét jelzi a távirányítóban
	a kiválasztott nyakörvet jelzi: nyakörv #1 a fekete szíjjal / nyakörv #2 a narancssárga szíjjal
	jelzi amikor a nyakörv csippanó hangot ad ki
	jelzi amikor a nyakörv rezeg
	jelzi amikor a nyakörv statikus stimulálást végez
	jelzi amikor a nyakörv statikus stimulálást végez (intenzitás = az erősítő gombbal beprogramozott szint)
	jelzi a statikus stimulálás intenzitásszintjét

- Az új termék első használata

- Az elem beillesztése a vevőnyakörvbe

#### Figyelmeztetés

Az elem beillesztésekor figyeljen oda, hogy a nyakörvön jelzett polaritásnak megfelelően tegye azt.





4. ábra

Az elem beillesztése a vevőnyakörvbe



### • A távirányító aktiválása/deaktiválása

A távirányító előre telepített elemekkel érkezik.

- **Aktiválás:** nyomja le **1 másodpercre** a távirányítón található be/ki gombot . A jelzések megjelennek az LCD kijelzőn.
- **Deaktiválás:** nyomja le **1 másodpercre** a távirányítón található be/ki gombot . Az LCD kijelző kikapcsol.



**Az elem élettartamának növeléséhez azt javasoljuk, hogyha hosszabb időre nem használja a távirányítót, akkor deaktiválja azt.**

### • A vevőnyakörv aktiválása/deaktiválása

A vevőnyakörvet aktiválhatja/deaktiválhatja a mindent egyben tartalmazó tartozékkal, vagy a távirányítóval.

#### ◆ A nyakörv aktiválása/deaktiválása a mindent egyben tartalmazó tartozékkal

A mindent egyben tartalmazó tartozékon található mágnessel be-, illetve kikapcsolhatja a vevőnyakörvet.

- **Aktiválás:** a tartozékban található mágnessel közelítse a nyakörv felé, hogy érintkezzen a nyakörvön található  szimbólummal, tartsa ott **1 másodpercig** (lásd. 5. ábra).  
A nyakörvön lévő jelzőfény zölden fog villogni, amely azt jelzi, hogy a nyakörv **be van kapcsolva**.
- **Deaktiválás:** a tartozékban található mágnessel közelítse a nyakörv felé, hogy érintkezzen a nyakörvön található  szimbólummal, tartsa ott **1 másodpercig** (lásd. 5. ábra).  
A nyakörvön lévő jelzőfény zölden és pirosan fog villogni, majd elalszik, ez jelzi, hogy a nyakörv **ki van kapcsolva**.

Ha több nyakörve van, akkor az összessel ismételve el az eljárást.

**Az elem élettartamának növeléséhez azt javasoljuk, hogy ha hosszabb időre nem használja a nyakörvet, akkor deaktiválja azt.**



5. ábra

A vevőnyakörv aktiválása/deaktiválása  
a mindent egyben tartalmazó  
tartozékkal

### ◆ A nyakörv aktiválása/deaktiválása a távirányítóval

A távirányítóban található mágnessel be-, illetve kikapcsolhatja a vevőnyakörvet.

- **Aktiválás:** tartsa a távirányítót a nyakörvhöz úgy, hogy a távirányítón található mágnes pozíció jelző **1 másodpercig** összeérjen a nyakörvön található ☹ szimbólummal (lásd 6. ábra). A nyakörvön lévő jelzőfény zölden fog villogni, amely azt jelzi, hogy a nyakörv **be van kapcsolva**.
- **Deaktiválás:** tartsa a távirányítót a nyakörvhöz úgy, hogy a távirányítón található mágnes pozíció jelző **1 másodpercig** összeérjen a nyakörvön található ☹ szimbólummal (lásd 6. ábra). A nyakörvön lévő jelzőfény zölden és pirosan fog villogni, majd elalszik, ez jelzi, hogy a nyakörv **ki van kapcsolva**.

Ha több nyakörve van, akkor az összessel ismétlje el az eljárást.

**Az elem élettartamának növeléséhez azt javasoljuk, hogy ha hosszabb időre nem használja a nyakörvet, akkor deaktiválja azt.**



6. ábra  
A vevőnyakörv aktiválása/deaktiválása  
a távirányítóval

### ● A távirányító kódolása a vevőnyakörvvel

Minden távirányító saját, egyedi rádiós működtető kóddal rendelkezik.


A távirányító kódolása a vevőnyakörvvel lehetővé teszi, hogy a két egység együtt tudjon működni.

**FONTOS:** a kódolási eljárás megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy senki más nem használ CANICOM 5 LE, vagy egyéb NUM'AXES terméket a közelben. A vevőnyakörve véletlenül az ő távirányítójának a kódját rögzítheti. Ha ez előfordulna, kódolja újra a távirányítót az ön nyakörvével.

### KÓDOLÁSI ELJÁRÁS

**FIGYELMEZTETÉS:** ha több nyakörve van, akkor azokat egyesével kell kódolnia.

1. Aktiválja a távirányítót: nyomja le 1 másodpercre a távirányítón található be/ki gombot ☹.
2. Válassza ki a kódolni kívánt nyakörvet a távirányító <, vagy a > gombjával. A 1. gomb, vagy a 2. gomb szimbólum jelenik meg az LCD kijelzőn.

3. **A vevőnyakörv „deaktivált” állapotában (a jelzőfény nem ég):** tartsa a távirányítót a nyakörvhöz úgy, hogy a távirányítón található mágnes pozíció jelző **6 másodpercig** összeérjen a nyakörvön található Űszimbólummal (lásd 6. ábra). A nyakörvön a jelzőfény folyamatosan zölden fog égni, majd pirosan fog villogni.
4. Vegye el a távirányítót a nyakörvtől.
5. Nyomja meg a távirányító rezgés gombját . A nyakörv vibrálni fog; **ezután már szinkronizálódott a távirányítóval.**

Ha több nyakörve van, akkor az összessel ismételje el az eljárást.



- **Egy vevőnyakörv újraprogramozása**

A vevőnyakörv **akárhányszor** újrakódolható **ugyanazzal** a távirányítóval, vagy akár **egy új** CANICOM 5 LE sorozatból való távirányítóval (lásd kódolási eljárás).


- **A távirányító használata**

A CANICOM 5.201 távirányítót 1 vevőnyakörvvel való működésre tervezték.  
 A CANICOM 5.202 távirányítót 1 vagy 2 vevőnyakörvvel való működésre tervezték.  
 A CANICOM 5.500 távirányítót 1 vagy 2 vevőnyakörvvel való működésre tervezték.  
 A CANICOM 5.800 távirányítót 1 vagy 2 vevőnyakörvvel való működésre tervezték.  
 A CANICOM 5.1500 távirányítót 1, 2, 3 vagy 4 vevőnyakörvvel való működésre tervezték.

**Bármilyen idomító utasítás küldése előtt (csippanás, rezgés, vagy statikus stimuláció), ki kell választania, hogy melyik kutyának szeretné küldeni az üzenetet.**

A kutya kiválasztásához használja a távirányító <, vagy > gombját: a  1, vagy a  2 szimbólum jelenik meg az LCD kijelzőn.

-  gomb: csippanó hang

Ha megnyomja a  gombot, akkor a vevőnyakörv csippanó hangokat fog kiadni. Ehhez a funkcióhoz nem tartozik időkorlát: a nyakörv addig fog csipogni, amíg a gomb lenyomva marad.


Önön múlik, hogy használja-e a csippanó hangokat, attól függően, hogy hogyan szeretné a kutyáját idomítani.


A csippanó hangokat a következőkre használhatja:

- figyelmeztetheti a kutyáját amikor nem fogad szót,
- felkeltheti vele a figyelmét ...

**Nagyon fontos, hogy mindig ugyan úgy használja a csippanó hangot, hogy ne zavarja össze a kutyáját.**

-  gomb: rezgés (hívó)

Ha megnyomja a  gombot, akkor a vevőnyakörv rezegni fog. A nyakörv addig fog rezegni, amíg csak a gomb nyomva marad, **de legfeljebb 8 másodpercig**.

Ha több, mint 8 másodpercig tartja lenyomva a  gombot, akkor a nyakörv automatikusan biztonsági módba lép egy pár másodpercre, mielőtt visszaállna normál módba.


Önön múlik, hogy használja-e a rezgést, attól függően, hogy hogyan szeretné a kutyáját idomítani.


A rezgést a következőkre használhatja:

- figyelmeztetheti a kutyáját amikor nem fogad szót,
- felkeltheti vele a figyelmét ...

**Nagyon fontos, hogy mindig ugyan úgy használja a rezgést, hogy ne zavarja össze a kutyáját.**

-  gomb: statikus stimuláció

Ha megnyomja a  gombot, akkor a nyakörv statikus stimulációt bocsáj ki. Ezen stimulációt a vevőn található két érintkezési pont továbbítja, amíg csak a gomb lenyomva marad, **de legfeljebb 8 másodpercig**.


Ha a  gombot több mint 8 másodpercig tartja lenyomva, akkor a nyakörv automatikusan biztonsági módba lép egy pár másodpercre, mielőtt visszaállna normál módba.

-  gomb: programozható erősítő

Nyomja meg a  gombot, hogy azonnal megállítsa a kutyáját.

Kiválaszthatja az azonnali hatáshoz az ön szerinti legjobb stimulációs szintet, így nem kell megnyomnia a  gombot.

A stimulációt a vevőn található két érintkezési pont továbbítja, amíg csak a gomb lenyomva marad, **de legfeljebb 8 másodpercig**.

Ha a  gombot több mint 8 másodpercig tartja lenyomva, akkor a nyakörv automatikusan biztonsági módba lép egy pár másodpercre, mielőtt visszaállna normál módba.

A  gombnak köszönhetően a kiválasztott stimulációs szint minden nyakörvhöz különböző lehet.

## A **B** gomb programozása az #1 nyakörvhöz (nyakörv a fekete szíjjal):

- Aktiválja a távirányítót
- Válassza ki a #1 nyakörvet
- Tartsa lenyomva nagyjából 5 másodpercig a **—** gombot, amíg a stimuláció szint villogni nem kezd az LCD kijelzőn
- A stimuláció szint módosításához nyomja meg a **+**, vagy a **-** gombot
- A választott szintet a **B** gombbal hagyhatja jóvá

Ha több nyakörve van, akkor az összessel ismétlje el az eljárást.

- **+** és **-** gombok: stimulációs szintet szabályzó gombok


A vevőnyakörv stimulációs szintjének gyors állításához használja a **+** és **-** gombokat.

25 stimulációs szint állítható be.

1. szint: nagyon gyenge stimuláció - típusától függően a 10./15./20./25. szint: erős stimuláció

**Mindig a legalacsonyabb stimulációs szinttel kezdjen.**

- **Az LCD kijelző háttérvilágítása**

Ha egy pillanatra megnyomja a távirányító be/ki gombját  (kb. ½ másodpercre), azzal nagyjából 6 másodpercre megvilágíthatja az LCD kijelzőt.

- **Az elem ellenőrzése/cseréje a távirányítóban**

Az elem állapotának ellenőrzéséhez aktiválja a távirányítót és nézze meg az elemszint jelzőt az LCD kijelzőn.

A távirányító teljesítménye (rádió hatóköre) az elemek gyengülésével leromolhat. Készüljön fel az elemek cseréjére.

## 7. ábra – Az elem cseréje a távirányítóban

**FIGYELMEZTETÉS:** Figyeljen oda a helyes polaritásra.



### ● Az elem ellenőrzése/cseréje a vevőnyakörvben

Az elem állapotának ellenőrzéséhez ellenőrizze a vevőnyakörv elején található jelzőfényt:

- lassan, zölden villog: az elem eléggé fel van töltve
- gyorsan, pirosan villog: gyenge elem. Készüljön fel az elem cseréjére.

Cserélje ki a régi elemet egy újjal (lásd § Az új termék első használata: Az elem beillesztése a vevőnyakörvbe) majd ellenőrizze, hogy a nyakörv megfelelően működik-e.

### ● Az érintkezési pontok cseréje

Két pár különböző érintkezési pont jár a termékhez. Az érintkezési pontoknak elég hosszúnak kell lenniük, hogy a kutya bőrével megfelelően érintkezzenek, ezzel lehetővé téve az eszköz helyes működését.


Ha hosszú szőrű kutyája van és a nyakörvre gyárilag szerelt rövid érintkezési pontok nem megfelelőek, akkor távolítsa el és cserélje ki azokat a készlethez tartozó hosszú érintkezési pontokkal.

**Óvatosan, kézzel szorítsa meg azokat (ne használjon csavarkulcsot).**

### ● A termék megfelelő működésének ellenőrzése


- Az ellenőrzéshez aktiválja a vevőnyakörvet.

- Aktiválja a távirányítót.

- Válassza ki az ellenőrizni kívánt nyakörvet a távirányító <, vagy a > gombjával. A  1, vagy a  2 szimbólum jelenik meg az LCD kijelzőn.

- Nyomja meg a  gombot a távirányítón: a nyakörvnek csipognia kell.

- Nyomja meg a  gombot a távirányítón: a nyakörvnek rezegnie kell.

- Érintse össze a mindent egyben tartalmazó tartozékokat a nyakörvön található érintkezési pontokkal (lásd 8. ábra) és nyomja meg a  gombot a távirányítón: a mindent egyben tartalmazó tartozék ellenőrző lámpájának fel kell gyulladnia.

Ha több nyakörve van, akkor az összessel ismételve el az eljárást.

### ● A legjobb eredmény elérése

A kutyájának küldött időmítő utasításokat a távirányító rádióhullámokon keresztül küldi a vevőnyakörvnek.

A rádióhullámok érzékenyek és a hatótáv nagyjából:

- 200 méter a CANICOM 5.201 és 202 esetén
- 500 méter a CANICOM 5.500 esetén
- 800 méter a CANICOM 5.800 esetén
- 1500 méter a CANICOM 5.1500 esetén

A hatótáv a földrajzi körülményektől és a környezettől függ.



8. ábra  
A termék helyes  
működésének ellenőrzése

**A termék teljesítménye akkor lesz optimális, ha követi az alábbi javaslatokat:**

- A jó hatótáv érdekében ne takarja el az antennát amikor a kezében tartja a távirányítót.
- A következők szerint kell a kutya nyaka köré feltenni a vevőt: a nyakörv jelzőfénye legyen látható és ne érintkezzen a kutya mellkasával.
- Használat előtt ellenőrizze az elemeket (a távirányítóban és a vevőnyakörvben), és cserélje ki őket amint a töltöttség szintje alacsonnyá válik.
- 0°C alatti hőmérsékleten az elemek teljesítménye kissé leromlik. Ha lehetséges, használat előtt tartsa melegen a távirányítót (pl. egy zsebben).

• **A nyakörv feladása**

A szíjat úgy kell beállítani, hogy az érintkezési pontok érintkezzenek a kutya bőrével.

A nyakörv beállítása nagyon fontos:

- Ha a szíj túl laza, akkor valószínűleg el fog mozdulni és az ismételt surlódás irritálhatja a kutya bőrét. Ráadásul nem fog megfelelően működni.
- Ha a szíj túl szoros, akkor a kutyának légzési nehézségei lesznek.

**A szíj akkor van megfelelően beállítva, hogyha két ujját be tudja tenni a szíj és a kutya nyaka közé.**

Ne hagyja hosszú időre ugyan abban a pozícióban a nyakörvet (pl. több, mint 3 óráig), mert az irritációt okozhat. Ha a kutyának hosszú ideig kell viselnie a nyakörvet, akkor rendszeresen változtassa meg a helyzetét a kutya nyakán.

• **Első lépések a nyakörvvel**

- A kutyának meg kell szoknia a nyakörvet; egy pár napig legyen a kutyán a nyakörv, de ne használja azt.
- A pozitív és hatékony idomítás időt igényel. **Ne siessen:**
  - Válasszon egy ismerős területet, egy helyet, amely ismerős a kutyájának.
  - **Úgy határozza meg azt a stimulációs szintet amire már reagál a kutyája, hogy a legalacsonyabb intenzitású szinttel kezdje és fokozatosan növelje.**
  - A gombot a megfelelő pillanatban nyomja meg: pontosan akkor amikor a kutyája valami rosszat csinál.
  - Adjon sok bátorítást a kutyának: így gyorsabban fog tanulni és csak jobban akar majd reagálni.

• **Figyelmeztetések a használatához**

- **A vevőnyakörv teljesen vízálló.** A kutya úszhat vízben.
- **A távirányító csak esőálló.** Úgy tervezték, hogy csak rövid időre fog az esőben maradni. Helyezze száraz helyre amilyen gyorsan csak lehetséges. Ha a távirányító a vízbe esik, az helyrehozhatatlan károkat okozhat benne.



- A kutyán ne legyen cédula, fém nyakörv, vagy egyáltalán bármilyen nyakörv az idomító nyakörvvel egyidőben.
- A távirányítót, illetve a minden egyben tartozékot ne tegye közel olyan tárgyakhoz, amelyek érzékenyek a mágneses mezőkre, és amelyekben helyrehozhatatlan károk keletkezhetnek tőlük.
- Ne tegye vagy tartsa az egységet olyan helyen, ahol magas hőmérsékletnek lenne kitéve.
- **A NUM'AXES azt javasolja, hogy ugyan olyan típusú és márkájú elemet használjon, mint amelyet az újonnan vásárolt termékhez kapott. Az egyéb márkájú elemekkel előfordulhat, hogy nem működnek, vagy hogy nem teljesen kompatibilisek a termékkel. A megfelelő elemeket megvásárolhatja a NUM'AXES-től, vagy a viszonteladójától.**
- Ha a berendezést 3, vagy több hónapig nem fogja használni, akkor távolítsa el az elemet a távirányítóból és a vevőnyakörvből.
- Az elemek cseréje két évente szükséges, még akkor is, hogyha az egységet nem használta sokat.
- Soha ne hagyjon lemerült elemeket az egységben (távirányító és vevőnyakörv): ezek kárt tehetnek a termékben.

#### ● Karbantartás

- A terméket ne tisztítsa illékony folyadékokkal, például oldószerekkel vagy tisztító folyadékokkal. Használjon egy puha ruhát és természetes mosószert.
- A szíjat kézzel lehet megmosni, szappanos vízben.
- A vízhatlanság megőrzése érdekében azt javasoljuk, hogy évente cserélje ki a vevőnyakörvön az elemfedél alatt található tömitést.

#### ● Hibakeresés

Abban az esetben, ha a termék nem működne tovább, vagy valamilyen hibája keletkezne, először olvassa át ezt az útmutatót, majd **ellenőrizze az elemeket** és szükség szerint cserélje ki őket. **Azt is ellenőrizze, hogy megfelelően használja-e a terméket.**

Ha bármilyen problémába ütközik, kódolja újra a vevőnyakörvet a távirányítóval (lásd kódolási eljárás).

Ha a probléma nem szűnik meg, **keresse fel viszonteladóját, vagy látogasson el a [www.numaxes.com](http://www.numaxes.com) oldalra.**

A NUM'AXES-t a **+33.2.38.69.96.27** telefonszámon, és **emailben is elérheti [export@numaxes.com](mailto:export@numaxes.com).**

A hiba súlyosságától függően előfordulhat, hogy vissza kell küldenie a terméket karbantartásra, vagy javításra.

Kérjük az alábbiak biztosítsa minden javításhoz:

- a teljes terméket
- a vásárlás bizonylatát (bizonylat, vagy számla)

Ha ezen tételek közül valamelyiket kihagyja, akkor az eladás utáni szerviz számlát fog kiállítani minden felmerülő javítási költségről.

• Technikai specifikáció

	<b>Vevőnyakörv</b>
Tápellátás	1 lítium 3-V CR2 elem
Elem élettartam	nagyjából 3 hónap
Vízhatlanság	Vízálló
Elemszint jelző	Jelzőfény
Használati hőmérséklet	- 10°C és +40°C között
Méretek	70 x 50 x 32 mm
Súly (elemmel együtt)	85 g (szíj nélkül) - A nyakörv 6-tól 20 cm átmérőjű nyakmérethez állítható

	Távírányító			
Tápellátás	CANICOM 5.201: 1 lítium 3-V CR2450 elem CANICOM 5.202: 1 lítium 3-V CR2450 elem CANICOM 5.500: 1 lítium 3-V CR2 elem CANICOM 5.800: 1 lítium 3-V CR2 elem CANICOM 5.1500: 2 alkáli LR06 elem			
Elem élettartam	CANICOM 5.201:	240 nap	CANICOM 5.800:	80 nap
	CANICOM 5.202:	240 nap	CANICOM 5.1500:	120 nap
	CANICOM 5.500:	530 nap		
Hatótáv	CANICOM 5.201:	200 m		
	CANICOM 5.202:	200 m		
	CANICOM 5.500:	500 m		
	CANICOM 5.800:	800 m		
	CANICOM 5.1500:	1 500 m		
Vízhatlanság	cseppálló			
Elemzint jelző	Az LCD kijelzőn			
Stimulációs szintek	CANICOM 5.201: 10 CANICOM 5.202: 10 CANICOM 5.500: 15 CANICOM 5.800: 20 CANICOM 5.1500: 25			
Használati hőmérséklet	- 20°C +40°C között			
Méretek	CANICOM 5.201: 106 x 51 x 21 mm CANICOM 5.202: 106 x 51 x 21 mm CANICOM 5.500: 125 x 51 x 24 mm CANICOM 5.800: 179 x 51 x 24 mm CANICOM 5.1500: 185 x 56 x 30 mm			
Súly (elemmel)	CANICOM 5.201: 71 g CANICOM 5.202: 71 g CANICOM 5.500: 77 g CANICOM 5.800: 78 g CANICOM 5.1500: 131 g			

**• Garancia**

A NUM'AXES a vásárlás utáni két évre garatálja, hogy a termék gyártási hibáktól mentes lesz. Az összes csomagolási és posta költség a vásárlót terheli.

**• A garancia feltételei**

1. A garancia csak akkor érvényes, ha a vásárlás nem visszavont bizonylata (bizonylat, vagy számla) eljut a viszonteladóhoz, vagy a NUM'AXES-hez. A garancia az eredeti vásárlóra korlátozódik.
2. A garancia nem terjed ki a következőkre:
  - az elemek cseréje (nyakörv és távirányító),
  - a szíj cseréje,
  - a termék, a viszonteladónak, vagy a NUM'AXES-nek történő visszaküldésekor keletkezett közvetlen vagy közvetett veszélyek,
  - a termékben az alábbi okokból keletkezett károk:
    - gondatlanság, vagy helytelen használat (pl. harapások, törés, repedés),
    - az utasításokkal ellenkező, vagy itt nem leírt használat,
    - illetéktelen személy által végzett javítás.
  - elvesztés, vagy lopás.
3. Amennyiben a terméket hibásnak találja, a NUM'AXES eldönti, hogy megjavítja, vagy kicseréli azt.
4. Semmilyen követelés nem nyújtható be a NUM'AXES ellen, különösen helytelen használat, vagy üzemzavarral kapcsolatosan.
5. A NUM'AXES fenntartja a jogot, hogy módosítsa a termék jellemzőit azzal a céllal, hogy technikai fejlesztéseket végezzen rajta, vagy hogy megfeleljen az új szabályozásoknak.
6. Az útmutatóban található információ módosítás tárgyát képezheti előzetes figyelmeztetés nélkül.
7. A fotók és a rajzok nem védettek.

**• Regisztrálja a terméket**


A terméket a weboldalunkon regisztrálhatja [www.numaxes.com](http://www.numaxes.com).

- **Tartalék alkatrészek**

Az eladótól akármikor vásárolhat tartalék alkatrészeket (elemeket, szijat, érintkezési pontokat ...).

- **Az eszköz begyűjtése és újrahasznosítása az élettartama végén**



A terméken látható piktogram  azt jelenti, hogy ezt nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni. Az eszközt olyan gyűjtőpontra kell vinni, amely alkalmas az elektronikus hulladékok kezelésére, és újrahasznosítására, vagy vigye vissza a viszonteladójának.

Ha alkalmazza ezt az eljárást, azzal tesz valamit a környezetért; hozzájárul a természetes erőforrások megóvásához és az emberi egészség védelméhez.

