

# EYENIMAL

A LIVING ADVENTURE



PODAJNIK KARMY DLA ZWIERZAKÓW Z MOŻLIWOŚCIĄ PROGROAMOWANIA

PL – Instrukcja obsługi

**NUM'axes**

**Deklaracja zgodności**  
**EYENIMAL Tiny Pet Feeder NGDISCRO005**

FCC Oświadczenie

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie..



Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego sprzętu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez NUM'AXES, mogą powodować szkodliwe zakłócenia i unieważnić zezwolenie FCC na obsługę tego sprzętu.

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

- Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Podmiot odpowiedzialny: EYENIMAL INC  
World Financial District  
60 Broad Street - Suite 3502  
New York, NY 10004  
sales@eyenimal.com

IC Komunikaty ostrzegawcze

To urządzenie cyfrowe jest zgodne z kanadyjską normą CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

# PL – Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybranie produktu EYENIMAL. Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

## Jak działa

Dzięki stylowemu i zaawansowanemu wzornictwu, Tiny Pet Feeder zapewnia spokój ducha, wiedząc, że zwierzę jest karmione odpowiednią porcją we właściwym czasie, niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy poza nim. Konsekwentnie kontroluje dozowaną karmę dla zwierzęcia, zgodnie z ustawioną porcją i harmonogramem. Umożliwia dostosowanie harmonogramu karmienia do 12 posiłków dziennie. Dodatkowy posiłek można łatwo wydać za naciśnięciem przycisku w trybie natychmiastowego karmienia. Programowanie jest łatwe dzięki ekranowi LCD i 4-przyciskowej nawigacji.

## Specyfikacja techniczna

- -Dla kotów i małych psów
- Łatwe i szybkie programowanie za pomocą ekranu LCD
- Do 12 posiłków dziennie
- Od 10 g do 100 g suchej karmy na posiłek (w zależności od wielkości i gęstości użytej karmy)
- Pojemność: do 4 l / 2,5 kg suchej karmy
- Wskaźnik pustego zbiornika (migające czerwone światło)
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii (migające czerwone światło)

## Typ karmy

- Używaj tylko małej suchej lub półwilgotnej karmy dla psów/kotów.
- **NIE używaj puszkowanej, mokrej lub wilgotnej karmy dla psów/kotów.**

## Zasilanie

- - Wymaga 4 baterii alkalicznych D-LR20 1,5 V. Baterie NIE są dołączone do zestawu.
- - Dostępny opcjonalny zasilacz (sprzedawany oddzielnie)

## Wkładanie / wyjmowanie baterii

Wciśnij i podnieś wypustki, aby zdjąć pokrywę baterii znajdującą się na spodzie podstawy karmnika dla zwierząt. Zainstaluj 4 baterie D-LR20 1,5 V w komorze baterii, przestrzegając właściwej biegunowości (+/-). Umieść pokrywę baterii z powrotem na miejscu.

## Zasilanie z poziomu zasilacza

Dozownik jest zasilany bateryjnie, ale posiada złącze zasilacza znajdujące się w dolnej części podstawy urządzenia (zasilacz sprzedawany oddzielnie). Jeśli do zasilania urządzenia używany jest zasilacz, baterie działają jako zapasowe źródło zasilania w przypadku przerwy w dostawie prądu. Gdy zasilacz jest używany jako jedyne źródło zasilania, wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii miga na czerwono, sygnalizując brak baterii.

## Włączanie i wyłączanie

Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć przełącznik ON/OFF znajdujący się na spodzie urządzenia.

## Panel kontrolny



## Ekran LCD



## Ustawienie czasu



Naciśnij przycisk "SET" na 2 sekundy. Na ekranie pojawi się 00:00 z migającym polem godziny. Użyj przycisków "+" lub "-", aby przewijać cyfry w celu ustawienia bieżącej godziny. Naciśnij przycisk "SET", aby przejść do pola minut. Pole minut zacznie migać. Użyj przycisków "+" lub "-", aby przewijać cyfry w celu ustawienia bieżącej minuty (minut). Naciśnij przycisk "SET", aby potwierdzić.

## Konfiguracja harmonogramu karmienia::

---



Naciśnij przycisk "MODE", aby przejść do trybu programowania posiłków, a następnie naciśnij przycisk "SET" na 2 sekundy. Liczba "1" dla posiłku nr 1 miga, naciśnij "SET", aby potwierdzić.

Liczba porcji miga: dostosuj liczbę porcji za pomocą przycisków "+" i "-" i naciśnij "SET", aby zatwierdzić (1 porcja = ok. 10 g suchej karmy).

Pole godziny posiłku miga: ustaw godzinę, o której chcesz wydać 1. posiłek za pomocą przycisków "+" i "-" i naciśnij "SET", aby potwierdzić.

Pole minut posiłku miga: ustaw minuty za pomocą przycisków "+" i "-" i naciśnij "SET", aby potwierdzić. Naciśnij "+", aby zaprogramować następny posiłek. Powtórz powyższe kroki dla tylu posiłków (do 12), ile chcesz zaplanować.

**UWAGA:** Jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, ekran LCD automatycznie powróci do trybu normalnego.

## Dodawanie posiłku

---

**UWAGA:** nie trzeba przeprogramowywać całego harmonogramu żywienia; nowy zaplanowany posiłek zostanie wprowadzony automatycznie.

Example :

01-11:00 05		01-11:00 06
02-13:00 05		02-13:00 06
03-15:00 05		03-15:00 06
04-17:00 05	→ Dodaj 6 posiłek →	04-15:30 06
05-19:00 05		05-17:00 06
		06-19:00 06



## Usuwanie posiłku

---

Aby usunąć posiłek, wystarczy zmniejszyć liczbę porcji posiłku do zera. Komunikat "dEL" będzie migać przez 2 sekundy, aby potwierdzić usunięcie posiłku.

## Tryb natychmiastowego podawania

---

Jeśli chcesz nakarmić swojego pupila przed następnym zaplanowanym posiłkiem, możesz skorzystać z funkcji natychmiastowego karmienia. Naciśnij przycisk "FEED" przez 2 sekundy, aby uruchomić ręczne dozowanie i przytrzymaj przycisk, aż żądana ilość karmy zostanie podana.

## Czyszczenie i utrzymanie

---

Dozownik można zdemontować w celu łatwego czyszczenia. Miska, pokrywa zbiornika i zbiornik nadają się do mycia w zmywarce. Można je również czyścić ręcznie przy użyciu zimnej lub ciepłej wody z mydłem. Przed ponownym montażem wszystkie części należy opłukać i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

**UWAGA: NIE zanurzać panelu sterowania w wodzie. Jednostki bazowej NIGDY nie należy zanurzać w wodzie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.**

## Uwagi dotyczące użytkowania

---

- Wszystkie materiały opakowaniowe należy utylizować we właściwy sposób. Niektóre elementy mogą być zapakowane w worki foliowe, które mogą spowodować uduszenie; należy trzymać je z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- NIE pozwalać małym dzieciom bawić się karmnikiem dla zwierząt, w nim ani w jego pobliżu.
- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu.
- Przeznaczony do użytku wyłącznie z psami lub kotami.
- NIE używać na zewnątrz. WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU W POMIESZCZENIACH. Należy często sprawdzać działanie urządzenia, aby upewnić się, że dozowanie jest prawidłowe.
- Wyłącznie do karmy suchej i półwilgotnej. NIE używaj mokrej, puszkowanej lub wilgotnej żywności.
- Urządzenie należy umieścić na płaskiej powierzchni.
- Przed pozostawieniem urządzenia na dłuższy czas należy zawsze wymienić baterie na nowe.
- NIE należy umieszczać żadnych ciał obcych w podajniku.
- NIE należy demontować urządzenia w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez producenta.
- Nie odłączaj urządzenia ciągnąc za przewód zasilający. Aby odłączyć urządzenie, należy chwycić za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, produkt działa nieprawidłowo lub został uszkodzony. Należy natychmiast skontaktować się z firmą NUM'AXES w celu uzyskania dalszych instrukcji.
- Zawsze odłączaj urządzenie, gdy nie jest używane, przed montażem lub demontażem oraz przed czyszczeniem. Nigdy nie ciągnąć za przewód zasilający w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka ściennego.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż jego przeznaczenie.
- Jeśli wtyczka ulegnie zamoczeniu, należy natychmiast wyłączyć zasilanie na panelu wyłącznika. Nie próbuj odłączać wtyczki.
- Aby uniknąć potknięcia, przewód zasilający należy zawsze umieszczać z dala od ruchu pieszego.
- Zwierzęta domowe nie mogą gryźć ani połkać żadnych części urządzenia. Jeśli obawiasz się o przewód zasilający, możesz
- kupić osłonę kabla w dowolnym sklepie z narzędziami, aby chronić przewód zasilający.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia.
- Nie instaluj ani nie przechowuj urządzenia w miejscach narażonych na działanie warunków atmosferycznych lub temperatur poniżej 4°C.
- Nie podnoś karmnika chwytając za pokrywę, zbiornik lub miskę. Karmnik należy podnosić i przenosić trzymając obiema rękami za podstawę, utrzymując urządzenie w pozycji pionowej.
- Należy przeczytać i przestrzegać wszystkich ważnych ostrzeżeń umieszczonych na podajniku i opakowaniu.

Jeśli produkt przestanie działać lub wystąpi usterka, należy przeczytać niniejszą instrukcję i upewnić się, że usterka nie jest spowodowana błędem użytkownika lub zużytymi bateriami..

## Rozwiązywanie problemów

---

Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą lub zapoznaj się z sekcją FAQ na stronie [www.numaxes.com](http://www.numaxes.com). Można również skontaktować się z NUM'AXES pod numerem +33.2.38.69.96.27 lub pocztą elektroniczną pod adresem [export@numaxes.com](mailto:export@numaxes.com).

W zależności od zakresu usterki może być konieczne odesłanie produktu do serwisu i naprawy.

W przypadku naprawy należy odesłać kompletny produkt wraz z dowodem zakupu (faktura lub paragon).