

# **UŽIVATELSKÝ MANUÁL**

## **REEDOG MX1200 SPORT**





## Spárování obojku

1. Vysílačku i přijímač plně nabijte pomocí přiloženého kabelu (2-3 hod.) - pokud je baterie slabá začne kontrolka červeně problikávat.
2. Zapněte přijímač i vysílačku dlouhým stisknutím příslušného tlačítka. Nespárovaný přijímač poznáte podle rychle problikávající zelené kontrolky.
3. Na vysílačce zvolte číslo psa, kam přijímač napárujete (1, 2, 3 – na displeji pod písmeny A, B, C)
4. Nyní současně stiskněte na vysílačce **tlačítko + (plus)** a **tlačítko impulz (blesk)** – na displeji se začnou přičítat čísla (A01,02,03,04,05,06....)
5. Dotkněte se vysílačkou přijímače a několikrát stiskněte číslo, kam přijímač párujete - dokud neuslyšíte zvukové upozornění. Kontrolka na přijímači bude blikat pomalu. Čísla na displeji se budou stále přičítat.
6. Ukončete režim párování dlouhým stisknutím stejné kombinace – současně **tlačítko + (plus)** a **tlačítko impulz (blesk)**. Dokud se čísla nezastaví
7. Vyzkoušejte všechny funkce obojku – zvuk, impuls a vibrace.

## Spárování druhého (třetího) přijímače

Pokud chcete přidat na vysílačku další přijímač, postupujte stejně jako při párování prvního přijímače. Jediné co změníte, je **číslo psa**. Takže než začnete párovat, zvolíte č. 2 (na displeji B 01)

## Odpárování obojku

Pokus z nějakého důvodu potřebuje přijímač od vysílačky odpárovat postupujte následovně:

1. Zapněte přijímač i vysílačku pomocí příslušného tlačítka
2. Na vysílačce dlouze stiskněte současně **tlačítko pro zvuk (zvoneček)** a **tlačítko pro impulz (blesk)** – na vysílačce se opět budou měnit číslice.
3. Dotkněte se vysílačkou přijímače a několikrát stiskněte číslo psa, odkud přijímač chce odstranit – dokud neuslyšíte zvukové upozornění. Čísla na displeji se budou stále přičítat.
4. Ukončete režim párování dlouhým stisknutím stejně kombinace **tlačítek zvuk (zvoneček) a impulz (blesk)**.
5. Úspěšné odpárování poznáte díky rychle blikající kontrolce na přijímači.

## Průvodce výcvikem

### 1. Nasazení obojku

Umístěte obojek na krk psa. Přijímač by se měl nacházet na spodní straně krku psa, u některých plemen bude přirozeně sklouzávat do stran. Gumová krytka by měla směřovat dozadu. Utáhněte přezku a nasadte obojek tak, aby seděl na krku pohodlně, ale zároveň tak, aby dokázal plnit svou funkci.

### 2. Stimulace

Zařízení má 10 úrovní intenzity. Díku tomu můžete najít správnou intenzitu, aby vyhovovala temperamentu vašeho psa. Také můžete vybrat mezi impulzem nebo vibrací podle potřeby a temperamentu vašeho psa.

Pro výběr intenzity stiskněte “+” nebo “-“ tlačítka, poté stiskněte a držte tlačítko “

Pro výběr intenzity stiskněte “+” nebo “-“ tlačítka, poté stiskněte a držte tlačítko “<img alt="vibration icon" data-bbox="825 715 855 742/>” po dobu 8 vteřin nepřetržité stimulace; stiskněte jednou, pro krátké zavibrování.

## **Řešení problémů**

### **Problém#1: Žádná stimulace při stisknutí tlačítka.**

Nebyl aktivován přijímač. Přijímač musí být zapnutý, jinak nebude fungovat.

Přijímač nebyl synchronizován s vysílačem. Postupujte podle pokynů pro spárování.

### **Problém#2: Přijímač nevydává žádný zvuk, i když je zapnutý.**

Stiskněte tlačítko pro výběr psa a vyberte správné číslo, kam byl přijímač napárován, předtím než stiskněte tlačítko pro zvuk.

### **Problém#3: Stimulace je příliš vysoká, nedostačující nebo vůbec žádná.**

Obojek není dobře nasazen. Ujistěte se, že se elektrody dotýkají kůže psa správně.

Intenzita není správně nastavena. Změňte úroveň. Baterie jsou vybité. Dobijte.

### **Problém#4: Přijímač indikuje vybití hrozně rychle.**

Zařízení bylo necháno zapnuté během přestávky mezi výcvikem. Ujistěte se, že zařízení vypnete po cvičení. Cvičíte ve velmi chladném počasí.

### **Problém#5: Přijímač nepřijímá nebo nemůže přijímat žádný signál.**

Zkontrolujte, jestli je přijímač správně zapnutý. Zkontrolujte vysílač, pokud je slabá baterie, dobijte nejdřív vysílač. Zrušte spárování zařízení a znova jej spárujte.

**Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:**

Elektro-obojky.cz

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: [info@elektro-obojky.cz](mailto:info@elektro-obojky.cz)