

PETRAINER PET620

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Használat előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi útmutatót.

A csomag tartalma

- Adókészülék
- Vevőkészülék
- Töltő
- Nyakörv
- Elektródák
- Tesztdióda
- Használati útmutató

LEGFŐBB TULAJDONSÁGOK

- Hatótávolság 300 m
 - Újratölthető adó és vevő
 - Vízálló adó és vevő
 - 100 impulzusszint
 - 100 rezgésszint
 - Hangjelzés
 - Egyszerű vezérlés
 - Ergonomikus kialakítás
 - Az adó és a vevő egyszerű párosítása
 - Egyszerre 2 kutya képzésének lehetősége
-

ADÓKÉSZÜLÉK



1. **Antenna:** jelátvitel az adóból a vevőbe
2. **LCD kijelző:** megjeleníti a beállított korrekciós intenzitást (impulzus vagy rezgés)
3. **Be/Kikapcsoló gomb:** az adó be- és kikapcsolásához
4. **LED dióda:** az egyik funkció megnyomásakor zölden villog; pirosan villog, ha az akkumulátor lemerült, és tölteni kell
5. **Erősség beállítása:** forgassa el a kereket (0-100) az impulzus vagy a rezgés intenzitásának beállításához
6. **Kutya kiválasztása:** nyakörvek közötti váltáshoz (kutya1 vagy kutya2)
7. **Rezgés gomb:** rezgés korrekció
8. **Impulzus gomb:** impulzus korrekció
9. **Hangjelzés gomb:** hangjelzés korrekció
10. **Töltőnyílás:** az adó hátulján található

VEVŐKÉSZÜLÉK



1. **Be/Kikapcsoló gomb:** a gombbal a vevő és az adó párosítható
2. **Elektródák**
3. **LED dióda:** az egyik funkció megnyomásakor zölden villog; pirosan villog, ha az akkumulátor lemerült, és tölteni kell

Használat menete

1. lépés– Az adó és vevő előkészítése

Az adó és a vevő töltése

1. A gumiburkolat eltávolításával fedje fel a töltőnyílást.
2. Helyezze a csatlakozót a töltőportba.
3. Csatlakoztassa a töltőt egy fali aljzathoz.
4. A LED pirosan világít - az akkumulátor töltődik.
5. A töltés befejezése után a LED zöldre vált.
6. Távolítsa el a csatlakozót és helyezze vissza a gumifedelelet a töltőnyílás védelme érdekében.



Megjegyzés: Első töltéskor az adónak és a vevőnek is teljesen fel kell töltnie.

A TÁVADÓ BE / KIKAPCSOLÁSA

Az adó be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a be / ki gombot (az adó bal oldalán). Ha az adó be van kapcsolva, a LED zölden villog.

A VEVŐ BE / KIKAPCSOLÁSA

A vevő be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a be / ki gombot. A vevő bekapcsolásakor a LED zölden villog.

2. lépés – A vevő és az adó párosítása

Megjegyzés: Az adó és a vevő gyárilag párosítva van. Ha a párosítás nincs beállítva, vagy módosítani szeretné az egységeket, kövesse az alábbi utasításokat.

1. Kapcsolja be a vevőt az ON / OFF gomb megnyomásával.
2. Tartsa nyomva az ON / OFF gombot 3 másodpercig, amíg sípoló hangot nem hall és a LED gyorsan villog.
3. Nyomja meg az adó bármely gombját - a vevő sípol. Ha a párosítás sikeres, a LED nem villog tovább.
4. Ha párosítania kell a második vevőt, kapcsolja az oldalsó kapcsolót a második csatornára és kövesse a fenti lépéseket.

3. lépés – Tesztelés

Az eszköz funkcionalitásának tesztelése előtt ellenőrizze, hogy a párosítási folyamat befejeződött-e.

Az elektrosztatikus korrekciók tesztelése

A teszteléshez használja a csomagban található tesztlámpát.

1. Helyezze a tesztlámpát a vevő érintkező pontjaira.
2. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló (csatornaválasztás) a tesztelt vevő számára megfelelő helyzetben van-e.
3. Állítsa be az intenzitást az adó tekerőgombjával.
4. Nyomja meg az impulzus gombot.
5. A tesztlámpa narancssárgán villog.

Rezgések tesztelése

1. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló (csatornaválasztás) a tesztelt vevő számára megfelelő helyzetben van-e.
2. Állítsa be az intenzitást az adó tekerőgombjával.
3. Nyomja meg a rezgés gombot.
4. A vevő rezeg.

Hangjelzések tesztelése

1. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló (csatornaválasztás) a tesztelt vevő számára megfelelő helyzetben van-e.
2. Nyomja meg a hangjelzés gombot.
3. A vevő hangot bocsát ki.

Használati tippek

- 6 hónapos kortól korábban elektromos nyakörvek használata nem ajánlott.
- Az egyes korrekciókat mindig parancsszó előzze meg.
- A hangjelzés korrekciót használja figyelmeztető korrekcióként. A kutya összefüggésbe hozza az egyes korrekciókat és tudni fogja, hogy ha a hangjelzésre nem engedelmeskedik a következő korrekció rezgés vagy impulzus formájában érkezik.
- A készüléket nem javasolt agresszív kutyaénál használni – hasonló esetben egyeztessen állatorvosával vagy kutyakiképzővel.

Biztonság



- A megfelelő és biztonságos használat érdekében fontos, hogy a nyakörv megfelelően legyen felhelyezve.
- Az elektródáknak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, azonban ügyeljen, hogy ne legyen túl szorosra állítva.
- Ha a nyakörv túlságosan lazán lett felhelyezve, előfordulhat, hogy a kutya nem fog reagálni a korrekciókra. Ellenőrizze a nyakörv szorosságát.
- A túlságosan lazán felhelyezett nyakörv futás közben sérüléseket okozhat a kutya nyakán. Ellenőrizze a nyakörvet és szükség esetén állítsa szorosabbra.
- A vevőkészüléket a kutya nyakának alsó részére kell felhelyezni, középre.
- Használat közben rendszeresen ellenőrizze a kutya nyakát, nem keletkezett-e sérülés vagy allergiás reakció.

FIGYELEM: A maximális hatékonyság és biztonság érdekében rendszeresen ellenőrizze a nyakörvet a kutya nyakán. A vevőkészülék elektródáinak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, emellett ne húzza túl szorosra a nyakörvet. Folyamatosan ellenőrizze a kutya nyakának bőrét (az elektródák helyén), nem keletkeztek-e kiütések, sérülések vagy allergiás reakció – ebben az esetben a nyakörvet ne használja, esetlegesen forduljon állatorvosához.

Elektromos nyakörveket nem javasolt napi 12 óránál hosszabb ideig használni (Általános javaslat az összes elektromos nyakörvre).

PROBLÉMAELHÁRÍTÁS

Amennyiben hibásan működik a készülék

- ellenőrizze az adó- és vevőkészülék energiaszintjét,
- a leírás szerint végezze el a készülék párosítását,
- győződjön meg arról, hogy a korrekciók ereje nincs a „0“-ás szinten,
- ellenőrizze, hogy a megfelelő kutya lett aktiválva az adókészüléken (1 vagy 2),
- párosítsa a készüléket, állítsa be a korrekciók erejét és ismét tesztelje

Az adó- vagy vevőkészülék nem töltődik

- ellenőrizze, hogy helyesen lett e csatlakoztatva a töltőkészülék az elektromos hálózathoz,
- tesztelje mindkét készüléket, hogy megbizonyosodjon a hibáról (töltőkészülék vagy hálózat).

A kutyám nem reagál a korrekciókra

- tesztelje le a vevőkészüléket a fent leírtak alapján,
- ellenőrizze, hogy az elektródák érintkeznek e a kutya nyakának bőrével,
- növelje a korrekciók intenzitását

JÓTÁLLÁS



A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkeznek. Minden szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó honlapján. A technikai paraméterek és tulajdonságok változtatásának jogát fenntartjuk, nyomtatási és egyéb hibákért felelősséget nem vállalunk.

A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja:

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +36 30 337 5905
Email: info@elektro-nyakorvek.hu