

PATPET 630

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



A PATPET 630 vibrációs kiképző nyakörv (elektrosztatikus impulzus korrekciók nélkül).

LEGFŐBB FUNKCIÓK

- 600 méteres hatótávolság, alkalmas városi és erdei használatra
- További nyakörv megvásárlásával egyszerre 2 kutya is képezhető
- Az alábbi funkciókkal rendelkezik: hangjelzés, fényjelzés és rezgés
- 16 szintű rezgés korrekció
- Minden funkció külön gombbal rendelkezik
- Gyors újratöltés - kb. 2 óra a teljes feltöltési idő
- Megvilágított LCD kijelző – akkumulátorszint és a rezgések erejének mutatása
- Ergonomikusan kialakított adó és vevőkészülék
- Energiatakarékos üzemmód

TIPPEK ÉS TANÁCSOK

- Az első használat előtt teljesen töltsse fel a készüléket és tesztelje.
- A képzést mindig a leggyengébb rezgéssel kezdje és folyamatosan figyelje a kutya reakcióját.
- Egyszerre mindig egy utasítást adjon a kutyának. A képzés során legyen mindig alapos és türelmes.

- A nyakörv felhelyezését követően rendszeresen ellenőrizze a kutya nyakát, nem keletkezett e sérülés vagy allergiás reakció

ADÓ- ÉS VEVŐKÉSZÜLÉK



A KÉSZÜLÉK BE/KIKAPCSOLÁSA

Az adókészülék bekapcsolása

- 1) Csavarja fel a készülékre az antennát.
- 2) Nyomja le az adókészülék bármelyik gombját.

A megvilágított LCD kijelző körülbelül 30 másodpercig világít. Ez idő elteltével először a kék megvilágítás alszik ki, majd ha az elkövetkező 5 percen belül nem nyomja le a távvezérlő egyik gombját sem, a készülék készenléti üzemmódba kapcsol és a kijelzőről eltűnik az összes adat. Bármely gomb megnyomásával a kijelző ismét aktiválódik.

A vevőkészülék bekapcsolása

- 1) A vevőkészüléken nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva a narancssárga be/kikapcsoló gombot, amíg a dióda nem kezd zölden villogni.
- 2) A zöld dióda 5 másodpercenként villog (a nyakörv bekapcsolt állapotban van).

A vevőkészülék kikapcsolása

- 1) A vevőkészüléken nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva a narancssárga be/kikapcsoló gombot mindaddig, amíg a pirosan világító dióda kialszik

Megjegyzés: Amennyiben nem használja a készüléket, az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében kapcsolja ki.

AZ ADÓKÉSZÜLÉK NYOMÓGOMBjai

TONE (felső fekete gomb)

A hangjelzések aktiválására szolgál.

VIBRA (narancssárga gomb)

Rezgés korrekciók aktiválása. A beállított erősség látható a kijelzőn.

LIGHT (alsó fekete gomb)

Nyakörv megvilágítása.

Nyakörvek közötti átkapcsolás (2 kutya képzése)

A jobb felső részen található gomb szolgál az átkapcsolásra 2 nyakörv használata esetén.

A rezgések erejének beállító gombja

A gomb segítségével növelheti vagy csökkentheti a rezgések erejét.

A NYAKÖRV MEGFELELŐ FELHELYEZÉSE

A megfelelő és biztonságos használat érdekében fontos, hogy a nyakörv megfelelően legyen felhelyezve.

- Az elektródáknak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, azonban ügyeljen, hogy ne legyen túl szorosra állítva.
- Ha a nyakörv túlságosan lazán lett felhelyezve, előfordulhat, hogy a kutya nem fog reagálni a korrekciókra. Ellenőrizze a nyakörv szorosságát.
- A túlságosan lazán felhelyezett nyakörv futás közben sérüléseket okozhat a kutya nyakán. Ellenőrizze a nyakörvet és szükség esetén állítsa szorosabbra.
- A vevőkészüléket a kutya nyakának alsó részére kell felhelyezni, középre.
- Használat közben rendszeresen ellenőrizze a kutya nyakát, nem keletkezett-e sérülés vagy allergiás reakció.

Biztonság: A maximális hatékonyság és biztonság érdekében rendszeresen ellenőrizze a nyakörvet a kutya nyakán. A vevőkészülék elektródáinak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, emellett ne húzza túl szorosra a nyakörvet. Folyamatosan ellenőrizze a kutya nyakának bőrét (az elektródák helyén), nem keletkeztek-e kiütések, sérülések vagy allergiás reakció – ebben az esetben a nyakörvet ne használja, esetlegesen forduljon állatorvosához. Elektromos nyakörveket nem javasolt napi 12 óránál hosszabb ideig használni (Általános javaslat az összes elektromos nyakörvre).

A REZGÉSEK MEGFELELŐ EREJE

A nyilakkal jelzett gombokkal állítható a rezgések ereje.

A legalacsonyabb intenzitás – 1. szint

A legmagasabb intenzitás – 16. szint

Kezdetben mindig a legalacsonyabb intenzitást használja és a kutya reakcióját figyelve folyamatosan növelje. A rezgések ereje függ a kutya temperamentumától és a kiképzési helyzettől.

A HATÓTÁVOLSÁG MAXIMALIZÁLÁSA

A készülék hatótávolsága 600 méter. A hatótávolság függ az adókészülék tartásától. A maximális hatótávolság elérése érdekében tartsa az adót a lehető legtávolabb a testétől, valamint ügyeljen, hogy az akkumulátor teljesen fel legyen töltve.



LCD KIJELZŐ & KONTROLL DIÓDÁK

Nyomógomb	Funkciók	Kontroll dióda a távvezérlőn
TONE (felső fekete gomb)	Hangjelzés	A dióda pirosan világít
VIBRA (narancssárga gomb)	Rezgés	A dióda pirosan világít
LIGHT (alsó fekete gomb)	Nyakörv megvilágítása	A dióda pirosan világít
TONE & VIBRA (egyidejű megnyomása)	Párosítás	A dióda pirosan világít

ÚJRATÖLTÉS

Az első használat előtt teljesen töltsse fel a készüléket.

A készüléket töltsse fel, ha:

- A kontroll dióda a nyakörv vevőkészülékén pirosan villog
- Az LCD kijelzőn az energiaszint jelző 1 csíkot mutat
- A kontroll dióda nem világít az adó- vagy vevőkészüléken

MEGJEGYZÉS: Az első használat előtt töltsse a készüléket 4 órán keresztül. A következő töltésnél már elegendő lesz 2 óra a készülék teljes feltöltéséhez.

Töltés közben

- vevőkészülék: a kontroll dióda pirosan világít
- adókészülék: a kontroll dióda pirosan világít

Teljesen feltöltött

- vevőkészülék: a kontroll dióda zölden világít
- adókészülék: a kontroll dióda pirosan villog

A KÉSZÜLÉK PÁROSÍTÁSA

Válassza ki a csatornát, melyre párosítja a nyakörvet. Nyomja le és tartsa lenyomva a vevőkészülék narancssárga gombját mindaddig, amíg a kontroll dióda zölden nem villog. Ezt követően nyomja meg egyszerre az adókészülék TONE és VIBRA gombját. A készülék párosítva let.

A KÉSZÜLÉK HIBÁS MŰKÖDÉSE

Amennyiben hibásan működik a készülék:

- ellenőrizze az adó- és vevőkészülék energiaszintjét,
- a leírás szerint végezze el a készülék párosítását,
- győződjön meg arról, hogy a korrekciók ereje nincs a „0”-ás szinten,
- ellenőrizze, hogy a megfelelő kutya lett aktiválva az adókészüléken (1 vagy 2),
- párosítsa a készüléket, állítsa be a korrekciók erejét és ismét tesztelje.

Az adó- vagy vevőkészülék nem töltődik:

- ellenőrizze, hogy helyesen lett e csatlakoztatva a töltőkészülék az elektromos hálózathoz,
- tesztelje mindkét készüléket, hogy megbizonyosodjon a hibáról (töltőkészülék vagy hálózat).

A kutyám nem reagál a korrekciókra:

- tesztelje le a vevőkészüléket a fent leírtak alapján,
- ellenőrizze, hogy az elektródák érintkeznek e a kutya nyakának bőrével,
- növelje a korrekciók intenzitását.

JÓTÁLLÁS

A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkeznek. Minden szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó honlapján. A technikai paraméterek és tulajdonságok változtatásának jogát fenntartjuk, nyomtatási és egyéb hibákért felelősséget nem vállalunk.

A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja:

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +36-30-337-5905
Email: info@elektro-nyakorvek.hu