



iFetch Too

BEDIENUNGSANLEITUNG

v2.0 | DEUTSCH



LESEN, VERSTEHEN UND BEFOLGEN SIE IMMER ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR IHREN IFETCH , BEVOR SIE IHN VERWENDEN. ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Der Benutzer muss diese Anleitung und die Garantie lesen und verstehen, bevor er den iFetch Too verwendet.

Die Einrichtung liegt in der Verantwortung des Endbenutzers und außerhalb der Kontrolle von iFetch , LLC. Daher beschränkt iFetch seine Garantie ausschließlich auf die Reparatur oder den Ersatz eines defekten Produkts. Schäden an Ihrem Haus, Ihrem Eigentum oder Personen oder Haustieren sind ausgeschlossen.



Ihr iFetch Too muss vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Abnutzung, Beschädigung und Ermüdung überprüft werden. Bei Beschädigung nicht verwenden.



Dieses Produkt ist nur für den Freizeitgebrauch bestimmt, um iFetch Too (oder ähnliche) Bälle in Ballgröße (Durchmesser ca. 2,5 Zoll) für Ihre Haustiere zu werfen. **Ihr iFetch Too ist KEIN Kinderspielzeug.**



Versuchen Sie nicht, Ihr iFetch Too oder eine der Systemkomponenten zu modifizieren.

Lesen Sie alle Warnungen, Anweisungen und Garantieinformationen sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen führt zum Erlöschen der Garantie.

Besuchen Sie goifetch.com, wenn Sie Fragen zur Verwendung Ihres iFetch Too haben.

LISTE DER EINZELTEILE



TEIL	BESCHREIBUNG
A	Ein (1) iFetch Too
B	Ein (1) Netzkabel
C	Drei (3) Kugeln (2,5 Zoll Durchmesser)



EINRICHTEN

1. **Verwenden Sie vor dem ersten Gebrauch das Akkuladegerät, um den internen Akku vollständig aufzuladen.** Stecken Sie das Adapterende in die Unterseite des Produkts und stecken Sie dann den Stecker in die Wand.
2. Das vollständige Aufladen Ihres Akkus dauert normalerweise 8 Stunden, aber es ist am besten, ihn über Nacht oder beim ersten Mal sogar ganze 24 Stunden lang aufzuladen.
3. Ziehen Sie das Kabel von der Unterseite des Geräts ab und platzieren Sie das iFetch Too dort, wo Sie spielen möchten. Stellen Sie für eine optimale Leistung sicher, dass Ihr iFetch Too auf einer flachen, ebenen Oberfläche steht.
4. Drücken Sie zum Einschalten die Ein/Aus-Taste (die Taste sollte grün leuchten, was anzeigt, dass der Akku vollständig aufgeladen ist).
5. Sie sind bereit zum Spielen!

HINWEIS: Ihr iFetch Too wirft Bälle für ungefähr 250 Starts mit einem voll aufgeladenen Akku.

WARNUNG

UM SCHWERE VERLETZUNGEN zu vermeiden:

- VOR jedem Gebrauch auf Anzeichen von Verschleiß, Korrosion und Ermüdung PRÜFEN. NICHT verwenden, wenn es beschädigt ist.
- NICHT, wenn irgendein Teil der Maschine nass ist oder im Wasser steht. NICHT bei Regen verwenden. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags, wenn das Gerät angeschlossen ist, während oder nachdem es Wasser ausgesetzt war.
- NICHT, Ihr iFetch Too oder eine der Systemkomponenten zu modifizieren

VOR DEM SPIELEN

Überprüfen Sie den Schieberegler unter dem Einschaltknopf auf der Rückseite Ihres iFetch Too, um sicherzustellen, dass er sich in der gewünschten Position befindet:

- Unten (weiß) begrenzt die Startentfernung auf 10 Fuß (besser für die Verwendung in Innenräumen), unabhängig davon, welche Entfernung ausgewählt ist
- Nach oben (rot) ermöglicht alle Startentfernungseinstellungen (10, 25, 40 Fuß oder "zufällig")

WARNUNG

Um SCHWERE VERLETZUNGEN oder SACHSCHÄDEN zu vermeiden:

- **NICHT verwenden, wenn es beschädigt ist.**
- **NIEMALS direkt vor dem iFetch Too stehen.**
- **NICHT auf zerbrechliche Gegenstände richten, einschließlich Fenster, Lampen und Bilderrahmen.**

Drücken Sie die Taste auf der Rückseite Ihres iFetch , um das Gerät einzuschalten. Die Tastenleuchte leuchtet auf, um den Ladezustand des Akkus anzuzeigen.

- **Grün** - Voll aufgeladen
- **Gelb** - Die Ladung wird geringer oder wird aufgeladen, wenn das Batterieladegerät angeschlossen ist
- **Rot** - Batterie ist schwach und muss aufgeladen werden
- **Rotes Blinken** - Die Batterie ist zu schwach, um ordnungsgemäß zu funktionieren; Vor der weiteren Verwendung ist ein Aufladen erforderlich

Wenn die Schieberegler-Taste (unter der Ein-/Aus-Taste) rot angezeigt wird, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um zur gewünschten Entfernungseinstellung zu wechseln:

- **Ein blaues Licht** = 10 Fuß/3 Meter
- **Zwei blaue Lichter** = 25 Fuß/7,5 Meter
- **Drei blaue Lichter** = 40 Fuß/12 Meter
- **Ein blaues Licht blinkt zufällig** = zufällige Entfernung irgendwo zwischen 10 Fuß und 40 Fuß

ANMERKUNGEN: Startdistanz kann durch den Zustand des Balls (z. B. nass oder schmutzig) beeinflusst werden. NICHT beschädigt verwenden Bälle mit Ihrem iFetch Too. Die Lichter erlöschen nach etwa 30 Sekunden, aber der iFetch Too bleibt eingeschaltet (im Standby-Modus), bis Sie oder Ihr Haustier einen weiteren Ball in die Oberseite fallen lassen.

SPIELEN

Wenn der iFetch Too eingeschaltet ist, führen Sie jeweils nur einen (1) Ball in die Oberseite des iFetch Too ein.

Ihr iFetch Auch der Startmechanismus beginnt sich schnell zu drehen. Sobald der Startmechanismus seine Betriebsgeschwindigkeit erreicht hat, fällt der Ball in die Rutsche und dreht sich weiter, bis der Ball aus dem iFetch Too ausgeworfen wird. Nachdem der Ball gestartet wurde, verlangsamt sich der Startmechanismus schnell und hört auf zu drehen.

Stellen Sie die Position Ihres iFetch Too nach Bedarf neu ein.

Verwendung unter Aufsicht. Achten Sie darauf, dass Ihr iFetch Too aufrecht steht und ordnungsgemäß funktioniert.

WARNUNG

Um **SCHWERE VERLETZUNGEN** oder **SACHSCHÄDEN** zu vermeiden:

- **NIEMALS Hände oder Finger in das iFetch Too stecken oder in den Lauf blicken, wenn das Gerät eingeschaltet oder im STAND-BY- Modus ist.**
- **Sie sicher, dass sich alle Personen und Haustiere vom iFetch Too und der Bahn des Balls fernhalten, bevor Sie es einschalten.**
- **Verwenden Sie NUR iFetch Too Bälle oder Bälle mit dem gleichen Durchmesser (ca. 2,5 Zoll) mit Ihrem iFetch Too.**
- **NIEMALS , Ihr iFetch Too mit anderen Arten von Bällen oder Fremdkörpern zu verwenden.**
- **NIEMALS bis zur Erschöpfung. Schalten Sie den iFetch Too AUS , wenn Ihr Haustier sich ausruhen und erholen muss.**
- **IMMER die Gesundheit Ihres Haustieres.**

NACH DEM SPIEL

1. Schalten Sie Ihren iFetch Too nach Gebrauch AUS. Drücken Sie die Taste, bis keine blauen Pfeillichter aufleuchten und die Tastenbeleuchtung erlischt.
2. Sie Ihr iFetch Too nachts und nach dem Spielen drinnen an einem sauberen, trockenen Ort auf.

HINWEIS: Ihr iFetch Too hat einen Abfluss für den Fall, dass es draußen im Regen gelassen wird. Wenn es geht nass ist, muss das gesamte Wasser vollständig ablaufen und Ihr iFetch Too sollte vollständig trocknen können vor der weiteren Verwendung aus. Wasser kann die internen Komponenten angreifen, was dazu führen kann, dass Ihr iFetch Too nicht mehr richtig funktioniert.

HINWEIS: Es ist in Ordnung, Ihr iFetch Too eingesteckt zu lassen, wenn Sie in einem Bereich in der Nähe einer Steckdose spielen. Das So ist Ihr Akku immer geladen und abholbereit, wenn Sie es sind.

WARTUNG & REINIGUNG

Instandhaltung

Der interne Akku des iFetch Too muss mindestens alle drei Monate aufgeladen werden. Für maximale Akkulebensdauer und -leistung sollten Sie den Akku so schnell wie möglich nach jedem Gebrauch aufladen. Akkus sollten in voll geladenem Zustand gelagert werden. Die Lagerung im entladenen Zustand führt zu einer verkürzten Batteriebensdauer. Der iFetch Too sollte an einem kühlen, trockenen Ort gelagert werden. Die Lagerung bei Temperaturen über 68 Grad F beeinträchtigt die Lebensdauer der Batterie.

Reinigung

Ihr iFetch Too erfordert keine regelmäßige Reinigung, es sei denn, es ist schmutzig. Wenn Ihr iFetch gereinigt werden muss, schalten Sie das Gerät aus und führen Sie ein feuchtes Tuch in den oberen Trichter und durch den vorderen Startschacht hinaus. Durch Vor- und Zurückziehen des Tuchs (ähnlich wie bei der Verwendung von Zahnseide) wird eine Schmutzstufe beseitigt. Um die Räder besser zu reinigen, halten Sie das Tuch fest an der Innenseite des Geräts und schalten Sie dann das Gerät vorsichtig ein und drücken Sie den Kugelauslöser, damit sich die Räder drehen und gegen das Tuch wischen. Im schlimmsten Fall könnte das Tuch reißen oder aus der Hand gerissen und weggeschleudert werden, aber es sollte das Gerät nicht beschädigen.



Verwenden Sie KEINE Chemikalien oder Scheuermittel.



Sie Ihren iFetch Too vor der Reinigung IMMER AUS.



Versuchen Sie NICHT, den Startmechanismus zu reinigen.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Muss ich nur die iFetch Too Bälle verwenden?

Der iFetch Too ist optimiert, um die iFetch Too-Bälle zu starten, jedoch sollten die meisten anderen Bälle, die ungefähr die gleiche Größe und das gleiche Gewicht haben (z. B. Tennisbälle), starten.

Was passiert, wenn ich andere Dinge in den Trichter gebe (zB Münzen, Steine, etc.)?

Anderes als iFetch Too-Bälle (oder andere Bälle in Tennisballgröße) in den iFetch Too, da dies nicht die beabsichtigte Verwendung des iFetch Too ist.

Mein Hund sabbert viel. Ist das ein Problem?

Starkes Sabbern kann dazu führen, dass die Kugeln im Werfer stecken bleiben oder rutschen. Wenn Ihr Hund stark sabbert, empfehlen wir, die Bälle nach einigen Würfen mit einem Handtuch abzuwischen oder durch trockene Bälle zu ersetzen. Ein anderer Ball kann auch funktionieren. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Vorschläge wünschen.

Ist die Batterie des iFetch Too sicher?

Jawohl! Der iFetch Too-Akku ist ein auslaufsicherer, versiegelter Bleiakku (SLA) mit 2 V, 2,3 Ah/20 Std. Es handelt sich NICHT um einen Lithium-Ionen- oder Lithium-Polymer-Akkutyp, der von Fluggesellschaften verboten wurde.

**Weitere häufig gestellte Fragen
finden Sie unter goifetch.com.**

GARANTIE

Kunden in den Vereinigten Staaten, die bei autorisierten Verkäufern in den Vereinigten Staaten gekauft haben, haben eine einjährige Herstellergarantie, wie unten beschrieben. Die Garantie erlischt, wenn das Produkt außerhalb der Vereinigten Staaten verbraucht wird.

Kunden in anderen Ländern, die bei autorisierten Verkäufern in ihrem Land gekauft haben, sollten sich für Garantieinformationen an den örtlichen internationalen Händler wenden. [Links zu internationalen Distributoren finden Sie hier.](#)

Wenn Sie Fragen zu Ihrer Garantieabdeckung haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an iFetch unter support@goifetch.com.

Für iFetch -Produkte gilt bei normalem Gebrauch eine einjährige Garantie, die Herstellerfehler abdeckt. Defekte Produkte, die an iFetch zurückgesendet werden, können entweder im Voraus bezahlt oder, falls von iFetch vorab genehmigt, per UPS-Bodentransport gesendet werden, wobei der Versand von iFetch bezahlt wird. Um die Garantie zu erfüllen, wird iFetch nach eigenem Ermessen das defekte Produkt reparieren oder das defekte Produkt durch ein neues oder generalüberholtes Gerät ersetzen.

Bevor iFetch einem Garantieanspruch nachkommt, muss der Kunde:

- Kaufbeleg vorlegen,
- eine RMA-Nummer (Return Merchandise Authorization) an, indem Sie sich unter support@goifetch.com oder 512-219-3271 an iFetch wenden.

Die Garantie erlischt, wenn:

- das Produkt außerhalb der Vereinigten Staaten gekauft und/oder mitgenommen wird,
- das Produkt wurde missbraucht, oder
- Das Produkt wurde nicht von einem autorisierten Verkäufer gekauft.

Die einzige Verpflichtung von iFetch im Rahmen dieser ausdrücklichen Produktgarantie besteht darin, nach Wahl und auf Kosten von iFetch das defekte Produkt zu reparieren, dem Kunden ein gleichwertiges Produkt als Ersatz für das defekte Produkt zu liefern, oder wenn keine der beiden vorstehenden Optionen vernünftigerweise verfügbar ist, kann iFetch dies dem Kunden den für das mangelhafte Produkt gezahlten Kaufpreis zu erstatten. Alle ersetzten Produkte gehen in das Eigentum von iFetch über. Ersatzprodukte können neu oder generalüberholt sein. iFetch gewährt für jedes ersetzte oder reparierte Produkt eine Garantie von neunzig Tagen (90) Tagen ab Versand oder für den Rest der ursprünglichen Garantiezeit, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Defekte Produkte, die an iFetch zurückgesendet werden, müssen für einen sicheren Versand angemessen verpackt werden. Es wird empfohlen, die Sendung versichert oder mit einer Methode zu versenden, die eine Sendungsverfolgung vorsieht. iFetch ist nicht verantwortlich für Verlust oder Beschädigung während des Versands an iFetch. Der reparierte oder ersetzte Artikel wird auf Kosten von iFetch spätestens dreißig (30) Tage nach Erhalt des defekten Produkts bei iFetch an den Kunden versandt, und iFetch trägt das Verlust- oder Beschädigungsrisiko, bis der Artikel an den Kunden geliefert wird.

GARANTIE

GARANTIEAUSSCHLÜSSE:

iFetch haftet nicht im Rahmen dieser eingeschränkten Garantie, wenn seine Tests und Untersuchungen ergeben, dass der angebliche Defekt oder die Fehlfunktion des Produkts nicht vorhanden ist oder auf Folgendes zurückzuführen ist:

- Missachtung der Betriebs- und Wartungsanweisungen von iFetch ;
- Unbefugte Produktänderung;
- Wetterverhältnisse;
- Schäden am Produkt, die durch Tiere verursacht wurden;
- Missbrauch, Fahrlässigkeit, fahrlässige Handlungen oder Unterlassungen des Kunden und/oder Personen unter der Kontrolle des Kunden; oder
- Einwirkung Dritter, höhere Gewalt, Unfall, Feuer oder sonstige Gefahren.

GARANTIE EXKLUSIV:

FALLS EIN IFETCH-PRODUKT NICHT WIE OBEN GEWÄHRLEISTET FUNKTIONIERT, IST DAS EINZIGE RECHTSMITTEL DES KUNDEN BEI VERLETZUNG DIESER GARANTIE DIE REPARATUR, DER ERSATZ ODER DIE RÜCKERSTATTUNG DES BEZAHLTEN KAUFPREISES NACH ERMESSEN VON IFETCH. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, DIE VORSTEHENDEN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN, BEDINGUNGEN ODER BEDINGUNGEN, ENTWEDER TATSÄCHLICH ODER DURCH DAS GESETZ, GESETZLICH ODER ANDERWEITIG, EINSCHLIESSLICH GEWÄHRLEISTUNGEN, BEDINGUNGEN ODER BEDINGUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, UND ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, DIE AUSDRÜCKLICH AUSGESCHLOSSEN WERDEN. IFETCH ÜBERNIMMT WEDER NOCH AUTORISIERT EINE ANDERE PERSON, IRGEND EINE ANDERE HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DEM VERKAUF, DER WARTUNG ODER DER NUTZUNG SEINER PRODUKTE ZU ÜBERNEHMEN.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG:

DER KUNDE ÜBERNIMMT ALLE RISIKEN UND HAFTUNG AUS DER VERWENDUNG ODER DEM MISSBRAUCH DIESES PRODUKTS. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SCHLIESST IFETCH FÜR SICH SELBST UND SEINE LIEFERANTEN JEGLICHE HAFTUNG AUS, OB AUS VERTRAG ODER DELIKT (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT), FÜR ZUFÄLLIGE, FOLGE-, INDIRECTE, SPEZIELLE ODER STRAFSCHÄDEN JEGLICHER ART ODER FÜR UMSATZVERLUST ODER GEWINNE ODER VERLETZUNGEN ODER TOD EINES TIERES ODER EINER PERSON, DIE SICH AUS ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DEM VERKAUF, DER WARTUNG ODER DER VERWENDUNG IHRER PRODUKTE ERGEBEN, SELBST WENN IFETCH ODER SEIN AUTORISIERTER WIEDERVERKÄUFER AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDEN. DIE EINZIGE HAFTUNG VON IFETCH IST NACH ERMESSEN VON IFETCH AUF DIE REPARATUR, DEN ERSATZ ODER DIE RÜCKERSTATTUNG DES FÜR DAS PRODUKT GEZAHLTEN KAUFPREISES BESCHRÄNKT. DIESER HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR SCHÄDEN WIRD NICHT BEEINTRÄCHTIGT, WENN EIN HIER VORGESEHENES RECHTSMITTEL SEINEN WESENTLICHEN ZWECK VERFEHLT.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

EINIGE LÄNDER, BUNDESSTAATEN ODER PROVINZEN ERLAUBEN DEN AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG STILLSCHWEIGENDER GARANTIE ODER DIE BESCHRÄNKUNG VON NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN FÜR BESTIMMTE PRODUKTE, DIE AN VERBRAUCHER GELIEFERT WERDEN, ODER DIE BESCHRÄNKUNG DER HAFTUNG FÜR PERSONENSCHÄDEN NICHT, SODASS DIE OBEN GENANNTE BESCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSE EINGESCHRÄNKT WERDEN KÖNNEN DIE BEWERBUNG AN SIE. WENN DIE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE NICHT VOLLSTÄNDIG AUSGESCHLOSSEN WERDEN KÖNNEN, SIND SIE AUF DIE DAUER DER ANWENDBAREN SCHRIFTLICHEN GARANTIE BESCHRÄNKT. DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG GIBT IHNEN BESTIMMTE GESETZLICHE RECHTE, DIE JE NACH ÖRTLICHEM RECHT VARIIEREN KÖNNEN.

GELTENDES RECHT:

DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG UNTERLIEGT DEN GESETZEN DES BUNDESSTAATES TEXAS, USA, UND DEN GESETZEN DER VEREINIGTEN STAATEN, MIT AUSNAHME DER GRUNDSÄTZE DES KOLLISIONSRECHTS. DAS ÜBEREINKOMMEN DER VEREINigten NATIONEN ÜBER VERTRÄGE ÜBER DEN INTERNATIONALEN WARENKAUF WIRD HIERMIT IN SEINER GESAMTHEIT VON DER ANWENDUNG AUF DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE AUSGESCHLOSSEN. ALLE RECHTE GEMÄSS INTERNATIONALEN UND PANAMERIKANISCHEN URHEBERRECHTSKONVENTIONEN VORBEHALTEN. ENTFERNEN SIE KEINE PRODUKTIDENTIFIZIERUNGS-, URHEBERRECHTS- ODER ANDEREN HINWEISE (ODER ERLAUBEN SIE NIEMANDEM DIES ZU ENTFERNEN).

TIPPS UND TRAINING

Vorstellung Ihres Hundes

Wenn Ihr Hund ängstlich ist, planen Sie, ihm das Spielzeug vorzustellen, bevor Sie es einschalten.

- Nehmen Sie den iFetch Too aus der Verpackung und legen Sie ihn irgendwo hin, wo Ihr Hund ihn entdecken kann. Fügen Sie als Bonus ein paar Leckerlis in die Lippe oben oder in der Nähe des Produkts hinzu und lassen Sie Ihren Hund sie entdecken. Loben Sie Ihren Hund mit "guter Hund!" jedes Mal, wenn sie schnüffeln oder freundliches Interesse zeigen.
- Ohne das iFetch Too einzuschalten, um sicherzustellen, dass Ihr Hund in der Nähe dieses neuen Objekts nicht empfindlich ist, und um eine positive Assoziation aufzubauen. Wenn Sie den iFetch Too sehen, ist es Zeit zum Holen!
- Bauen Sie frühzeitig gute Gewohnheiten auf, indem Sie Ihren Hund hinter dem iFetch Too führen, bevor Sie ihn jedes Mal werfen.

Hunde haben Angst vor Lärm

Der iFetch Too ist ziemlich leise, abgesehen von einem surrenden Geräusch, wenn er den Ball schießt. Wenn Ihr Hund Angst vor Lärm hat, führen Sie den iFetch Too schrittweise ein, um ihn an das Geräusch zu gewöhnen, ohne ihn zu erschrecken. Wir empfehlen, Ihren Hund zunächst aus der Ferne auf Geräuschempfindlichkeit zu testen.

Werfen Sie den Ball und, während Ihr Hund weit weg apportiert, starten Sie einen weiteren Ball vom iFetch Too (oder halten Sie den Hebel innen nach unten), um das Startgeräusch zu erzeugen. Wiederholen Sie dies ein paar Mal und beobachten Sie Ihren Hund auf eine Reaktion. Sobald sie damit warm geworden sind, werden sie das Geräusch mit etwas Positivem assoziieren - dem Ball, der geworfen wird!

Lehren des "drop"-Befehls

Hier sind einige hilfreiche Tipps, um Hunden beizubringen, den Ball in die Oberseite des iFetch Too fallen zu lassen, um das Apportieren selbst einzuleiten:

- Um „Drop“ zu meistern, beginnen Sie zunächst damit, „Take“ zu meistern. Wir empfehlen die Verwendung von zwei iFetch- Bällen, um mit dem Training zu beginnen. Es hilft auch, eine Plastikschißel griffbereit zu haben.
- Halten Sie den ersten Ball (oder legen Sie ihn auf den Boden) und sagen Sie Ihrem Hund, dass er ihn „nehmen“ soll. (Halte den zweiten Ball in deiner Gesäßtasche oder in deiner anderen Hand hinter deinem Rücken.)
- Sobald Ihr Hund den ersten Ball aufgenommen hat, decken Sie den zweiten Ball auf und sagen Sie ihm, dass er den ersten "fallen lassen" soll. Halten Sie entweder Ihre Hand unter den ersten Ball, um ihn zu fangen, oder verwenden Sie eine Plastikschißel, um den Ball zu fangen, wenn Ihr Hund ihn fallen lässt. Sobald sie ihn fallen lassen, werfen Sie den anderen Ball als Belohnung.
- Wenn das "Nehmen" des Hundes zu hart ist (dh es fühlt sich eher wie ein Biss an), versuchen Sie, den Ball auf einen hölzernen Servierlöffel zu legen und ihn erneut "nehmen" zu lassen. Ihr Hund lernt, um den Löffel herum zu arbeiten, um den Ball zu bekommen, und wird sich seines Bisses bewusster.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis der Hund den Ball gerne in Ihre Hand oder in den Napf nimmt und fallen lässt.

Hinweis: Wenn der zweite Ball nicht als Motivation für den Drop-Befehl funktioniert, versuchen Sie stattdessen, ein Leckerli zur Belohnung zu verwenden.

TIPPS UND TRAINING

Bringt den Ball zurück

Wenn Ihr Hund gerne Abstand hält, anstatt den Ball zurückzubringen, probieren Sie diese Tipps aus:

- Wir empfehlen das Training mit dem iFetch Too mit Ihrem Hund an einer langen Leine (30 Fuß). Wenn der Hund zurückkommt, führen Sie ihn einfach hinein, indem Sie die Leine lockerer machen, damit er nicht wegläuft.
- Verwenden Sie den „hier“-Befehl, wenn Sie sie mit der Führung hineinführen. Denken Sie daran, viel Lob zu verwenden, wenn sie zu Ihnen kommen, besonders wenn sie ohne die Hilfe der Leitung zu Ihnen kommen. Eine zweite Person kann auch bereitstehen, um zu helfen, den Hund zurück zum Trainer und zum iFetch zu bringen .
- Es ist wichtig, dass Sie Ihrem Hund Zeit geben, nachzudenken, Fehler zu beheben und dann den Ball aufzuheben und zu Ihnen zu bringen. Vermeiden Sie es, den Befehl zu oft zu wiederholen, da dies sie überwältigen und noch mehr Frustration verursachen kann.
- Denken Sie daran: Ein Hund, der das Apportieren liebt, wird einen Weg finden, Apportieren zu spielen. Pausen helfen auch!

Halten Sie Ihren Hund beschäftigt

Wenn Ihr Hund den iFetch Too ständig vor Ihnen verlässt, spielen Sie zu lange. Versuchen Sie, das Spiel kürzer zu machen - stoppen Sie die Aktion, wenn der Hund mehr will. Zwei Minuten interessiertes Spielen sind besser als zehn Minuten, in denen sich ein Hund langweilt.

Sicherheitsabstand

Bitte bringen Sie Ihrem Hund bei, hinter dem Produkt (oder seitlich davon) zu bleiben, um ihn zu schützen. Bei der höchsten Starteinstellung (40 Fuß) bewegt sich der Ball mit einer Geschwindigkeit, die Ihren Hund verletzen könnte, besonders wenn er direkt davor steht. Manche Hunde sind so aufgeregt, dass sie vor den Ball springen, während er startet. In diesem Fall empfehlen wir, das Produkt auszuschalten, ihm beizubringen, sich dahinter zu setzen, und dann den Ball (selbst) zu werfen, bevor Sie den iFetch Too wieder einschalten. Sie können Ihrem Hund auch beibringen, zu „markieren“ oder in sicherem Abstand vor der Maschine und weg von der vorderen Rutsche zu bleiben.

Wir haben den iFetch Too mit nach hinten geneigter Öffnung entworfen, um den Hund zu ermutigen, den Ball von hinten hineinfliegen zu lassen. Wir haben das Spielzeug auch so konzipiert, dass es den Ball sofort abwirft, damit Hunde weniger Zeit haben, sich vor der Rutsche zu positionieren. Während die meisten Hunde schnell lernen, wo sie stehen müssen, um nicht getroffen zu werden, beaufsichtigen Sie bitte, bis Ihr Hund vollständig trainiert ist.

Allgemeine Trainingstipps

- Trainieren Sie mit dem iFetch Too höchstens dreimal am Tag und jeweils nur 10-15 Minuten am Stück. So bleibt Fetch Spaß und wird nicht zum Fetch-Bootcamp.
- Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Hund frustriert ist und den Ball nicht in den iFetch bekommen kann, dann arbeiten Sie einfach daran, jedes Verhalten gegenüber dem iFetch zu verstärken und stellen Sie sicher, dass Ihr Hund belohnt wird.
- Planen Sie Ihr Training in einem Raum oder Bereich mit möglichst wenigen Ablenkungen. Stellen Sie sicher, dass der Bereich frei von anderen Spielsachen, anderen Menschen und anderen Hunden ist. (Hinweis : Flure funktionieren gut!)
- Wenn Ihr Hund versucht, die Belohnung durch andere Verhaltensweisen (z . B. Überrollen, Hochspringen, Pfotenschütteln usw.) zu erhalten, ist es wichtig, dass Sie diese Verhaltensweisen NICHT belohnen.
- Genießen Sie diese Bindungszeit mit Ihrem Welpen. Es ist leicht, frustriert zu sein, wenn sie es nicht sofort aufgreifen. Aber denken Sie daran, dass diese Zeit mit Ihrem Welpen kostbar ist. Sie lieben es, Ihre volle Aufmerksamkeit zu haben.

AUCH BEI IFETCH ERHÄLTlich

iFetch führt ein komplettes Sortiment an Apportierspielzeug, Denkspielen und Grabspielzeug. Besuchen Sie goifetch.com, um mehr zu erfahren und jetzt einzukaufen.



iFetch

Wir haben auch einen Launcher für kleine Hunde! Der iFetch startet einen Mini-Tennisball (1,5 Zoll Durchmesser) mit 10, 20 oder 30 Fuß. Er kann angeschlossen oder mit sechs C-Zellen-Batterien verwendet werden.



iFetch Frenzy

Der iFetch Frenzy ist ein schnelles, nicht elektronisches Denkspiel für kleine bis mittelgroße Hunde. Ihr Hund legt den Mini-Tennisball oben in das Spielzeug und krabbelt dann, um den Ball zu holen, während er unten aus einer der drei Rutschen rollt.



iDig Stay

Das iDig Stay ist das erste Grabspielzeug seiner Art für Rassen jeder Größe. Verstecken Sie die Lieblingsspielzeuge oder Leckereien Ihres Hundes in den drei Klappen im Inneren des Spielzeugs und beobachten Sie, wie er nach dem Schatz gräbt.



iDig Go

Das iDig Go ist eine Pop-up-Version des iDig Stay aus Stoff. Verstecken Sie die Lieblingsspielzeuge oder Leckereien Ihres Hundes in den drei Klappen und beobachten Sie, wie sie nach dem Schatz graben. Lässt sich zur einfachen Aufbewahrung zusammenklappen.



iFetch wurde 2013 von einem Großvater, Denny Hamill, und seinem jugendlichen Enkel Grant gegründet. Sie erfanden den iFetch -Ballwerfer in ihrer Garage, angespornt von der unerbittlichen Suche ihres Hundes Prancer nach einem Vollzeit-Apportierpartner. Einige Jahre später ist iFetch immer noch eine Familienangelegenheit. „Bapa“ Denny ist CEO, seine Tochter Debbie leitet Marketing und Betrieb, und Grant arbeitet Vollzeit im Vertrieb und Kundendienst. Unser aufrichtiger Dank für die Unterstützung unseres unabhängigen, kleinen Unternehmens!



SCHLIEßEN SIE SICH DEM RUDEL AN

Wenn Sie Ihre iFetch- Produkte lieben, hinterlassen Sie uns bitte eine Bewertung. Ihr positives Feedback hilft unserem kleinen Unternehmen zu wachsen.