

BENUTZERHANDBUCH

REEEDOG MX 3200 Extreme





Kragen

1. Laden Sie Sender und Empfänger mit dem mitgelieferten Kabel vollständig auf (2-3 Stunden) - falls vorhanden schwacher Akku, die Kontrollleuchte blinkt rot.
2. Schalten Sie den Empfänger und den Sender durch langes Drücken der entsprechenden Taste ein. Nicht gekoppelt Sie erkennen den Empfänger an dem schnell blinkenden grünen Licht.
3. Drücken Sie nun gleichzeitig die **Sound-Taste (Klingel)** und die **Pro-Taste** am Sender
Hundeauswahl (1, 2 oder 3) - Nummern werden auf dem Display hinzugefügt (A01,02,03,04,05,06....)
4. Berühren Sie bei gedrückten Tasten das Radio des Empfängers, bis Sie es hören akustische Benachrichtigung. Das Licht am Empfänger blinkt langsam - dies ist erfolgreich gepaart.
5. Testen Sie alle Funktionen des Halsbandes - Ton, Impuls und Vibration.

Koppeln des zweiten (dritten) Empfängers

Wenn Sie dem Radio einen weiteren Empfänger hinzufügen möchten, gehen Sie wie beim Koppeln des ersten vor Empfänger. Das einzige, was Sie ändern, ist **die Nummer des Hundes im Radio.**

Kragen kragen

Um es aus irgendeinem Grund zu versuchen, muss der Empfänger aus dem Radio verdampfen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie den Empfänger und den Sender mit der entsprechenden Taste ein
2. **Halten Sie die Sound-Taste (Glocke) und die Pro-Taste** am Radio gleichzeitig **gedrückt**
Impuls (Blinken) - die Ziffern am Sender ändern sich wieder.

3. Berühren Sie bei gedrückter Taste das Radio des Empfängers – bis Sie es hören
akustische Benachrichtigung. Eine erfolgreiche Verdunstung erkennen Sie am schnell blinkenden Licht an Empfänger.

Schulungsleitfaden

1. Legen Sie das Halsband an

Legen Sie das Halsband um den Hals des Hundes. Der Empfänger sollte sich an der Unterseite des Halses des Hundes befinden, u Einige Rassen rutschen natürlich zur Seite. Die Gummiabdeckung sollte zeigen zurück. Ziehen Sie die Schnalle fest und legen Sie das Halsband so an, dass es bequem am Hals sitzt, aber gleichzeitig um seine Funktion erfüllen zu können.

2. Stimulation

Das Gerät verfügt über 10 Intensitätsstufen. So finden Sie die passende Intensität das Temperament Ihres Hundes. Sie können je nach Bedarf auch zwischen Impuls oder Vibration wählen und das Temperament Ihres Hundes.

So wählen Sie die Intensität, drücken Sie die „+“ oder „-“ Tasten, dann drücken Sie die „“ Taste nach 8 Sekunden kontinuierliche Stimulation; einmal drücken, kurz el. erfüllen

So wählen Sie die Intensität, drücken Sie die „+“ oder „-“ Tasten, dann drücken Sie die „“ Taste nach 8 Sekunden kontinuierliche Stimulation; einmal drücken für kurzes vibrieren.

Probleme lösen

Problem Nr. 1: Keine Stimulation beim Drücken einer Taste.

Der Empfänger wurde nicht aktiviert. Der Empfänger muss eingeschaltet sein, sonst funktioniert er nicht.

Der Empfänger war nicht mit dem Sender synchronisiert. Folgen Sie den Pairing-Anweisungen.

Problem Nr. 2: Der Receiver gibt auch beim Einschalten keinen Ton von sich.

Drücken Sie die Hundeauswahl taste und wählen Sie die richtige Nummer, mit der der Empfänger zuvor gekoppelt wurde bevor Sie die Tontaste drücken.

Problem Nr. 3: Die Stimulation ist zu hoch, unzureichend oder gar nicht vorhanden.

Der Kragen sitzt nicht gut. Stellen Sie sicher, dass die Elektroden die Haut des Hundes richtig berühren.

Die Intensität ist nicht richtig eingestellt. Ändern Sie die Ebene. Die Batterien sind erschöpft. Aufladen.

Problem Nr. 4: Der Empfänger zeigt sehr schnell eine Entladung an.

In der Pause zwischen den Trainingseinheiten wurde das Gerät eingeschaltet gelassen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nach dem Training ausschalten. Sie trainieren bei sehr kaltem Wetter.

Problem Nr. 5: Der Empfänger empfängt kein Signal oder kann kein Signal empfangen.

Überprüfen Sie, ob der Empfänger richtig eingeschaltet ist. Überprüfen Sie den Sender, wenn die Batterie schwach ist, Laden Sie zuerst den Sender auf. Entkoppeln Sie das Gerät und koppeln Sie es erneut.

Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden vom Importeur durchgeführt:

Elektro-objky.cz

Sedmidomky 459/8

101 00 Prag 10

Tel: +420 216 216 106

E-Mail: info@elektro-objky.cz