

iFetch Too



BEÁLLÍTÁS ÉS JÁTÉK UTASÍTÁS



Használat előtt MINDIG olvassa el, értse meg és kövesse az iFetch készülékre vonatkozó összes figyelmeztetést és utasítást. Őrizze meg későbbi használatra.

FONTOS


BIZTONSÁG


INFORMÁCIÓ


A felhasználónak a termék használata előtt el kell olvasnia és meg kell értenie az alábbi biztonsági utasításokat és garanciális információkat.

A beállítás a végfelhasználó felelőssége, és az iFetch, LLC ellenőrzésén kívül esik. Ezért az iFetch a garanciáját kizárólag a hibás termék javítására vagy cseréjére korlátozza.

Az otthonában, vagyonában, illetve bármely személyben vagy háziállatban okozott károk kizárva.

 Az Ön iFetch Too-jának kell lennie kopásnyomok ellenőrzése, sérülés és fáradtság előtt minden használat. Ha sérült, tegye meg nem használ.

 Ez a termék csak arra való rekreációs használatra dobni teniszlabda méretű (átmérő körülbelül 2,5" iFetch Too labdák kedvenceinek. Az iFetch Too NEM gyerekjáték.

 Ne kísérelje meg módosítani az iFetch Too vagy bármelyik rendszer összetevők.

Tekintse át az összes figyelmeztetést, utasítást, és a garanciális információkat figyelmesen. Ezen figyelmeztetések be nem tartása és utasítások érvénytelenítik a garanciát.

Hívja az iFetch-et a (800) 635-8916 számon, vagy látogasson el a goifetch.com oldalra, ha Ön kapcsolatban van kérdése az iFetch Too használata.



A



B



C

Part	Description
A	One (1) iFetch Too
B	One (1) Charger
C	Three (3) Balls (2.5" diameter)

BEÁLLÍT



FIGYELEM

- ELLENŐRIZZE a kopás, korrózió és fáradtság jeleit minden használat ELŐTT. NE használja, ha sérült.
- NE HASZNÁLJON, ha a gép bármely része be van kapcsolva nedves vagy vízben állva. NE használja esőben.
Áramütés veszélye állhat fenn, ha a készüléket a kitétség alatt vagy azt követően csatlakoztatják a hálózathoz vízhez.
- NE kísérelje meg módosítani az iFetch Too vagy a rendszer bármely összetevőjét

1. Az első használat előtt használja teljesen az akkumulátortöltőt töltsse fel a belső akkumulátort. Dugja be az adapter végét a termék aljába, majd helyezze be a dugja be a falba.
2. Az akkumulátor teljes feltöltése általában 8 órát vesz igénybe, de a legjobb, ha éjszaka tölti, vagy akár teljes 24 órát is.
3. Húzza ki a kábelt a készülék aljáról gépet, és helyezze az iFetch Too-t oda, ahol szeretne szeretne játszani. A legjobb teljesítmény érdekében győződjön meg arról, hogy az iFetch Too sík, vízszintes felületen van.
4. Nyomja meg a bekapcsológombot a bekapcsoláshoz (a gombnak kell zölden világít, jelezve, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve).
5. Készen állsz a játékra!

JEGYZET:

Az iFetch Too körülbelül 250 indításig képes golyót dobni teljesen feltöltött akkumulátorral.



FIGYELEM

A SÚLYOS SÉRÜLÉSEK vagy VAGYONI KÁR megelőzése érdekében:

- NE használja, ha sérült. • SOHA NE

álljon, vagy hagyja, hogy kedvence közvetlenül az iFetch Too elé álljon.

- NE mutasson törhető tárgyakra, beleértve az ablakokat, világítótesteket és képereteket.

1. Ellenőrizze az iFetch Too hátulján található bekapcsológomb alatti csúszka gombot, hogy a kívánt helyzetben legyen: • Lefelé (fehér) az indítási távolság 10 lábra

korlátozódik (beltéri használatra jobb), függetlenül attól, hogy milyen távolságra van. van kiválasztva • A fel (piros) lehetővé teszi az összes indítási távolság beállítását (10, 25, 40 láb vagy "véletlen")

2. Nyomja meg az iFetch hátulján található gombot az egység BEkapcsolásához. A gomb jelzőfénye kigyullad, jelezve az akkumulátor töltöttségi szintjét.

- Zöld – Teljesen feltöltve • Sárga – A

töltés csökken, vagy újratöltés alatt áll, ha az akkumulátortöltő csatlakoztatva van • Piros – Az akkumulátor

lemerült, és újra kell tölteni

- Villogó piros – Az akkumulátor túl alacsony a megfelelő működéshez; a további használat előtt újra kell tölteni

PLAY CONÍT ELŐTT

3. Ha a Slider gomb (a bekapcsológomb alatt) pirosan világít, nyomja meg a bekapcsológombot a kívánt távolság beállításához:
- Egy kék fény = 10 láb/3 méter
 - Két kék fény = 25 láb/7,5 méter
 - Három kék fények = 40 láb/12 méter
- Egy véletlenszerűen villogó kék fény = véletlenszerű távolság valahol 10 láb és 40 láb között

MEGJEGYZÉSEK:

Az indítási távolságot befolyásolhatja a labda állapota (pl. nedves vagy piszkos).
NE használjon sérült golyókat az iFetch Too-val.

A jelzőfény(ek) körülbelül 30 másodperc után kialszanak, de az iFetch Too bekapcsolva marad (készletléti módban), amíg Ön vagy kedvence egy újabb labdát nem dob a tetejére.

1. Amikor az iFetch Too be van kapcsolva, csak egyet helyezzen be (1) labdát egyszerre az iFetch Too tetejébe. Az iFetch Too indító mechanizmusa gyorsan pörögni kezd. Amint az indítómechanizmus elérte a működési sebességét, a labda beleesik a csúszdába, és addig forog, amíg a labda ki nem lökődik az iFetch Too-ból. A labda elindítása után az indítómechanizmus gyorsan lelassul és leáll.
2. Szükség szerint állítsa be az iFetch Too helyzetét.
3. Felügyelet mellett használja. Ügyeljen arra, hogy az iFetch Too függőlegesen álljon és megfelelően működjön.



FIGYELEM

A SÚLYOS SÉRÜLÉS ÉS A TÁRGYI KÁR megelőzése érdekében: • SOHA ne tegye a kezét vagy az ujját az iFetch Too belsejébe, és ne nézzen le a hengerre, amikor az egység BEKAPCSOLVA vagy KÉSZENLÉTI üzemmódban van. • Bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy minden személy és háziállat távol van az iFetch Too-tól és a labda útjától.

• CSAK iFetch Too vagy azonos átmérőjű (kb. 2,5") golyókat használjon az iFetch Too-val. • SOHA ne próbálja az iFetch Too-t más típusú labdával vagy idegen tárggyal használni. • SOHA ne gyakorolja kedvencét a kimerültségig.

Kapcsolja KI az iFetch-et, ha kedvencének pihennie kell és felépülnie kell.

• Használat közben MINDIG vegye figyelembe kedvence egészségét.

JÁTÉK UTÁN

1. Kapcsolja KI az iFetch-et használat után. Nyomja meg a gombot addig, amíg nincs kék nyílfény világít, és a gomb fénye kialszik.
2. Tárolja az iFetch Too készüléket beltérben este és játék után tiszta, száraz helyen.

JEGYZET:

Az iFetch Too-nak van lefolyója, ha kint hagyná az esőben. Ha nedves lesz, az összes víznek teljesen le kell folynia, és az iFetch Too-t hagyni kell teljesen kiszáradni, mielőtt tovább használná.

A víz korrodálhatja a belső alkatrészeket, amelyek miatt az iFetch Too nem működik megfelelően.

JEGYZET:

Ha konnektorhoz közeli területen játszik, az iFetch túl csatlakoztatva hagyja. Így az akkumulátor mindig fel van töltve, és készen áll a letöltésre, amikor Ön is van.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Karbantartás

Az iFetch Too belső akkumulátorát legalább háromhavonta fel kell tölteni. Az akkumulátor maximális élettartama és teljesítménye érdekében minden használat után a lehető leghamarabb töltsse fel újra. Az akkumulátorokat teljesen feltöltött állapotban kell tárolni.

A lemerült állapotban való tárolás lerövidítheti elem élettartamát. Az iFetch Too-t hűvös helyen kell tárolni, száraz helyen. 68 F feletti hőmérsékleten való tárolás befolyásolja az akkumulátor élettartamát.

Tisztítás

Az iFetch Too készülék nem igényel rendszeres tisztítást, hacsak nem koszos. Ha az iFetch-et meg kell tisztítani, kapcsolja be az egységet, és egy nedves rongyot adagoljon le a felső tölcserbe, majd az elülső indító csúszdán keresztül. Ha ide-oda húzza a kendőt (hasonlóan a fogselyem használatához), akkor a szennyeződés egy szintje megszűnik. A kerekek jobb tisztítása érdekében erősen fogja meg a rongyot az egység belsejében, majd óvatosan kapcsolja be az egységet, és nyomja be a golyós kioldót, hogy a kerekek kipördüljenek, és törölje le a ruhát. A legrosszabb esetben a kendő elszakadhat vagy kirándulhat a kezéből, és elindulhat, de nem szabad károsítania az egységet.

- ⚠ NE használjon vegyszereket vagy súroló hatású tisztítószereket.
- ⚠ Tisztítás előtt MINDIG kapcsolja KI az iFetch készüléket.
- ⚠ NE próbálja megtisztítani az indító mechanizmust.

GYAKRAN KÉRDEZTE KÉRDÉSEK

Csak használnom kell az iFetch Too golyókat?

Az iFetch Too az iFetch Too golyók elindítására van optimalizálva, azonban a legtöbb más golyó, amely kb.

azonos méretű és súlyú

(pl. teniszlabdák) el kell indítani.

Mi történik, ha mást adok

dolgokat a tölcserbe

(pl. érmék, sziklák stb.)?

SOHA NE tegyen bele semmit

az iFetch túl más, mint az iFetch

Túl labda (vagy más teniszlabda –

méretű golyókat), mivel ez nem az

az iFetch Too rendeltetészerű használata.

A kutyám sokat nyavalyog.

Ez egy probléma?

Erős nyálkás golyókat okozhat

hogy beragadjon vagy becsússzon az indítóba.

Ha kutyája erősen nyüzsgő, javasoljuk, hogy

törölközőt használjon

o a labdák néhány indítás után, vagy száraz labdák

cseréje. Egy másik labda is működhet. Lépjen

kapcsolatba velünk, ha javaslatokat szeretne.

Biztonságos az iFetch Too akkumulátor?

Igen! Az iFetch Too akkumulátor 2 V-os, 2,3

Ah/20 HR-es, nem szóródik,

zárt ólomsav (SLA) akkumulátor. Ez NEM lítium-

ion vagy lítium-polimer akkumulátortípus, amely

az a típus, amelyet a légítársaságok tiltottak.

További GYIK-ért látogasson
el a goifetch.com webhelyre



iFetch was founded in 2013 by a grandfather, Denny Hamill, and his teenage grandson, Grant. They invented the iFetch ball launcher in their garage, spurred on by their dog, Prancer's, relentless quest for a full-time fetch partner. Fast forward several years later, and iFetch is still a family affair. "Bapa" Denny is CEO, his daughter, Debbie, runs marketing and operations, and Grant heads up sales and customer service. Our sincere thanks for supporting our independent, small business!

We'd love to hear from you.

support@goifetch.com

512.219.3271

www.goifetch.com

JOIN THE PACK:



If you love our iFetch products, please leave us a review. Your positive feedback helps our small business grow.

The device has been approved for use in EU countries and is therefore provided with the **CE mark**. All necessary documentation is available on the website: www.electric-collars.com
Changes to technical parameters, properties and printing errors reserved.

Service center and distribution

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101

00 Prague 10

Phone: +1 646 980 4569

Email: info@electric-collars.eu