

# Deutsch

PETKIT

**FRESH ELEMENT Mini**  
BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und warten Sie es ordnungsgemäß.

## INHALT

Schnelleinrichtung (Geräteeinrichtung)	19
Schnelleinrichtung (Deckel öffnen und Essen hinzufügen)	20
Liste der Teile	21
Produktzusammenfassung	22,23,24
Produktnutzung	25
Anweisungen für die Anzeigelampe	26
Reinigungsanleitung	27
Fehlerbehebung	29
FAQ	29,30
Eine Nachricht an unsere geschätzten Kunden	30
So verwenden Sie sicher	31
Grundlegende Spezifikationen	32

## SCHNELLEINRICHTUNG (GERÄTEEINRICHTUNG)

**Einlegen der Batterien (Batterien separat erhältlich)**  
**(\*Vergewissern Sie sich vor dem Einlegen der Batterien, dass sich KEINE Lebensmittel im Vorratsbehälter für Lebensmittel befinden.)**

- Entfernen Sie die Schrauben und schieben Sie die Batterieabdeckung an der Unterseite des Geräts ab.
- Legen Sie 5 AA-Batterien in die Batteriekomponente ein (stellen Sie sicher, dass sie mit der richtigen Ausrichtung installiert sind).
- Schieben Sie die Abdeckung wieder auf und ziehen Sie die Schrauben fest.

**\* Wir empfehlen dringend, die Batterien auszutauschen, bevor Sie für längere Zeit auf Reisen gehen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Batterien austauschen, wenn sie wenig Strom haben. (Verwenden Sie nur Alkalibatterien)**

**Netzteile anschließen**  
Nehmen Sie das Netzteil aus dem Vorratsbehälter für Lebensmittel und stecken Sie es in den Netzteilanschluss an der Unterseite des Hauptgeräts.

**Einrichten des Hauptgeräts**  
1. Bitte stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.  
2. Stellen Sie die Fressnapf auf den unteren Teil des Geräts. Mit den Magnetsensoren kann es einrasten, sobald es sich in der richtigen Position befindet. (siehe Abbildung unten)

## SCHNELLEINRICHTUNG (DECKEL ÖFFNEN UND ESSEN HINZUFÜGEN).

**Öffnen den Deckel**  
Halten Sie die Taste "Deckel öffnen" gedrückt und heben Sie den Deckel an. (Sie können den folgenden QR-Code scannen, um weitere Anweisungen zum Öffnen des Deckels zu erhalten.)

**Katzenfutter hinzufügen**  
Legen Sie den Deckel flach und öffnen Sie das Fach für das feuchtigkeitsspeichernde Material. Rühren Sie den Beutel mit feuchtigkeitsspeicherndem Material um, bis er gleichmäßig im Fach verteilt ist, und schieben Sie dann den Fachdeckel.

**Legen Sie ein Trockenmittelpaket ein**  
1. Fügen Sie trockenes Katzenfutter hinzu. (Bitte überschreiten Sie nicht die MAX-Linie)  
2. Mach den Deckel zu. \*Größen für Katzenfutter sollten zwischen 5 mm und 12 mm liegen.

**Verbinden Sie sich mit der APP**  
Laden Sie die App "PETKIT" aus dem App Store oder Play Store herunter. Rufen Sie die Homepage der App auf. Klicken Sie rechts neben "Gerätestellen" auf "+" und fügen Sie ein entsprechendes Gerät hinzu. Befolgen Sie die Anweisungen, um Ihr Gerät anzuschließen.

## LISTE DER TEILE

\*Before setting up your device, please make sure you have all the necessary parts. (This product does not come with batteries or a screwdriver. You will need to purchase these separately.)

## PRODUKTZUSAMMENFASSUNG

**Wifi Anzeigelampe**  
Verbindung zum Internet herstellen (schnelles Blinken)  
Nicht mit dem Internet verbunden (langsam Blinken)  
Mit dem Internet verbunden (konstantes Licht)

**Anzeige für den Lebensmittelstand**  
Angemessen (kein Licht)  
Niedrig (konstantes Licht)  
Unbekanntes Problem (blinzelnd)

**Lebensmittelausgangstür**  
Die Lebensmittelausgangstür öffnet sich automatisch, wenn Lebensmittel ausgegeben werden  
Die Öffnung schließt sich automatisch, wenn die Lebensmittelausgabe beendet ist

**Schaltfläche "Deckel öffnen"**  
Halten Sie die Taste "Deckel öffnen" gedrückt  
Nach dem Öffnen trockenes Tierfutter einfüllen

**Deckel**  
Taste zum manuellen Ausgeben von Lebensmitteln  
Halten Sie gedrückt, um Essen abzugeben  
Lassen Sie los, um keine Lebensmittel mehr auszugeben

**Edelstahl-Schüssel**

**Fressnapfstützen**

\*Hinweis: Um das beste Produkt bereitzustellen, Wir werden periodische Produkte implementieren Verbesserungen. Wenn die Abbildungen nicht Passen Sie bitte an, was Sie auf dem Gerät sehen. Beziehen Sie sich standardmäßig auf das Gerät.

## PRODUKTZUSAMMENFASSUNG

**Stoppertor**  
Arbeitet mit dem Propeller zusammen. Kann mit unterschiedlich großen Pfefferstreuzerlein verwendet werden.

**Paddel aus Silikon-Mixern**  
Mischt Essen. Wird verwendet, um eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten.  
Verhindert Verstopfungen.

**Propeller**  
Weiches Material. Verhindert Verstopfungen.

## PRODUKTZUSAMMENFASSUNG

**Batterieabdeckung**  
Sie können 5 AA-Batterien einlegen. Die Batterien können Notstrom liefern, wenn der Strom abgeschaltet wurde

**Netzteilanschluss**  
Schieben Sie das Netzteil an

**Trockenmittelpack**  
Legen Sie ein Trockenmittelpaket ein

**Wi-Fi-Setup-Taste**  
Drücken Sie die Taste 5 Sekunden lang. Wenn das Licht schnell zu blinken beginnt, können Sie das Gerät an Ihr Telefon anschließen. Vorratsbehälter für Lebensmittel

**Vorratsbehälter für Lebensmittel**  
Kapazität 2,8 l  
Kann bis zu 1,5 kg Tiermahl aufnehmen

## PRODUKTNUTZUNG

**Manuelle Fütterung**  
Halten Sie die Taste für die manuelle Zuführung gedrückt. Die Lebensmittelausgangstür öffnet sich und gibt Lebensmittel aus. Lassen Sie den Knopf los, und die Tür des Lebensmittelbehälters schließt sich und gibt keine Lebensmittel mehr aus.

**Remote-Fütterung mit der App**  
Sie können Lebensmittel in Echtzeit ausgeben oder Zeiten für die Ausgabe von Lebensmitteln über die Fernbedienung der Petkit App festlegen.

## ANWEISUNGEN FÜR DIE ANZEIGELAMPE

ANZEIGELAMPE	STATUS
WiFi-Anzeigelampe blinkt langsam	Das Gerät hat die Verbindung zum Internet verloren oder kann keine Verbindung zum Router herstellen.
WiFi-Anzeigelampe blinkt schnell	① Das Gerät sucht nach einem WiFi-Signal. ② Das Gerät wird gerade aktualisiert (siehe Benachrichtigungen in Ihrer App).
WiFi-Anzeigelampe leuchtet	Das Gerät ist mit dem Internet verbunden.
WiFi-Anzeigelampe ist aus	Das Gerät ist nicht mit dem Internet verbunden oder die Anzeigelampe wurde ausgeschaltet.
Kontrollleuchte für den Lebensmittelstand leuchtet (konstant)	Das Essensniveau ist niedrig.
Kontrollleuchte für den Lebensmittelstand blinkt	Das Gerät funktioniert nicht richtig.
Kontrollleuchte für den Lebensmittelstand ist aus	Das Essensniveau ist ausreichend.

## REINIGUNGSANLEITUNG

- Öffnen Sie den oberen Deckel und entfernen Sie den Vorratsbehälter für Lebensmittel. Ziehen Sie den Fressnapf heraus und trennen Sie den Edelstahl-Schüssel von der Fressnapfstütze.
- Reinigen Sie nacheinander den Vorratsbehälter für Lebensmittel (einschließlich der Propellerblätter), den Edelstahl-Schüssel und die Fressnapfstütze. Wir empfehlen die Verwendung eines geeigneten Reinigungsmittels, um es sauber zu spülen.

\* Achten Sie darauf, dass das Äußere des Hauptgeräts nicht nass wird.

3. Sobald das Waschen abgeschlossen ist und die Teile luftgetrocknet sind, setzen Sie sie nacheinander wieder in das Hauptgerät ein.  
\* Wenn Sie den Vorratsbehälter für Lebensmittel wieder einsetzen, schrauben Sie das Magerät leicht wieder in den Vorratsbehälter für Lebensmittel, bis der Behälter vollständig im Hauptgerät eingeschraubt ist.

## FEHLERBEHEBUNG

Freundliche Erinnerung: Wenn es Probleme mit der Anzeigelampe gibt (sie leuchtet nicht auf) oder wenn Lebensmittel nicht manuell ausgegeben können, überprüfen Sie zuerst die App-Einstellungen oder versuchen Sie, das Gerät vom Stromnetz zu trennen und wieder anzuschließen.

Die Wi-Fi-Anzeigelampe blinkt nicht richtig.	① Das Gerät hat die Verbindung zum Internet verloren. Bitte überprüfen Sie das Internet in Ihrer Nähe. ② Wenn das Internet ordnungsgemäß funktioniert, öffnen Sie bitte die Seite "Gerät" in der App, klicken Sie auf die "Einstellung" in der oberen rechten Ecke und konfigurieren Sie die Wi-Fi-Verbindung Ihres Geräts neu.
Die Anzeige für den Lebensmittelstand leuchtet ständig.	Das Essensniveau ist niedrig. Bitte jetzt Essen hinzufügen.

Hinweis: Informationen zur Fehlerbehebung bei anderen Problemen sowie Informationen zur täglichen Wartung finden Sie in den Eingabeaufforderungen in der App.

## FAQ

I. Der Feeder Mini hat seine Internetverbindung verloren:  
Wenn der Feeder die Verbindung zum Router Ihres Hauses verliert, wird das Gerät offline geschaltet. Mögliche Ursachen für dieses Problem sind:  
1. In Ihrem Haus ist der Strom ausgegangen. In diesem Fall funktioniert Ihr Router nicht und Ihr Feeder schaltet auf Batteriestrom um. Wenn keine Batterien eingelegt sind, funktioniert Ihr Gerät erst wieder, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist. Bevor die Batterien leer sind, funktioniert der Feeder normal. Die App kann jedoch keine Verbindung zu Ihrem Gerät herstellen. Aufzeichnungen über die Fütterung während dieser Zeit werden als "Unbekannt" gekennzeichnet. (Hinweis: Sobald die Internetverbindung wiederhergestellt ist, können Sie nur maximal 10 Fütterungsdatensätze aktualisieren. Während dieser Zeit können Sie den Fütterungsplan nicht mehr anpassen.)  
2. Die Internetverbindung wurde bei Ihnen zu Hause unterbrochen (dies kann beispielsweise darauf zurückzuführen sein, dass Ihr Internetanbieter den Internetdienst für Ihr Zuhause unterbrochen hat). Während dieser Zeit funktioniert der Feeder normal weiter, die App kann jedoch keine Verbindung zu Ihrem Gerät herstellen. Aufzeichnungen über die Fütterung während dieser Zeit werden als "Unbekannt" gekennzeichnet. Hinweis: Sobald die Internetverbindung wiederhergestellt ist, können Sie nur maximal 10 Fütterungsdatensätze aktualisieren. Während dieser Zeit können Sie den Fütterungsplan nicht mehr anpassen.)

## FAQ

II. Der Feeder Mini gibt die Lebensmittel nicht richtig aus:  
Um Lebensmittel nach einem bestimmten Zeitplan zu verteilen, gibt der Feeder bei jeder Portion eine festgelegte Menge an Lebensmittel aus. Jede Portion wiegt ca. 5 kg. Das tatsächliche Gewicht jeder Portion kann abhängig von der Art des Lebensmittels, der Größe jedes Kessels und der Dichte des Lebensmittels variieren. Wenn der Vorratsbehälter für Lebensmittel voll ist, hat jede Portion ein relativ gleichmäßiges Gewicht. In den meisten Fällen können Sie den in Ihren Einstellungen verteilten Betrag anpassen. Wenn der Lebensmittelstand niedrig ist, kann die Portionsgröße schrumpfen. Bitte stellen Sie sicher, dass sich immer genügend Lebensmittel im Lebensmittelbehälter befinden.

**EINE NACHRICHT AN UNSERE GESCHÄTZTEN KUNDEN**

- Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des PETKIT Smart Feeder Mini entschieden haben. PETKIT arbeitet hart daran, Ihnen und Ihren Haustieren durch die Implementierung von Wissenschaft und Technologie ein besseres Leben zu ermöglichen.
- Lesen Sie vor der Verwendung das Benutzerhandbuch für dieses Gerät sorgfältig durch. Wenn Sie dieses Gerät installieren und verwenden, haben Sie die unten aufgeführten Sicherheitsrichtlinien gelesen und akzeptiert.
- PETKIT ist weder verantwortlich noch übernimmt es eine rechtliche Verantwortung für Unfälle oder Verluste, die durch die unsachgemäße Verwendung dieses Geräts verursacht werden.
- PETKIT behält sich das Recht vor, diesen Hinweis zu interpretieren und zu ändern.

## SO VERWENDEN SIE SICHER

- Die Nichtbeachtung oder Einhaltung der folgenden Richtlinien kann zu Fehlfunktionen des Geräts oder anderen unerwarteten Unfällen führen.
- Installieren und verwenden Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Dieses Gerät wird nicht für Haustiere unter 3 Monaten empfohlen.
- Bitte nur in Innenräumen verwenden.
- Dieses Gerät arbeitet unter Niederspannung, kann jedoch trotzdem Strom verlieren, wenn Haustiere am Stromkabel kauen. Bitte stellen Sie sicher, dass Haustiere nicht an der Schnur kauen.
- Verwenden Sie nur das Original-Netzteil. Andernfalls können Sie das Gerät beschädigen oder die Sicherheit gefährden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer ebenen Fläche steht. Kippen Sie das Gerät nicht um, da es sonst möglicherweise nicht richtig funktioniert.
- Geben Sie nur trockenes Tierfutter in den Vorratsbehälter, da das Gerät sonst nicht richtig funktioniert und sogar die Sicherheit des Tieres gefährden kann.
- Um zu verhindern, dass Ihr Haustier dieses Gerät umkippt, empfehlen wir, es in einer Ecke oder an einer Wand zu platzieren.
- Bitte verstopfen Sie beim Ausgeben von Lebensmitteln nicht die Spenderöffnung.
- Der Hauptteil des Geräts sollte nicht nass werden.
- Wenn Sie dieses Gerät längere Zeit unbenutzt und unbewegt lassen möchten, entfernen Sie alle Batterien und ziehen Sie das Netzkabel ab.
- Kinder dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht eines Erwachsenen bedienen.
- Um unnötige Schäden oder Verletzungen zu vermeiden, sollten nur Reparaturtechniker dieses Gerät reparieren dürfen.
- Wenn Sie vorhanden, längere Zeit nicht am Gerät zu sein, stellen Sie bitte sicher, dass die im Gerät installierten Batterien ausreichend aufgeladen sind (dieses Gerät verwendet nur Alkalibatterien).
- Wenn Sie Probleme beim Betrieb dieses Geräts haben, wenden Sie sich an den Kundendienst.

## GRUNDLEGENDE SPEZIFIKATIONEN

Produktname	PETKIT FRESH ELEMENT Mini
Produktcode	PS30
Produktabmessungen (mm)	315mm*319mm*170mm
Empfohlen für	Katzen
Gesamtgewicht des Produkts	2.8kg
Kabellose Verbindung	Wi-Fi
Nennspannung	6VDC
Nennleistung	6W/1000 mA

### **Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice**

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die **CE**-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website [www.elektro-halsbänder.de](http://www.elektro-halsbänder.de) verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

### **Servicezentrum und Vertrieb**

Reedog s.r.o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Prag  
Tschechische Republik  
Tel: +49 176 34 433 212  
E-mail: [info@elektro-halsbänder.de](mailto:info@elektro-halsbänder.de)