

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

REEDOG MX1200 SPORT





Nyakörv párosítás

1. Töltse fel teljesen az adót és a vevőt a mellékelt kábel segítségével (2-3 óra) - ha az akkumulátor gyenge, a jelzőfény pirosan villogni kezd.
2. Kapcsolja be mind a rádióerősítőt, mind a rádiót a megfelelő gomb hosszú lenyomásával. A párosítatlan vevőegységet a gyorsan villogó zöld fényről ismerheti fel.
3. A rádión válassza ki annak a kutyának a számát, amelyhez a vevőt párosítani szeretné (1, 2, 3 - a kijelzőn az A, B, C betűk alatt)
4. Most egyszerre nyomja meg a + (plusz) és a pulzus (villám) gombot a rádión - a számok (A01,02,03,04,05,06...) megjelennek a kijelzőn.
5. Érintse meg a vevőegységet a rádióval, és nyomja meg többször azt a számot, amelyhez a vevőt párosítani szeretné - amíg sípolást nem hall. A vevőegység jelzőfénye lassan villog.
A kijelzőn látható számok továbbra is összeadódnak.
6. Lépjen ki a párosítási módból ugyanazon kombináció - a + (plusz) és az impulzus (villám) gomb - egyidejű lenyomásával .
Amíg a számok meg nem állnak
7. Próbálja ki a nyakörv összes funkcióját - hang, impulzus és rezgés.

A második (harmadik) vevő párosítása

Ha egy másik vevőt szeretne hozzáadni a rádióhoz, kövesse ugyanazt az eljárást, mint az első vevő párosításánál. Az egyetlen dolog, amit megváltoztatsz, az a kutyaszám. Tehát a párosítás megkezdése előtt válassza ki a #2-t (a B 01 kijelzőn)

A gallér gőztelenítése

Ha valamilyen oknál fogva meg kell szüntetnie a vevő és a rádió párosítását, tegye a következőket:

1. Kapcsolja be a rádióerősítőt és a rádiót a megfelelő gombbal
2. A rádión nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a hangerő (csengő) gombot és a pro gombot impulzus (villanás) – a rádión megjelenő számok ismét megváltoznak.
3. Érintse meg a rádiót a vevőegységhez, és nyomja meg többször annak a kutyának a számát, amelyiktől a vevő érkezik törölni szeretné – amíg sípolást nem hall. A kijelzőn látható számok továbbra is összeadódnak.
4. Lépjen ki a párosítási módból ugyanazon hanggomb- kombináció hosszan lenyomásával (harang) és impulzus (villanás).
5. A sikeres párosítást a vevőegység gyorsan villogó fénye ismeri fel.


Képzési útmutató


1. A gallér felhelyezése

Helyezze a nyakörvet a kutya nyakába. A vevőt a kutya nyakának alsó részén kell elhelyezni, egyes fajtáknál természetesen oldalra csúszik. A gumisapka hátrafelé nézzen. Húzza meg a csatot, és tegye fel a gallért úgy, hogy kényelmesen üljön a nyakon, ugyanakkor képes legyen betölteni funkcióját.

2. Stimuláció

A készülék 10 intenzitási fokozattal rendelkezik. Ez lehetővé teszi, hogy megtalálja a kutyája temperamentumának megfelelő intenzitást. Választhat impulzus vagy rezgés között is, kutyája igényeinek és temperamentumának megfelelően.

Nyomja meg a „+” vagy „-” gombot az intenzitás kiválasztásához, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a „” gombot 8  másodpercig folyamatos stimulációig; egyszer nyomja meg, rövid el. kisülés.

Nyomja meg a „+” vagy „-” gombot az intenzitás kiválasztásához, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a „”  után gombot 8 másodpercig folyamatos stimulációig; rövid rezgéshez nyomja meg egyszer.

Problémamegoldás

1. probléma: Nincs stimuláció a gomb megnyomásakor.

A vevő nincs aktiválva. A vevőt be kell kapcsolni, különben nem fog működni.

A vevő nem volt szinkronizálva az adóval. Kövesse a párosítási utasításokat.

2. probléma: A vevő még akkor sem ad ki hangot, ha be van kapcsolva.

Nyomja meg a kutyaválasztó gombot, és válassza ki a megfelelő számot, amelyhez a vevő párosítva lett, mielőtt megnyomja a hanggombot.

3. probléma: A stimuláció túl magas, nem elég, vagy egyáltalán nem.

A gallér nincs megfelelően rögzítve. Győződjön meg arról, hogy az elektródák megfelelően hozzáérnek a kutya bőréhez.

Az intenzitás nincs megfelelően beállítva. Változtassa meg a szintet. Az elemek lemerültek. Újratöltés.

4. probléma: A vevő nagyon gyorsan jelzi a kisülést.

A készüléket bekapcsolva hagyták az edzések közötti szünetben. Edzés után feltétlenül kapcsolja ki a készüléket. Nagyon hideg időben edz.

5. probléma: A vevő nem fogad vagy nem tud jelet fogadni.

Ellenőrizze, hogy a vevő megfelelően be van-e kapcsolva. Ellenőrizze a távadót, ha az elem alacsony, először töltsse fel az adót. Szüntesse meg a készülék párosítását, majd párosítsa újra.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu