

# Uživatelský manuál

## REEDOG MX 2000 Extreme





## Spárování obojku

1. Vysílačku i přijímač plně nabijte pomocí přiloženého kabelu (2-3 hod.) - pokud je baterie slabá začne kontrolka červeně problikávat.
2. Zapněte přijímač i vysílačku dlouhým stisknutím příslušného tlačítka. Nespárovaný přijímač poznáte podle rychle problikávající zelené kontrolky.
3. Na vysílačce zvolte číslo psa, kam přijímač napárujete (1, 2, 3 – na displeji pod písmeny A, B, C)
4. Nyní současně stiskněte na vysílačce **tlačítko zvuk (zvoneček)** a **tlačítko A** – na displeji se začnou přičítat čísla (A01,02,03,04,05,06...) přijímač několikrát pípne a je spárováno.
5. Vyzkoušejte všechny funkce obojku – zvuk, impulz a vibrace.

## Spárování druhého (třetího) přijímače

Pokud chcete přidat na vysílačku další přijímač, postupujte stejně jako při párování prvního přijímače. Jediné co změníte, je **číslo psa**. Takže než začnete párovat, zvolíte č. 2 (na displeji B 01)

## Odpárování přijímače

Pokud z nějakého důvodu potřebujete přijímač od vysílačky odpárovat postupujte následovně:

1. Zapněte přijímač i vysílačku pomocí příslušného tlačítka
2. Na vysílačce dlouze stiskněte současně **tlačítko pro zvuk (zvoneček)** a **tlačítko pro dlouhý impuls (dvojitý blesk)** – na vysílačce se opět budou měnit číslice. Přijímač několikrát pípne a je odpárováno.
3. Úspěšné odpárování poznáte díky rychle blikající kontrolce na přijímači.

## ZABLOKOVÁNÍ PŘIJÍMAČE

Zapněte přijímač podržením zapínacího tlačítka – přijímač bliká zeleně a reaguje na vysílačku. Znovu krátce podržte zapínací tlačítko, rozsvítí se červená kontrolka – uvolněte zapínací tlačítko (přijímač nesmí zapípat). Rozbliká se zelená kontrolka – přijímač se je zablokovaný, nereaguje na vysílačku.

## ODBLOKOVÁNÍ PŘIJÍMAČE

Zapněte přijímač podržením zapínacího tlačítka – přijímač bliká zeleně a nereaguje na vysílačku. Znovu krátce podržte zapínací tlačítko, rozsvítí se červená kontrolka – uvolněte zapínací tlačítko (přijímač nesmí zapípat) rozbliká se zelená kontrolka – přijímač je odblokovaný, nereaguje na vysílačku.


# Průvodce výcvikem


## 1. Nasazení obojku

Umístěte obojek na krk psa. Přijímač by se měl nacházet na spodní straně krku psa, u některých plemen bude přirozeně sklouzávat do stran. Gumová krytka by měla směřovat dozadu. Utáhněte přezku a nasadte obojek tak, aby seděl na krku pohodlně, ale zároveň tak, aby dokázal plnit svou funkci.

## 2. Stimulace

Zařízení má 10 úrovní intenzity. Díky tomu můžete najít správnou intenzitu, aby vyhovovala temperamentu vašeho psa. Také můžete vybrat mezi impulzem nebo vibrací podle potřeby a temperamentu vašeho psa.

Pro výběr intenzity stiskněte “+” nebo “-“ tlačítka, poté stiskněte a držte tlačítko  po dobu 8 vteřin nepřetržité stimulace; stiskněte jednou, pro krátký el. výboj.

Pro výběr intenzity stiskněte “+” nebo “-“ tlačítka, poté stiskněte a držte tlačítko  po dobu 8 vteřin nepřetržité stimulace; stiskněte jednou, pro krátké zavibrování.

## Rešení problémů

### **Problém#1: Žádná stimulace při stisknutí tlačítka.**

Nebyl aktivován přijímač. Přijímač musí být zapnutý, jinak nebude fungovat.

Přijímač nebyl synchronizován s vysílačem. Postupujte podle pokynů pro spárování.

### **Problém#2: Přijímač nevydává žádný zvuk, i když je zapnutý.**

Stiskněte tlačítko pro výběr psa a vyberte správné číslo, kam byl přijímač napárován, předtím než stiskněte tlačítko pro zvuk.

### **Problém#3: Stimulace je příliš vysoká, nedostačující nebo vůbec žádná.**

Obojek není dobře nasazen. Ujistěte se, že se elektrody dotýkají kůže psa správně.

Intenzita není správně nastavena. Změňte úroveň. Baterie jsou vybité. Dobijte.

### **Problém#4: Přijímač indikuje vybití hrozně rychle.**

Zařízení bylo necháno zapnuté během přestávky mezi výcvikem. Ujistěte se, že zařízení vypnete po cvičení. Cvičíte ve velmi chladném počasí.

### **Problém#5: Přijímač nepřijímá nebo nemůže přijímat žádný signál.**

Zkontrolujte, jestli je přijímač správně zapnutý. Zkontrolujte vysílač, pokud je slabá baterie, dobijte nejdříve vysílač. Zrušte spárování zařízení a znovu jej spárujte.

## **Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis**

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením **CE**. Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách [www.elektricke-objiky.sk](http://www.elektricke-objiky.sk). Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

### **Servisní středisko a distribuce**

Reedog s.r.o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Praha  
Česká republika  
Telefon: +421 322 601 057  
E-mail: [info@elektricke-objiky.sk](mailto:info@elektricke-objiky.sk)