

Uživatelský manuál

REEDOG MX 2000 Extreme





Spárování obojku

1. Vysílačku i přijímač plně nabijte pomocí přiloženého kabelu (2-3 hod.) - pokud je baterie slabá začne kontrolka červeně problikávat.
2. Zapněte přijímač i vysílačku dlouhým stisknutím příslušného tlačítka. Nespárovaný přijímač poznáte podle rychle problikávající zelené kontrolky.
3. Na vysílačce zvolte číslo psa, kam přijímač napárujete (1, 2, 3 – na displeji pod písmeny A, B, C)
4. Nyní současně stiskněte na vysílačce **tlačítko zvuk (zvoneček)** a **tlačítko A** – na displeji se začnou přičítat čísla (A01,02,03,04,05,06...) přijímač několikrát pípne a je spárováno.
5. Vyzkoušejte všechny funkce obojku – zvuk, impuls a vibrace.

Spárování druhého (třetího) přijímače

Pokud chcete přidat na vysílačku další přijímač, postupujte stejně jako při párování prvního přijímače. Jediné co změníte, je **číslo psa**. Takže než začnete párovat, zvolíte č. 2 (na displeji B 01)

Odpárování přijímače

Pokud z nějakého důvodu potřebujete přijímač od vysílačky odpárovat postupujte následovně:

1. Zapněte přijímač i vysílačku pomocí příslušného tlačítka
2. Na vysílače dlouze stiskněte současně **tlačítko pro zvuk (zvoneček)** a **tlačítko pro dlouhý impuls (dvojitý blesk)** – na vysílače se opět budou měnit číslice. Přijímač několikrát pípne a je odpárováno.
3. Úspěšné odpárování poznáte díky rychle blikající kontrolce na přijímači.

Průvodce výcvikem

1. Nasazení obojku

Umístěte obojek na krk psa. Přijímač by se měl nacházet na spodní straně krku psa, u některých plemen bude přirozeně sklouzávat do stran. Gumová krytka by měla směřovat dozadu. Utáhněte přezku a nasadte obojek tak, aby seděl na krku pohodlně, ale zároveň tak, aby dokázal plnit svou funkci.

2. Stimulace

Zařízení má 10 úrovní intenzity. Díky tomu můžete najít správnou intenzitu, aby vyhovovala temperamentu vašeho psa. Také můžete vybrat mezi impulzem nebo vibrací podle potřeby a temperamentu vašeho psa.

Pro výběr intenzity stiskněte “+” nebo “-” tlačítka, poté stiskněte a držte tlačítko “” po dobu 8 vteřin nepřetržité stimulace; stiskněte jednou, pro krátký el. výboj.

Pro výběr intenzity stiskněte “+” nebo “-” tlačítka, poté stiskněte a držte tlačítko “” po dobu 8 vteřin nepřetržité stimulace; stiskněte jednou, pro krátké zavibrování.

Řešení problémů

Problém#1: Žádná stimulace při stisknutí tlačítka.

Nebyl aktivován přijímač. Přijímač musí být zapnutý, jinak nebude fungovat.

Přijímač nebyl synchronizován s vysílačem. Postupujte podle pokynů pro spárování.

Problém#2: Přijímač nevydává žádný zvuk, i když je zapnutý.

Stiskněte tlačítko pro výběr psa a vyberte správné číslo, kam byl přijímač napárován, předtím než stisknete tlačítko pro zvuk.

Problém#3: Stimulace je příliš vysoká, nedostačující nebo vůbec žádná.

Obojek není dobře nasazen. Ujistěte se, že se elektrody dotýkají kůže psa správně.

Intenzita není správně nastavena. Změňte úroveň. Baterie jsou vybité. Dobijte.

Problém#4: Přijímač indikuje vybití hrozně rychle.

Zařízení bylo necháno zapnuté během přestávky mezi výcvikem. Ujistěte se, že zařízení vypnete po cvičení. Cvičíte ve velmi chladném počasí.

Problém#5: Přijímač nepřijímá nebo nemůže přijímat žádný signál.

Zkontrolujte, jestli je přijímač správně zapnutý. Zkontrolujte vysílač, pokud je slabá baterie, dobijte nejdříve vysílač. Zrušte spárování zařízení a znovu jej spárujte.

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením **CE**. Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.elektricke-objky.sk. Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Servisní středisko a distribuce

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Česká republika
Telefon: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk