

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

REEDOG MX 1200 NO BARK



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Výrobek není vhodný pro agresivní psy. Nepoužívejte obojek, pokud je váš pes agresivní, nebo má sklon k agresivnímu chování.

VAROVÁNÍ Před použitím zařízení si prosím, pečlivě přečtete tuto uživatelskou příručku.


Je důležité, aby byl obojek správně nasazen na krk psa. Příliš uvolněný nebo naopak přehnaně utažený obojek může způsobit podráždění kůže.

1. Nedoporučujeme nechávat psovi obojek nasazený několik hodin na stejném místě, protože by mohl způsobit podráždění kůže.
2. Jestliže je zapotřebí, aby váš pes nosil obojek dlouhou dobu, měňte pravidelně polohu přijímače na krku psa.
3. Nikdy neupevňujte vodítko na výcvikový obojek.
4. Oblast na krku a kontakty pravidelně omývejte hadříkem a jemným mýdlem. Poté oblast vysušte.
5. Kontrolujte kůži v místě dotyku kontaktních bodů.

6. Obojek s přijímačem, který je přehnaně utažený, může způsobit otlaky na kůži v místě dotyku kontaktních bodů. Pokud se tak stane, nepoužívejte výcvikový obojek, dokud všechny stopy podráždění nezmizí.
7. Pokud podráždění přetrvává i po uplynutí 48 hodin, navštivte veterináře.

Reedog MX-1200 Sport No Bark je bezpečný a účinný profesionální výcvikový obojek vhodný pro psy všech plemen **od 5kg a starší 6ti měsíců**. Obojek disponuje automatickým inteligentním protištěkacím módem (kombinace výcvikového a protištěkacího obojku v jednom). Protištěkací mód spustíte stisknutím tlačítka ON/OFF na přijímacím obojku.


DŮLEŽITÉ: Skutečný dosah signálu může záviset na způsobu držení dálkového vysílače. Držte dálkový vysílač ve vodorovné poloze od těla pro dosažení optimálního rozsahu. Terén, počasí, vegetace, vozidla, stavby, přenos z jiných rádiových zařízení a další faktory budou mít vliv na dosah signálu vašeho zařízení.




NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ PRO VÝCVIK VÍCE PSŮ


Pro rozšíření zařízení pro výcvik více psů najednou stačí zakoupit další obojek.


Krok 1 : Vezměte jeden nesynchronizovaný obojek. Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF. Po dvou pípnutích, tlačítko uvolněte. Přijímač je zapnutý. **Poznámka: nezapínejte dva nesynchronizované přijímače zároveň.**

Krok 2 : Vezměte vysílač, se kterým chcete synchronizovat přijímač. Stiskněte a podržte tlačítko  do doby, než se zapne LCD displej. Poté tlačítko uvolněte. Vysílač je zapnutý.

Krok 3 : Stiskněte a podržte tlačítko „1-3“ a tlačítko  zároveň.

Pro psa „1“, stiskněte a podržte tlačítko „1“ a tlačítko  současně. Na LCD displeji se automaticky spustí počítání čísel „08, 09, 10, 11 99“.

Pro psa „2“, stiskněte a podržte tlačítko „2“ a tlačítko  současně. Na LCD displeji se automaticky spustí počítání čísel.

Pro psa „3“, stiskněte a podržte tlačítko „3“ a tlačítko  současně. Na LCD displeji se automaticky spustí počítání čísel.

Krok 4 : Přiložte vysílač cca 2,5 – 5 cm k nesynchronizovanému přijímači. Poté, co nesynchronizovaný přijímač 5x zapípá a zelená LED kontrolka přejde pomalu na jedno bliknutí každých 4 – 5 sekund, tlačítko uvolněte. Pokud synchronizovat nelze, opakujte postup.

Krok 5 : Otestujte synchronizovaný přijímač. Vyberte psa a stiskněte tlačítko  . Zařízení zapípá.

Zrušení synchronizace

Krok 1 : Stiskněte a podržte tlačítko  a  současně. Na LCD displeji se automaticky spustí počítání čísel „01, 02, 03, 99“.

Krok 2 : Přiložte vysílač cca 2,5 – 5 cm k přijímači. Přijímač 5x zapípá. Zelená LED kontrolka na přijímači bude rychle blikat. Gratulujeme, zrušení synchronizace proběhlo úspěšně.

NABÍJENÍ

Přijímač a vysílač se nabíjí rychle, během dvou hodin. Zařízení mohou být nabíjeny zároveň.

Pro dobití, otevřete gumovou krytku. Zapojte adaptér do zásuvky ve zdi a nabíjecí kabel do jacku na zařízení. Zařízení se dá také nabíjet přes USB kabel a jiné 5V napájení jako je mobilní telefon, notebook, počítač. Nenabíjejte baterie na místech s vysokou teplotou, například u ohně.

1. Nabíjení přijímače

Červená LED kontrolka svítí, během nabíjení.

Zelená LED kontrolka svítí, když je přístroj plně nabit.

Červená LED kontrolka bliká, pokud je baterie slabá. Baterii je potřeba dobít.

2. Nabíjení vysílače

Na LCD displeji je "CHA" při nabíjení.




Na LCD displeji je "FUL", když je vysílač plně nabit.

Červená LED kontrolka začne blikat, pokud je baterie slabá.

PROTIŠTĚKACÍ FUNKCE

Zařízení disponuje automatickým inteligentním protištěkáčím módem (kombinace výcvikového a protištěkáčeho obojku v jednom). Tuto funkci si můžete aktivovat a deaktivovat dle vaší potřeby.

Krok 1 : Vyberte si vhodnou úroveň

1. Pro výběr intenzity stiskněte tlačítko  nebo .
2. Stiskněte tlačítko . Přijímací obojek si zapamatuje uloženou úroveň.
3. Pokud chcete změnit úroveň, prosím, opakujte bod 1 a 2.

Krok 2 : Aktivace protištěkáčeho módu

Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF na přijímacím obojku po dobu více než 2 sekundy. Jakmile se rozsvítí červená LED kontrolka, tlačítko uvolněte. Zelená LED kontrolka bude blikat 2x za 5 sekund. Protištěkáčící mód je aktivován, funkce dálkového ovládnání je vypnuta. Pokud je aktivován protištěkáčící mód, přijímač nelze ovládat vysílačem.

Krok 3 : Deaktivace protištěkáčeho módu

Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF na přijímacím obojku po dobu více než 2 sekundy. Jakmile se rozsvítí červená LED kontrolka, tlačítko uvolněte. Zelená LED kontrolka bude blikat 1x za 5 sekund. Protištěkáčící mód je deaktivován, funkce dálkového ovládnání je zapnuta.

Jak protištěkáčící funkce funguje?

- 1) Jakmile obojek detekuje štěkání, vydá jedno zvukové upozornění.
- 2) Pokud obojek detekuje štěkání po dobu 2 sekund, automaticky vydá impuls. Interval mezi impulzy je 2 sekundy.
- 3) Pokud obojek nedetekuje štěkání po dobu 5 sekund, vrátí se do původního stavu. Jakmile dojde k detekci štěkání, obojek opět nejprve vydá zvukové upozornění.

- 4) Po vydání osmi nepřetržitých impulzů se obojek automaticky zastaví. O 2 minuty později se obojek vrátí do původního stavu.

VYSOCE SVÍTÍCÍ LED SVĚTLO

Stiskněte a podržte tlačítko „1“ na vysílači po dobu 3 sekund. Přijímací obojek psa „1“ blikne 5x a poté 1x za 3 sekundy. Pro vypnutí blikajícího světla stiskněte a podržte tlačítko „1“ po dobu 3 sekund znovu. Příslušný přijímací obojek blikne 2x a světlo se vypne.

ZABLOKOVÁNÍ PŘIJÍMAČE

Zapněte přijímač podržením zapínacího tlačítka – přijímač bliká zeleně a reaguje na vysílačku. Znovu krátce podržte zapínací tlačítko, rozsvítí se červená kontrolka – uvolněte zapínací tlačítko (přijímač nesmí zapípat). Rozbliká se zelená kontrolka – přijímač se je zablokovaný, nereaguje na vysílačku.

ODBLOKOVÁNÍ PŘIJÍMAČE

Zapněte přijímač podržením zapínacího tlačítka – přijímač bliká zeleně a nereaguje na vysílačku. Znovu krátce podržte zapínací tlačítko, rozsvítí se červená kontrolka – uvolněte zapínací tlačítko (přijímač nesmí zapípat) rozbliká se zelená kontrolka – přijímač je odblokovaný, nereaguje na vysílačku.

ZÁRUKA

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením **CE**.
Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.elektricke-objky.sk. Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Servisní středisko a distribuce

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Česká republika
Telefon: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk