

BENUTZERHANDBUCH
REEDOG MX1200
SPORT





intenzita – intensiv
vypnuti – ausschalten
zapnuti – anschalten
zvuk – Ton
vibrace – Vibration
impulz – Impuls
vyber psa – Hund wählen

elektrody – Elektrode
kontrolka - Kontrollleuchte

Kragen

1. Laden Sie Sender und Empfänger mit dem mitgelieferten Kabel vollständig auf (2-3 Stunden) - falls vorhanden
Bei schwacher Batterie blinkt die Anzeigelampe rot.
2. Schalten Sie den Empfänger und den Sender ein, indem Sie die entsprechende Taste lange drücken. Ungepaart
Sie können den Empfänger an dem schnell blinkenden grünen Licht erkennen.
3. Wählen Sie am Sender die Hundenummer aus, mit der Sie den Empfänger koppeln (1, 2, 3 - auf dem Display unter
Buchstaben A, B, C)
4. Drücken Sie nun gleichzeitig **die Taste + (Plus)** und **die Impulstaste (Blitz)** am Sender
Die Zahlen werden zur Anzeige hinzugefügt (A01,02,03,04,05,06....)
5. Berühren Sie das Radio des Empfängers und drücken Sie mehrmals die Nummer, mit der Sie den Empfänger koppeln -
bis Sie einen akustischen Alarm hören. Die Anzeigelampe am Empfänger blinkt langsam.
Die Zahlen auf dem Display werden weiterhin hinzugefügt.
6. Verlassen Sie den Pairing-Modus, indem Sie dieselbe Kombination lange drücken - gleichzeitig **die Taste +**
(Plus) und **Impulstaste (Blitz)** . Bis die Zahlen aufhören
7. Testen Sie alle Kragenfunktionen - Schall, Impuls und Vibration.

Koppeln des zweiten (dritten) Empfängers

Wenn Sie dem Radio einen weiteren Empfänger hinzufügen möchten, fahren Sie wie beim Koppeln des ersten fort Empfänger. Das einzige, was Sie ändern, ist **die Hundenummer** . Bevor Sie mit dem Pairing beginnen, wählen Sie Nummer 2 (auf dem Display B 01)

Kragen den Kragen

Um es aus irgendeinem Grund zu versuchen, muss der Empfänger aus dem Radio verdampfen. Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie den Empfänger und den Sender mit der entsprechenden Taste ein
2. **Halten Sie gleichzeitig die Soundtaste (Klingel) und die Pro-Taste am Radio gedrückt Impuls (Blitz)** - Die Nummern am Sender ändern sich erneut.
3. Berühren Sie das Radio des Empfängers und drücken Sie die Hundenummer, von der aus der Empfänger mehrmals gedrückt wird Sie möchten löschen - bis Sie eine akustische Warnung hören. Die Zahlen auf dem Display werden angezeigt immer noch schuld.
4. Um den Pairing-Modus zu verlassen, halten Sie dieselbe **Sound-Tastenkombination gedrückt (Glocke) und Puls (Blitz)** .
5. Sie erkennen eine erfolgreiche Verdunstung am schnell blinkenden Licht am Empfänger.

Schulungsleitfaden

1. Setzen Sie den Kragen auf

Legen Sie das Halsband auf den Hals des Hundes. Der Empfänger sollte sich an der Unterseite des Halses des Hundes befinden, u Einige Rassen rutschen natürlich zur Seite. Die Gummiabdeckung sollte zeigen zurück. Ziehen Sie die Schnalle fest und setzen Sie den Kragen so auf, dass er bequem am Hals sitzt, aber gleichzeitig in der Lage sein, seine Funktion zu erfüllen.

2. Stimulation

Das Gerät verfügt über 10 Intensitätsstufen. Dank dieser finden Sie die richtige Intensität für Sie das Temperament Ihres Hundes. Sie können bei Bedarf auch zwischen Impuls oder Vibration wählen und das Temperament Ihres Hundes.

So wählen Sie die Intensität, drücken Sie die „+“ oder „-“ Tasten, dann drücken Sie die „“ Taste nach 8 Sekunden kontinuierliche Stimulation; einmal drücken, kurz el. erfüllen.

So wählen Sie die Intensität, drücken Sie die „+“ oder „-“ Tasten, dann drücken Sie die „“ Taste nach 8 Sekunden kontinuierliche Stimulation; einmal drücken für kurze Vibration.

Probleme lösen

Problem Nr. 1: Keine Stimulation, wenn eine Taste gedrückt wird.

Der Empfänger wurde nicht mit dem Sender synchronisiert. Befolgen Sie die Anweisungen zum Pairing.

Problem Nr. 2: Der Receiver gibt auch beim Einschalten keinen Ton ab.

Drücken Sie die Hundeauswahltaste und wählen Sie die richtige Nummer aus, mit der der Empfänger zuvor gekoppelt wurde bevor Sie die Soundtaste drücken.

Problem Nr. 3: Die Stimulation ist zu hoch, unzureichend oder gar nicht.

Der Kragen passt nicht gut. Stellen Sie sicher, dass die Elektroden die Haut des Hundes richtig berühren.

Die Intensität ist nicht richtig eingestellt. Ändere das Level. Die Batterien sind erschöpft. Aufladen.

Problem Nr. 4: Der Empfänger zeigt die Entladung sehr schnell an.

Das Gerät wurde während der Pause zwischen den Trainingseinheiten eingeschaltet gelassen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät Nach dem Training ausschalten. Sie trainieren bei sehr kaltem Wetter.

Problem Nr. 5: Der Empfänger empfängt kein Signal oder kann es nicht empfangen.

Überprüfen Sie, ob der Empfänger richtig eingeschaltet ist. Überprüfen Sie den Sender, wenn die Batterie schwach ist.

Laden Sie zuerst den Sender auf. Trennen Sie das Gerät und koppeln Sie es erneut.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Prag

Tschechische Republik

Telefon:+49 176 34 433 212

E-Mail: info@elektro-halsbänder.de