

## Whisker Litter-Robot 4 Automatická toaleta pro kočky



### Instalační návod

- Zajistěte správné umístění

- Pokud je to možné, umístěte robota na odpadky na stejné místo jako starou bednu (alespoň během přechodu).
- Ujistěte se, že je jednotka uvnitř na pevném, rovném povrchu a na chladném a suchém místě. Nesmí se dotýkat žádné stěny.
- Před jednotku umístěte podložky nebo koberce.
- Přidejte podestýlku
  - Použijte hrudkující podestýlku nebo podestýlkové krystaly, které jsou dostatečně malé, aby prošly sítem.
  - Přidávejte podestýlku, dokud nedosáhne zvednuté rysky MAX plnění při rozprostření naplocho (8-10 lb nebo 3.6-4.5 kg). Dávejte pozor, abyste nepřeplnili.
- Zapněte Litter Robot 4
  - Zapojte malý konec napájecího zdroje do napájecího vstupu na zadní straně základny.
  - Zapojte AC/DC adaptér do elektrické zásuvky.
  - Stiskněte tlačítko Napájení na ovládacím panelu.
- Stáhněte si aplikaci

- Stáhněte si aplikaci Whisker a postupujte podle pokynů k registraci.

### **Ikony ovládacího panelu**

- **Power**
  - Pro zapnutí nebo vypnutí robota stiskněte tlačítko Power.
  - Robot zahájí čistý cyklus
  - při zapnutí napájení.
- **Cyklus**
  - Stisknutím tlačítka Cyklus spustíte čisticí cyklus.
  - Pokud již čistí, stiskněte Cyklus pro pozastavení; znovu stiskněte pro obnovení cyklu.
  - Dlouhým stisknutím v základní poloze přejdete do režimu spánku.
- **Reset**
  - Stisknutím tlačítka Reset vynulujete váhu.
  - Dlouhým stisknutím ve výchozí poloze přejdete do režimu nastavení nočního světla.

- Pokud již cyklujete, stiskněte Reset pro pozastavení cyklu; stiskněte znovu pro zrušení cyklu.
- Pokud již cyklujete, dlouhé stisknutí resetuje váhu senzoru kočky
- Empty
  - Stisknutím tlačítka Empty spustíte prázdný cyklus.
  - Pokud již cyklujete, stiskněte Empty pro pozastavení.
  - Dlouhým stisknutím ve výchozí poloze vstoupíte do režimu nastavení doby čekání.
- Connect
  - Stiskněte tlačítka Připojit pro zapnutí nebo vypnutí WiFi.
  - Dlouhým stisknutím, když jste ve výchozí pozici, zahájíte proces onboardingu.

Co znamenají světla?

	<h2>Žlutá</h2>	Robot byl zastaven v průběhu cyklu Stiskněte Cycle tlačítko pro pokračování v cyklu		<h2>Modrá</h2>	Robot je připravený k používání a připojený
	<h2>Žlutá</h2>	Robot je v čistícím cyklu Gob rotuje		<h2>Modrá</h2>	blikající Zásobník na odpad je plný
	<h2>Červená</h2>	Kočka je detekována, zahájeno odpočítávání čekací doby Akce není vyžadována, stiskněte tlačítko Reset pro ukončení odpočítávání		<h2>Modrá</h2>	s blikající žlutou Robot hledá připojení k wi-fi
	<h2>Červená</h2>	Kočka je detekována, zahájeno odpočítávání čekací doby Akce není vyžadována, stiskněte tlačítko Reset pro ukončení odpočítávání		<h2>Fialová</h2>	Režim spánku povolen, v rámci stanovené doby spánku

Získejte přístup k našemu online průvodci nastavením (včetně tipů pro aklimatizaci vaší kočky), uživatelské příručce a průvodcům instalací příslušenství a navštivte [litter-robot.com/gettingstarted](https://litter-robot.com/gettingstarted)

[whiskersupport.com](https://whiskersupport.com)

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou **CE**. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: [www.elektro-objky.cz](http://www.elektro-objky.cz) Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

### **Servisní středisko a distribuce**

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: [info@elektro-objky.cz](mailto:info@elektro-objky.cz)