

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Kiképző nyakörv kutyáknak

Csomagolási lista

1x jeladó

1 X vevő

1 X Nyakörv

1x USB kábel

1 X teszt izzó

1X használati útmutató

érintkezési pontok (rövid / hosszú)

2 pár vezetőképes szilikon burkolat (rövid / hosszú)

1X csukló kötél



Funkciók



*. Bekapcsológomb : Nyomja meg bármelyik gombot a távirányítón az aktiváláshoz.

MEGJEGYZÉS: A kijelző 1 perc elteltével kikapcsol a távvezérlő használata nélkül ellenőrzés.

1. Kijelző: Statikus kisülés, rezgés, hangjelzés, intenzitás, akkumulátor jelzőfény
A zár és a csatorna 1/3 ikonja megjelenik a képernyőn.
2. Intenzitásnövelő gomb: Nyomja meg a gombot, hogy növekedés az intenzitás szintje statikus sokk, rezgés és hangjelzés.
3. Intenzitáscsökkentés gomb: Nyomja meg a gombot, csökkentheti az intenzitást statikus sokk, rezgés és hangjelzés.
4. Zár gomb: Zárolás és feloldás.
5. Világítás : Három fény módok: mindig be, lassan villog, gyorsan villogó.
6. Hang gomb: Nyomja meg a gombot, a vevő "sípoló" hangot ad.
7. Csatorna 1/3 gomb: Nyomja meg a gombot, hogy kiválassza azt a kutyát, amelyik irányítani akarsz, te az első kutya és a többi kutya között.
8. Rezgés gomb: Nyomja meg a gombot, a vevőt kezdődni fog rezegni.
9. Impulzus gomb: Nyomja meg a gombot, a vevő lemerül.
10. USB töltő port: A töltéshez csatlakoztassa a töltőkábelt a töltőcsatlakozóba távirányító.
11. USB töltőport és gumiborítás: Dugja be a töltőkábelt a töltőbe port és töltsse fel a vevőt.
12. Érintkezési pont: Tartalmaz egy érintkezési pontot és egy vezetőképes szilikon burkolatot.
Megjegyzés: A vezetőképes szilikon burkolat vezetőképes is lehet.
13. Vevő be/ki gombja: Nyomja meg hosszan a gombot a vevő be- és kikapcsolásához.

Párosítási eljárás

1. Az adó és a vevő bekapcsolása



2. Nyomja meg újra a "bekapcsoló" gombot, a piros lámpa kigyullad és egy "sípolást" fog hallani



3. Nyomja meg a "statikus sokk" gombot az adón, és ismét hallani fogja a "sípolást", jelezve, hogy a nyakörv párosítva lett. Az impulzus teszteléséhez használja a tesztkörtét.



4. Ha a vevő nem működik, akkor bekapcsol

alvó módba 2 perc után. Nyomja meg bármelyik gombot a távirányítón az újraaktiváláshoz.

Két vevő egyidejű használata:

1. Nyomja meg a „Csatorna” gombot a kiválasztásához a párosítani kívánt 1. csatornát, majd párosítsa aszerint a „műveleti lépésekhez”.

2. Nyomja meg a „Csatorna” gombot a kiválasztásához a párosítani kívánt 2. csatornát, és kövesse a „műveleti lépések” a párosításhoz.

Megjegyzés: Az impulzusszint nem lehet 0 a teszt alatt.

HOGYAN KELL ALKALMAZNI A T504-ET

Megjegyzés: Használat előtt töltsse fel a terméket! (Az adapter korlátozott töltőáramának kevesebb, mint 1 A-re van szüksége)

1. Töltsse fel a rádiót:

- 1) Csatlakoztassa a töltőkábelt a töltőporthoz.
- 2) Csatlakoztassa a töltőt egy szabványos aljzathoz.
- 3) Az akkumulátor ikon villogni kezd.
- 4) Töltsse a rádiót körülbelül egy órán keresztül az első töltéshez, ill. amíg az akkumulátor ikon villogása megszűnik.

2. Töltsse fel a vevőt:

- 1) Csatlakoztassa a töltőkábelt a töltőporthoz.
- 2) Csatlakoztassa a töltőt egy szabványos aljzathoz.
- 3) A rádióerősítő piros jelzőfénye villogni kezd
- 4) Az első töltéskor töltsse a vevőegységet körülbelül egy órán keresztül, vagy amíg a vevő jelzőfénye kialszik

3. A rádió és a vevő párosítása

- 1) Kapcsolja be a távirányítót, és nyomja meg a "Csatorna" gombot az 1. csatorna kiválasztásához a párosításhoz.
- 2) Nyomja meg a bekapcsoló gombot a vevőn, a PIROS lámpa kigyullad.
- 3) Nyomja meg tetszés szerint a statikus sokk vagy rezgés vagy sípolás gombot, ekkor a vevő nyakörv "impulzust" vagy "rezgést" bocsát ki.
vagy "bip".

Megjegyzés: A zöld fény folyamatosan villog, jelezve, hogy a párosítás sikeres volt.

- 4) Ha a párosítás nem volt sikeres, ismétlje meg a 3-5. lépéseket.
- 5) A második vevő kódolásához nyomja meg a "Csatorna" gombot, válassza ki a második vevőt, és folytassa ugyanúgy.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő szintet a kutyák számára?

Kutya mérete	15-30 LBS	31-50 LBS	51-80 LBS	> 80 LBS
Hangszint	1-3	1-3	1-3	1-3
Rezgésszint	1-5	5-9	9-12	12-16
Impulzus szint	1-5	3-7	5-9	7-16

Megjegyzés: Hang, rezgés és impulzus üzemmód használatakor válassza a lehetőséget megfelelő szinten a kutya méretének megfelelően.

A termékről

1. Ha az adó nincs használatban, a képernyő 1 percen belül kikapcsol. Amikor a vevő nincs használatban, alvó üzemmódba kapcsol a 2 percek.
2. Miután a vevő alvó üzemmódba vált, az adó bármely gombjának megnyomásával felébreszthető.
3. Amikor az adó le van zárva, nem reagál semmilyen gombnyomásra.
4. A hangnak 0-3, a vibrációnak 0-16-ig, a stimulációnak pedig 0-16-os szintje van (amikor a fokozat 0, a vevő nem működik). Világosban módban, 2 percen belül kikapcsol, ha nincs művelet. Világos üzemmódban az első megnyomáskor világít. Másodszeri megnyomáskor azt lassan villogni kezd. A harmadik gombnyomás gyorsan villog. Ha negyedszer megnyomja, kikapcsol. 5. amely 90 napig használható. 2 órát vesz igénybe a vevő teljes feltöltése, amely körülbelül 10 napig használható. Az adó teljes feltöltése 2 órát vesz igénybe,

Általános kutyakiképzési tippek

A következő tippek megmutatják, hogyan hozhatja ki a legjobb teljesítményt kutyakiképző nyakörvből.

1. Egyszerre egy kutyát ajánlott kiképezni.
2. Az első bevezető edzések alkalmával tartsa a kutyát megszokott szabadtéri környezetben. Képzés egy az ismeretlen hely a kutya figyelmét elvonhatja.
3. A vibráció hasznosabb az engedelmisségi alapképzéshez.
4. Edzés közben keresse a kutya viselkedésében bekövetkező pozitív változásokat, és ne felejtse el bátorítani idő.
5. A gallér felhelyezésekor ügyeljen arra, hogy ne húzza túl szorosan a nyak körül, de ügyeljen arra, hogy még mindig elég szoros. Az optimális működés érdekében elengedhetetlen annak ellenőrzése, hogy a vezeték érintkezik-e a kutya bőrével. Ha kutyájának hosszú a szőrzete, előfordulhat, hogy kissé le kell vágnia a bundát, hogy biztosítsa az érintkezési felület tapadását jól a kutyája bőréhez.
6. Fontos, hogy a nyakörvet a legalacsonyabb szinttel kezdje, nehogy sokkolja a kutyáját. Kezdheti azzal a nyakörv felhelyezése nélkül a kutyára, hogy megszokja a viselését és megértse hogy a gallér nem zavarja őt.



Ne használja ezt a terméket agresszív kutyáján, vagy ha kutyája hajlamos agresszív viselkedésre. Az agresszív kutyák károsíthatják az embereket vagy a körülöttük lévő dolgokat. Ha nem biztos abban, hogy ez a termék alkalmas-e az Ön kutyájának, forduljon állatorvosához vagy egy képesített oktatóhoz.

Fontos információ

1. Annak érdekében, hogy a kutya ne fulladjon meg futás, mozgás vagy remegés közben, a nyakörvet úgy kell megfeszíteni, hogy két ujját könnyen be tudja dugni alá.
2. Ne viselje a nyakörvet napi 12 óránál tovább. Ha lehetséges, 1-2 óránként helyezze át a nyakörvet.
3. Soha ne rögzítse a kutyakötelet a nyakörvhöz, mert túlzott nyomást gyakorol az érintkezési felületre.
4. Hetente mossa le kutyája nyakát és a nyakörv érintkezési területét egy nedves ruhával.
5. Naponta ellenőrizze a kutya érintkezési területét, hogy nincs-e rajta kiütés vagy seb.

Ezek a figyelmeztetések segítenek abban, hogy kedvence biztonságban és kényelemben legyen.

GYIK

1. kérdés: Hány évesnek kell lennie kedvencemnek, mielőtt kiképző nyakörvet használna?

1. válasz: Házi kedvencének képesnek kell lennie arra, hogy felismerje az alapvető engedelmisségi parancsokat, mint például az „Ülj” vagy „Maradj”. Ez a termék túl nagy a 10 kiló alatti háziállatok számára.

2. kérdés: Miért nem működik az edzőgallér?

2. válasz: Először győződjön meg arról, hogy a jeladó nincs zárolva, majd állítsa be a megfelelő rezgésszintet, statikus sokkot és csipogást kutyája jellemzői alapján, például temperamentum, típus, életkor, súly stb.

3. kérdés: Használhatom a kiképző nyakörvet egynél több háziállattal?

V3: Igen, könnyedén hozzáadhat még egy vevőnyakörvet a rendszerhez.

4. kérdés: Pontosan 600 méteres hatótávot kapok az edzőgallérral?

A4: A gyakorló nyakörv hatásos hatótávolsága a távirányító és a vevőgallér közötti közvetlen távolságot jelenti anélkül, hogy akadályok vannak közöttük. A hatótávolság a tereptől, az időjárástól, a növényzettől, az akkumulátor kapacitásától és a többi rádiókészülék átvitelétől függően változhat.

K5: Mit tegyek, ha kedvencem nyaka kipirosodik és irritált?

V5: Hagyja abba a termék használatát néhány napig. Ha az állapot 48 óránál tovább fennáll, kérjen segítséget állatorvosától.

Gyakran ellenőrizze kedvence bőrét, miután a bőr helyreállt.

6. kérdés: Mennyi ideig tart a lítium akkumulátor?

A6: A lítium akkumulátorunk 2000-szer tölthető fel a távirányítóhoz és a vevőgallérhoz.

7. kérdés: Mennyi ideig viselheti a kutyám a vevő nyakörvet?

A7: A gallér nem állandó viselésre szolgál. Javasoljuk, hogy 24 óránként ne viselje a nyakörvet 12 óránál tovább.

8. kérdés: Mennyi ideig kell kiképezni kedvencemet?

8. válasz: Az edzés legyen pozitív és rövid, 10-15 perc mindig jobb.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu