

BEDIENUNGSANLEITUNG

PATPET 700



WICHTIGER HINWEIS

- Um maximale Wirkung und Sicherheit Ihres Hundes zu gewährleisten, überprüfen Sie die Position des Halsbandes, dessen ausreichendes Anziehen und die korrekte Platzierung der Elektroden. Überprüfen Sie auch die Haut, an der sich die Elektroden berühren, auf Hautausschläge oder Reizungen. Legen Sie in diesem Fall das Halsband für kürzere Zeit an oder wenden Sie sich an Ihren Tierarzt.
- Das Halsband sollte nicht länger als 12 Stunden ununterbrochen getragen werden (dies ist eine Empfehlung für alle Halsbänder, auch für nicht elektrische).
- Stellen Sie den Sender nicht in der Nähe von Gegenständen auf, die für Magnetfelder empfindlich sind, da dies zu dauerhaften Schäden führen kann.

HAUPTFUNKTION

- Vibrations-, Ton- und Pulsfunktionen
- 8 einstellbare Puls- und Vibrationspegel
- Kragenreichweite bis zu 600 Meter
- Möglichkeit, bis zu 2 Hunde gleichzeitig zu trainieren
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display - Anzeigen - Intensitätsstufe, Batteriestatus und Hundekanal
- Für Hunde von 15 - 90 kg
- Wiederaufladbarer Empfänger und Sender

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Ersatzbatterie
- Ersatzkragen und Empfänger
- Ersatzradio

SCHALTER AM SENDER

Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Sender zu aktivieren. Die LCD-Hintergrundbeleuchtung wird eingeschaltet.

Die Hintergrundbeleuchtung bleibt ca. 10 Sekunden lang eingeschaltet. Wenn keine weitere LCD-Hintergrundbeleuchtung erfolgt

Das Display schaltet sich aus. Die LCD-Hintergrundbeleuchtung bleibt ca. 60 Sekunden lang eingeschaltet.

EINSCHALTEN DES EMPFÄNGERS

Drücken Sie die EIN / AUS-Taste am Empfänger leicht - während des Einschaltens leuchtet der Empfänger blau und

Pieptöne. Nach dem Einschalten blinkt das Licht am Empfänger alle 10 Sekunden, was bedeutet, dass dies der Fall ist

Der Empfänger ist bereit, Anweisungen vom Sender zu empfangen. Wenn innerhalb einer Minute keine Anweisung eingeht,

Der Empfänger wechselt automatisch in den Ruhezustand, der durch den Befehl von geweckt werden kann

Fernbedienung. Wenn Sie den Empfänger ausschalten möchten, drücken Sie währenddessen zweimal die EIN / AUS-Taste

Der Empfänger piept zweimal.

SENDEN DES SENDERS

Schließen Sie das Ladegerät an eine Standard-220-V-Steckdose oder an eine Wandsteckdose an

- Heben Sie die Gummiabdeckung an, die die Ladebuchse am Sender schützt
- Schließen Sie den Ladestecker an die Ladebuchse des Senders an
- Schließen Sie das USB-Ladekabel an den Ladeadapter an eine Steckdose an
- Lassen Sie das Trainingshalsband für die erste Ladung bis zu 3 Stunden aufladen, die nächste Ladung dauert 1,5 - 2

Uhr

- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie den Ladestecker ab
- Hinweis - Während des Ladevorgangs wird auf dem LCD-Display des Senders eine Statusanzeige angezeigt

Die Batterien des Senders werden gescrollt und angezeigt, wobei 5 Gitter voll aufgeladen sind. Nach Abschluss

Der Batteriestatusbildschirm wird ausgeschaltet

LADEN DES EMPFÄNGERS

Führen Sie das Ende des DC5.5-Ladegeräts in die Ladelochöffnung des Empfängers ein, um sicherzustellen, dass es gut funktioniert

Kontakt

- Schließen Sie das USB-Ladekabel an den Ladeadapter an eine Steckdose an
- Schließen Sie das Ladegerät an eine Standard-220-V-Steckdose oder an eine Wandsteckdose an
- Lassen Sie das Trainingshalsband für die erste Ladung bis zu 3 Stunden aufladen, die nächste Ladung dauert 1,5 - 2

Uhr

- Wenn der Empfänger vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Empfänger-LED längere Zeit auf und ab

PAAREN EINES EMPFÄNGERS MIT EINEM SENDER

Richtige Kopplung von Empfänger und Sender -

- Halten Sie die EIN / AUS-Taste am Empfänger ca. 5 Sekunden lang gedrückt, Kontrollleuchte

Der Empfänger beginnt einmal pro Sekunde blau zu blinken. Das Blinken dauert 6 Sekunden, in denen das Pairing abgeschlossen sein soll.

- Drücken Sie die Hundekanaltaste am Sender, um den Kanal auszuwählen, den Sie verwenden möchten - Hund 1 oder Hund 2

- Halten Sie eine beliebige Taste am Sender gedrückt (Ton, Vibration oder Puls).

Der Empfänger gibt einen langen Ton aus und schaltet dann blinkend in den entsprechenden Betriebszustand

LEDs, die anzeigen, dass das Pairing erfolgreich abgeschlossen wurde.

GERÄT FUNKTIONIERT NICHT

Der Kragen scheint nicht richtig zu funktionieren

- Stellen Sie sicher, dass sowohl der Sender als auch der Empfänger vollständig aufgeladen sind

- Befolgen Sie die Anweisungen, um den Empfänger mit dem Radio zu koppeln

- Stellen Sie sicher, dass die Intensität der Korrekturen nicht Null ist

- Stellen Sie sicher, dass im Radio der richtige Kanal (1 oder 2) ausgewählt ist

- Koppeln Sie den Kragen, stellen Sie die Intensität ein und testen Sie das Gerät erneut

Der Empfänger oder Sender wird nicht aufgeladen: Stellen Sie sicher, dass Sie die Netzstecker richtig angeschlossen haben und Geräte - Testen Sie beide Geräte auf einen Fehler im Ladegerät oder am Stromnetz.
Mein Hund reagiert nicht

Für Korrekturen: - Testen Sie den Empfänger gemäß den obigen Anweisungen. - Stellen Sie sicher, dass die Elektroden die Haut berühren

Erhöhen Sie die Intensität der Korrekturen

SPEZIFIKATIONEN

SENDER

- Reichweite - ca. 600 Meter im Freien
- Stromversorgung - Lithium-Ionen-Akku 250 mAh
- Ladezeit - 3 Stunden
- Display - LCD-Hintergrundbeleuchtung
- Antenne - integriert
- Gewicht - 60 g
- Schutz - IPX 1 (grundlegendster Wasserschutz)
- Abmessungen - B, 5,5 x H, 14 x T, 2,5 cm

EMPFÄNGER

- Stromversorgung - Lithium-Ionen-Akku 250 mAh
- Antenne - integriert
- Gehäuse - IPX 5 (wasserdichter Empfänger)
- Einstellbarer Kragenumfang - 26 bis 65 cm
- Gewicht - 84 g
- Abmessungen - B4 x H, 6 x T, 2,5 cm

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die **CE**-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbänder.de