

PATPET 776 FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ



Funkció:

- 1) Újratölthető - adó és vevő egyaránt
- 2) Merülő rezgésszint ésvevő
- 3) Állítható rezgésszint és el. kisülések (1-99 tartomány)
- 4) 4 üzemmód közül választhat - fény, hang, rezgés és elektromos kisütés
- 5) Bővítési lehetőség akár 3 kutyára
- 6) Készenléti üzemmód az akkumulátor kímélése érdekében (5 perc inaktivitás után)

Megjegyzés: Az adó alvó üzemmóddal és biztosítókkal rendelkezik a nem kívánt impulzusátvitel ellen. Ezért javasoljuk, hogy gyakorolja a használatát sötétben: Helyezze a vevőt maga elé, és próbálja meg megnyomni a funkciógombokat.

A hangfunkcióról való váltáskor például kétszer kell megnyomni az impulzus gombot a parancs elküldéséhez.

Tippek:

- 1) Az első használat előtt töltsse fel teljesen a készüléket, és tesztelje a nyakörv működőképességét
- 2) Mindig a legalacsonyabb teljesítményszinten kezdje el az edzést. rázkódásokat, és mindig figyelje kutyája viselkedését
- 3) Az el. sokkolás esetén először hanggal vagy rezgéssel próbálja figyelmeztetni a kutyát
- 4) Mindig követelje meg, hogy csak egy parancsot hajtsanak végre, hogy a kutya ne legyen összezavarodva. Legyen következetes az edzés során és türelmes egyszerre
- 5) Vizsgálja meg a kutya nyakán lévő bőrt irritáció szempontjából



Az első használat előtt:

- 1) Töltse fel teljesen a rádiót a mellékelt kábellel – több mint 5 órán keresztül (első alkalommal). Töltés közben villog az akkumulátor ikon a képernyőn. Ha abbahagyja a villogást, az adó teljesen fel van töltve
- 2) Töltse fel teljesen a vevőegységet a mellékelt kábel segítségével. Töltés közben a jelzőfény villogni kezd - után teljesen feltöltött állapotban nem villog
- 3) KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD: Ha a rádiót nem használják (több mint 30 másodpercig), energiatakarékos üzemmódba kapcsol – csak nyomja meg bármelyik gombot az ébresztéshez. Ha öt percen belül nem érkezik jel a vevőhöz, az energiatakarékos üzemmódba kapcsol – az ébresztéshez nyomja meg a gombot a rezgések küldéséhez vagy el. Kisülések. A vevőt az OFF gombbal teljesen kikapcsolhatja.
- 4) ESZKÖZPÁROSÍTÁS:
 - Nyomja meg a rádió be-/kikapcsoló gombját. A CH gombbal válassza ki a csatornát (ha csak egy vevőegysége van = CH1). A „+” és „-” gombokkal állítsa be a szintet.
 - Ezután nyomja meg 3 másodpercig a vevő bekapcsológombját, a jelzőfénynek villognia kell = párosítási mód.
 - A rádión nyomja meg a gombot vibráció vagy elektromos küldéshez. lemerül (a párosítási mód bekapcsolása után 10 másodpercen belül)
 - A sikeres párosítás után hangjelzést fog hallani. Ha több vevője
 - van, ismételje meg az eljárást – válassza a CH2 vagy CH3 csatornát
- 5) A párosítás befejezése után ellenőrizze, hogy minden funkció megfelelően működik-e. Az el. kisülések esetén csatlakoztassa a mellékelt teszt-diódát az elektródákhoz. A gomb megnyomása után e-mailt küld kisülés esetén a dióda világít. A rádió fényének teszteléséhez nyomja meg röviden a gombot, a rádióerősítőn pedig tartsa lenyomva.
- 6) Fűzze át a nyakörvet a vevőn (ha akarja, fűzze át a zsinórt a rádión)
- 7) Most az edzőgallér használatra kész

Biztonság:

Kutyája maximális hatásának és biztonságának biztosítása érdekében ellenőrizze a nyakörv helyzetét, megfelelő meghúzását és az elektródák helyes elhelyezését. Ezenkívül ellenőrizze a bőrt, ahol az elektródák érintik, hogy nincs-e kiütés vagy irritáció. Ebben az esetben rövidebb ideig viselje a nyakörvet, vagy forduljon állatorvosához

A gallért nem szabad 12 óránál hosszabb ideig folyamatosan hordani (ez általános ajánlás minden nyakörvhöz, még a nem elektromoshoz is).

A készülék meghibásodása:

Úgy tűnik, hogy a nyakörv nem működik megfelelően:

- győződjön meg arról, hogy mind a rádió, mind a vevő teljesen fel van töltve, párosítsa a vevőt a rádióval az utasítások szerint
- ügyeljen arra, hogy a korrekciós intenzitás ne legyen nulla értéken
- győződjön meg arról, hogy a megfelelő csatorna (1 vagy 2) van kiválasztva a kis rádión
- párosítsa a nyakörvet, állítsa be az intenzitást, és próbálja újra a készüléket

A vevő vagy az adó nem töltődik:

- győződjön meg arról, hogy a hálózati és az eszközcsatlakozók megfelelően csatlakoztatva vannak
- tesztelje mindkét eszközt töltő vagy hálózati hiba szempontjából

A kutyám nem reagál a javításokra:

- tesztelje a vevőt a fenti utasítások szerint
- győződjön meg arról, hogy az elektródák hozzáérnek a bőrhöz
- növelje a korrekciók intenzitását

Műszaki adatok:

Adó

- Hatótávolság - kb. 800 méter nyílt térben
 - Töltési idő - 2 óra
 - Kijelző - háttérvilágítású LCD
 - Antenna - integrált
 - Frekvencia - 433 MHz
 - Lefedettségi szint - IPX 1 (a legalapvetőbb víz elleni védelem)
 - Súly - 65 g
 - Méretek - sz.4,3 x ma.8,5 x mé.1,5 cm
-

Vevő

- Antenna - integrált
- Lefedettségi szint - IPX 5 (vízálló vevő)
- Állítható gallér kerülete - 26-65 cm
- Súly - 35 g
- Méretek - Sz.4,8 x Ma.3.2 x M.2.4 cm

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu