

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet a termék használata előtt.

CSOMAG TARTALMA

- Adó
- Vevő
- Nylon szíj
- Töltő
- Érintkező elektródák
- Teszt dióda
- Csuklópánt

FŐBB JELLEMZŐI

- Hatótávolság 300 m
- 3 korrekció típusok (impulzus, rezgés és hangjelzés)
- Az impulzus 16 fokozatban állítható be
- A vibráció 8 fokozatban állítható be
- Teljesen vízálló vevő
- Gyors töltés – 2 óra az akkumulátor teljes feltöltéséhez
- Bővítési lehetőség 2 kutyára
- A háttérvilágítású LCD kijelző áttekintést nyújt az akkumulátor állapotáról és az aktuális töltöttségről

BE KI

Az adó bekapcsolása

1. Nyomja meg bármelyik gombot. A kijelző világít.
2. A kijelző 30 másodpercre világít.
3. Ha nem tesz semmit, a kijelző körülbelül 5 percen belül kikapcsol.

A vevő bekapcsolása

Nyomja meg az ON/OFF gombot. A jelzőfény zöldre vált, és 5 másodpercenként villog.

A vevő kikapcsolása

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az ON/OFF gombot, amíg a jelzőfény pirosra nem vált szín. Körülbelül 3 másodpercet vesz igénybe.
2. Engedje el a gombot.

Megjegyzés: Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében kapcsolja ki a rádióerősítőt, ha nem használja.

GOMBOK AZ ADÓN



1. Ha megnyomja a vibrációs gombot, a vevő rezegni fog.
 2. Ha megnyomja az impulzus gombot, a vevő impulzust küld.
 3. Ha megnyomja a hangjelzés gombot, a vevő hangot ad ki.
 4. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a pulzus- és rezgésgombokat. A vevő folyamatosan ad vibráció/impulzus, és 10 másodperc múlva kikapcsol.
- Nem javasoljuk, hogy mindkét gombot egyszerre tartsa lenyomva. Lelki vagy fizikai sérülést okozhat az állatban.

Csatornaválasztó gomb (2 kutya közötti váltás)

Ha váltani szeretne a kutyák között, nyomja meg ezt a gombot.

A korrekció intenzitásának beállítása

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a csatornaválasztó gombot, amíg a kijelzőn lévő számjegyek villogni nem kezdenek (felső számjegy - rezgés, alsó számjegy - impulzus). Engedje el a gombot.
2. Nyomja meg a „+” és „-” gombot az intenzitás beállításához.

A GALLÉR HELYES FELSZERELÉSE

A nyakörv biztonságának és megfelelő működésének garántálása érdekében azt helyesen kell felszerelni.

- Minden elektronikus nyakörvnek szorosan illeszkednie kell a bőrhöz. Az elektródáknak egészen a szőrzet alatti bőrre kell illeszkedniük, de nem szabad megfojtani.
- Ha a nyakörv túl laza, a stimuláció nem működik megfelelően, mert az elektródák nem érintkeznek megfelelően az állat bőrével. Ha a kutya nem reagál a stimulációra, mindig ellenőrizze, hogy az elektródák szorosan illeszkednek-e a bőrhöz.
- Edzés vagy futás közben a túl laza nyakörv irritációt okozhat az állat nyakán. A megfelelően illeszkedő gallér segít megelőzni az irritációt.
- Fontos a gallér megfelelő illeszkedése. Úgy kell viselni, hogy ne fojtja meg a kutyát, és meg tudja lélegezzen normálisan. A nyakörv soha nem akadályozhatja meg az állatot a lélegzésben.

A vevő nyakörvet megfelelően kell elhelyezni az állat nyakának közepén.

Kutyája maximális hatásának és biztonságának biztosítása érdekében ellenőrizze a nyakörv elhelyezését, megfelelő meghúzását és az elektródák helyes elhelyezését. Ezenkívül ellenőrizze a bőrt, ahol az elektródák érintik, hogy nincs-e kiütés vagy irritáció. Ebben az esetben használja a nyakörvet rövidebb ideig, vagy forduljon állatorvosához. A nyakörvet 12 óránál tovább ne viselje folyamatosan (ez minden nyakörvhöz ajánlott, még a nem elektromoshoz is).

A KORREKCIÓ HELYES INTENZITÁSA

A „+” és a „-” gombokkal (az adó oldalán) állítsa be a korrekciós szintet.

Legalacsonyabb intenzitás – 1. szint.

Legmagasabb intenzitás - 8-as szint (rezgés), 16-os (impulzus).

Mindig a korrekció legalacsonyabb szintjén (1. szint) kezdje, és lassan növelje a szintet kutyája reakciójának megfelelően növekedés.

A korrekció mértéke kutyája temperamentumától, valamint a képzési helyzettől függ. Ha kutyája nagyon elvont, a korrekció szintjének magasabbnak kell lennie.

ELÉRÉS MAXIMALIZÁLÁSA

A Patpet 310 nyakörvvel akár 300 m-es távolságig is irányíthatja a kutyáját. A maximális hatótávolság érdekében tartsa a jeladót a lehető legtávolabb a testétől. A maximális hatótávolságot is biztosíthatja, ha az adót teljesen feltöltve tartja.



TÖLTÉS A

működést a csomagban található 2 db Li-ion akkumulátor biztosítja.

Az első használat előtt teljesen töltsé fel a készüléket.

Töltsé fel a készüléket, ha:

- A vevőn lévő jelzőfény pirosan villog
- Az LCD kijelzőn az akkumulátor állapotjelzője csak egy sávot mutat
- Az adón vagy a vevőn lévő jelzőfény nem világít

Megjegyzés: Az első használat előtt töltsé a készüléket 4 órán keresztül. Ekkor az akkumulátor 2-3 óra töltés után teljesen rendelkezésre áll.

Töltsé fel az adót és a vevőt a mellékelt USB-kábellel.

Töltés közben -

vevő: a jelzőlámpa pirosan világít adó: a jelzőlámpa piros

-

Teljes töltés

- vevő: jelzőlámpa zölden világít adó: jelzőlámpa pirosan
- villog

ESZKÖZPÁROSÍTÁS

1. Kapcsolja be a vevőt. Tartsa lenyomva az ON/OFF gombot, amíg a jelzőfény ki nem gyullad a vevő gyorsan zölden kezd villogni.
2. A rádión nyomja meg és tartsa lenyomva bármelyik funkciót, amíg a jelzőfény ki nem gyullad a vevő 5-ször pirosan villog. A párosítás befejeződött.
3. Ellenőrizze a megfelelő párosítást az egyes funkciók kipróbálásával.

További nyakörv vásárlásával a Patpet 310 kiképző nyakörv 2 kutya kiképzésére bővíthető.

1. Nyomja meg a csatornaválasztó gombot a 2 kutya közötti váltáshoz.
2. Kapcsolja be a 2. kutyakiképző nyakörvet, és nyomja meg bármelyik gombot a funkció ellenőrzéséhez.
3. A 2. kutya vevője nem válaszol. A készüléket párosítani kell. Ismétlje meg a fenti eljárást.

BERENDEZÉS VIZSGÁLATA

1. Kapcsolja be a vevőt.
2. Helyezze a tesztdiódát az elektródákra.
3. Nyomja meg az impulzus gombot.
4. A tesztdióda villog.

Megjegyzés: magasabb impulzusszintnél a tesztdióda erősebben világít

5. Kapcsolja ki a vevőt.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu