

Dziękujemy za wybranie Uahpet!

Uahpet kładzie nacisk na pomaganie zwierzętom w życiu w sposób bardziej zgodny z ich naturą poprzez naukowe i zaawansowane koncepcje rodzicielskie, takie jak fizjologia, środowisko, zachowanie i psychologia.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcję obsługi



WYPRODUKOW
ANO W
CHINACH

Środki ostrożności

Nieprzestrzeganie poniższych warunków może spowodować nieprawidłowe działanie produktu lub inne nieoczekiwane straty.

- Należy ściśle przestrzegać instrukcji instalacji i użytkowania tego produktu. -Podczas ładowania produktu lub korzystania z niego w trakcie ładowania, należy
Zapobiegaj gryzieniu kabla ładującego przez zwierzęta domowe, aby uniknąć upływu prądu.
- Z wyjątkiem personelu konserwacyjnego, inne osoby nie powinny naprawiać tego produktu, aby uniknąć wypadków.
- Jeśli produkt jest obsługiwany przez dzieci, należy upewnić się, że znajdują się one pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie należy używać ładowarki, której napięcie przekracza napięcie znamionowe.
- Zaleca się pełne naładowanie produktu przed pierwszym użyciem.
- W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.

I Przepisy dotyczące gwarancji

Począwszy od daty zakupu widniejącej na certyfikacie zakupu, produkt jest objęty roczną gwarancją na awarie spowodowane przez człowieka, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

I Przepisy pozagwarancyjne

Następujące warunki (ale nie tylko) nie są objęte gwarancją:

- Brak karty gwarancyjnej, brak ważnej faktury lub przekroczenie okresu gwarancyjnego.
- Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, konserwacją lub przechowywaniem zgodnie z instrukcją obsługi.
- Szkody spowodowane klęskami żywiołowymi, takimi jak pożar, uderzenie pioruna lub powódź.
- Model lub numer produktu na karcie gwarancyjnej nie odpowiada rzeczywistemu produktowi.
- Uszkodzenia spowodowane naprawą przez nieautoryzowany personel.
- Normalne blaknięcie, zużycie i rozdarcie podczas użytkowania produktu, które nie są objęte gwarancją.
- Dysfunkcja produktu jest spowodowana użytkowaniem w obszarach niezgodnych z przepisami.
- Losowe prezenty.

Uwaga

Aby zapewnić lepsze produkty, będziemy regularnie wprowadzać ulepszenia produktów. Jeśli występują jakiegokolwiek rozbieżności między zdjęciami produktu a rzeczywistym produktem, należy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

uahpet



Bezprzewodowa fontanna dla zwierząt

Stal nierdzewna

Instrukcje obsługi produktów

Wprowadzenie do produktu

Opis części



I Specyfikacja produktu

Model produktu	UYSJ03	Napięcie	5V = 2A
Materiał produktu	ABS + stal nierdzewna klasy 304	Moc znamionowa	5W
Pojemność produktu	67oz/2L	Bateria	5000mAh
Waga produktu	710g	Wasserdichte Bewertung	IPX6
Rozmiar produktu	273,4 X 214,4 X 213,4 mm		

I Lista produktów

Tacka do picia ze stali nierdzewnej
Jednostka główna
Filtr
Kabel do ładowania typu C

Zbiornik na wodę ze stali nierdzewnej
Gąbka do grawitacyjnego filtra
Kulkowego
Instrukcja

Instalacja produktu

Upewnij się, że wszystkie akcesoria są dołączone zgodnie z listą pakowania.

I Kroki instalacji produktu



Zainstaluj filtr, wyrównując go z klamrą, aby włożyć go na miejsce.



Umieść tackę do picia ze stali nierdzewnej na zbiorniku wody.



Włóż jednostkę główną i upewnij się, że przyssawka jest dobrze zamocowana.

Instrukcje użytkowania

I Filtr Wprowadzenie

- Przed pierwszym użyciem należy namoczyć filtr przez 15 minut.
- Filtr musi być używany w połączeniu z jednostką główną.
- Dla zdrowia zwierzęcia zaleca się wymianę filtra i gąbki kuli grawitacyjnej raz w miesiącu.

I Instrukcje ładowania

- Podłącz kabel do ładowania typu C (adapter nie jest dołączony do zestawu).
- Czas ładowania: 5 godzin
- Produkt może działać normalnie podczas ładowania.

I Opis funkcji i oświetlenia

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć r

Po włączeniu zasilania naciśnij krótko przycisk, aby przełączyć między trybem wykrywania i trybem timera. Wskaźnik odpowiedniego trybu zaświeci się, czemu towarzyszyć będzie krótki sygnał dźwiękowy.



Tryb timera/tryb wykrywania

- Tryb timera
Woda jest dozowana co 15 minut
- Tryb wykrywania
Woda jest dozowana, gdy zwierzęta zbliżają się do fontanny.



Opis oświetlenia

- Lampka kontrolna miga naprzemiennie: Ładowanie
- Niebieskie światło jest zawsze włączone: Ładowanie zakończone

I Instrukcja konserwacji i czyszczenia

- Należy regularnie czyścić zbiornik na wodę, tacę do picia, filtr i elementy kuli grawitacyjnej.
- Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie.
- Nie moczyć ani nie czyścić jednostki głównej przez dłuższy czas w wodzie. Po czyszczeniu należy wytrzeć go do sucha.
- Elementy fontanny wodnej nie mogą być czyszczone wodą o wysokiej temperaturze (należy używać wody o temperaturze poniżej 50 stopni Celsjusza).

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl