



Dziękujemy za wybranie Uahpet!

Uahpet kładzie nacisk na pomaganie zwierzętom w życiu w sposób bardziej zgodny z ich naturą poprzez naukowe i zaawansowane koncepcje rodzicielskie, takie jak fizjologia, środowisko, zachowanie i psychologia.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcję obsługi



Środki ostrożności

Nieprzestrzeganie poniższych warunków może spowodować nieprawidłowe działanie produktu lub inne nieoczekiwane straty.

- Należy ściśle przestrzegać instrukcji instalacji i użytkowania tego produktu. - Podczas ładowania produktu lub korzystania z niego w trakcie ładowania, należy zapobiegać gryzieniu kabla ładującego przez zwierzęta domowe, aby uniknąć upływu prądu.
- Z wyjątkiem personelu konserwacyjnego, inne osoby nie powinny naprawiać tego produktu, aby uniknąć wypadków.
- Jeśli produkt jest obsługiwany przez dzieci, należy upewnić się, że znajdują się one pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie należy używać ładowarki, której napięcie przekracza napięcie znamionowe.
- Zaleca się pełne naładowanie produktu przed pierwszym użyciem.
- W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.

www.uahpet.com

I Przepisy pozagwarancyjne

Następujące warunki (ale nie tylko) nie są objęte gwarancją:

- Brak karty gwarancyjnej, brak ważnej faktury lub przekroczenie okresu gwarancyjnego.
- Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, konserwacją lub przechowywaniem zgodnie z instrukcją obsługi.
- Szkody spowodowane klęskami żywiołowymi, takimi jak pożar, uderzenie pioruna lub powódź
- Model lub numer produktu na karcie gwarancyjnej nie odpowiada rzeczywistemu produktowi.
- Uszkodzenia spowodowane naprawą przez nieautoryzowany personel.
- Normalne blaknięcie, zużycie i rozdarcie podczas użytkowania produktu, które nie są objęte gwarancją.
- Dysfunkcja produktu jest spowodowana użytkowaniem w obszarach niezgodnych z przepisami.
- O ile nie określono inaczej, pudełka, prezenty i inne materiały eksploatacyjne nie są objęte gwarancją.

Uwaga

Aby zapewnić lepsze produkty, będziemy regularnie wprowadzać ulepszenia produktów. Jeśli występują jakiegokolwiek rozbieżności między zdjęciami produktu a rzeczywistym produktem, należy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

uahpet



Bezprzewodowa fontanna dla zwierzątEJIn
Stal nierdzewna

**INSTRUKCJA
OBSŁUGI**



MADE IN CHINA

Wprowadzenie do produktu



Specyfikacja produktu

Model produktu	UYSJ06	Napięcie wejściowe	5V=2A
Materiał produktu	ABS + stal nierdzewna klasy 304	Moc znamionowa	10W
Pojemność produktu	67oz/2L	Bateria	5000 mAh
Rozmiar produktu	274(dł.) x 228(szer.) x 128(wys.) mm	Waga produktu	810g

Lista produktów

Tacka do picia ze stali nierdzewnej
Jednostka główna
Uchwyt filtra
Kabel do ładowania typu C

Stalowy filtr do wody
Gąbkowy filtr kulkowy grawitacyjny
Instrukcja obsługi

Instalacja produktu

Upewnij się, że wszystkie akcesoria są dołączone zgodnie z listą pakowania.



Wyrównaj klamrę, aby zainstalować uchwyt filtra na zespole szyby, a następnie umieść filtr.



Umieść tackę do picia ze stali nierdzewnej na zbiorniku wody.



Włóż jednostkę główną i upewnij się, że przysawka jest dobrze zamocowana.

Instrukcje produktu

Filtr Wprowadzenie

- Przed pierwszym użyciem należy namoczyć filtr przez 15 minut.
- Filtr musi być używany w połączeniu z jednostką główną.
- Dla zdrowia zwierzęcia zaleca się wymianę filtra i gąbki kuli grawitacyjnej raz w miesiącu.

Instrukcje ładowania

- Podłącz kabel do ładowania typu C (adapter nie jest dołączony do zestawu).
- Czas ładowania: 5 godzin.
- Produkt może działać normalnie podczas ładowania.
- Przed ładowaniem należy upewnić się, że produkt znajduje się w temperaturze pokojowej, pomiędzy 41°F (5°C) a 104°F (40°C).

Opis funkcji i oświetlenia

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć.

Po włączeniu zasilania naciśnij krótko przycisk, aby przełączyć między trybem wykrywania i trybem timera. Wskaźnik odpowiedniego trybu zaświeci się, czemu towarzyszyć będzie krótki sygnał dźwiękowy.

Tryb timera/tryb wykrywania

- Tryb timera
Woda jest dozowana co 20 minut
- Tryb wykrywania
Woda jest dozowana, gdy zwierzęta zbliżają się do fontanny



Opis oświetlenia

- Kontrolka Bule miga naprzemiennie: ładowanie
- Niebieskie światło jest zawsze włączone: ładowanie zakończone
- Czerwone światło miga naprzemiennie: Niski poziom naładowania baterii

Instrukcja konserwacji i czyszczenia

- Należy regularnie czyścić zbiornik na wodę, tacę do picia, uchwyt filtra i elementy kuli grawitacyjnej.
- Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie.
- Nie należy myć urządzenia głównego pod kranem ani zanurzać go w wodzie. Czyścić wyłącznie suchą szmatką.
- Elementy fontanny wodnej nie mogą być czyszczone wodą o wysokiej temperaturze. Należy używać wody o temperaturze poniżej 50°C (122°F).

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl