

Užívateľský manuál

REEDOG MX 2000 Extreme





Spárovanie obojku

1. Vysielačku aj prijímač plne nabite pomocou priloženého kábla (2-3 hod.) - ak je batéria slabá začne kontrolka červene preblikávať.
2. Zapnite prijímač aj vysielačku dlhým stlačením príslušného tlačidla. Nespárovaný prijímač poznáte podľa rýchlo preblikávajúcej zelenej kontrolky.
3. Na vysielačke zvolte číslo psa, kam prijímač napárujete (1, 2, 3 – na displeji pod písmenami A, B, C)
4. Teraz súčasne stlačte na vysielačke **tlačidlo zvuk (zvonček)** a **tlačidlo A** – na displeji sa začnú pričítať čísla (A01,02,03,04,05,06...) prijímač niekoľkokrát pípne a je spárovaný.
5. Vyskúšajte všetky funkcie obojku – zvuk, impulz a vibrácie.

Spárovanie druhého (tretieho) prijímača

Ak chcete pridať na vysielačku ďalší prijímač, postupujte rovnako ako pri párovaní prvého prijímača. Jediné čo zmeníte, je **číslo psa**. Takže keď začnete párovať, zvolíte č. 2 (na displeji B 01)

Odpárovanie prijímača

Ak z nejakého dôvodu potrebujete prijímač od vysielачky odpárovať postupujte nasledovne:

1. Zapnite prijímač aj vysielачku pomocou príslušného tlačidla
2. Na vysielачke dlho stlačte súčasne **tlačidlo pre zvuk (zvonček)** a **tlačidlo pre dlhý impulz (dvojitý blesk)** – na vysielачke sa opäť budú meniť číslice. Prijímač niekoľkokrát pípne a je odpárovaný.
3. Úspešné odpárovanie poznáte vďaka rýchlo blikajúcej kontrolke na prijímači.

ZABLOKOVANIE PRIJÍMAČA

Zapnite prijímač podržaním zapínacieho tlačidla – prijímač bliká nazeleno a reaguje na vysielачku. Znovu krátko podržte zapínacie tlačidlo, rozsvieti sa červená kontrolka – uvoľnite zapínacie tlačidlo (prijímač nesmie zapípať). Rozbliká sa zelená kontrolka – prijímač je zablokovaný, nereaguje na vysielачku.

ODBLOKOVANIE PRIJÍMAČA

Zapnite prijímač podržaním zapínacieho tlačidla – prijímač bliká nazeleno a nereaguje na vysielачku. Znovu krátko podržte zapínacie tlačidlo, rozsvieti sa červená kontrolka – uvoľnite zapínacie tlačidlo (prijímač nesmie zapípať). Rozbliká sa zelená kontrolka – prijímač je zablokovaný, reaguje na vysielачku.

Prievodca výcvikom

1. Nasadenie obojku

Umiestnite obojok na krk psa. Prijímač by sa mal nachádzať na spodnej strane krku psa, u niektorých plemien bude prirodzene sklzávať do strán. Gumová krytka by mala smerovať dozadu. Utiahnite pracku a nasadte obojok tak, aby sedel na krku pohodlne, ale zároveň tak, aby dokázal plniť svoju funkciu.

2. Stimulácia

Zariadenie má 10 úrovní intenzity. Vďaka tomu môžete nájsť správnu intenzitu, aby vyhovovala temperamentu vášho psa. Tiež môžete vybrať medzi impulzom alebo vibráciou podľa potreby a temperamentu vášho psa.

Pre výber intenzity stlačte “+” alebo “-” tlačidlá, potom stlačte a držte tlačidlo “” po dobu 8 sekúnd nepretržitá stimulácia; stlačte raz, pre krátky el. výboj.

Pre výber intenzity stlačte “+” alebo “-” tlačidlá, potom stlačte a držte tlačidlo “” po dobu 8 sekúnd nepretržitá stimulácia; stlačte raz, pre krátke zavibrovanie.

Riešenie problémov

Problém#1: Žiadna stimulácia pri stlačení tlačidla.

Nebol aktivovaný prijímač. Prijímač musí byť zapnutý, inak nebude fungovať.

Prijímač nebol synchronizovaný s vysielacom. Postupujte podľa pokynov pre spárovanie.

Problém#2: Prijímač nevydáva žiadny zvuk, aj keď je zapnutý.

Stlačte tlačidlo pre výber psa a vyberte správne číslo, kam bol prijímač napárovaný, predtým než stlačíte tlačidlo pre zvuk.

Problém#3: Stimulácia je príliš vysoká, nedostačujúca alebo vôbec žiadna.

Obojok nie je dobre nasadený. Uistite sa, že sa elektródy dotýkajú kože psa správne.

Intenzita nie je správne nastavená. Zmeňte úroveň. Batérie sú vybité. Dobite.

Problém#4: Prijímač indikuje vybitie strašne rýchlo.

Zariadenie bolo nechané zapnuté behom prestávky medzi výcvikom. Uistite sa, že zariadenie vypnete po cvičení. Cvičíte vo veľmi chladnom počasí.

Problém#5: Prijímač neprijíma alebo nemôže prijímať žiadny signál.

Skontrolujte, či je prijímač správne zapnutý. Skontrolujte vysieláč, ak je slabá batéria, dobite najskôr vysieláč. Zrušte spárovanie zariadení a znovu ich spárujte.

Prehlásenie o shode, záručný a pozáručný servis

Prístroj je povolený k použitiu v území EU, a preto je opatrený označením **CE**. Všetky požadované dokumenty sú k dispozícii na webových stránkach www.elektricke-objky.sk. Technické parametry, funkcie a tlačové chyby sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Česká republika
Telefon: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk