



PetSafe®, 5-Meal Pet Feeder Automata etető háziállatoknak

PFD10-18001

Használati utasítás

Elemek telepítése

1. Nyissa ki az elemfedelelet. Helyezze be a nyí lásba a 4 db D tí pusúelemet. ~~Az~~ elemek nem képezik a csomag részét.

Állítsa be az időt

2. Nyomja meg a Clock gombot, majd a Set gombot. Az óra villogni kezd a kijelzőn.
3. Nyomja meg az Increase vagy a Decrease (nyílak) gombot az óra beállításához (AM vagy PM délutánra).
4. Nyomja meg a Set gombot. A kijelzőn villogni kezd a perc.
5. Ismétlje meg az eljárást a perc beállításához.
6. Nyomja meg a Clock gombot. Most már megfelelően beállította az időt.

Állítsa be az első napi etetés idejét

7. Nyomja meg a Clock gombot, majd az Increase gombot, amíg a kijelzőn nem látja az indikátort:
❗ 1.
8. Nyomja meg a Set gombot.
9. Nyomja meg az Increase vagy a Decrease (nyílak) gombot az óra beállításához (AM vagy PM délutánra).
10. Nyomja meg a Set gombot. A kijelzőn villogni kezd a perc.
11. Ismétlje meg az eljárást a perc beállításához.
12. Nyomja meg a Clock gombot. Most már beállította az időt.
13. Tölts fel a tárolót táppal. **NE TEGYEN BELE TÚL SOK TÁPOT** – ez a készülék működésképtelenségéhez vezethet.
14. Zárja be a táptárolót az etető felső részével.
15. Nyomja meg a Manual Advance gombot a tál megfelelő pozícióba helyezéséhez.
16. Zárja be az etetőt a fedéllel.
17. Helyezze az etetőt a kívánt helyre.

Állítsa be a következő etetési időket (ha naponta többször etet)

18. Nyomja meg a Clock gombot, majd az Increase gombot, amíg a kijelzőn nem látja az indikátort:
❗ 2, 1, 3 ...
19. Ismétlje meg a 8. – 12. pont szerinti eljárásokat a további etetési idők beállításához.

A beállított etetési idő törlése

20. Nyomja meg a Clock gombot, majd nyomja meg az Increase gombot amíg a kijelzőn megjelenik a törölni kívánt etetési idő.
21. Nyomja meg a Suspend Feeding gombot.
22. Nyomja meg a Clock gombot.

A beállított etetési idő törlése – miközben fennmarad az etetőprogram

23. Nyomja meg a Suspend Feeding gombot 7 másodpercre – majd engedje el a gombot. A Suspend Feeding ikon megjelenik a kijelzőn.
MEGJEJYZÉS: ”” szimbólum a percek és órák között minden másodpercben villog.

Folytassa a programozott etetést (a programozott intervallumokban)

24. Nyomja meg a Clock gombot. A Suspend Feeding ikon eltűnik a kijelzóról.

Az etető kikapcsolása

Vegye ki az elemeket

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Cseh Köztársaság

Telefon: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu

reedog