



PetSafe®, 5-Meal Pet Feeder | Distribuitor de hrană pentru câini și pisici

PFD10-18001


#### INSTALAREA BATERIEI

1. Deschideți ușa bateriei. Introduceți 4 baterii D în orificiu. Bateriile nu sunt incluse.



#### SETAREA OREI

1. Apăsăți butonul Ceas, apoi butonul Setare. Ceasul de pe afișaj va începe să clipească.
2. Apăsăți butonul de creștere sau descreștere (săgeți) pentru a seta ceasul (AM sau PM pentru după-amiază).
3. Apăsăți butonul Set (Setare). Minutele vor începe să clipească pe afișaj.
4. Repetați procedura pentru a seta minutele.
5. Apăsăți butonul Ceas. Acum ora este setată corect

#### SETAREA OREI PRIMEI MESE A ZILEI

1. Apăsăți butonul Ceas, apoi butonul Creștere până când vedeți indicatorul pe afișaj  1.
2. Apăsăți butonul Set (Setare).
3. Apăsăți butonul de creștere sau scădere (săgeți) pentru a seta ceasul (AM sau PM pentru după-amiază).
4. Apăsăți butonul Set (Setare). Minutele vor începe să clipească pe afișaj.
5. Repetați procedura pentru a seta minutele.
6. Apăsăți butonul Clock (Ceas). Ora este acum setată corect.
7. Umpleți buncărul cu furaje. NU adăugați Prea mult furaj - acest lucru poate cauza funcționarea defectuoasă a mașinii.
8. Închideți tăvile de alimentare cu partea superioară a alimentatorului.
9. Apăsăți Manual Advance pentru a muta bolul în poziția corectă.
10. Închideți alimentatorul cu capacul.
11. Așezați alimentatorul în poziția dorită.

Setați ora pentru următoarea hrănire (dacă hrăniți mai mult de o dată pe zi)

1. Apăsăți butonul Ceas, apoi butonul Creștere până când vedeți indicatorul pe afișaj  2, .
2. Repetați procedura de la pasul 8 la pasul 12 pentru a seta următoarele hrăniri.

#### Anularea timpului de alimentare setat

1. Apăsăți butonul Ceas, apoi butonul de creștere până când pe afișaj apare ora de hrănire pe care doriți să o anulați.
2. Apăsăți butonul Suspendare hrănire.
3. Apăsăți butonul Ceas.

Anulați ora de alimentare setată - menținând în același timp programul de alimentare

1. Apăsăți Suspendare hrănire timp de 7 secunde - apoi eliberați butonul. Pictograma Suspendare hrănire va apărea pe afișaj.  
NOTĂ: Simbolul " " clipește la fiecare secundă între minute și ore.

Reluarea alimentării programate (la intervale programate)

1. Apăsăți Clock (Ceas). Pictograma Suspendare hrănire trebuie să dispară de pe afișaj.

#### OPRIREA ALIMENTATORULUI

Scoateți bateriile

**reeditg**