

Aruncător automat de mingi iFETCH Original

Manual de utilizare

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Înainte de a utiliza iFetch Original, trebuie să vă familiarizați cu dispozitivul și să citiți cu atenție acest manual.

Reglarea produsului este responsabilitatea utilizatorului și se află în afara controlului iFetch. iFetch limitează garanția exclusiv la repararea sau înlocuirea produsului defect.

- Înainte de a utiliza produsul, trebuie să inspectați iFetch pentru a detecta semne de utilizare sau deteriorare. Nu utilizați produsul dacă acesta este deteriorat.
- iFetch este conceput numai pentru mingile iFetch (4 cm diametru). **iFetch nu este o jucărie pentru copii.**
- Nu încercați să modificați iFetch sau oricare dintre componentele sale.

Citiți cu atenție toate avertismentele, instrucțiunile și informațiile privind garanția. Garanția nu se aplică în situațiile în care termenii garanției nu sunt respectați. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să nu ezitați să contactați linia noastră de servicii pentru clienți la numărul +216 216 106.

CONȚINUTUL AMBALAJULUI



A



B



C

Partea	Descriere
A	Aruncător automat de mingi iFetch
B	Adaptor de rețea
C	3 mingi originale

Notă: Atletul dvs. cu patru picioare va aduce până la **250 de lovituri** (6 buc baterii C).

6 PACHETE DE BATERII (6 BĂȚĂI)

- Înainte de a utiliza produsul, **verificați** dacă iFetch prezintă semne de utilizare, coroziune sau oboseală. Nu utilizați produsul dacă acesta este deteriorat.
 - Nu utilizați produsul dacă orice parte este umedă sau dacă dispozitivul se află în apă. Nu utilizați produsul în ploaie. Există riscul de electrocutare.
 - Nu încercați să modificați iFetch sau oricare dintre componentele sale.
1. Conectați jucăria la rețeaua electrică sau introduceți 6 baterii C.
 2. Apăsați butonul de pornire de pe partea din spate a iFetch. Aruncați mingea în interiorul dispozitivului. iFetch este acum gata de utilizare.

ÎNAINTE DE A VĂ JUCA

- Înainte de a utiliza produsul, **verificați** dacă iFetch prezintă semne de utilizare, coroziune sau oboseală. Nu utilizați produsul dacă acesta este deteriorat.
 - Nu stați niciodată sau nu permiteți animalului dvs. de companie să stea direct în fața dispozitivului.
 - Nu îndreptați niciodată iFetch spre obiecte casante, cum ar fi ferestre, corpuri de iluminat și tablouri înrămate.
1. **Apăsați butonul de pornire de pe partea din spate a iFetch.**
 - iFetch poate fi conectat la rețea folosind adaptorul de alimentare sau puteți introduce 6 baterii C
 - **Nu utilizați** baterii reîncărcabile.
 2. **Pentru a crește distanța de lovire a mingii, apăsați butonul pentru a parcurge setările** (3 distanțe selectabile de lovire a mingii pot fi setate în funcție de capacitățile câinelui):
 - **O lumină** - aproximativ 3 m
 - **Două lumini** - aproximativ 6 m
 - **Trei lumini** - aproximativ 9 m

Distanța poate fi afectată de starea mingii, de exemplu dacă aceasta este umedă sau udă. **Nu utilizați bile deteriorate.**

Notă: Lumina (luminile) se vor stinge după 30 de secunde. iFetch, cu toate acestea, va continua să funcționeze (în modul de așteptare) până când dvs. sau animalul dvs. de companie aruncați o altă minge în orificiul din partea superioară a dispozitivului fetch.



1. Compartimentul bateriei este situat în partea de jos a dispozitivului.



2. Utilizați o șurubelniță.



3. Este important să introduceți bateriile în dispozitiv cu orientarea corectă.



4. Dispozitivul iFetch este acum gata de utilizare.

CUM SĂ JUCAȚI

- Atunci când dispozitivul este pornit sau în modul de așteptare, **nu** introduceți **NICIODATĂ** mâinile sau degetele în interiorul dispozitivului și nu priviți în deschiderea din partea superioară a dispozitivului cu clapetă.
- Asigurați-vă **ÎNTOTDEAUNA** că nicio persoană sau niciun animal nu se află direct în fața dispozitivului înainte de a-l conecta.
- **Utilizați DOAR bile iFetch originale sau bile cu același diametru (4 cm diametru).** Nu încercați niciodată să utilizați iFetch cu orice alt tip de bile sau obiecte străine.
- Asigurați-vă **ÎNTOTDEAUNA** că iFetch este corect direcționat și funcționează corect înainte de fiecare utilizare.

1. Când dispozitivul este pornit, introduceți o singură bilă în orificiul din partea superioară a dispozitivului de aducere.
2. Reglați plasarea dispozitivului dacă este necesar.
3. Utilizați produsul sub supravegherea unui adult. Observați și asigurați-vă că iFetch stă în poziție verticală și funcționează corect.

- Atunci când dispozitivul este pornit sau în modul de așteptare, **nu** permiteți **NICIODATĂ** animalului dvs. de companie să își înfigă orice parte a corpului în dispozitiv sau să se uite în interiorul acestuia.
- Luați **ÎNTOTDEAUNA** în considerare sănătatea animalului dvs. de companie.

- Nu vă jucați NICIODATĂ cu animalul dvs. de companie până când nu sunteți complet epuizat. Dacă animalul dvs. de companie trebuie să se odihnească, opriți dispozitivul.

DUPĂ JOC

1. **Opriți întotdeauna dispozitivul după utilizare. Țineți apăsat butonul până când toate luminile încep să clipească și apoi opriți-l.**
2. **Păstrați iFetch în interior, într-un mediu curat și uscat.**

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

- Dispozitivul iFetch necesită întreținere periodică.
- Utilizați o cârpă ușor umezită.
- **Nu** utilizați **NICIODATĂ** substanțe chimice dure sau detergenți abrazivi.
- Opriți **întotdeauna** dispozitivul.
- **Nu** încercați **NICIODATĂ** să curățați mecanismul de declanșare.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Trebuie să folosesc numai bile iFetch?

Dispozitivul iFetch este proiectat pentru mingile iFetch, dar multe alte mingi sunt comparabile ca mărime și greutate.

Ce se întâmplă dacă arunc alte obiecte (monede, pietre etc.) în pâlnie?

Nu introduceți NICIODATĂ alte obiecte decât bile iFetch (sau alte bile de aceeași dimensiune și greutate) în dispozitiv.

Câinele meu salivează îngrozitor. Este aceasta o problemă? Unii câini salivează mai mult decât alții. Dacă animalul dvs. de companie salivează excesiv, ștergeți mingile din când în când pentru a le menține uscate.

GARANȚIE

Declarație de conformitate, garanție și servicii post-vânzare

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, este marcat CE. Toată documentația necesară

este disponibilă pe site-ul web al importatorului, la cererea importatorului și la magazinul importatorului.

Adresa la care puteți găsi declarația de conformitate și instrucțiunile curente (fila de descărcare):

<https://www.zgarzi-electro.ro/lansator-de-mingi/ifetch-original-automat-lansator-de-mingi>

Modificările aduse parametrilor tehnici, caracteristicilor și erorilor tipografice pot face obiectul unor modificări.

Garanția și reparațiile post-garanție sunt asigurate de importator:

Reedog Ltd. Sedmidomky

459/8, Praga Infoline: 216

216 106

Email: info@zgarzi-electro.ro