

EYENIMAL

A LIVING ADVENTURE



ALIMENTATOR PENTRU ANIMALE DE COMPANIE SMART TINY

RO - Manual de utilizare pentru pornire rapidă

NUM'axes

RO - Ghid de pornire rapidă

Vă mulțumim că ați ales EYENIMAL. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare și să păstrați acest manual pentru consultare ulterioară.

Specificații tehnice

- Funcționează numai cu granule mici uscate. **NU utilizați conserve, hrană umedă sau umedă pentru câini/ pisici.**
- Programare ușoară și rapidă cu aplicația "Eyenimal Smart Feeder".
- Până la 12 porții pe zi
- De la 10 g la 100 g de hrană uscată pe porție (în funcție de dimensiunea și densitatea crochetelor utilizate)
- Dozare manuală direct din aplicație
- Capacitate: 4,5 l / 2,5 kg hrană uscată
- Avertizare sonoră
- Sistem audio bidirecțional (ascultați animalul dvs. de companie / vorbiți cu animalul dvs. de companie)
- Înregistrați fotografii și videoclipuri din aplicație
- Alertă de tavă goală
- Alimentare la rețea

Cerințe de sistem

- iPhone care rulează iOS 9 sau o versiune ulterioară / smartphone care rulează Android 6.0 sau o versiune ulterioară
- Router wireless de 2,4 GHz (802.11 b/g/n)

Configurarea alimentatorului

1. Conectați adaptorul de alimentare.
2. Descărcați aplicația "Eyenimal Smart Feeder" din magazinul de aplicații pentru telefonul dvs. Deschideți aplicația și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta la alimentator. Veți avea nevoie de o adresă de e-mail și o parolă valide pentru rețeaua Wi-Fi de acasă. NOTĂ: Parola Wi-Fi trebuie să conțină între 6 și 16 caractere. Finalizați toate instrucțiunile și setările aplicației înainte de a umple alimentatorul.

Alimentatorul dvs. este acum gata de utilizare! Utilizați aplicația "Eyenimal Smart Feeder" pentru a programa hrăniri individuale și pentru a configura notificările.

Utilizator	Manual de utilizare este disponibil la	la	site-ul nostru	site-ul nostru
	site-ul web la adresa	https://www.numaxes.com/en/content/9-user-s-guides .		

Rezolvarea problemelor de configurare

Dacă ați trecut prin procesul de configurare, dar nu ați reușit să conectați alimentatorul, încercați mai întâi instrucțiunile din aplicație. Dacă problemele persistă, încercați următoarele:

1. Asigurați-vă că rețeaua Wi-Fi de acasă funcționează corect și că telefonul dvs. este conectat la aceasta.
2. Asigurați-vă că parola Wi-Fi este corectă.
3. Plasați alimentatorul lângă router în timpul configurării inițiale.
4. În timpul configurării inițiale, plasați smartphone-ul lângă alimentator.

Curățarea și întreținerea

Unitatea poate fi dezasamblată pentru o curățare ușoară. Bolul, capacul tăvii și tava pot fi spălate în mașina de spălat vase. De asemenea, puteți curăța aceste piese lavabile manual cu apă rece sau caldă cu săpun. Clătiți toate piesele și lăsați-le să se usuce complet la aer înainte de a le reasambla.

ATENȚIE: NU scufundați panoul de comandă în apă. NU scufundați NICIODATĂ unitatea în apă deoarece pot apărea deteriorări ale componentelor electronice.

Atenție la utilizare

- Aruncați toate materialele de ambalare în mod corespunzător. Unele părți ale instrumentului pot fi învelite în pungi de plastic care pot provoca sufocare; păstrați-le departe de copii și animalele de companie.
- NU permiteți copiilor mici să se joace cu, în sau lângă alimentator.
- Pentru a reduce riscul de rănire, este necesară supravegherea atentă atunci când dispozitivul este utilizat de copii sau când dispozitivul este utilizat în apropierea acestora.
- Numai pentru utilizare pe câini sau pisici.
- NU utilizați în exterior. NUMAI PENTRU UTILIZARE ÎN INTERIORUL CASEI. Verificați periodic funcționarea dispozitivului pentru a vă asigura că acesta dozează corect.
- Numai pentru alimente uscate și semiumede. NU utilizați hrană umedă, la conservă sau umedă.
- Aparatul trebuie să fie amplasat pe o suprafață plană.
- NU introduceți niciun obiect străin în alimentator.
- NU utilizați unitatea decât conform specificațiilor din acest manual.
- Utilizați numai accesorii recomandate sau vândute de producător.
- Nu deconectați cablul de alimentare prin tragere. La deconectare, prindeți fișa, nu cablul de alimentare.
- Nu folosiți aparatul dacă cablul de alimentare sau fișa sunt deteriorate, dacă produsul nu funcționează corect sau dacă a fost deteriorat. Contactați imediat NUM'AXES pentru instrucțiuni suplimentare.
- Deconectați întotdeauna aparatul atunci când nu este utilizat, înainte de asamblare sau dezasamblare și înainte de curățare. Nu trageți niciodată de cablul de alimentare atunci când scoateți fișa din priză.
- Nu utilizați aparatul în alt scop decât cel pentru care a fost conceput.
- Dacă ștecherul se udă, opriți imediat alimentarea cu ajutorul întrerupătorului de circuit. Nu încercați să deconectați ștecherul.
- Pentru a evita împiedicarea de cablu, amplasați-l întotdeauna departe de zonele în care se deplasează persoane.
- Împiedicați animalele de companie să mestece sau să înghită orice parte a unității. Dacă este necesar, achiziționați și instalați o protecție pentru cablu.
- Nu încercați să reparați singur unitatea.
- Nu instalați sau depozitați unitatea în locuri în care aceasta va fi expusă la intemperii sau la temperaturi sub 4°C.
- Nu ridicați hrănitorul apucând capacul, tava sau bolul. Prindeți alimentatorul de bază cu ambele mâini și ridicați-l. Păstrați aparatul în poziție verticală.
- Citiți și respectați toate avertismentele importante de pe aparat și de pe ambalaj.

Rezolvarea problemelor

Dacă produsul nu mai funcționează sau dezvoltă o defecțiune, citiți acest manual pentru a vă asigura că defecțiunea nu este cauzată de o eroare a utilizatorului.

Dacă problema persistă, contactați distribuitorul sau citiți secțiunea FAQ la www.numaxes.com. De asemenea, puteți contacta NUM'AXES la **+33 2 38 69 96 27** sau prin e-mail la **export@numaxes.com**

În funcție de amploarea defecțiunii, este posibil să fie necesar să trimiteți produsul pentru service și reparații. În

caz de reparație, vă rugăm să trimiteți produsul complet și dovada de achiziție (factură sau chitanță de vânzare).

Garanție

NUM'AXES garantează produsul împotriva tuturor defectelor de fabricație pentru o perioadă de doi ani de la data achiziției. Toate taxele de expediere și manipulare sunt responsabilitatea exclusivă a cumpărătorului.

Termeni și condiții de garanție

1. Garanția este valabilă numai la prezentarea unei dovezi de cumpărare valabile (factură sau chitanță de vânzare). Garanția se aplică exclusiv cumpărătorului inițial.
2. Garanția nu se aplică pentru următoarele:
 - Riscurile directe sau indirecte de transport asociate cu returnarea produsului la NUM'AXES,
 - deteriorarea produsului ca urmare a:
 - neglijență sau eroare din partea utilizatorului (de exemplu: mușcătură, rupere, fisură),
 - utilizarea contrară instrucțiunilor sau într-un alt scop decât cel pentru care a fost destinat,
 - reparații efectuate de persoane neautorizate,
 - pierdere sau furt.
3. În cazul în care produsul se dovedește a fi defect, NUM'AXES va repara sau va înlocui produsul la discreția sa.
4. NUM'AXES nu va fi răspunzătoare pentru niciun prejudiciu cauzat de utilizarea necorespunzătoare sau funcționarea defectuoasă a produsului.
5. NUM'AXES își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produselor sale pentru a lua în considerare îmbunătățirile tehnice sau pentru a se conforma noilor reglementări.
6. Informațiile conținute în acest manual pot fi modificate fără notificare prealabilă.
7. Fotografiiile și desenele sunt doar în scop ilustrativ.

Reciclarea sau eliminarea la sfârșitul ciclului de viață



Pictograma de pe produsul dvs. indică faptul că produsul nu poate fi eliminat cu deșeurile menajere. Trebuie fie să duceți produsul la un punct de colectare pentru tratarea, recuperarea, reciclarea și eliminarea deșeurilor electronice, fie să îl returnați la distribuitorul dvs.

Eliminarea în siguranță a deșeurilor electronice contribuie la protejarea mediului, conservarea resurselor naturale și protejarea sănătății umane.

Pentru mai multe informații despre punctele de colectare pentru dispozitivul dvs. uzat, contactați autoritățile locale de gestionare a deșeurilor sau returnați produsul la NUM'AXES.