

Bol inteligent pentru animale de companie cu cântar XL

Manual



Instrucțiuni de utilizare

- Piese din plastic nu trebuie scufundate în apă sau alte lichide. Uscați doar cu o lavetă.
- Așezați întotdeauna bolul în poziție orizontală pe o suprafață plană și stabilă.

Dispozitivul conține un cântar electronic de înaltă precizie. Nu dezamblați niciodată dispozitivul și nu încercați să îl reparați singur. Aveți grijă, produsul ar putea provoca vibrații puternice sau șocuri.

Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui. A se păstra departe de surse de căldură și protejați de umiditate.

- Nu încălziți niciodată produsul și nu îl puneți în cuptorul cu microunde.
- Dacă afișajul afișează date incorecte, verificați dacă bateriile sunt introduse corect în sloturile desemnate. Scoateți bateriile și încercați să le introduceți din nou după un timp.

Nu utilizați cântarul în raza unui alt câmp magnetic, deoarece acest lucru poate afecta acuratețea informațiilor afișate.

Parametri tehnici

22,5 x 27 x 8 cm

Capacitate maximă: 1,8 l

Capacitate minimă: 2 g

Precizie de cântărire: 1 g

Conversie între unități: g, ml, lb:oz, fl oz

- Afișaj LCD
- Blocare tactilă

Funcționează cu 1 baterie CR2032. Bateria este inclusă.

- Indicator al nivelului bateriei

Bolul din oțel inoxidabil poate fi spălat în mașina de spălat vase

Instrucțiuni de utilizare

Citiți cu atenție prospectul înainte de utilizare.

A. Introducerea bateriilor:

- Îndepărtați capacul bateriei situat în partea de jos a recipientului
- Îndepărtați folia izolatoare •

Puneți la loc capacul bateriei înainte de utilizare

Avertizare:

Folosiți doar tipul de baterii specificat în acest manual.

Înlocuiți întotdeauna bateriile uzate.

Înlocuiți întotdeauna bateriile dacă nu veți utiliza produsul pentru o perioadă lungă de timp.

B. Setarea unităților de măsură: Cântarul

poate măsura atât în unități metrice, cât și imperiale. Apăsăți butonul MODE pentru a selecta sistemul dorit.

C. Instrucțiuni de utilizare:

1. Porniți cântarul – activați-l apăsând un singur buton: ZERO – PORNIT/OPRIT. Afișajul va afișa „0g”.
2. Apăsăți butonul MODE pentru a comuta între modul greutate, volum apă sau volum. lapte.
3. Turnați furajul pe cântar, greutatea va fi afișată pe afișaj.
4. Pentru a reseta cântarul la zero, apăsăți ZERO – ON/OFF.
5. Cum se dezactivează cântarul:
 - Când afișajul arată „0 g”, apăsăți ZERO – ON/OFF. Cântarul va fi dezactivat.
 - Dacă afișajul încă afișează o citire sau o valoare negativă, apăsăți din nou ZERO – PORNIT/OPRIT, așteptați până când pe afișaj apare „0 g” și apăsăți din nou butonul. Cântarul este dezactivat.
 - Cântarul se dezactivează automat dacă nu este utilizat timp de 2 minute.

Recomandare: Pentru informații privind calitatea nutrițională și alegerea corectă a dietei, consultați producătorul sau medicul veterinar.

Avertismente specifice:

1. Când afișajul arată „Lo”, introduceți o baterie nouă. Acordați atenție polarității corecte.
2. Afișajul va afișa „Err” (eroare) când greutatea alimentării depășește limita de greutate.