

CONȚINUTUL PACHETULUI | GHID RAPID

GHID RAPID

STARE INDICATOR LED

Cheerble MANUAL DE UTILIZARE Wicked Ball SE

COMPONENTE

- Cablu de încărcare
- Buton de comutare
- Lumină colorată
- Indicator LED
- Port de încărcare

PARAMETRI

- Dimensiune: 56 mm

1. Porniți și selectați modul interactiv

Selecție mod (ON/OFF)

- **ON/OFF:** Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de câteva secunde.
- **Schimbare mod:** Apăsați butonul o singură dată pentru a schimba modul.

Starea LED-ului la selectarea modului:

- **Cyan (Mișcare și săritură):** Modul Normal
- **Galben (Mișcare și tremur):** Modul Blând (se mișcă și se scutură)
- **Roșu (Săritură la atingere):** Modul Pasiv

2. Două moduri de activare a mingii dumneavoastră Wicked Ball PE

Wicked Ball PE se va juca cu animalul dumneavoastră de companie timp de 10 minute, apoi se va odihni timp de 30 de minute în modul de veghe (sleep). Cu toate acestea, în timpul perioadei de odihnă, se poate activa din nou la atingerea animalului de companie, oferind alte 10 minute de joc.

1. **Activare imediată:** Prin atingere ușoară sau scuturare.
2. **Activare automată:** Se activează automat după 5 secunde (rămânând în repaus înainte de aceasta).

ÎNCĂRCARE

- Dacă apăsați lung butonul și indicatorul LED clipește în roșu sau nu reacționează, vă rugăm să încărcați Wicked Ball PE.
- Dacă Wicked Ball PE nu mai funcționează în modul interactiv și indicatorul LED clipește în roșu timp de 3 secunde, bateria este descărcată; vă rugăm să o încărcați.
- Asigurați-vă că nu există obiecte străine în portul de încărcare și că portul este uscat.
- **Asigurați-vă că folosiți cablul original!**
- Vă rugăm să introduceți cablul de încărcare vertical în adaptorul de încărcare, altfel există riscul de deteriorare a portului de încărcare și a produsului.

Starea încărcării:

- **Roșu intermitent:** Baterie descărcată (sau în curs de încărcare)
- **Galben / Verde:** Încărcare completă
- *O încărcare completă durează aproximativ 1 oră.*

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

1. Înainte de a vă juca cu animalul de companie, verificați dacă Wicked Ball PE este în stare bună.
2. În timpul jocului este necesară supravegherea dumneavoastră, pentru a preveni înghițirea jucăriei de către animalul de companie.
3. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Avertisment privind epilepsia: Epilepsia apare la un număr foarte mic de oameni atunci când sunt expuși la anumite modele de lumină sau blițuri luminoase. Această afecțiune poate fi cauzată de simptome nediagnosticate de epilepsie, chiar dacă persoana respectivă nu are antecedente medicale de epilepsie. Dacă dumneavoastră sau un membru al familiei ați experimentat vreodată simptome similare, consultați un medic înainte de utilizare.

Declarație de conformitate, service în garanție și post-garanție

Dispozitivul este aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul **CE**. Toate documentele necesare sunt disponibile pe site-ul web: **www.elektricke-objky.sk**

Parametrii tehnici, funcțiile și erorile de tipar pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

Aparatul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE prin urmare, este ștampilat cu marca CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe paginile web: www.zgarzi-electro.ro. *Modificarea parametrilor tehnici. Modificările de caracteristici și erorile de tipar sunt rezervate*

Stație de distribuție
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Tel: +4 031 229 5337
E-mail: info@zgarzi-electro.ro