

CONTENIDO DEL PAQUETE | GUÍA RÁPIDA

GUÍA RÁPIDA

ESTADO DEL INDICADOR LED

Cheerble MANUAL DE USUARIO Wicked Ball SE

COMPONENTES

- Cable de carga
- Botón de encendido/cambio
- Luz de color
- Indicador LED
- Puerto de carga

PARÁMETROS

- Dimensión: 56 mm

1. Encienda y seleccione el modo interactivo

Selección de modo (ON/OFF)

- **ON/OFF:** Mantenga presionado el botón durante unos segundos.
- **Cambio de modo:** Presione el botón una sola vez para cambiar de modo.

Estado del LED al seleccionar el modo:

- **Cian (Movimiento y salto):** Modo Normal
- **Amarillo (Movimiento y temblor):** Modo Suave (se mueve y se sacude)
- **Rojo (Salto al tacto):** Modo Pasivo

2. Dos formas de activar su Wicked Ball PE

Wicked Ball PE jugará con su mascota durante 10 minutos, luego descansará durante 30 minutos en modo de espera (sleep). Sin embargo, durante el período de descanso, se puede activar de nuevo al toque de su mascota, ofreciendo otros 10 minutos de juego.

- **Activación inmediata:** Mediante un toque suave o agitación.
- **Activación automática:** Se activa automáticamente después de 5 segundos (permaneciendo en reposo antes de esto).

CARGA

- Si mantiene presionado el botón y el indicador LED parpadea en rojo o no reacciona, por favor cargue el Wicked Ball PE.

- Si el Wicked Ball PE deja de funcionar en el modo interactivo y el indicador LED parpadea en rojo durante 3 segundos, la batería está agotada; por favor cárguela.
- Asegúrese de que no haya objetos extraños en el puerto de carga y que el puerto esté seco.
- **¡Asegúrese de usar el cable original!**
- Por favor, introduzca el cable de carga verticalmente en el adaptador de carga, de lo contrario existe el riesgo de dañar el puerto de carga y el producto.

Estado de la carga:

- **Rojo intermitente:** Batería baja (o en proceso de carga)
- **Amarillo / Verde:** Carga completa
- *Una carga completa tarda aproximadamente 1 hora.*

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Antes de jugar con su mascota, verifique que el Wicked Ball PE esté en buen estado.
2. Durante el juego es necesaria su supervisión para evitar que la mascota se trague el juguete.
3. Mantener fuera del alcance de los niños.

Advertencia sobre la epilepsia: La epilepsia afecta a un número muy pequeño de personas cuando se exponen a ciertos patrones de luz o destellos luminosos. Esta condición puede ser causada por síntomas de epilepsia no diagnosticados, incluso si la persona no tiene antecedentes médicos de epilepsia. Si usted o un miembro de su familia ha experimentado alguna vez síntomas similares, consulte a un médico antes de usar el producto.

El dispositivo ha sido aprobado para su uso en países de la UE y, por lo tanto, cuenta con la marca CE. Toda la documentación necesaria está disponible en el sitio web: www.electro-collares.es Reservados los cambios en los parámetros técnicos, las propiedades y los errores de impresión.

Centro de servicio y distribución.
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8 101 00 Praga 10
+34900963443
info@reedog.es