

UŽIVATELSKÝ MANUÁL DÁVKOVAČ EYENIMAL



Automatický dávkovač krmiva, který lze snadno nastavit tak, aby vyhovoval potřebám Vašeho čtyřnohého kamaráda. Krmivo bude k dispozici 3x denně a to i ve Vaší nepřítomnosti. Díky jednoduchému LCD displeji můžete nastavit přesnou dobu podávání krmiva. Dávkovač je skladný a lehce přemístitelný a to především díky bateriovému napájení.



Nastavení:

- 1) Vysuňte kryt přihrádky, vložte baterie (LR20 monočlánky velikosti D) a kryt nasadte zpět
- 2) Stiskněte tlačítko pro zapnutí dávkovače – zespolu základny dávkovače
- 3) Zásobník na krmivo nasadte na základnu a uzavřete víčkem
- 4) Misku podsuňte pod základnu

Nyní můžete nastavit displej:

- 1) **NASTAVENÍ ČASU:** nejprve stiskněte tlačítko enter – hodiny začnou blikat. Pomocí šipek nastavte aktuální čas (AM – ráno, PM – odpoledne), poté potvrďte stisknutím tlačítka enter. Nastavte minuty a pomocí tlačítka enter potvrďte.
- 2) **NASTAVENÍ ČASU KRMENÍ:** přidržeťte tlačítko enter, pokud začnou čísla označené krmné dávky blikat, můžete nastavovat. U každé krmné dávky nastavte čas podávání pomocí šipek a tlačítka enter. U nastavení času postupujte stejně – nejprve hodiny, poté minuty. Po nastavení času krmení začne blikat ikona pro nastavení množství krmné dávky. Tento postup zopakujte u všech 3 krmných dávek.
- 3) **NASTAVENÍ KRMNÉ DÁVKY:** pomocí šipek nahoru a dolů nastavte požadované množství. Po dokončení opět potvrďte tlačítkem enter.

1 čárka = ½ hrníčku (okolo 50 g)

2 čárky = ¾ hrníčku (okolo 70 g)

3 čárky = 1 ½ hrníčku (okolo 90 g)

4 čárky = 2 hrníčky (okolo 110 g)

5 čárek = 2 ½ hrníčku (okolo 130 g)

6 čárek = 3 hrníčky (okolo 150 g)

- 4) Pokud chcete mazlíčka nakrmit manuálně, tedy bez nastavování času, stačí přidržeťte tlačítko s šipkou nahoru po dobu 3 vteřin. Nastavte si požadované množství a potvrďte tlačítkem enter. Poté se začne motorek otáčet, a vydá zvolené množství krmiva.

POZNÁMKA: Pokud se po dodržení výše uvedených pokynů motorek po 5 sekundách neotáčí, zobrazí se na displeji zpráva "Err". To značí uvíznutí krmiva v dávkovacím mechanismu.

- vypněte hlavní vypínač a počkejte 3 sekundy, poté opět zapněte
- v případě chyby je nutné znovu zadat aktuální čas a plán dávkování pomocí výše uvedených pokynů

Aby nedošlo k této chybě, vždy se ujistěte, že dávkovací miska není přeplněná, zvláště pak v blízkosti výpustného otvoru z násypky.

5) ÚDRŽBA DÁVKOVAČE:

- pokud bliká kontrolka na displeji (vedle tlačítek) je nutné vyměnit baterie. Váš krmný plán zůstane uložený.
- všechny komponenty dávkovače jsou odnímatelné pro snadné čištění. Čistěte ručně mírně navlhčeným hadříkem. Nikdy nenamácejte nebo nepokládejte do vody. Skladujte na chladném, suchém místě mimo dosah slunečního záření.

Na našem **Youtube** kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických výcvikových pomůcek: **www.Youtube.com/ElektroObojky**

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis Příklad byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce. Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod: <https://www.elektro-obojky.cz/davkovace-krmiva/automaticky-davkovac-krmiva-eyenimal>

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky.cz